

# Peach Cross Cut Hand Shredder

**PS300-21**

Art. Nr. 00510474



**Peach**

3T Supplies AG, Peach Division  
Tel: +41 44 787 68 30  
Fax: +41 44 787 68 50  
e-mail: support@peach.info

Stand der Informationen · Last Information Update · Version des Informations · Versione delle informazioni · Estado de las informaciones · Estado das informações · Stand van de informatie · Informationsstatus · Opplysningsenes gyldighet · Stav informaci · Stav informácií · Stan informacij: 10/2019  
Ident.-No.: PS300-21

## German

### Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz in jedem Fall berücksichtigt werden:

- Stecken Sie nie die Finger in die Schneidöffnung.
- Halten Sie Tiere vom Gerät fern. Diese können sich verletzen.
- Das Verpackungsmaterial stellt eine Gefahr für Kinder dar. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken sofort oder bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.

### Teilebeschreibung

1. Handkurbel
2. Schneidöffnungen für Papier, CD oder Kreditkarte
3. Auffangbehälter

### Aktenvorrichter einrichten

- Nehmen Sie das Manual und die Handkurbel aus dem Auffangbehälter.
- Setzen Sie das Geräte-Oberteil wieder auf den Behälter.
- Ziehen Sie die Schutzbdeckung von der Antriebswelle und stecken Sie die Handkurbel auf die Antriebswelle.

### Normalbetrieb

- Jeweils ein Blatt Papier oder eine CD oder eine Kreditkarte in die jeweilige Schneidöffnung einführen und die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen.
- Zerkleinern Sie kein nasses Papier, Kohlepapier oder Plastiktaschen. Die Reste verkleimen das Schneidwerk, was zu Staus und verminderter Leistung des Gerätes führen kann.

### Papierstau

- Lässt sich das Papier / die CD / die Kreditkarte nicht problemlos shreddern, den Vorgang abbrechen und die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei das Papier / die Kreditkarte / die CD vorsichtig aus der Schneidöffnung herausziehen.
- Darauf achten, dass die Finger die Shredder-Messer nicht berühren.
- Dieses Gerät kann ein Blatt Normalpapier ( $80\text{g}/\text{m}^2$ ), eine CD oder eine Kreditkarte zerkleinern.
- Beim Versuch mehr Material auf einmal zu shreddern, kann das Gerät beschädigt werden.
- Auffangbehälter regelmäßig leeren um, damit das Gerät nicht verstopt.

## Espana

### Indicaciones de seguridad

Las siguientes instrucciones de seguridad deben observarse siempre durante el uso:

- Nunca inserte los dedos en el Abertura de corte.
- Mantenga a los animales alejados de la máquina. Pueden lastimarse a sí mismos.
- El material de embalaje representa un peligro para los niños. Deseche el material de embalaje inmediatamente después de desembalarlo o manténgalo fuera del alcance de los niños.

### Descripción de las piezas

1. Manivela
2. Aberturas de corte para papel, CD o tarjeta de crédito
3. Papelera

### Instalación/Puesta en servicio

- Retire el manual y la manivela del papelera.
- Vuelva a colocar la parte superior del dispositivo en el papelera.
- Retire la cubierta protectora del eje impulsor y coloque la manivela en el eje impulsor.

### Funcionamiento normal

- Inserte una hoja de papel o un CD o una tarjeta de crédito en la abertura correspondiente y gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj.
- No triture papel mojado, papel carbón o bolsas de vinilo. Los residuos se quedan pegados en la cuchilla y podrían disminuir el rendimiento de la destructora.

### Atasco de papel

- Si el papel / CD / tarjeta de crédito no puede ser triturado sin problemas, detener el proceso y girar la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj y retire cuidadosamente el papel / el CD / la tarjeta de crédito de la abertura de corte.
- Asegúrese de que sus dedos no toquen los cuchillos de la trituradora.
- Esta unidad puede triturar una hoja de papel normal ( $80\text{g}/\text{m}^2$ ), un CD o una tarjeta de crédito.
- Si intenta triturar más material a la vez, el dispositivo puede resultar dañado será.
- Vacíe el recipiente colector regularmente para que el aparato no se obstruya.

## Czech

## English

### Safety instructions

The following safety instructions must always be observed during use:

- Never insert your fingers into the cutting opening.
- Keep animals away from the machine. They may injure themselves.
- The packaging material poses a danger to children. Dispose of the packaging material immediately after unpacking or keep it out of the reach of children.

### Description of parts

1. Crank handle
2. Openings for paper, CD or credit card
3. Waste bin

### Assembly

- Take the manual and the crank handle out of the waste bin.
- Place the upper part of the unit back on the waste bin.
- Pull the protective cover off the drive shaft and put the crank handle on the drive shaft.

### Normal operation

- Insert one sheet of paper or one CD or one credit card into the respective opening and turn the crank clockwise.
- Do not shred wet paper, carbon paper or plastic bags. The residues jam the cutterbar, which can lead to congestion and reduced performance of the unit.

### Paper jam

- If the paper / CD / credit card cannot be shredded without problems, stop the process and turn the crank counter-clockwise and carefully remove the paper / the CD / the credit card from the cutting opening.
- Make sure that your fingers do not touch the shredder knives.
- This unit can shred one sheet of plain paper ( $80\text{g}/\text{m}^2$ ), one CD, or one credit card.
- If you try to shred more material at once, the device may be damaged.
- Empty the collecting container regularly so that the appliance does not become clogged.

## Czech

### Bezpečnostní instrukce

Během používání musí být vždy dodržovány následující bezpečnostní pokyny:

- Nikdy nevkládejte prsty do rezného otvoru.
- Domáci zvířata držte mimo dosah stroje. Mohou se zranit.
- Obalový materiál představuje nebezpečí pro děti. Obalový materiál zlikvidujte ihned po vybalení nebo jej uložte mimo dosah dětí.

### Popis částí

1. Ruční klika
2. Otvory pro zkartaci papíru, CD nebo kreditní kartu
3. Odpadkový koš

### Montáž pro aktivaci skartovačky

- Vyjměte příručku a kliku z odpadkového koše.
- Umístejte horní část jednotky zpět na odpadkový koš.
- Sejměte ochranný kryt z hnacího hřídele a nasuňte kliku na hnací hřídel.

### Provozní informace

- Vložte jeden list papíru nebo jeden disk CD nebo jednu kreditní kartu do příslušného otvoru a otočte kliku ve směru hodinových ručiček.
- Nestrkejte mokré papír, uhlíkový papír nebo plastové sáčky.
- Zbytky zasekávají žáci lištu, což může vést k přetížení a snížení výkonu jednotky.

### Zaseknutý papír

- Pokud nelze papír / CD / kreditní kartu bez problémů skartovat, zastavte proces a otočte kliku proti směru hodinových ručiček a opatrně vyjměte papír / CD / kreditní kartu z rezného otvoru.
- Ujistěte se, že se vaše prsty nedotýkají skartovacích nožů.
- Tato jednotka může skartovat jeden list obyčejného papíru ( $80\text{g}/\text{m}^2$ ), jeden disk CD nebo jednu kreditní kartu.
- Pokud se pokusíte skartovat více materiálu najednou, můžete dojít k poškození zařízení.
- Pravidelně vyprázdněte sběrnou nádobu, aby nedošlo k upchatí spotrebice.

## French

### Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation :

- N'insérez jamais vos doigts dans l'ouverture de coupe.
- Tenir les animaux éloignés de la machine. Ils peuvent se blesser.
- Le matériel d'emballage présente un danger pour les enfants. Jeter le matériel d'emballage immédiatement après son déballage ou le garder hors de portée des enfants.

### Description des pièces

1. Manivelle
2. Ouvertures pour papier, CD ou carte de crédit (CC)
3. Corbeille

### Montage

- Retirez le manuel et la manivelle de la corbeille.
- Replacez la partie supérieure de l'appareil sur le bac.
- Retirez le capot de protection de l'arbre d'entraînement et placez la manivelle sur l'arbre d'entraînement.

### Fonctionnement normal

- Insérez une feuille de papier ou une CD ou une CC dans l'ouverture correspondante et tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ne détruisez pas le papier mouillé, le papier carbone ou les sacs en plastique.
- Les résidus bloquent la barre de coupe, ce qui peut entraîner un bourrage et réduire les performances de l'appareil.

### Bourrage papier

- Si le papier / CD / carte de crédit ne peut pas être détruit sans difficultés, arrêtez le processus et tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez soigneusement le papier / le CD / la carte de crédit de l'ouverture de découpe.
- Veillez à ce que vos doigts ne touchent pas les couteaux du destructeur.
- Cet appareil peut détruire une feuille de papier ( $80\text{g}/\text{m}^2$ ), un CD ou une carte de crédit.
- Si vous essayez de détruire plus de matériel à la fois, l'appareil peut être détérioré.
- Videz régulièrement la corbeille afin que l'appareil ne se bouche pas.

## Slovakia

### Bezpečnostné inštrukcie

Počas používania sa musia bezpodmienečne dodržiavať tieto bezpečnostné pokyny:

- Nikdy nevkľaďajte prsty do rezacieho otvoru.
- Zvieratá držte ďalej od stroja. Môžu sa zraniť.
- Baliaci materiál predstavuje nebezpečenie pre deti. Baliaci materiál zlikvidujte ihned po vybalení alebo ho uschovajte mimo dosahu detí.

### Opis časti

1. Ručná klučka
2. Otvory pre papier, CD alebo kreditnú kartu
3. Odpadkový kôš

### Uvedenie do prevádzky

- Vyberte ručnú klučku z odpadkového koša.
- Hornú časť zariadenia vložte späť do nádoby na odpad.
- Ochranný kryt stiahnite z hnacieho hriadeľa a klučku umiestnite na hnacie hriadeľ.

### Provozní informácie

- Vložte jeden list papiera alebo jeden disk CD alebo jednu kreditnú kartu do príslušného otvoru a otočte kľukou v smere hodinových ručičiek.
- Nestrkejte mokrý papier, uhlíkový papier alebo plastové vrecká.
- Zbytky zasekávajú žáci lištu, čo môže vést k preťaženiu a zníženiu výkonu jednotky.

### Zaseknutý papír

- Ak sa papier / CD / kreditná karta nedá bez problémov skartovať, zastavte proces a otočte kľukou proti smeru hodinových ručičiek a opatrné vyberte papier / CD / kreditnú kartu z rezného otvoru.
- Dbajte na to, aby sa vaše prsty nedotýkali nožov drívca.
- Táto jednotka môže skartovať jeden list obyčajného papiera ( $80\text{g}/\text{m}^2$ ), jeden disk CD alebo jednu kreditnú kartu.
- Ak sa pokusíte skartovať viac materiálu naraz, zariadenie sa môže poškodiť.
- Zberňu nádobu pravidelne vyprázdnjte, aby nedošlo k upchatiu spotrebice.

## Italian

### Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso devono essere sempre rispettate le seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non inserire mai le dita nella apertura di taglio.
- Tenere gli animali lontani dalla macchina. Potrebbero ferirsi da soli.
- Il materiale di imballaggio costituisce un pericolo per i bambini. Smaltire il materiale di imballaggio immediatamente dopo averlo disimballato o tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

### Descrizione delle parti

1. Manovella
2. Aperture di taglio per carta, CD o carta di credito
3. Cestino

### Assemblaggio

- Rimuovere il manuale e la manovella dal cestino.
- Posizionare la parte superiore dell'apparecchio sul cestino.
- Togliere il coperchio di protezione dall'albero motore e posizionare la manovella sull'albero motore.

### Funzionamento normale

- Inserire un foglio di carta o un CD o una carta di credito nella rispettiva fessura di taglio e ruotare la manovella in senso orario.
- Non triturare carta bagnata, carta carbone o sacchetti di plastica. I residui si incendianno nella barra falciante, il che può causare congestione e ridurre le prestazioni dell'unità.

### Inceppamento

- Se la carta / CD / carta di credito non viene tagliata senza problemi, arrestare il processo e ruotare la manovella in senso antiorario e rimuovere con cautela la carta / la carta di credito / il CD dall'apertura di taglio.
- Assicurarsi che le dita non tocchino i coltellini trituratori.
- Questa unità può distruggere un foglio di carta comune ( $80\text{g}/\text{m}^2$ ), un CD o una carta di credito.
- Se si tenta di triturare più materiale in una sola volta, il dispositivo potrebbe essere danneggiato.
- Svuotare regolarmente il contenitore di raccolta in modo da non intasare l'apparecchio.

## Poland

### Instrukcje bezpieczeństwa