

66mm

NEBULA

MANUAL

Přečtěte si tento manuál před prvním použitím produktu a pro více informací navštivte stránky výrobce www.moon-sport.com, pro aktualizace a další úkony.

Funkce

Obdélníkový světelný zdroj s 30ti LED diodami
NC hliníkové tělo
Lithium-polymerová abterie s kapacitou 3,7 V 900mAh
Denní mód
Paměť navolených režimů
Automatický bezpečný mód
4 stabilní módy
Možnost rychlého uchycení
Indikátor nabíjení
Automatické vypnutí při nabití
Boční viditelnost
Nabíjecí čas 2,5 hod.
Vodě odolnost (IP64)

Obsah balení
NEBULA-W
RB-22
2 kroužkové držáky.

BK-21 - držák na pás
UBB-WP - USB kabel

Volitelné příslušenství:
RB-23 - držák na přílbu
USB-RM-350 - delší kabel 350mm

Ovládání

1. Stiskněte zapínací tlačítko pro rozsvícení světla.
2. Zmáčkněte napájecí kabel znovu pro navolení režimu.
3. Dvojitím stisknutím se přepínáte mezi blikáním, nebo svícením.
4. Podržte tlačítko alespoň 1 sekundu pro vypnutí.

* pokud se použije paměť zařízení automaticky se zvolí vždy předchozí režim.

Mode 1
↓
Mode 2
↓
Mode 3
↓
Mode 4

Dvojitý stisk.

FL1
FL2
FL3
Denní světlo

Zapínací tlačítko

Parametry

	Mode1	Mode2	Mode3	Mode4	FL1	FL2	FL3	DAY FL
LUMEN	50	100	150	220	50	120	240	400
H:MIN	5:30	2:50	1:50	1:10	27:00	11:10	14:00	23:00
1M LUX	25.3	50.2	76.8	120	/	/	/	/
2M LUX	6.7	13.8	20.5	32.5	/	/	/	/

270°
Celkový
úhel

60°
Bodový
úhel

Přípevnění na rám kola

1. Povolte šroub kterým jsou staženy 2 části k sobě.
2. Upevněte držák pod sedlo.
3. Vyrovnajte otvory pro šrouby pomocí imbusového klíče.
4. Zasuňte světlo dopředu do držáku. (musí cvaknout)
5. Stisknutím uvolňovací páčky vyjměte.
6. Otočením světla upravte svislý úhel.

Metoda 1

1. Vyjmouti
Směr hod. ručiček

2. Instalace

3. Vyjmouti
Klik

4. Instalace
Otočení

Metoda 2

1. Instalace
Otočení

2. Vyjmouti
Otočení

66mm

66mm

66mm

66mm

80mm

66mm

Přípevnění k rámu

1. Zvolte popruh pro dotažení k řídítkům.
2. Ujistěte se, že je řádně přicvaknutý ke světlu.
3. Položte světlo na řídítka.
4. Řádně připevněte a zacvakněte světlo k držáku a ten řádně přitáhněte gumičkou k řídítkům.
6. Zamáčkněte světlo pro upevnění, nebo zatáhněte za páčku pro vycvaknutí.

Install

Release

Install

Press

Pull

click

Release

Wapping

Adjust

7. Můžete pohybovat s držákem nahoru i dolů. Ideální je najít ideální pozici a poté ji zaaretovat pomocí dotažení šroubku.

Držák na pás

1) Připevněte držák na pás
2) Zacvakněte modul do držáku, který jste připevniili k pásu

Vysunutí

Zasunutí

Znáčknout

click

Metoda 1

Metoda 2

Nízký napětí baterie a nabíjení

Nízká baterie
* Svítící modrá
Auto safe
* Blikající modrá

Nabíjecí indikátor
* Bliká modrá - nabíjení
* Svítí modrá - nabito

Automatické bezpečné vypnutí
Aby se zachovala baterie při nízkém stavu napájení, světlo vstoupí do bezpečného vypnutí s menším světelným výkonem po dobu 1 hodiny. Nouzový režim nemůže být potlačen. Pro maximální využití nabijte baterii.

Napájení a údržba
1. Zapněte osvětlení.
2. Odejměte gumový kryt
3. Připojte kabel USB k nabíjecímu portu.
4. Zapojte kabel do počítače nebo USB portu.
5. LED indikátor bude aktivní do vypnutí napájení.

Gumový kryt

USB napájecí port

Životnost baterie

Nenabíjejte baterii nad 5 V.
* Během nabíjení držte baterii mimo hořlavé prostředí, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
* Baterie se může během nabíjení zahřát (až 104 ° F / 40 ° C).
* Po 300 nabití / vybití může kapacita baterie klesnout přibližně na 80%.
* Napětí a kapacita baterie se úměrně snižují při nízkých teplotách, zvláště blízko nebo pod bodem mrazu. Kapacita klesá o 5% - 10% při zmrazení (doba hoření se snižuje o 50%). Při -20 ° C se kapacita snižuje o 30% (doba hoření se snižuje o 70%). Výkon baterie se vrátí do normálu, když se teplota mírně zvýší na 70 ° F / 20 ° C.
* Při skladování uchovávejte baterii na chladném a suchém místě. Dobijte baterie plně nejméně každé 3 měsíce.

Varování
Před použitím si přečtěte zákony a předpisy týkající se venkovního osvětlení.
* Nesvíte světlem přímo do očí.
* Při používání se může světlo zahřát.
* Upravte úhel světla dolů, abyste zabránili oslnění blížícího se vozidla veřejných komunikacích.
* Neponořujte baterii ani celé světlo do vody.
* Po úplném nabití baterie odpojte světlo, nabíječku a kabel.
* Nerozebírejte světlo, jelikož neodborný zásah způsobí neplatnost záruky.
* Nenechávejte světlo zapnuté a bez dozoru.
* Udržujte světlo mimo oheň a hořlavé materiály.
* Neuklízejte hlavní jednotku, pokud je po použití horká nebo rovná.

Záruka

MOON SVĚTLA jsou poskytována s ROČNÍ OMEZENOU ZÁRUKOU a to pouze na zařízení jinak nepoškozená a bez vad. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené teplem, fyzické škody způsobené zneužitím, zanedbáním, nesprávné opravy, nesprávné uložení nebo změny příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na světla a kabely. Baterie jsou pokryty 120 dny záruky - nezahrnuje běžné opotřebení baterie. Chcete-li uplatnit nárok, nejprve kontaktujte příslušného prodejce nebo distributora.
Některé problémy mohou být vyřešeny po zavolání. MOON není zodpovědný za ztracené nebo nesprávně směrované balíčky při reklamčním zásílání.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na cs@moon-sport.com

WA-MOON-NEBULA-1812