

66 mm

NEBULA

KEZIKÖNYV



66 mm

Használat előtt olvasd el ezt a kézikönyvet és őrizd meg későbbi felhasználás céljából. A tisztesekért látogass el a www.moon-sport.com webhelyre.

JELLEMZŐK

- 1 db (50 chip) nagy fényerősségű, téglalap alakú, piros COB LED
- CNC megmunkálású, alumínium hűtőbordás ház
- Újratölthető lítium-polimer akkumulátor (3.7V / 800mAh)
- Nappali villogás mód
- Memória funkció
- Automatikus csökkentett mód
- 4 folyamatos mód, 4 villogó mód
- Gyorskiosztású univerzális tartó (minden kerek és AEROstílusú rúdhoz illeszkedik)
- Akkumulátor-állapotjelző és töltésjelző
- Automatikus leválasztórendszer
- Oldalsó láthatóság
- Feltöltési idő: 2,5 óra
- Vízálló (IPX4)

CSOMAG TARTALMA

NEBULA
RB-22 (univerzális tartó)
2 db O-gyűrű a felszereléshez:
RS-G 20-35 mm rúdakhoz
RS-H 35-52 mm rúdakhoz
RB-21 (tartó a nyeregsínhez)
BK-21 (övcsat)
USB-WP (vízálló USB kábel)

Választható kiegészítők:

RB-19 (hátsó tartókere)
RB-23 (tartó a sisakhoz)
RB-27 (GoPro adapter)
USB-RM-1200 (USB távirányító, 1200 mm)



66 mm

MŰVELETEK

1. A lámpa bekapcsolásához nyomd meg a bekapcsoló gombot.
2. A módok kiválasztásához nyomd meg a bekapcsoló gombot.
3. A folyamatos és a villogó mód közötti váltáshoz nyomd meg duplán a bekapcsoló gombot.
4. A lámpa kikapcsolásához nyomd meg 1mp-ig a bekapcsoló gombot.

* Memória funkció: bekapcsoláskor a lámpa visszatér az előzőleg használt módohoz.

* A távirányító működése megegyezik a fentiekkel.

1.mód
↓
2.mód
↓
3.mód
↓
4.mód

Dupla
gombnyomás

1.villogás
↓
2.villogás
↓
3.villogás
↓
Nappali
villogás



66 mm

RUNTIME

	1.mód	2.mód	3.mód	4.mód	1.villogás	2.villogás	3.villogás	Nappali villogás
LUMEN	20	40	60	100	20	50	100	200
Ó:P	5:30	2:50	1:50	1:10	25:00	11:00	12:00	14:00
1m LUX	9,1	16,5	24,5	40,2	/	/	/	/
2m LUX	2,6	4,5	6,5	11	/	/	/	/

270°
TELJES
SZÖG

60°
SZÖG

66 mm

FELSZERELÉS A NYEREGSÍNRE

1. Lazítsd meg a tartó csavarjait az imbuszkulccsal.
2. Rögzítsd a tartót a nyeregsínre.
3. Igazítsd meg a csavarlyukakat az imbuszkulccsal a tartó meghúzásához.
4. Csúsztasd előre a lámpát a tartóra, amíg a helyére nem kattann.
5. Az eltávolításhoz nyomd le a kioldó kart.
6. Forgasd el a lámpát a függőleges szög beállításához.

1.módszer

1. Levétel

2. Az óramutató járásával megegyező irány

3. Telepítés

4. Beállítás

2.módszer

1. Beállítás

2. Telepítés

3. Beállítás

4. Beállítás

66 mm

FELSZERELÉS A NYEREGCSŐRE

1. Válaszd ki azt a pántot, amelyik illeszkedik a nyeregcsőre.
2. Ellenőrizd, hogy a pánt rajta van-e a horgon.
3. Tartsd a lámpát a nyeregcsővön.
4. Tekerd a gumi pántot a nyeregcső köré és akaszd be a pántot a horogba a rögzítéshez.
5. Csúsztasd a lámpát a tartóra, amíg a helyére nem kattann.
6. Az eltávolításhoz nyomd le a kioldó kart.

Telepítés

Levétel

Húzás

Levétel

Köré tekerés

Beállítás

66 mm

7. A kormányra/nyeregcsőre szerelt lámpa vízszintes / függőleges sugárzási szögének beállításához lazítsd meg a csavaros gombot és fordasd a lámpát jobbra vagy balra / felfelé vagy lefelé a kívánt szögbe, majd húzd meg a csavaros gombot, hogy a lámpa a helyén maradjon.

AZ ÖVCSAT FELSZERELÉSE

1. Csúsztasd a lámpát az övcsatra, amíg a helyére nem kattann.
2. Nyomd meg a kioldó kart az eltávolításhoz.

1.módszer

2.módszer

66 mm

AKKUMULÁTOR-ÁLLAPOTJELZŐ ÉS TÖLTÉSJELZŐ

Alacsony töltöttségi szint

- * Kéken világít
- * Automatikus csökkentett mód
- * Kéken villog

Töltésjelző

- * Kéken villog - töltés
- * Kéken világít - feltöltve

AUTOMATIKUS CSÖKKENTETT MÓD

Ha az akkumulátornak alacsony a töltöttségi szintje, a lámpa csökkentett módba lép. Ez csökkenti a fényerőt, így a lámpa további 1 órán át üzemképes. A csökkentett mód nem felülírható. Töltsd fel az akkumulátort a maximális teljesítmény érdekében.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

1. Kapcsold ki a lámpát.
2. Emeld fel a gumi fedelet.
3. Csatlakoztasd az USB kábelt a töltőporthoz.
4. Csatlakoztasd az USB kábelt a fal vagy a PC USB aljzatához.
5. A töltésjelző világít. A feltöltés után húzd ki a kábelt.

Gumi fedél

USB töltő- vagy távirányító port

66 mm

AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

- * Ne töltsd fel 5 V feletti feszültséggel, mert az akkumulátor károsodhat.
- * Töltés közben tartsd távol a gyúlékony tárgyaktól, mivel ez tüzet okozhat vagy az akkumulátor felrobbanását idézheti elő.
- * Az akkumulátor töltés közben felmelegedhet (akár 104°F/40°C).
- * Az akkumulátor kapacitása lecsökkenhet körülbelül 80%-ra 300 töltési/kisütési ciklus után.
- * Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor feszültsége és kapacitása csökken, különösen a fagypont közelében vagy alatt. Fagyponthőmérsékleten a kapacitás 5-10%-kal csökken (a világítási idő 50%-kal csökken), -20 °C-on a kapacitás 30%-kal csökken (a világítási idő 70%-kal csökken). Az akkumulátor teljesítménye normalizálódik, ha a hőmérséklet 70 °F / 20 °C-ra emelkedik.
- * Az akkumulátort hűvös és száraz helyen tárolj. Legalább 3 havonta töltsd fel teljesen az akkumulátort.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- * Használat előtt ismerd meg a világítási törvényeket.
- * Ne világíts közvetlenül a szembe.
- * Használat közben a lámpa felmelegedhet.
- * A közutakon szembejövő járművek elváltásának elkerülése érdekében állítsd a sugárzási szöget lefelé.
- * Ne merítsd az akkumulátort vagy a lámpát vízbe.
- * Húzd ki a lámpát, a töltőt és a kábelt, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- * Ne szereld szét a lámpát, mert az érvényteleníti a garanciát.
- * Ne hagyj égve a lámpát felügyelet nélkül.
- * Tartsd távol a lámpát a tűztől és a gyúlékony anyagoktól.
- * Ne tárolj el a lámpát, ha meleg vagy egyéb használat után.

WA-MOON-NEBULA-1812