

66 mm

NEBULA

MANUÁL

66 mm

Prečítajte si tento manuál pred prvým použitím produktu. Pre viac informácií navštívte túto stránku www.moon-sport.com pre aktualizácie a ďalšie úkony.

Funkcie

- Obdĺžnikový svetelný zdroj s 30 LED diódami
- NC hliníkové telo
- Lítium-polymérová batéria s kapacitou 3,7 V 900mAh
- Denný mód
- Pamäť navolených režimov
- Automatický bezpečný mód
- 4 stabilné módy
- Možnosť rýchleho prichytenia
- Indikátor nabíjania
- Automatické vypnutie pri nabití
- Bočná viditeľnosť
- Nabíjací čas 2,5 hodiny
- Vodoodolnosť (IP64)

Obsah balenia

NEBULA-W
RB-22
2 krúžkové držiaky

BK-21 – držiak na pás
UBB-WP – USB kábel

Voliteľné príslušenstvo:
RB-23 – držiak na prilbu
USB-RM-350 – dlhší kábel 350 mm

66 mm

Ovládanie

- Stlačte zapínacie tlačidlo na rozsvietenie svetla.
- Stlačte napájací kábel znovu pre navolenie režimu.
- Dvojitým stlačením sa prepínate medzi blikaním alebo svietením.
- Podržte tlačidlo aspoň 1 sekundu na vypnutie.

* ak sa použije pamäť zariadenia automaticky sa zvolí vždy predchádzajúci režim.

Mode 1
↓
Mode 2
↓
Mode 3
↓
Mode 4

Dvojité stlač.

FL1
FL2
FL3
Denné svetlo

Zapínacie tlačidlo

66 mm

Parametre

	Mode1	Mode2	Mode3	Mode4	FL1	FL2	FL3	DAY FL
LUMEN	50	100	150	220	50	120	240	400
H:M:IN	5:30	2:50	1:50	1:10	27:00	11:10	14:00	23:00
1M LUX	25.3	50.2	76.8	120	/	/	/	/
2M LUX	6.7	13.8	20.5	32.5	/	/	/	/

270°
Celkový uhol

60°
Bodový uhol

66 mm

Pripevnenie na rám bicykla

- Povoľte skrutku, ktorou sú stiahnuté 2 časti k sebe.
- Upevnite držiak pod sedlo.
- Vyrovajte otvory na skrutky pomocou imbus. kľúča.
- Zasuňte svetlo dopredu do držiaka (musí cvaknúť).
- Stlačením uvoľňovacej páčky ho vyberiete.
- Otočením svetla upravte zvislý uhol.

Metóda 1

1. Vybratie
Smer hod. ručičiek

2. Vybratie
Klik

3. Vybratie
Klik

4. Vybratie
Klik

Metóda 2

1. Vybratie
Otočenie

2. Vybratie
Otočenie

3. Vybratie
Otočenie

4. Vybratie
Otočenie

66 mm

Pripevnenie k rámu

- Zvoľte popruh na dotiahnutie k riadidlám.
- Uistite sa, že je riadne pricvaknutý k svetlu.
- Položte svetlo na riadidlá.
- Riadne pripevnite a zacvaknite svetlo k držiaku a ten riadne pritiahnite gumičkou k riadidlám.
- Zatlačte svetlo na upevnenie, alebo zatiahnite za páčku na vycvaknutie.

Install, Release, Pull, Click, Adjust, Wapping

66 mm

7. Môžete pohybovať s držiakom hore a dole. Najlepšie je nájsť ideálnu pozíciu a potom ju zaaretovať pomocou dotiahnutia skrutky.

Držiak na pás

- Pripevnite držiak na pás
- Zacvaknite modul do držiaka, ktorý ste pripevnili k pásu

Metóda 1 Metóda 2

Vysunutie
↓
Zasunutie

Stlačiť
Click

66 mm

Nízke napätie batérie a nabíjanie

Slabá batéria

- * Svetliaca modrá Auto safe
- * Blikajúca modrá Nabíjací indikátor
- * Bliká modrá - nabíjanie
- * Svetí modrá - nabité

Automatické bezpečné vypnutie

Aby sa zachovala batéria pri nízkom stave napájania, svetlo vstúpi do bezpečného vypnutia s menším svetelným výkonom počas 1 hodiny. Núdzový režim nemôže byť potlačený. Na maximálne využitie nabite batériu.

Napájanie a údržba

- Zapnite osvetlenie.
- Odoberte gumový kryt.
- Pripojte kábel USB k nabíjaciemu portu.
- Zapojte kábel do počítača alebo USB portu.
- LED indikátor bude aktívny do vypnutia napájania.

Gumový kryt

USB napájací port

66 mm

Životnosť batérie

Nenabíjajte batériu nad 5 V.

- * Počas nabíjania držte batériu mimo horľavé prostredie, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo výbuchu batérie.
- * Batéria sa môže počas nabíjania zahriať (až 104 °F/40 °C).
- * Po 300 nabitíach/vybíjatiach môže kapacita akumulátora klesnúť približne na 80%.
- * Napätie a kapacita batérie sa úmerne znižujú pri nízkych teplotách, zvlášť blízko alebo pod bodom mrazu. Kapacita klesá o 5% - 10% pri mrazení (doba horenia sa znižuje o 50%). Pri -20 °C sa kapacita znižuje o 30% (doba horenia sa znižuje o 70%). Výkon batérie sa vráti do normálu, keď sa teplota mierne zvýši na 70 °F/20 °C.
- * Pri skladovaní uchovávajte batériu na chladnom a suchom mieste. Dobite batériu doplna najmenej každé 3 mesiace.

Varovanie

Pred použitím si prečítajte zákony a predpisy týkajúce sa vonkajšieho osvetlenia.

- * Nesviette svetlom priamo do očí.
- * Pri používaní sa môže svetlo zahriať.
- * Upravte uhol svetla dole, aby ste zabránili oslneniu blížaceho sa vozidla na verejných komunikáciách.
- * Neponárajte batériu ani celé svetlo do vody.
- * Po úplnom nabití batérie odpojte svetlo, nabíjačku a kábel.
- * Nerozoberajte svetlo, pretože neodborný zásah spôsobí neplatnosť záruky.
- * Nenechávajte svetlo zapnuté a bez dozoru.
- * Udržujte svetlo mimo ohňa a horľavých materiálov.
- * Neodkladajte hlavnú jednotku, ak je po použití horúca.

66 mm

Záruka

MOON SVETLÁ sú poskytované s ROČNOU OBMEDZENOU ZÁRUKOU a to iba na zariadenia inak nepoškodené a bez kazov. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené teplom, fyzické škody spôsobené zneužitím, zanedbaním, nesprávnou opravou, nesprávnym uložením alebo zmenou príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na svetlá a káble. Batérie sú pokryté 120 dňami záruky – nezahŕňa bežné opotrebovanie batérie.

Ak si chcete uplatniť nárok, najprv kontaktujte pôvodného predajcu alebo distribútora.

Niektoré problémy môžu byť vyriešené po zavoľaní. MOON nie je zodpovedný za stratené alebo nesprávne adresované baličky pri reklamačnom zaslaní.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na cs@moon-sport.com.

WA-MOON-NEBULA-1812