

METEOR STORM PRO/ METEOR STORM

KEVERT

120°
TELJES SZÖG

210 m

Meteor Storm Pro

STÁBES

120°
TELJES SZÖG

120 m

Meteor Storm

KESKENY

84°
TELJES SZÖG

170 m

Meteor Storm

33°
SZÖG

200 m

33°
SZÖG

110 m

17°
SZÖG

160 m

ALUMÍNIUM HŰTŐBORDÁS FEDÉL

BEKAPCSOLÓ GOMB

MÁTRIX LED KIJELZŐ

NYOMTATOTT ÁRAMKÖR

AZ AKKUMULÁTOR MÁGNESES GYORSKIOLDÁSÚ FEDELE

LÍTIUM ION AKKUMULÁTOR

2 DB CREE XM-L2

PRECÍZ OPTIKAI LENCSE

VÍZÁLLÓ USB PORT







Meteor Storm Pro/
Meteor Storm w/
RB-26



LX-BAT-
3350/2600 w/
MX-BC



RB-16



USB-C



USB-C-RMS

Választható



XP-USC

METEOR STORM PRO

- SPECIFIKÁCIÓK**
 - * 8 mód: Boost / 1. mód / 2. mód / 3. mód / 1. villogás / Folyamatos villogás / Nappali villogás / SOS
 - * Kettős sugárzási szög
 - * USB-C kábel
 - * USB-C távirányító
 - * Választható lumen rendszer
 - * Mátrix LED kijelző
 - * Zárrendszer
 - * Boost mód
 - * Memória funkció
 - * CNC megmunkálású, alumínium hűtőbordás fedél
 - * Gyorskioldású akkumulátor
 - * Vízálló (IPX5)
 - * Nappali villogás mód
 - * FL-1 szabvány

CSOMAG TARTALMA
 - * Meteor Storm Pro
 - * RB-26 (tartó a kormányrúdhöz)
 - * RB-16 (tartó a sisakhoz)
 - * USB-C (USB-C kábel)
 - * USB-C-RMS (vízálló USB-C távirányító)
 - * 2 db LX-BAT-3350 akkumulátor

Választható kiegészítők
 - * XP-USC (hálózati töltő)

METEOR STORM

- SPECIFIKÁCIÓK**
 - * 8 mód: Boost / 1. mód / 2. mód / 3. mód / 1. villogás / Folyamatos villogás / Nappali villogás / SOS
 - * Kettős sugárzási szög
 - * USB-C kábel
 - * USB-C távirányító
 - * Választható lumen rendszer
 - * Mátrix LED kijelző
 - * Zárrendszer
 - * Boost mód
 - * Memória funkció
 - * CNC megmunkálású, alumínium hűtőbordás fedél
 - * Gyorskioldású akkumulátor
 - * Vízálló (IPX5)
 - * Nappali villogás mód
 - * FL-1 szabvány

CSOMAG TARTALMA
 - * Meteor Storm
 - * RB-26 (tartó a kormányrúdhöz)
 - * RB-16 (tartó a sisakhoz)
 - * USB-C (USB-C kábel)
 - * USB-C-RMS (vízálló USB-C távirányító)
 - * 2 db LX-BAT-2600 akkumulátor

Választható kiegészítők
 - * XP-USC (hálózati töltő)

Kezdés

VILÁGÍTÁSI MŰVELETEK



BE-/KIKAPCSOLÁS: Nyomd meg a  gombot

MÓD KIVÁLASZTÁSA: Nyomd meg a  gombot

FOLYAMATOS/VILLOGÓ: Tartsd lenyomva 3 mp-ig a

 gombot

BOOST MÓD: Nyomd meg kétszer a  gombot

ZÁROLÁS/FELOLDÁS: 1. Kapcsold ki a  gombbal

2. Nyomd meg 8 mp-ig a  gombot:

Zárva

Feloldva



* Zárrendszer:

Zárod a lámpát, hogy ne kapcsold be véletlenül.

* Memória funkció:

Bekapcsoláskor a lámpa visszatér az előzőleg használt módhoz.

A LÁMPA TELEPÍTÉSE



LEVÉTEL

TELEPÍTÉS

LENYOMÁS

RB-26

NYITÁS

ZÁRÁS



CSAVAROS GOMB

KIOLDÓ KAR

LENYOMÁS

RB-16

PÁNT

FELSZERELÉS A SISAKRA

TÁVIRÁNYÍTÓ FELSZERELÉSE

AZ AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE



NYITÁS

ZÁRÁS

TELJES FÉLTÖLTVE

TELJES FÉLTÖLTVE

TELJES FÉLTÖLTVE

TELJES FÉLTÖLTVE

TELJES FÉLTÖLTVE

TELJES FÉLTÖLTVE

TELJES FÉLTÖLTVE

TELJES FÉLTÖLTVE

VÁLTOZTATHATÓ LUMEN RENDSZER



1. Válaszd ki a kívánt módot.

2. Tartsd lenyomva a  gombot a lumen beállításához.

3. Engedd el a  gombot, amikor eléred a kívánt lument.

A lámpa egyszer felvilan, amikor eléri a MAX vagy a MIN lumen szintet.

VÁLTOZTATÁS

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

MAX vagy MIN

KETTŐS SUGÁRZÁSI SZÖG

A kettős sugárzási szög széles vagy keskeny

szögű sugarat biztosít a különböző utakhoz.

A SUGÁRZÁSI SZÖG KIVÁLASZTÁSA: Nyomd meg a  gombot.



SZÉLES

KESKENY

KEVERT

METEOR STORM PRO

KEVERT									
ANSI FL1	BOOST	1.MÓD	2.MÓD	3.MÓD	1.VILLOGÁS	FOLY.VILLOGÁS	NAPPALI VILLOGÁS	SOS	
LUMEN	2000	1750	1100	120	100	200	400	-	
ALAP. LUMEN	2:00	2:30	4:30	43:00	200:00	98:00	260:00	100:00	
VIS LUMEN	-	1750-50	1750-50	1750-50	1750-50	1750-50	1750-50	-	
ORA:PERC	-	2:30-110:00	2:30-110:00	2:30-110:00	16:00-300:00	25:00-100:00	110:00-1000:00	-	

SZÉLES / KESKENY									
ANSI FL1	BOOST	1.MÓD	2.MÓD	3.MÓD	1.VILLOGÁS	FOLY.VILLOGÁS	NAPPALI VILLOGÁS	SOS	
LUMEN	1000	700	500	50	50	100	200	-	
ALAP. LUMEN	4:30	6:15	10:15	75:00	300:00	168:00	430:00	210:00	
VIS LUMEN	-	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	-	
ORA:PERC	-	6:15-160:00	6:15-160:00	6:15-160:00	34:00-1000:00	50:00-180:00	150:00-1500:00	-	

METEOR STORM

KEVERT									
ANSI FL1	BOOST	1.MÓD	2.MÓD	3.MÓD	1.VILLOGÁS	FOLY.VILLOGÁS	NAPPALI VILLOGÁS	SOS	
LUMEN	1700	1400	900	120	100	200	400	-	
ALAP. LUMEN	2:00	2:30	4:00	31:00	115:00	70:00	230:00	85:00	
VIS LUMEN	-	1400-50	1400-50	1400-50	1400-50	1400-50	1400-50	-	
ORA:PERC	-	2:30-85:00	2:30-85:00	2:30-85:00	16:00-310:00	21:00-105:00	100:00-950:00	-	

SZÉLES / KESKENY									
ANSI FL1	BOOST	1.MÓD	2.MÓD	3.MÓD	1.VILLOGÁS	FOLY.VILLOGÁS	NAPPALI VILLOGÁS	SOS	
LUMEN	900	600	300	60	50	100	200	-	
ALAP. LUMEN	3:00	5:00	11:00	57:00	260:00	120:00	400:00	160:00	
VIS LUMEN	-	600-20	600-20	600-20	600-20	600-20	600-20	-	
ORA:PERC	-	5:00-130:00	5:00-130:00	5:00-130:00	28:30-800:00	41:00-140:00	130:00-1200:00	-	

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a MOON Meteor Storm sorozatú lámpát választottad!

- * Szállításkor a lámpa zárva van. A feloldáshoz olvasd el az ÜZEMELTETÉSI utasításokat.
- * Használat előtt olvasd el ezt az útmutatót. Kérjük, olvasd el az online kézikönyvet az információk frissítése érdekében.
- * Szállításkor a lámpa nincs teljesen feltöltve. Használat előtt feltétlenül töltsd fel teljesen.**

BOOST MÓD

A bekapcsoló gomb dupla megnyomásával azonnal aktiválad a legnagyobb kimenetet. Nyomd meg a bekapcsoló gombot a boost mód kikapcsolásához és a folyamatos világítás vagy a villogó módra történő váltáshoz.

NAPPALI VILLOGÁS MÓD

A nappali villogás mód egy magas kimenetű mód a nappali kerékpározáshoz. Ez a magas fényerősségű alternatív villogás elősegíti a kerékpározást, mivel jól láthatóvá teszi az utat és téged.

HŰTŐRENDSZER

A nagy fényerősségű LED felmelegíti a lámpát világítás közben, azaz magas hőmérsékletű fényt hoz létre. A jobb hűtőrendszer megnöveli az üzemidőt, és 15-30%-kal a LED fényerejét is fokozza. A világító LED-ek által generált hő csökkentése érdekében a METEOR Storm Pro és a Meteor Storm alumíniumtövezetből készült házzal rendelkezik. Az újszerű formatervezésnek köszönhetően a lámpa oldala nagy hatékonysággal vezeti el a hőt.

TARTÓ A KORMÁNYHOZ

- 1/ Helyezd a tartót a lámpa alsó nyílásába.
- 2/ Forgasd el a tartó alsó részét az óramutató járásával ellentétes irányban a csavar megmozdításához.
- 3/ Nyisd ki a tartót és helyezd a lámpát a kormányra.
- 4/ Forgasd el a csavart az óramutató járásával megegyező irányban a tartó rögzítéséhez.
- 5/ A tartó 22-32 mm átmérőjű kormányrúdhöz illeszkedik. Szükség esetére további alátétek is megtalálhatók a csomagban.

TARTÓ A SISAKHOZ

- 1/ Távolítsd el a pántot a tartó egyik oldaláról.
- 2/ Helyezd a tartót a sisakra.
- 3/ Tekerd a pántot a sisak köré és szorosan rögzítsd a pánt végét saját magához.
- 4/ Helyezd rá a lámpát a tartóra és kattintsd a helyére.
- 5/ Az eltávolításhoz nyomd le a kioldó kart.

A sisakra szerelt lámpa függőleges sugárzási szögének beállításához lazítsd meg a csavaros gombot és fordasd a lámpát felfelé vagy lefelé a kívánt szögbe, majd húzd meg a csavaros gombot, hogy a lámpa a helyén maradjon.

A FÉNYSGUGAR BEÁLLITÁSA

A vízszintes fénysgugar beállításához fordasd el a lámpát balra vagy jobbra a legjobb oldalirányú sugárzási szögig. A függőleges sugárzási szög beállításához lazítsd meg a tartót. Ezután fordasd felfelé vagy lefelé a lámpát a legjobb függőleges sugárzási szögig, majd húzd meg a tartót.



A nagy fényerősségű fénysgugar széles körben szóródik szét. A közutakon szembejövő járművek elvakításának elkerülése érdekében állítsd a szöget lefelé.

MATRIX KIJELZŐ

A mátrix LED kijelző egy többfunkciós kijelző, amely különböző működési információkat jelenít meg, beleértve az üzemmódot, az akkumulátor és a töltés állapotát.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

Bekapcsoláskor a lámpa visszatér az utoljára használt üzemmódhoz.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

A túlmelegedés elleni védelem jó üzemi hőmérsékleten tartja a lámpát, így megvédi a tokot attól, hogy a LED-ek eléggessék azt.



TÚLMELEGEDÉS

Ha világítás közben a lámpának magas a hőmérséklete, akkor ez tömptíja a kimenő fényt.

KARBANTARTÁS

- 1/ A METEOR Storm Pro és a METEOR Storm lámpákat a legszélsőségesebb kültéri körülmények közötti kerékpáros használatra tervezték. Minden kerékpározás után tisztítsd meg a lámpát egy nedves ruhával.
- 2/ A nagy fényerősségű CREE XM-L LED-ek hosszú élettartamúak, így azok cseréje nem szükséges.
- 3/ A vízállóság csak az esővízre vonatkozik. Tisztításkor ne merítsd az akkumulátort vagy az egész lámpát vízbe.

HIBAEELHÁRÍTÁS

A lámpát nem lehet bekapcsolni.

- * Ellenőrizd, hogy a bekapcsoló gombot jól nyomtad-e meg.
- * Ellenőrizd, hogy az akkumulátort megfelelően telepített-e.
- * Ellenőrizd, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

FIGYELMEZTETÉS

* Használat előtt ismerd meg a világítási törvényeket.

- * Ne világíts a lámpával közvetlenül a szembe.
- * Ne szereld fel vezetőék nélküli számítógép közelébe.

- * Ne vakítsd el a szembejövő járműveket. Mindig állítsd a szöget lefelé.
- * Ne merítsd a lámpát vízbe.
- * A lámpát hűvös és száraz helyen tárolod.
- * Ha eltárolod a lámpát, akkor legalább 3 havonta töltsd fel teljesen.

TÖLTÉS

- 1/ Keresd meg az USB portot a lámpa alsó részén.
- 2/ Emeld fel a gumi fedelet és látni fogod a töltőportot.
- 3/ Ha USB kábelt használsz, csatlakoztasd a PC USB portjához.
- 4/ Hálózati töltő használata esetén csatlakoztasd a fali aljzathoz. (100-240 V)
- 5/ A töltési idő függ a számítógéptől vagy a töltőtől.
- 6/ Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzd ki az USB kábelt vagy a töltőt. Ezután tedd vissza a gumi fedelet.
- 7/ Ne töltsd fel 5 V feletti feszültséggel.
- 8/ Töltés közben tartsd távol a gyúlékony tárgyaktól.

AZ AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

- 1/ Igazítsd az akku fedelet az „O” pont felé a kinyitáshoz.
- 2/ Vedd ki vagy tedd bele az akkumulátort.
- 3/ Takard le az akkumulátort a fedéllel.
- 4/ Igazítsd az akku fedelet az „L” pont felé a záráshoz.



- * A mátrix LED kijelző az akkumulátor helyes telepítését mutatja.
- * A lámpa egy akkumulátorral is működik. Az akkumulátort csak a megfelelő házba szabad behelyezni. Az üzemidő eltér a standardtól.
- * Ne töltsd fel 5 V feletti feszültséggel.
- * Töltés közben tartsd távol a gyúlékony tárgyaktól.

TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító telepítése

- 1/ Keresd meg az USB portot a lámpa alsó részén.
- 2/ Emeld fel a gumi fedelet.
- 3/ Csatlakoztasd a távirányító USB kábelét.
- 4/ Ellenőrizd, hogy teljesen bedugtad-e.

A távirányító felszerelése

- 1/ Húzd át a pántot a kormányrúd alatt vagy a sisak nyílásán keresztül.
- 2/ Igazítsd meg a vezérgombot és vezesd át rajta a pántot.
- 3/ Húzd meg szorosan a Velcrostrap pántot.