



BlueParrott B250-XTS Benutzer- handbuch

INHALTSÜBERSICHT

Willkommen	3
Sicherheitsinformationen	4
Glossar	4
Im Lieferumfang:	5
Headset-Übersicht	6
Optionales Zubehör	6
Aufladen des Headsets	7
Ladestandsanzeige	7
Headset-Bedienung	8
Ein/Standby/Aus	8
Pairing	9
• Pairing mit einem Telefon	
• Pairing mit mehreren Endgeräten	
Multipoint-Modus	11
• Multipoint-Modus aktivieren	
• Pairing des B250-XTS Headsets mit dem ersten Bluetooth-Gerät	
• Pairing des B250-XTS Headsets mit dem zweiten Bluetooth-Gerät	
• Verwendung von zwei Bluetooth-Geräten mit dem B250-XTS Headset	
Proximity-Pairing	12
Mikrofon-Positionierung	12
Anrufen	13
• Anruf starten	
• Anruf annehmen	
• Betrieb während der Verwendung des Ladegeräts	
Zusätzliche Funktionen	14
• Wahlwiederholung	
• Anruf abweisen	
• Sprachwahl	
• Anrufweiterleitung	
• Headset-Kontrollleuchte ein-/ausschalten	
• Automatische Bluetooth-Verbindung	
Liste der gekoppelten Geräte zurücksetzen	15
Anklopfen / Anruf abweisen	15
Auflistung der Funktionen und Anzeigen	16

WILLKOMMEN

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen BlueParrott Wireless-Produkts. Dieses Handbuch enthält Anleitungen zur Einrichtung und Verwendung Ihres BlueParrott B250-XTS Bluetooth® Headsets.

Funktionen des B250-XTS Bluetooth-Headset

- Hochentwickelte Geräuschunterdrückung verbessert die Kommunikation durch Ausblendung von 95 % der Hintergrundgeräusche.
- Flexibler Mikrofonarm bleibt in der gewünschten Stellung und gewährleistet beste Soundqualität.
- Breitband HD-Voice und Audio für deutlichere Gespräche, mehr Produktivität und zusätzliche Sicherheit.
- A2DP-Unterstützung für die Verwendung mit Musik-Player, GPS und anderen Bluetooth-Geräten.
- Multipoint-Pairing für die gleichzeitige Verwendung mit zwei Bluetooth-Geräten.
- Leichtbauweise für Tragekomfort und Tauglichkeit unterwegs.
- Funktionstaste steuert Ein/Aus, Anrufannahme/-ende und Pairing.
- Verstellbarer Überkopfbügel, der für einen individuellen, stabilen Halt einrastet.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Vermeiden Sie Hörschäden. Stellen Sie die Lautstärke auf die niedrigste, für Ihre Ohren noch angenehme Stufe. Falls Sie ein Klingeln im Ohr vernehmen oder die Stimmen dumpf klingen, sollten Sie das Produkt nicht weiter verwenden. Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Umgebungsgeräusche zu übertönen (möglicherweise gewöhnen Sie sich an die höhere Lautstärke).
- Lesen und befolgen Sie die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur Verwendung von Telefonen und Headsets beim Führen eines Kraftfahrzeugs.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Plastiktüten und Kleinteile können beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr führen. Stets von kleinen Kindern und Haustieren fernhalten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzkabel für dieses Produkt.
- Vermeiden Sie Temperaturen über 60 °C (führt zu Ausfall des Geräts).

GLOSSAR

Ein: Das Headset ist eingeschaltet, aber es besteht keine Verbindung zum Telefon (rote LED blinkt).

MFT: Abkürzung für Multifunktionstaste

Multipoint-Modus: Der Multipoint-Modus ermöglicht Pairing und Umschaltung zwischen zwei Bluetooth-Geräten.

Gekoppelt (Pairing): Zwei Bluetooth-Geräte kommunizieren miteinander.

Standby-Modus: Das Headset ist eingeschaltet, der Bluetooth-Link ist aktiv, aber der Benutzer telefoniert gerade nicht (blaue LED blinkt).

Gesprächsmodus: Das Headset ist mit dem Mobiltelefon in Verwendung und es wird gerade ein Anruf geführt (blaue LED blinkt).

IM LIEFERUMFANG:

1. B250-XTS Wireless-Headset mit Kunstleder-Ohrpolster
2. Schaumstoff-Ohrpolster
3. Ersatz-Windschutz
4. USB-Ladekabel
5. Kurzanleitung (nicht abgebildet)
6. Garantie- und Konformitätserklärung (nicht abgebildet)



HEADSET-ÜBERSICHT

- A. Multifunktionstaste (MFT)
- B. Kontrollleuchten
- C. Lautstärke (+)/
Stummschaltung
- D. Lautstärke (-)
- E. Flexibler Mikrofonarm
(Sprechrichtung zum Mund)



OPTIONALES ZUBEHÖR

Ersatz-Ohrpolster/Mikrofonwindschutz

AUFLADUNG DES HEADSETS

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Headset und das andere Ende mit einem geeigneten USB-Ladegerät. Die Kontrollleuchte der MFT kann einige Sekunden lang grün aufleuchten, während das Headset den Ladezustand des Akkus bestimmt. Entfernen Sie das Headset nicht vom Ladegerät. Wenn das Headset nicht vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte innerhalb kurzer Zeit (weniger als 3 Minuten) ROT. Sobald die Kontrollleuchte dauerhaft zu grün wechselt – und grün bleibt –, ist das Gerät vollständig aufgeladen. Ein komplett entladener Akku benötigt ca. 3,5 Stunden für die vollständige Aufladung.



LADESTANDANZEIGE

Während des Ladens zeigt die MFT-Kontrollleuchte den Ladezustand Ihres B250-XTS wie folgt an:

Grüne LED: Vollständig aufgeladen. Über 20 Stunden Gesprächsdauer.

Rote LED: Nicht vollständig aufgeladen.

Die höchste Leistungsfähigkeit wird erreicht, wenn Ihr Headset konstant aufgeladen wird, solange es nicht in Verwendung ist.



HEADSET-STEUERUNG

Erhöhen der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Taste Lautstärke (+) / Stummschaltung und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Verringern der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Taste Lautstärke (-) und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Mikrofon-Stumm-/lautschaltung: Halten Sie im Standby-Modus oder bei einem Anruf die Taste Lautstärke (+) / Stummschaltung 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Alle 10 Sekunden ertönt Erinnerungston für die Stummschaltung. *Drücken Sie erneut die Taste, um die Stummschaltung aufzuheben.*



EIN / STANDBY / AUS

Einschalten des Headsets: Halten Sie die MFT ca. 2 bis 3 Sekunden gedrückt, bis Sie die Sprachansage „Power on“ hören. Die rote LED blinkt im Abstand von einer Sekunde.

Standby-Modus: Wird das Headset (nach erstmaligem Pairing) eingeschaltet, versucht das Gerät eine Verbindung mit dem vor dem Standby-Modus zuletzt verbundenen Gerät herzustellen. (Das Headset kann auch durch kurzes Drücken und Loslassen der MFT in den Standby-Modus versetzt werden). Das blaue Blinken zeigt eine aktive Bluetooth-Verbindung an. Sie hören über das Headset die Sprachansage „Your headset is connected.“

Ausschalten des Headsets (Akkuleistung wird eingespart): Halten Sie die MFT ca. 4 bis 5 Sekunden gedrückt, bis Sie die Sprachansage „Power off“ hören. Ein rotes Licht blinkt vier Mal kurz auf und das Headset schaltet sich aus.

PAIRING

Pairing mit einem Telefon

Halten Sie Headset und Telefon während des Pairings zwischen 7 cm und 1 m auseinander.

Halten Sie andere Bluetooth-Geräte mindestens 15 m entfernt oder schalten Sie sie aus.

HINWEIS: Das Headset kann mit bis zu 8 verschiedenen Geräten gekoppelt werden, jedoch jeweils nur mit einem verbunden sein. Es kann nur im Multipoint-Modus zwischen 2 Geräten hin und her gewechselt werden.

- Ausschalten des Headsets.
- Halten Sie die MFT des Headsets gedrückt, bis die LEDs abwechselnd rot und blau blinken oder Sie die Sprachansagen „Power On“ und dann „Discovering“ hören.
WICHTIG: Warten Sie auf beide Sprachansagen oder bis die LEDs abwechselnd blau und rot blinken. Dies kann bis zu 10 Sekunden dauern. Lassen Sie die MFT dann los.
- Versetzen Sie Ihr Mobiltelefon in den Bluetooth-Such-/Scan-Modus gemäß den Herstellerangaben.
- Warten Sie, bis sich die Geräte gegenseitig finden: Dies kann bis zu 2 Minuten dauern. Sobald das Telefon das Headset findet, wählen Sie „Pair“ auf dem Telefon und geben Sie falls erforderlich den Passcode „0000“ ein. Sobald das Pairing abgeschlossen ist, stoppt das abwechselnde Blinken der LEDs, und auf dem Telefon erscheint die Meldung, eine Verbindung zum Headset herzustellen. Wählen Sie auf dem Telefon „Yes“, um eine Verbindung mit dem Headset herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, hören Sie die Sprachansage „Your headset is connected“, und das Blinken der blauen LED zeigt an, dass sich das Headset im Standby-Modus befindet und bereit ist, Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen.

PAIRING (Fortsetzung)

Pairing mit mehreren Endgeräten

Das B250-XTS kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden; jedoch kann jeweils nur ein Gerät an das Headset angeschlossen werden, es sei denn, das Headset befindet sich im Multipoint-Modus (siehe Seite 13). Um das Headset mit einem Bluetooth-Handy oder einem anderen Bluetooth-Gerät, wie beispielsweise einem Bluetooth-fähigen Computer, zu verbinden, befolgen Sie die Anweisungen auf den Seiten 10 und 11 dieses Handbuchs. Beachten Sie, dass alle Geräte mit Ausnahme derjenigen, die gepaart werden sollen, während des Pairing-Vorgangs entweder ausgeschaltet oder mindestens 15 m entfernt sein müssen.

Sobald alle Geräte gekoppelt sind, kann die Verbindung zum letzten gekoppelten Gerät hergestellt werden, indem das Headset aus- und wieder eingeschaltet wird oder durch kurzes Drücken der MFT. Das Headset wird in umgekehrter Reihenfolge des Pairings mit den Geräten verbunden. Wenn beispielsweise die Geräte A, B und C in dieser Reihenfolge gepaart wurden, wird zuerst die Verbindung zu C hergestellt. Wenn C nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite), wird das Headset mit B verbunden usw.

MULTIPOINT-MODUS

Der Multipoint-Modus ermöglicht Pairing und Umschaltung zwischen zwei Bluetooth-Geräten.

Multipoint-Modus aktivieren

- Schalten Sie Ihr Headset ein. Die rote LED wird blinken und Sie hören die Sprachansage „Power on“.
- Während Sie die MFT drücken, drücken Sie schnell Lautstärke (+) und Lautstärke (-) gleichzeitig, und lassen Sie dann alle Tasten los.
- Sie werden 4 ansteigende Töne hören.
- Schalten Sie das Headset aus, sobald der Multipoint-Modus aktiv ist.

Pairing des B250-XTS Headsets mit dem ersten Bluetooth-Gerät

- Machen Sie das erste Bluetooth-Gerät bereit, um es mit dem Headset zu koppeln.
- Versetzen Sie das Headset in den Pairing-Modus.
- Schalten Sie das Gerät und das Headset aus, sobald das erste Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.

Pairing des B250-XTS Headsets mit dem zweiten Bluetooth-Gerät

- Wiederholen Sie die Schritte zum Koppeln des zweiten Bluetooth-Geräts
- Machen Sie das zweite Bluetooth-Gerät bereit, um es mit dem Headset zu koppeln.
- Versetzen Sie das Headset in den Pairing-Modus.
- Wenn das zweite Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, schalten Sie es und das Headset aus.

Verwendung von zwei Bluetooth-Geräten mit dem B250-XTS Headset

- Schalten Sie dazu zunächst das B250-XTS Headset aus. Schalten Sie beide Bluetooth-Geräte ein und stellen Sie sicher, dass beide bereit sind, die Headset-Verbindung zu akzeptieren.
- Schalten Sie das Headset ein.
- Das B250-XTS Headset wird mit beiden Bluetooth-Geräten verbunden. Während beide Bluetooth-Geräte eine Verbindung zum Headset aufbauen, erhalten Sie die Ansage „Your headset is connected.“

PROXIMITY-PAIRING


Proximity-Pairing ermöglicht es dem Headset, das nächstgelegene „erkennbare“ Telefon zu finden.

- Sorgen Sie dafür, dass das Headset eingeschaltet ist.
- Halten Sie die MFT gedrückt und drücken Sie kurz die Taste Laustärke (-).
- Nun sollten Sie die Sprachansage „Discovering“ im Headset hören.
- Die Headset-LEDs sollten dabei abwechselnd rot und blau blinken.
- Das Headset leitet das Pairing ein, und der Benutzer muss die eingehende Einladung zum Pairing auf dem Telefon annehmen. *HINWEIS: Gegebenenfalls muss dazu die PIN-Nummer „0000“ (vier Nullen) eingegeben werden.*

MIKROFON-AUSRICHTUNG

Positionieren Sie das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundwinkels. Die richtige Positionierung stellt sicher, dass die Geräuschunterdrückung ordnungsgemäß funktioniert. Eine leichte Anpassung des Mikrofons kann dazu beitragen, eine optimale Leistung zu erzielen.

Es ist wichtig, dass das Wort „TALK“ (das auf dem Mikrofongehäuse geprägt ist) zu Ihrem Mund zeigt.



Das Wort „TALK“ ist auf die Unterseite des Mikrofons geprägt



ANRUFEN

Anruf starten

Wenn Sie das Headset und das Telefon noch nicht gekoppelt haben, müssen Sie dies tun.

- Schalten Sie Ihr Handy ein. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Option auf Ihrem Telefon aktiviert ist (siehe Benutzerhandbuch Ihres Telefons).
- Setzen Sie das Headset auf und positionieren Sie das Mikrofon richtig. Um das Headset einzuschalten, drücken Sie die MFT für 2 bis 3 Sekunden. Das Headset versucht automatisch, sich mit dem letzten Gerät zu verbinden, mit dem es gekoppelt oder verbunden wurde. Nach der Verbindung sollten Sie die Sprachansage „Your headset is connected“ hören.
- Wählen Sie wie gewohnt eine Nummer, um einen Anruf zu tätigen. Oder verwenden Sie die Sprachsteuerung des Headsets dafür.
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die MFT am Headset und lassen Sie sie dann los. Sie werden zwei ansteigende Töne hören. Der Anruf wird beendet und das Headset geht in den Standby-Modus.

Anruf annehmen

Um einen Anruf anzunehmen, muss sich das Headset im Standby-Modus befinden.

- Setzen Sie das Headset auf. Richten Sie das Mikrofon aus.
- Wenn Ihr Handy klingelt, hören Sie Klingeltöne im Headset. Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie die MFT des Headsets kurz drücken und loslassen. Sie hören 2 ansteigende Töne und die MFT blinkt jede Sekunde blau.
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die MFT am Headset und lassen Sie sie dann los. Sie hören zwei absteigende Töne und das Headset wechselt in den Standby-Modus.

Betrieb während der Verwendung des Ladegeräts

Das B250-XTS Headset kann mit Akku oder USB-Kabel betrieben werden.

HINWEIS: Schließen Sie das USB-Kabel nicht während eines Gesprächs an. Dies führt zu einem Reset des Headsets, während Ihr Gespräch an das Telefon zurückgeleitet wird.

Wird das Headset über Akku betrieben, funktionieren alle Kontrollleuchten und Klänge wie in diesem Handbuch beschrieben. Wird das Headset über das USB-Kabel spannungsversorgt, funktioniert das Headset – einschließlich der Audiosignale – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Die MFT-LEDs geben dann den Akkuladestand an. Während das Headset aufgeladen wird, halten Sie die MFT so lange gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet. Das Headset sollte sich automatisch neu verbinden, es sei denn, Ihr Telefon ist für den Verbindungsaufbau auf „Stets nachfragen“ eingestellt. Ist der Akku vollständig geladen, wechselt die MFT-LED zu grün und verbleibt in diesem Status, solange das Headset mit einem USB-Ladegerät verbunden ist. Ist das Headset vollständig aufgeladen und die Kontrollleuchte grün, so leuchtet die LED auch dann blau auf, wenn das Headset eingeschaltet wird.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

HINWEIS: Ihr Mobiltelefon muss die folgenden Funktionen unterstützen (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons).

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Um die zuletzt gewählte Nummer auf dem Mobiltelefon zu wiederholen, halten Sie die Taste Lautstärke (-) ca. 1 Sekunde lang gedrückt. Sie hören daraufhin einen Signalton und das Telefon wählt die letzte Nummer.

Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören 2 absteigende Töne und der eingehende Anruf wird an Ihre Voicemail weitergeleitet (falls vorhanden).

Sprachwahl

Um die Sprachwahl-Funktion des Mobiltelefons zu nutzen, drücken Sie kurz die MFT am Headset. Sie hören dann einen Ton und die Sprachwahl des Telefons sollte sich öffnen. Sprechen Sie den Befehl deutlich aus. Drücken Sie erneut kurz die MFT, um die Sprachwahl zu beenden. Um diese Funktion nutzen zu können, muss sich das Headset im Standby-Modus befinden.

Anrufweiterleitung

Um Gespräche vom Headset während eines Telefongesprächs an das Mobiltelefon weiterzuleiten, halten Sie die Taste Lautstärke (-) 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt. Der Anruf wird automatisch an das Telefon weitergeleitet. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Weiterleitung rückgängig zu machen. Für die Dauer der Weiterleitung des Audiosignals zum Telefon schaltet sich das Licht am Headset aus.

Headset-Kontrollleuchte ein-/ausschalten

Ein kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten Lautstärke (+) und Lautstärke (-) schaltet die Kontrollleuchte des Headsets aus. Derselbe Vorgang schaltet die Kontrollleuchte wieder ein. Wenn Sie das Headset einschalten, haben die Kontrollleuchten den gleichen Status als vor dem letzten Ausschalten.

Automatische Bluetooth-Verbindung

Wenn das Headset eingeschaltet ist, versucht es automatisch, sich mit dem letzten Gerät zu verbinden, mit dem es gekoppelt wurde. Wenn das Headset mit mehreren Geräten gekoppelt wurde und das zuletzt angeschlossene Gerät nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite usw.), versucht das Headset, sich mit dem vorletzten Gerät zu verbinden, mit dem es verbunden war usw. Es ist auch möglich, die Verbindung zum Gerät durch kurzes Drücken der MFT am Headset wiederherzustellen. Sie hören einen Ton und die Sprachangabe „Your headset is connected“.

LISTE DER GEKOPPELTEN GERÄTE ZURÜCKSETZEN

Das Headset muss eingeschaltet sein, um diese Funktion auszuführen.

Um die interne Liste der gekoppelten Geräte des Headsets zurückzusetzen, halten Sie das Headset nahe an Ihr Ohr. Halten Sie die Tasten Lautstärke (+) mit Lautstärke (-) gleichzeitig für ca. 5 bis 10 Sekunden gedrückt, bis zwei leise Töne zu hören sind.

Dieses Verfahren kann erforderlich sein, wenn sich das Headset nicht mit einem Gerät koppeln oder mit diesem verbinden lässt.

HINWEIS: Pairing-Informationen für Geräte, die zuvor mit dem Headset gekoppelt waren, gehen verloren. Das Headset muss mit dem Gerät gekoppelt werden, nachdem es zurückgesetzt wurde.

ANKLOPFEN / ANRUF ABWEISEN

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, während Sie gerade einen aktiven Anruf führen, drücken Sie die MFT zweimal, damit der aktive Anruf gehalten wird.
- Um zum ursprünglichen Anruf zu wechseln, drücken Sie die MFT einmal kurz.

HINWEIS: Abhängig von der Programmierung Ihres Telefons können Sie möglicherweise über das Handhabungsmenü des Telefons zwischen Anrufen wechseln.

- Um einen eingehenden Anruf während eines aktiven Anrufs abzuweisen, halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt.
Der eingehende Anruf wird an die Voicemail weitergeleitet.

AUFLISTUNG DER FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

Funktion	Taste/Drückdauer	LED-Anzeige	Audiosignal	Sprachsignal
Einschalten	MFT / 2 bis 3 Sek.	Rotes Licht blinkt auf	Zwei ansteigende Töne	„Power on“
Ausschalten	MFT / 4 bis 5 Sek.	Alle Lichter gehen aus	Zwei absteigende Töne	„Power off“
Pairing-Modus aktivieren	MFT / 5 bis 15 Sek.	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd	KEIN	„Discovering“
Lautstärke (+)	Lautstärke (+) / kurz drücken	KEIN	Einzelner Ton	KEIN
Lautstärke (-)	Lautstärke (-) / kurz drücken	KEIN	Einzelner Ton	KEIN
Stummschaltung (Ein/Aus)	Lautstärke (+) / 2 Sek.	KEIN	Einzelner Ton alle 10 Sekunden während der Stummschaltung	KEIN
Sprachsteuerung (Start/Ende)	MFT / 1 Mal kurz drücken	KEIN	Einzelner Ton	KEIN
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer	Lautstärke (-) (1 Sek.)	KEIN	Einzelner Ton	KEIN
Anruf annehmen	MFT (kurz drücken)	Blaues Blinken ist etwas langsamer	Zwei ansteigende Töne	KEIN
Anruf beenden	MFT (kurz drücken)	Blaues Blinken ist etwas schneller	Zwei absteigende Töne	KEIN
Anruf abweisen*	MFT (2 Sek.)	KEIN <i>*Leitet Anruf an Voicemail (falls vorhanden)</i>	Zwei absteigende Töne	KEIN
Anrufweiterleitung	Lautstärke (1 bis 2 Sek.)	KEIN	KEIN	KEIN
LEDs deaktivieren	Lautstärke (+)/Lautstärke (-) (kurz drücken)	KEIN	Kurzer Ton	KEIN
LEDs aktivieren	Lautstärke (+)/Lautstärke (-) (kurz drücken)	LEDs leuchten	Kurzer Ton	KEIN
Gekoppelte Geräte zurücksetzen	Lautstärke (+)/Lautstärke (-) (5 bis 6 Sek.)	KEIN	2 leise Töne	KEIN

AUFLISTUNG DER FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

(fortgesetzt)

Funktion	Taste/Drückdauer	LED-Anzeige	Audiosignal	Sprachsignal
Von Gerät trennen	KEIN	Rotes Licht, langsames Blinken	KEIN	„Your headset is disconnected“
Verbindungsverlust	KEIN	Rotes Licht, langsames Blinken	2 kurze Töne	KEIN
Akkuladestand niedrig	KEIN	Rotes Licht, schnelles Aufblinken	Langer, hoher Ton 20 Sekunden	„Battery low“
Eingehenden Anruf halten	MFT (zweimal drücken)	KEIN	KEIN	KEIN
Eingehenden Anruf annehmen/ gehalten	MFT (kurz drücken)	KEIN	KEIN	KEIN
Eingehenden Anruf abweisen/ gehalten	MFT (1 bis 2 Sek.)	KEIN	KEIN	KEIN
Multipoint-Modus aktivieren	MFT / Lautstärke (+) & Lautstärke (-) (kurz drücken)	KEIN	4 ansteigende Töne	KEIN
Multipoint-Modus deaktivieren	MFT / Lautstärke (+) & Lautstärke (-) (5 bis 6 Sek.)	KEIN	4 absteigende Töne	KEIN
A2DP verbunden	KEIN	Aufblinken blau MFT	KEIN	KEIN



blueparrott.com/support