

DOOGEE X95

Bevezetés - Začínáme

Köszönjük, hogy a Doogee termékét választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

Adatátvitel – Přenos souborů

• Számítógép – telefon

A telefon USB csatlakoztatásával a számítógéphez, automatikusan töltődni kezd.

1. Húzza le az állapotsávot és válassza ki a használni kívánt üzemmódot. Ebben az esetben a Töltés –t.
2. Válassza ki a fájlátvitel lehetőségét.
3. A számítógép felismeri a készüléket mint cserélhető lemezt. Ellenőrizze a számítógépben megjelent mappát. Kezdje el az adatátvitelt telefonkészülékről számítógépbe, vagy fordítva.

Az USB felhasználása:

☒ A készülék feltöltése

Csak a készülék töltése

☐ Adatátvitel

Adatátvitel más készülékbe

☐ Fotóátvitel (PTP)

Fotó vagy fájlátvitel, ha nics támogatva a MPT (PTP) protokoll

☐ A készülék használata mint - MIDI

A készülék használata mint – MIDI

Elutasítani, törlés ZRUSIT

Billentyűzet és részek - Tlačítka a části

A telefonkészülék több részből áll: kamera, LED vaku, fülhallgató aljzat, USB csatlakozó, hangerőszabályozó gomb, be- kikapcsoló gomb stb. Több információ a következő táblázatban található.

Gombok	Utasítások
1. Hangerőszabályozó gomb	A felső gombbal a hangerőt erősítjük, és az alsó gombbal halkítjuk.
2. Be -, kikapcsoló gomb	A képernyő lezárása vagy újraélesztése. A gomb 2 mp nyomvatartásával a készüléket ki, illetve bekapcsoljuk.
3. Előlapi hangszóró	Hangátvitel telefonbeszélgetés közben.
4. Előlapi kamera	Selfie készítésére.
5. Fülhallgató aljzat	Zene, rádió hallgatása fülhallgató csatlakoztatásával.
6. Vissza gomb	Előző képernyő vagy kilépés az applikációból.
7. Menü gomb	Almenü / felugró menü megjelenítése.
8. Home gomb	Visszatérés a főmenübe.
9. USB csatlakozó	A töltő vagy USB kábel csatlakoztatása adatátvitelhez.
10. Hátsó kamera	Fotó készítésére.
11. LED vaku	A nem megfelelő fényviszonyok javítására, fotókészítése közben.

12. Hangszóró	Telfon csengése, zene lejátszása és hands-free használatára.
13. Mikrofon	A hang rögzítésére szolgál.

Képernyő be -, kikapcologia, lezárása és feloldása **Zamknutí a odemknutí obrazovky + vypnutie, zapnutie**

A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 2 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Képernyőzár módosítása **Zmena zámku obrazovky**

1. A főképernyőn válassza ki a Beállítások lehetőséget > Biztonság > Képernyőzár.
2. Válassza ki a képernyő lezárásának módját.



Értesítési sáv **Panel oznámení**

Az értesítési sáv különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz. Pl: új üzenetek érkezése, események, ébresztő, WiFi beállítások megnyitása, Bluetooth beállítások megnyitása, repülőgép üzemmód, automatikus elforgatás engedélyezése - tiltása, zseblámpa ki- bekapcsolása, adatkapcsolat: mobil internet engedélyezése – tiltása, stb.

Ikonok	Leírás	Ikonok	Leírás
	Akkumulátor		Mobilhálózat
	Wi-Fi		Bluetooth
	Repülőmód		Zseblámpa
	Hely		Automatikus forgatás
	Nem zavarni		Szemkímélő mód

Telefonhívás indítása **Telefonování**

Közvetlen telefonhívás

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot. A gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
2. Érintse meg a számgombokat a telefonszám megadásához és érintse meg a hívás ikonját

Telefonhívás indítása a névjegyzékből

Nyomja meg a kezdőlapon a Névjegyek ikont válassza ki a kívánt személyt, és érintse meg a telefonszámot a híváshoz

Telefonhívás indítása a híváslistából

Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot  és a híváslistában jelölje meg a kívánt hívást a hívásnaplóban történő híváshoz.

Megjegyzés:

Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.

Hívások elutasítása - **Odmítnutí hovoru odesláním zprávy o zaneprázdněnosti**

Ha nem tud fogadni egy bejövő hívást, elutasíthatja azt egy foglalt üzenet elküldésével.

1. A bejövő hívás kezelőfelületén húzza fel az üzenet ikonját a rendszer foglalt üzeneteinek megtekintéséhez.
2. Érintse meg az egyiket, hogy elküldje, és a hívás elutasításra kerül

Névjegy hozzáadása

1. A kezdőképernyőn lépjen a Névjegyek mappába, érintse meg a gombot, és jelöljön ki egy mentési helyet.
2. Töltse ki az új kapcsolattartási adatokat, és mentse el.

Üzenetek –**Zprávy**

Új üzenet küldése

Lépjen az Üzenetek mappára> kattintson a + ikonra> írja be a címzett szövegét és telefonszámát> küldje el.

Új üzenet fogadása

Amikor új üzenetet kap, megjelenik egy ikon az értesítési panelen, hogy figyelmeztesse Önt. Húzza lefelé az állapotsort, és az olvasáshoz kattintson az értesítésre. Vagy menjen a Üzenetekbe az üzenet közvetlen olvasásához.

SMS- és MMS-üzenetek szerkesztése

1. Szöveg vágásával vagy másolásával új SMS-üzenetet hozhat létre.

Lépés:

Tartsa lenyomva a szövegmezőt> válassza a másolás vagy vágás gombot> tartson lenyomva egy üres írásra való helyet egy új üzenetben> aztán válassza a beillesztést.

Megjegyzés:

A kiválasztott tartalom zöld színnel van kiemelve.

2. Az MMS tartalmazhat videót, képet, hangot stb.

Lépés:

Lépjen az új üzenet - kezelő felületre> kattintson a Csatolás (Beillesztés) lehetőségre> válasszon a következő lehetőségekből: képek, videók, hang vagy vetítés>válassza ki a megfelelő fájlt> írja be a címzett szövegét és telefonszámát> küldje el.

Böngésző **Prohlížeč**

Nyissa meg a böngészőt

1. A kezdőképernyőn érintse meg a Böngésző ikonját.
2. Érintse meg a beviteli mezőt a képernyő tetején, és írja be a webcímet.
3. Érintse meg a következő gombot 

Böngésző opciók

Weboldal megtekintése közben lapozhat a weblap más részeinek megtekintéséhez.

- Kattintson az  ikonra, és válassza ki a Mentés a könyvjelzőbe lehetőséget az aktuális weboldal könyvjelzőként történő mentéséhez.
- Kattintson a  ikonra, és válassza a Könyvjelzők / Előzmények ikont a mentett könyvjelzők vagy megtekintett oldalak megnyitásához.
- Kattintson a  ikonra, és válassza a Megosztás oldalt, ha meg szeretné osztani másokkal.

Böngésző beállításai

A böngésző felületén kattintson a  ikonra, és válassza a Beállítások lehetőséget a megfelelő beállítások elvégzéséhez.

Megjegyzés: Az internethez való csatlakozáshoz mobil adat vagy Wi-Fi kapcsolat szükséges.

Élvezze a zenét **Vychutnejte si hudbu**

A zenelejátszóval hallgathatja a telefonon tárolt zenét. Miután a zenefájlokat a telefonra másoltuk, a zenelejátszó megkeresi a készüléken lévő fájlokat, és létrehoz egy zenei katalógust.

Alkalmazások letöltése a Play Store-ból **Stahování aplikací z obchodu Play**

Az alkalmazás letöltésének lépései:

Lépjen a Play Store menübe > Google Fiók bejelentkezés > keresse meg az alkalmazást, és töltsse le azt.

Alkalmazáskezelés **Správa aplikací**

Lépjen a Beállításokba > Alkalmazások menüpontra. Az információk megtekintéséhez érintse meg az alkalmazást. Erőszakosan is bezárhatja vagy eltávolíthatja.

Karbantartás és biztonság **Údržba a bezpečnost**

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a biztonsági információt, hogy biztosítsa a telefon biztonságos használatát.

1.  Gyermekek közelében
Legyen nagyon óvatos, amikor a gyerekek és a telefonról va szó. A mobiltelefon több levehető részből áll. A kis részek lenyelése fulladást okozhat.
2.  Halláskárosodás
Hosszú ideig tartó hallgatás nagyon nagy hangerőn károsíthatja a hallást.
Zenét vagy hívást hallgatva csökkentse a hangerőt a lehető legalacsonyabb szintre.
3.  Tűzveszély
Ne hagyja a telefont hőforrások mellett, például radiátoroknál vagy tűzhelyeknél. Ne töltsse a telefont

gyúlékony anyagok közelébe, mert fennáll a tűzveszély.

4. A benzinkútnál

Ne használja a telefont benzinkútokon. Ha az üzemanyagok, vegyszerek vagy robbanóanyagok közelében mozog, akkor a legjobb, ha mindig kikapcsolja a telefont.

5. Érintkezés folyadékkal

Ne tegye ki a fejhallgató vagy az USB-csatlakozó telefoncsatlakozóját közvetlen érintkezésbe folyadékkal. Ne érintse meg nedves kézzel, mert a vízkárosodás helyrehozhatatlan lehet.

6. Ne ronsolja az akkumulátort és a töltőt

Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nincs közelben mágneses tárgyakhoz, mert rövidzárlatot okozhatnak, és véglegesen megsérthetik azt. Elvileg az akkumulátort ne tegye ki nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek (kevesebb, mint 0 ° C vagy nagyobb, mint 45 ° C). A hőmérséklet különbségek csökkenthetik az élettartalmát.

7. Rázkódások és ütések

Védje a telefont az ütésektől, esésektől. A telefon egyes részei üvegből készülnek, és eltörhetnek, ha a telefon leesik vagy súlyos ütközésnek van kitéve. Ne érintse meg éles tárgyakkal a képernyőt.

8. Karbantartás

Ne szerelje szét a telefont, mert fennáll az áramütés veszélye. A telefon tisztításához használjon száraz anyagot (ne használjon oldószereket mint benzolt vagy alkoholt).

9. Hőmérséklet

Ne használja a telefont nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki mobiltelefonját közvetlen napfénynek vagy teljesen nedves környezetnek. A telefon számára megfelelő hőmérséklete 0 ° C és 45 ° C között van.




Megfelelőségi nyilatkozat.

Ezzel az **IRD Distribuce, s.r.o. kijelenti**, hogy a Doogee X95 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat az **IRD Distribuce s.r.o.** importőrnél, rendelkezésre áll.


Az importőr címe IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3

A www.irddistribuce.cz/dokumenty címen is elérhető

▲ felmérés




▲ felmérés



▲ akkumulátor

Az X95 beépített akkumulátort tartalmaz.

Az akkumulátor állapotát a telefon képernyőjének jobb felső sarkában ellenőrizheti.



Biztonsági utasítások


- Csak eredeti, a telefonhoz tervezett Doogee akkumulátorokat használjon.
- Az összeférhetetlen elemek sérülést vagy a telefon károsodását okozhatják
- Soha ne helyezze a telefont vagy az akkumulátort forró felületekre, például mikrohullámú sütőre, radiátorokra, tűzhelyre stb. Az akkumulátor felrobbanhat, ha túlmelegedik.

Telepítésére vonatkozó utasításokat kártyák

Telepíthet 2 Nano SIM-kártyát és egy TF-kártyát.

Hogyan kell behelyezni kártyák:

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva.
2. Helyezze a mellékelt tűt a tálcá kiadó nyílásába, és helyezze be a SIM-kártyát.
3. Helyezze be a Nano SIM-kártyát vagy a TF-kártyát.
4. Csúsztassa vissza a tálcát a telefonba.



figyelmeztetés

Csak Nano SIM vagy TF kártyát helyezhet be telefonjába.

Semmilyen módon ne módosítsa vagy módosítsa a SIM-kártyát.