

Beldray^{est 1872}[®]

Čistí, dezinfikuje a obnovuje
pôvodný vzhľad kuchyne
alebo kúpeľne



10 v 1 RUČNÝ PARNÝ ČISTIČ

Návod na použitie

Prečítajte si prosím pozorne všetky pokyny uvedené nižšie a túto príručku uchovajte na prípadné budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrického prístroja je potrebné vykonať všetky základné opatrenia a dodržiavať odporúčané postupy.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá parametrom miestnej siete.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou, alebo bez nedostatočných skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len ak sú oboznámení s rizikami používania a sú oboznámení s používaním zariadenia.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Pokiaľ nie sú deti staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom, nemali by vykonávať čistenie alebo údržbu.

Spotrebič neobsahuje používateľom opraviteľné diely. Ak teda nejaká časť zariadenia nefunguje správne, alebo ak spadol a poškodil sa, môže ho opraviť iba kvalifikovaný pracovník (elektrikár), ktorý je poverený na opravy daných zariadení. Oprava nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia.

Samotný spotrebič a napájací kábel uchovávajte taktiež mimo dosahu detí.

Dbajte najmä na bezpečné uloženie pri zapnutí zariadenia a ochladzovaní zariadenia.

Prístroj a napájací kábel udržiajte mimo teplého prostredia a ostrých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.

Prístroj udržiajte z dosahu iných prístrojov, ktoré vyžarujú tepelné žiarenie.

Spotrebič udržiajte mimo prashného prostredia, nečistôt, vlasov alebo iného nebezpečného prostredia, v ktorom by mohlo dôjsť k zníženiu prúdenia vzduchu do spotrebiča.

Prístroj neponárajte do vody ani iných kvapalín a nepoužívajte ho ani s mokrými dlaňami.

Nevystavujte prístroj dažďu.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.

Neodpájajte zariadenie zo siete ťahom za kábel spotrebiča. Najskôr vypnite zariadenie a až potom vytiahnite kábel zo zástrčky elektrickej siete.

Spotrebič neťahajte ani ho neprenášajte za napájací kábel.

Nepoužívajte prístroj na iné veci ako na ktoré je určený.

Nepoužívajte iné súčasti/príslušenstvo alebo adaptéry ako tie, ktoré sú dodané s týmto prístrojom ako originálne, s ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré je poškodené.

Prístroj nie je určený na vonkajšie použitie.

Nepoužívajte zariadenie v uzavretom priestore naplnenom parou, riedidlami, farbami alebo v prostredí s horľavým prachom, alebo inými výbušninami či toxickými výparmi.

Nepoužívajte prístroj na kožu, voskované a leštené podlahy a nábytok, karndské podlahy, syntetické tkaniny, zamatové alebo jemné materiály.

Nepoužívajte prístroj na neutesnených tvrdých podlahách alebo povrchoch, ktoré sú ošetrené voskom a pri ktorých by mohlo dôjsť k odstráneniu škár pôsobením teplej pary.

Prístroj neskladujte na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkom prostredí.

Nedotýkajte sa žiadnych častí prístroja, ktoré by sa mohli pri používaní zahrievať, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu.

Nesmerujte spotrebič, z ktorého vychádza para na ľudí alebo zvieratá.

Nesmerujte na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty, napríklad do rúry.

Pri rotujúcich častiach zariadenia postupujte opatrne, pretože hrozí zachytenie.



Pred výmenou a montážou príslušenstva odpojte spotrebič zo siete a vypnite zariadenie.

Po použití zariadenia a pred čistením a údržbou tiež odpojte zariadenie od siete.

Kým uskladníte spotrebič po použití, uistite sa, že je chladný a ochladený na izbovú teplotu.

Neodporúča sa používať pri prevádzke predlžovací kábel.

Tento spotrebič by mal byť prevádzkovaný pomocou externého časovača, alebo samostatne ovládaného diaľkovo riadeného systému.

Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie a nemal by byť využívaný na komerčné účely.

Pozor: Pri použití prístroja vždy noste vhodnú obuv a pri výmene príslušenstva nenoste papuče alebo obuv s otvorenou špičkou.

Prístroj vydáva a aplikuje veľmi horúcu paru, preto s ním pracujte vždy veľmi obozretne.

Varovanie: Nebezpečenstvo oparenia

Ďalšie riziká

Pri používaní tohto spotrebiča môžu vznikať ďalšie riziká, ktoré nie sú vyššie spomenuté. Tieto riziká môžu vznikať nesprávnym používaním alebo dlhšou prevádzkou spotrebiča.

Aj pri dodržiavaní základných bezpečnostných pokynov tejto príručky sa nedá vyhnúť niektorým rizikám. Patrí medzi ne najmä poškodenie na horúcom povrchu, zmeny použitia zariadenia vplyvom dĺžky použitia.

Odporúčame z týchto dôvodov vymedzenie niektorých prestávok pri dlhodobom používaní prístroja.

Upozornenie na paru: Vznik horúcich povrchov.

Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte parný čistič od napájania a nechajte ho vychladnúť.

Stlačte a podržte tlačidlo pary a nechajte parný čistič bežať, pokiaľ nebude vypustená všetka para; tým sa znižuje tlak vnútri zariadenia.

Keď je kryt nádrže na vodu uvoľnený, všetka zostávajúca para sa pomaly uvoľní zo zariadenia. Spotrebič ponechajte zhruba 5 minút na mieste na úplné ochladenie a potom nádržku na vodu úplne vyberte. Zostávajúcu vodu z nádrže vypustite.

Telo čističa utrite jemnou handričkou, ktorú môžete mierne namočiť. Zariadenie nechajte dôkladne vyschnúť.

Vyčistite príslušenstvo v teplej mydlovej vode. Príslušenstvo nie je určené na čistenie v umývačke riadu. Nepoužívajte na jeho čistenie ani drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo iné chemikálie.

Tkaniny sú umývateľné a možno ich prať pri nižších stupňoch, v automatickej práčke pri nízkych teplotách.

Upozornenie: Nikdy neponárajte elektrické súčasti do kvapaliny alebo vody

Odvápňovanie nádrže na vodu a príslušenstva

Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, môžu usadeniny vápnika začať zanášať vnútorné časti zariadenia alebo príslušenstva. Ak k tomu dôjde, odporúčame používať demineralizovanú vodu.

Odstránenie vodného kameňa

Vodný kameň sa môže objaviť v dôsledku používania tvrdej vody a môže ovplyvniť výkonnosť čističa. Odporúčame preto vodný kameň odstrániť.

Pri odstraňovaní vodného kameňa sa odporúča použiť odvápnovač, ktorý je vhodný pre parné čističe.

Vždy dodržiujte pokyny dané výrobcom.

Upozornenie: Nenechávajte parný čistič bez dozoru pri odvápnovaní (odstraňovaní vodného kameňa).



Prvé kroky

Vyberte čistič z krabice

Odstráňte všetky ochranné fólie a obaly

Obal a krabicu uschovajte alebo bezpečne zlikvidujte

V krabici

10 v 1 ručný parný čistič

Viečko nádrže na vodu

Štandardná tryska

Ohybná hadica

Mini mop hlava

Šikmá tryska

3× kefa

Čistič okien/zrkadiel

Handra na mini mop hlavu

Odmerná nádoba

Lievik

Návod

Výbava

Výkon: 1000 W

Objem nádržky na vodu: 250 ml

Napájací kábel: 4m

Čistenie bez chemikálií

Lievik a odmerka

Popis jednotlivých častí



- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ručný parný čistič | 8. Kefa |
| 2. Indikátor | 9. Ohybná hadica |
| 3. Viečko nádrže na vodu | 10. Mini mop hlava |
| 4. Tlačidlo pary | 11. Čistič okien/zrkadiel |
| 5. Bezpečnostný zámok | 12. Handra na mini mop hlavu |
| 6. Štandardná tryska | 13. Odmerná nádoba |
| 7. Šikmá tryska | 14. Lievik |

Pred prvým spustením

Pred prvým použitím parného čističa utrite vonkajší povrch mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

Neponárajte parný čistič do vody alebo inej kvapaliny.

Montáž príslušenstva

Príslušenstvo možno nainštalovať priamo na koniec štandardnej trysky alebo na ohybnú hadicu. Ohybná hadica zvyšuje dosah a je ideálna na rohové nečistoty alebo ťažko prístupné oblasti.



Pripojenie štandardnej trysky

Krok 1: Držte pevne parný čistič a pevne zatlačte trysku na parný čistič a následne otočte tryskou v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili.

Krok 2: Ak chcete trysku vybrať, otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek a zatiahnite za ňu smerom od parného čističa.

Pripojenie ohybnej hadice

Krok 1: Držte pevne parný čistič a pevne zatlačte hadicu na parný čistič a následne otočte tryskou v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili.

Krok 2: Ak chcete hadicu vybrať, otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek a zatiahnite za ňu smerom od parného čističa.

Pripojenie kefy alebo šikmej trysky

Na použitie jednej z kruhových kef alebo šikmej trysky musia byť štandardné trysky či ohybná hadica už nasadené na svojom mieste podľa predchádzajúcich inštrukcií.

Krok 1: Keď je ohybná hadica alebo tryska bezpečne nasadená, zatlačte na kruhovú kefu alebo šikmú trysku na koniec predtým nasadeného komponentu.

Krok 2: Ak chcete odstrániť kefu či šikmú trysku, vytiahnite ju z pôvodne nasadeného komponentu.

Upozornenie: Pri použití niektorej z okrúhlych kef nikdy nedržte zariadenie za tento nadstavec, pretože hrozí riziko poranenie následkom ostrých štetín.

Pripevnenie hlavy mini mopu

Tento komponent možno pripevniť priamo na parný čistič, alebo ho možno použiť s ohybnou hadicou. V prípade potreby použitia s ohybnou hadicou najskôr nasadíte túto hadicu na samotný parný čistič.

Krok 1: Zatlačte na mini mop a zacvaknite ho na parný čistič, potom otočte mop v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí.

Krok 2: Ak chcete mop zložiť, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite smerom od čističa.

Krok 3: Pripevnite handru na hlavu mini mopu tak, aby ju jeho pružné hrany udržali na hlavici.

Upozornenie: Pred vychladnutím parného čističa nechajte dôkladne vychladnúť takisto všetky handry a tkaniny použité pri používaní prístroja.

Pripevnenie čističa okien/zrkadla

Krok 1: Nainštalujte hlavu mini mopu.

Krok 2: Zaveste dva malé háčiky na čistič okien/zrkadla cez zadnú časť na hlavu a potom zatlačte na čistič okien tak, aby sa svorka na čističi okien zacvakla na hlavu mini mopu.

Krok 3: Ak chcete vybrať čistič okien/zrkadla, zatlačte na svorky spredu a odopnite háčiky z drážky na oddelenie obidvoch častí od seba.

Pozor: Nikdy nepoužívajte parný čistič na matné alebo studené sklo, mohlo by dôjsť k poškodeniu, či prasknutiu skla.

Plnenie nádrže na vodu

Skontrolujte či je parný čistič odpojený zo sieťového zdroja a vypnutý.

Krok 1: Umiestnite parný čistič na rovný a stabilný povrch.

Krok 2: Odstráňte kryt nádrže na vodu točením proti smeru hodinových ručičiek.

Krok 3: Naplňte odmerku studenou vodou.

Krok 4: Pomocou lievika opatrne nalejte vodu do parného čističa, presvedčte sa, že nepresahuje objem 250ml.

Krok 5: Uzavrite parný čistič otáčaním viečka dovtedy, kým nezapadne.

Poznámka: Nádrž na vodu má max. 250 ml. V rámci zachovania bezpečného používania túto hladinu nikdy nepresiahnite.

Pozor: Nikdy sa nepokúšajte naplniť nádobu v dobe činnosti parného čističa. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Nikdy nepridávajte aromatické a iné alkoholické alebo detergentné výrobky, pretože by tiež mohli spôsobiť poškodenie zariadenia.



Použitie ručného parného čističa 10 v 1

Krok 1: Naplňte nádržku vodou podľa pokynov vyššie.

Krok 2: Podľa potreby pripojte všetko príslušenstvo.

Krok 3: Pripojte a zapnite parný čistič do el. siete.

Krok 4: Kontrolka napájania sa počas nahrievania rozsvieti na červeno, čo signalizuje, že parný čistič sa predhrieva; samotné predhriatie trvá približne 3 MINÚTY. Hneď ako dosiahne voda určitú teplotu, kontrolka predhrievania sa vypne.

Krok 5: Ak chcete parný čistič uviesť do prevádzky, posuňte bezpečnostný zámok dopredu a potom stlačte tlačidlo pary.

Poznámka: Nádrž na vodu bude stačiť na cca 8 minút plnej prevádzky a kontinuálne vypúšťanie pary (pokiaľ je naplnená na 250 ml).

Vždy sa odporúča otestovať si účinnosť na menej viditeľnom mieste.

Pozor: Parný čistič sa počas používania zahrieva.

Použitie ručného parného čističa na osvieženie oblečenia

Krok 1: Namontujte mini mop hlavu a pripevnite handru na hlavicu.

Krok 2: Zaveste na ramienko oblečenie, ktoré chcete osviežiť, prevzdušniť.

Krok 3: Odblokujte zámok a stlačte tlačidlo pary a potom posuňte hlavicu k danému oblečeniu.

Poznámka: Vždy sa riadte odporúčaním výrobcu odevu.

Použitie ručného parného čističa na čistenie okien a skla

Krok 1: Nainštalujte čistič okien/zrkadlá podľa pokynov vyššie.

Krok 2: Odblokujte zámok a stlačte tlačidlo pary. Presuňte čistič k oknu alebo zrkadlu, ktoré má byť vyčistené.

Poznámka: Pri čistení okien sa odporúča používať krátke dávky pary. Udržujte parný čistič od okna cca 30 cm na dobu prvých 30 sekúnd.

Pozor: Nikdy nepoužívajte parný čistič na matnom skle alebo studenom skle, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu, či prasknutiu skla.

Využitie funkcií a príslušenstva

Využitie	Príslušenstvo
Čistenie odevov	Mini mop
Varné dosky, BBQ grily	Okrúhla kefa
Pohovky, vankúše a pod.	Mini mop
Dlaždice a malta	Štandardná tryska alebo okrúhla kefa
Kohútiky a sanitárna keramika	Štandardná tryska, šikmá tryska, kefa
Sprchové zásteny, zrkadlá a sklo	Čistič okien/zrkadiel
Vane, umývadlá, toalety a iné kúpeľňové doplnky	Štandardná tryska, šikmá tryska, alebo okrúhla kefa
Čalúnenie automobilov	Mini mop
Vonkajší povrch automobilov	Šikmá tryska, okrúhla kefa
Hračky, stoly a pracovné plochy	Štandardná tryska, šikmá tryska, kefa
Ťažko prístupné oblasti	Štandardná tryska alebo šikmá tryska s ohybnou hadicou

Uloženie

Pred uložením parného čističa na chladné a suché miesto skontrolujte, či je nádržka na vodu prázdna a že je dostatočne ochladená a vysušená.

Odstráňte handru z mini mopu a uistite sa, že bol správne očistený.

Riešenie problémov

Problém	Možný dôvod	Možné riešenie
Málo alebo žiadna para/abnormálny hluk	Prázdna nádrž na vodu Zanesené príslušenstvo alebo komponent	Doplňte vodu Vyčistite príslušenstvo Uistite sa, že je zariadenie správne zapojené do el. siete
Čistič sa nezapína	Prasknutá poistka Nie je zapojený napájací kábel	Skontrolujte poistku, prípadne ju vymeňte Zapojte zariadenie do siete
Voda sa vypúšťa zo zariadenia automaticky	Bola prekročená maximálna kapacita nádržky	Vypnite a odpojte zariadenie, ochladte ho a vodu vylejte
Tlačidlo dávkovania pary je nefunkčné	Tlačidlo je blokové zámkom	Odistite tlačidlo zámku na uvoľnenie tlačidla pary

Špecifikácia

Kód produktu: BEL0701TQN

Vstupné napätie: 220 – 240 V ; 50/60 Hz

Výstup: 900 – 1050 W

Kapacita nádržky na vodu: 250 ml

Stupeň ochrany: IPX4



**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.**

Ak je výrobok po doručení poškodený a je v neprijateľnom stave, obráťte sa prosím na zákaznícke oddelenie jedným z týchto spôsobov:

Tel: +44 (0)333 577 9820

Telefónne linky sú dostupné od pondelka do piatka od 9:00 do 17:00.

Len v EN.

Email: customersupport@beldray.com

Fax: 0161 628 2126

Bude sa vyžadovať dodací list a fakturačné údaje uvedené na ňom.

Ak chcete tento výrobok vrátiť, kontaktujte predajcu a postupujte podľa miestnych predpisov a v súlade s podmienkami daného predajcu.

Všetky práva vyhradené © 2020 Alza.cz



The crossed out wheeie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for recycling.