

Beldray^{est 1872}®

Leicht, einfach tragbar
- und wiegt nur 650
Gramm



REVO Drahtloser Staubsauger

Gebrauchsanweisung



Bitte lesen Sie alle nachstehenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts müssen alle grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen und empfohlenen Verfahren getroffen werden.

Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung den lokalen Netzparametern entspricht.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie mit den Risiken der Verwendung und mit der Verwendung des Geräts vertraut sind.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn Kinder nicht älter als 8 Jahre sind und nicht beaufsichtigt werden, sollten sie keine Reinigung oder Wartung durchführen.

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn ein Teil des Geräts nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen und beschädigt wurde, kann es daher nur von einer qualifizierten Person (Elektriker) repariert werden, die zur Reparatur des Geräts berechtigt ist. Reparaturen durch eine nicht qualifizierte Person können das Gerät dauerhaft beschädigen.

Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel auch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Achten Sie insbesondere beim Einschalten des Geräts und beim Abkühlen des Geräts auf eine sichere Aufbewahrung.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von heißen Umgebungen und scharfen Gegenständen, die Schäden verursachen können.

Bewahren Sie das Gerät auch fern von Geräten auf, die Wärmestrahlung abgeben.

Halten Sie das Gerät fern von staubigen Umgebungen, Schmutz, Haaren oder anderen gefährlichen Umgebungen, in denen der Luftstrom in das Gerät verringert werden könnte.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie es nicht mit feuchten Handflächen.

Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Trennen Sie das Gerät nicht vom Netzwerk, indem Sie an seinem Kabel ziehen. Schalten Sie zuerst die Maschine aus und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist. Verwenden Sie keine anderen Komponenten / Zubehörteile oder Adapter als die mit diesem Gerät gelieferten als Originalausrüstung, da dies das Gerät beschädigen kann.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Das Gerät ist nicht zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen, die mit Dampf, Verdünnern, Farben, brennbarem Staub und anderen Sprengstoffen oder giftigen Dämpfen gefüllt sind.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in einer feuchten Umgebung. Berühren Sie keine Teile des Geräts, die während des Gebrauchs heiß werden könnten, da dies zu Verletzungen führen kann.

Richten Sie nicht auf Geräte, die elektrische Komponenten enthalten.

Bei rotierenden Teilen des Geräts ist Vorsicht geboten, da die Gefahr eines Einklemmens besteht.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehör austauschen.

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Originalnetzteil.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Auffangen brennbarer Flüssigkeiten, Streichhölzer, Zigarettenkippen oder heißer Asche.

Es wird nicht empfohlen, scharfe und harte Gegenstände wie Glas oder Nägel usw. abzusaugen.

Verwenden Sie das Netzteil nicht zum Laden von nicht wiederaufladbaren Batterien.



Batteriesicherheit

Die entgegengesetzten Pole der Klemmen dürfen nicht angeschlossen werden.

Stellen Sie im Falle eines Batterielecks sicher, dass es nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Bei Kontakt sofort einen Arzt aufsuchen.

Der Akku muss vor Gebrauch auf seine volle Kapazität aufgeladen werden.

Nach längerer Lagerung muss der Akku möglicherweise mehrmals aufgeladen und entladen werden, um die volle Kapazität des Akkus wiederherzustellen.

Lassen Sie den Akku nicht bei Laden, wenn Sie ihn nicht mehr im Gerät verwenden.

Es wird nicht empfohlen, ein anderes Ladegerät als das mit dem Gerät gelieferte Original zu verwenden.

Verwenden Sie niemals eine nicht originale Zelle oder Batterie.

Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer.

Batterien nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

Setzen Sie den Akku keiner unnötigen Hitze oder Feuer aus.

Den Akku nicht durchstoßen, zerlegen und ihn bis zu 60°C lagern.

Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.

Setzen Sie Batterien keiner Hitze oder Feuer aus, da Explosionsgefahr besteht.

Niemals ungeladene Batterien recyceln und entsorgen.

Befolgen Sie zur Entsorgung einer entladenen Batterie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Dieses Gerät ist mit einem nicht entfernbaren li-IonenAkku mit einer Spannung von 1,11 V und einer Kapazität von 2200 mAh ausgestattet.

Pflege und Wartung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Außenfläche des Staubsaugers kann mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Dann richtig trocknen lassen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie den HEPA-Filter nach jedem Entfernen des Staubbehälters absolut sauber.

Was ist zu tun?

Stellen Sie sicher, dass sich der HEPA-Filter an der richtigen Stelle befindet.

Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter mit dem Filter sauber ist und reinigen Sie ihn regelmäßig. Dies verlängert die Lebensdauer des Staubsaugers.

Was nicht tun?

Verwenden Sie den Staubsauger niemals ohne HEPA-Filter oder Staubbehälter.

Saugen Sie keine brennbaren Substanzen und Flüssigkeiten, Zigarettenkippen oder scharfen Gegenstände mit dem Staubsauger auf.

Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten staubsaugen, da dies zu Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag führen kann.



Erste Schritte

Nehmen Sie den Staubsauger aus der Box

Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungen

Bewahren Sie die Verpackung und die Schachtel auf oder entsorgen Sie sie sicher

Die Box enthält

REVO drahtloser Staubsauger

Bürstenaufsatz

Polsteraufsatz

Filterreinigungsbürste

Ladestation

Netzadapter

Ausstattung

11,1 V li-Ionen Batterie

4-5 Stunden aufladen

Betriebszeit: 15-30 Minuten

Doppelte Geschwindigkeit mit Boost-Funktion

Staubbehälter-Volumen: 100ml

HEPA-Filter mit Metallschutzgehäuse

Kompakte Speicher- und Ladestation

Polsterbürste

Beschreibung der Einzelteile



1. Staubsauger

2. Stromtaste

3. +Taste

4. Ladestation

5. Stecker der Ladestation

6. HEPA Filter

7. Filterkegel

8. Schlitzaufsatz

9. Polsteraufsatz

10. Bürste

11. Staubbehälter

12. Entriegelungsknopf für den Behälter - vorne

13. Entriegelungsknopf für den Behälter - hinten

14. Anzeige

Vor dem ersten Start

Wischen Sie die Außenfläche vor dem ersten Gebrauch des Staubsaugers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich ab.

Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Laden des REVO drahtlosen Staubsaugers

Vor dem ersten Gebrauch muss der Staubsauger 4-5 Stunden lang aufgeladen werden. Diese Zeit definiert die nachfolgende Batterielebensdauer. Wenn Sie die volle Kapazität des Akkus nutzen möchten, empfehlen wir, diese Ladezeit einzuhalten.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.

Schritt 2: Befestigen Sie den Staubsauger in der Ladestation und schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss an.

Schritt 3: Verbinden Sie das Zuführungskabel mit dem Netzwerk und dem Stecker der Ladestation. Die Anzeige sollte rot blinken. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigelampe auf und blinkt blau.

Hinweis: Die Haupteinheit des Staubsaugers kann während des Ladevorgangs heiß werden. Stellen Sie immer sicher, dass der Adapter vom Netzteil getrennt ist, insbesondere wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Achtung: Verwenden Sie nur das Original-Netzteil, das mit dem Staubsauger geliefert wird. In diesem Fall besteht die Gefahr einer Beschädigung oder Verletzung des Benutzers und einer Beschädigung der Batterie.

Verwendung des drahtlosen Staubsaugers

Der Schlitzaufsatz eignet sich zur Reinigung von Heizkörpern, Ecken und anderen schwer zugänglichen Bereichen. Polster- und Bürstenwerkzeuge sind nützlich, um Staub und Schmutz von Stoffen und Tüchern, Vorhängen, Polstern, Regalen, Schränken und Fensterbänken zu entfernen.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, und entfernen Sie ihn von der Ladestation.

Schritt 2: Montieren Sie die erforderlichen Aufsätze und sichern Sie sie.

Schritt 3: Schalten Sie den Staubsauger durch Drücken des Netzschalters ein. Drücken Sie die Boost-Taste, um die maximal mögliche Leistung zu nutzen. Die Anzeigelampe leuchtet blau.

Hinweis: Das Licht blinkt, wenn der Akku eingeschaltet ist und bereits niedrige Spannung hat.

Achtung: Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne HEPA-Filter, Filterkegel und Staubbehälter.

Staubbehälter entleeren

Um die maximale Leistung aufrechtzuerhalten, muss der Staubbehälter regelmäßig geleert werden. Wenn die Saugleistung verringert ist, leeren Sie den Staubbehälter.

Schritt 1: Halten Sie den Staubsauger mit dem Behälter nach oben und drücken Sie die Entriegelungstaste des Behälters. Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab und nehmen Sie den Behälter heraus.

Schritt 2: Leeren Sie den Staubbehälter langsam und vorsichtig, um die Menge an Staub zu verringern, die in den Raum entweicht. Reinigen Sie die Einzelteile gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch.

Schritt 3: Bringen Sie die Staubbehälterabdeckung wieder an, indem Sie sie an der Haupteinheit des Staubsaugers ausrichten und einrasten lassen.

Hinweis: Wir empfehlen, den Staubbehälter im Freien zu leeren.

HEPA-Filter und Filterkegel reinigen

Der Filter ist erst nach Entfernen des Staubbehälters zugänglich.

Schritt 1: Befolgen Sie nach dem Entleeren des Staubbehälters die obigen Anweisungen und entfernen Sie den Staubbehälter außerhalb des Hauptgeräts.

Schritt 2: Entfernen Sie den HEPA-Filter und den Filterkegel, indem Sie sie aus dem Staubbehälter ziehen. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und heben Sie ihn dann vom Filterkegel weg.

Schritt 3: Schütteln Sie den Filter, um den größten Teil des Staubes zu entfernen. Spülen Sie ihn dann unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn auf natürliche Weise trocknen.

Schritt 4: Sobald beide Komponenten trocken sind, setzen Sie den HEPA-Filter wieder auf den Filterkegel und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

Schritt 5: Setzen Sie den Filterkegel wieder in den Staubbehälter ein und stellen Sie den Behälter selbst in die Haupteinheit des Staubsaugers.

Hinweis: Der HEPA-Filter und der Kegel sollten mindestens alle 3 Wochen gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie den HEPA-Filter nicht mit Chemikalien oder auf einer Heizung. Reinigen Sie den Filter immer nur, wenn der Staubbehälter leer ist.

Warnung: Verwenden Sie den Staubsauger erst, wenn Sie das Gerät wieder mit dem Filter zusammenbauen konnten.

Lagerung

Der Staubsauger muss sauber und trocken sein, bevor er an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt wird. Bewahren Sie das Netzteil separat auf und überprüfen Sie es auf Biegungen oder Beschädigungen einzelner Kabel.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Staubsauger lädt nicht auf	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen Der Staubsauger ist nicht richtig in die Ladestation eingesetzt.	Schließen Sie das Netzkabel wieder an. Überprüfen Sie, ob der Staubsauger in der Ladestation eingesetzt und sich in der richtigen Position befindet.
Das Saugen ist schwach	Die Absaugung ist verstopft Der Staubbehälter ist fast voll Der HEPA-Filter ist verstopft Die Batterie ist leer	Leeren Sie den Staubbehälter wie oben beschrieben. Reinigen Sie den HEPA-Filter, während Sie Staub gemäß dem in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren entfernen. Laden Sie den Akku an der Ladestation auf.
Der Staubsauger funktioniert nicht mehr	Der Akku ist vollständig entladen	Laden Sie den Akku wie oben beschrieben in der Ladestation.

Spezifikationen

Produktcode: BEL0944SL

Eingangsspannung: 11,1 V und Kapazität von 2200 mAh Li-ion

Ausgang: 14V DC 500mA

Staubbehälter-Kapazität: 100ml



**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.**

Wenn das Produkt nach der Lieferung beschädigt ist und sich in einem nicht akzeptablen Zustand befindet, wenden Sie sich bitte mit einer der folgenden Methoden an den Kundendienst:

Tel: +44 (0)333 577 9820

Telefonleitungen sind montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr verfügbar.

Nur EN.

Email: customersupport@beldray.com

Fax: 0161 628 2126

Ein Lieferschein und die angegebenen Zahlungsinformationen sind erforderlich.

Um dieses Produkt zurückzugeben, wenden Sie sich an Ihren Händler und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und die Geschäftsbedingungen des Händlers.

Alle Rechte vorbehalten © 2020 Alza.cz



The crossed out wheeled bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for recycling.