

Stolní mixér 1,5 l

Obsah

1. Uzavírací víčko
2. Víko
3. Skleněná nádoba
4. Těsnění
5. Nástavec s čepelí
6. Šroubovací kroužek
7. Pohonná jednotka
8. Přepínač

Důležité bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností nebo bez znalostí, jestliže jej používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika.
- Toto zařízení by neměly používat děti. Spotřebič a napájecí kabel by měl být skladován a používán mimo dosah dětí.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Zařízení musí být vždy vypojeno ze síťové zástrčky, pokud není přítomen dozor nebo kvůli poruše během provozu, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Pokud je kabel spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit pracovník zákaznického servisního oddělení výrobce nebo osoba s podobnou kvalifikací. Nesprávná oprava může uživatele vážně ohrozit.
- Buďte opatrní při manipulaci s ostrými noži, pokud vyprazdňujete nádobu a při čištění nádoby.
- Po každém použití skleněnou nádobu očistěte.

Před použitím

Mixér může být používán pouze pro svůj určený účel a v souladu s tímto návodem k obsluze. Proto se doporučuje, abyste si před použitím tento návod k obsluze důkladně pročetli.

Jsou v něm uvedeny pokyny pro použití, čištění a údržbu spotřebiče.

V případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu neneseme žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody. Ponechte si tento návod k obsluze na bezpečném místě a předejte jej případnému dalšímu uživateli společně se spotřebičem.

Vezměte také prosím na vědomí informace ohledně záruky, které jsou uvedeny na konci. Spotřebič není určen pro komerční použití, ale pouze pro přípravu jídla v množství běžném pro domácnost. Během používání je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.

Technické údaje

Napětí: 220 – 240 V ~ 50-60 Hz

Spotřeba energie: 600 wattů

Krátkodobý provoz: 2 minuty

Třída ochrany: I

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení připojte pouze ke správně instalované a řádně uzemněné zásuvce. Kabel a zástrčka musí být suché.
- Nenechte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany, nenechte jej viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotami.
- Nepokládejte zařízení na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky a podobně, a nepracujte s ním poblíž otevřeného ohně.
- Nevytahujte zástrčku za přívodní kabel a nesahejte na zástrčku vlhkýma rukama.
- Nezapínejte zařízení, když je mixovací nádoba prázdná.

- **Mixovací nádobu vždy používejte se zavřeným víkem. Než odeberete víko z mixovací nádoby, vždy počkejte, až se nože úplně zastaví.**
 - Nevkládejte žádné předměty do mixovací nádoby, když motor běží.
 - **Nesahejte do nádoby, dokud neodpojíte spotřebič ze sítě.**
 - Před vyjmutím skleněné nádoby vždy přepněte přepínač do polohy 0 - vypnuto.
 - **Varování:** Při zpracování horkých potravin hrozí opaření. V extrémních případech může být poškozena skleněná nádoba. V mixovací nádobě je možné zpracovávat pouze potraviny s maximální teplotou 60°C. V takovém případě nenaplňujete nádobu více než do poloviny a při mixování pevně přidržíte víko na nádobě.
 - Pokud chcete vyměnit příslušenství, spotřebič vypněte a vypojte ze sítě.
 - Nepoužívejte zařízení anebo okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - jsou-li zařízení nebo přírodní kabel poškozeny;
 - máte-li podezření na závadu po pádu nebo z podobného důvodu.
- V takových případech zašlete zařízení do opravy.
- Neponořujte jednotku pohonu do vody.
 - Neneseme odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním nebo neodbornými opravami. Takové případy nejsou ani kryty zárukou. Nesprávné použití může mít za následek zranění.
 - Zařízení není určeno ke komerčnímu použití.
 - Vždy používejte originální díly a příslušenství. Při používání příslušenství, které nebylo dodané se spotřebičem, postupujte dle dalších pokynů.

Pohonná jednotka

Rychlost vysoce výkonného motoru můžete nastavit na 5 stupňů pomocí přepínače na pohonné jednotce.

Motor bude pracovat při maximálních otáčkách tak dlouho, dokud ponecháte přepínač na úrovni P - puls. To je užitečné třeba při drcení kostek ledu.

Skleněná nádoba

Uzavírací víčko ve víku lze odstranit jeho otočením proti směru hodinových ručiček.

Skleněná nádoba může být vyjmuta, zejména pro čištění. Chcete-li tak učinit, umístěte nádobu na stůl s otvorem směřujícím dolů a otáčejte zašroubovaným kroužkem proti směru hodinových ručiček. Poté můžete jednoduše odstranit nástavec s čepelí a těsněním. Pro sestavení nejprve připevněte těsnění k nástavci s čepelí. Ujistěte se, že je těsnění správně nasazené. Nyní vložte nástavec s čepelí do skleněné nádoby. Nasadte šroubovací kroužek na skleněnou nádobu a otáčejte ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Aby byla zajištěna těsnost skleněné nádoby, závitový kroužek musí být pevně přišroubovaný. Závitový kroužek se snáze utáhne, pokud aplikujete několik kapek oleje na vaření na těsnicí stranu skleněné nádoby (viz obrázek).

Uvedení do provozu

Před prvním použitím očistěte skleněnou nádobu, víko a uzavírací víčko. Buďte opatrní, abyste se neporanili o ostré ostří.

Přepněte přepínač do polohy 0 - vypnuto a umístěte skleněnou nádobu na pohonnou jednotku, jak je znázorněno na obrázku.

Přidejte první ingredience, uzavřete skleněnou nádobu víkem a uzavíracím víčkem a přepněte přepínač do požadovaného provozního režimu.

Poznámka: Zpracovávat lze pouze potraviny s maximální teplotou 60°C.

Rychlost	Použití	Maximální čas
1 - 2	Instantní nápoje, měkké ovoce a koktejly s alkoholem	40 - 60 s
1 - 2	Mléčné koktejly	1 - 2 min

1 - 2	Polévky, mléčné koktejly s tvrdším ovocem	1,5 - 2 min
3 - 5	Omáčky, dětská výživa, zelenina	1,5 - 2 min
3 - 5	Ořechy, tvrdý sýr, suchý chléb	40 - 60 s

Další ingredience mohou být přidány po odstranění uzavíracího víčka, když je motor v provozu.

Drcení kostek ledu

Naplňte nádobu maximálně 10 kostkami ledu a uzavřete ji víkem a uzavíracím víčkem. Umístěte přepínač na několik sekund na pulzní fázi P a poté zpět do polohy 0 - vypnuto. Jakmile začnou kostky ledu padat zpět na dno skleněné nádoby, můžete na několik sekund opět přepnout na pulzní fázi P. Tento postup opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba až k dosažení požadované konzistence.

Obecné informace

Jako maximální objem naplnění nádoby se doporučuje 1,25 l. V závislosti na konzistenci ingrediencí může vést přeplnění tohoto objemu k přetečení.

Jakmile je množství zpracováno, vypněte zařízení. Nikdy nepoužívejte zařízení prázdné.

Po maximální době provozu nechte zařízení vychladnout, aby nebyl motor přetížený.

Pro velké objemy, zejména řídkých tekutin, je obtížnější nádobu naplnit určeným způsobem. V tomto případě je lepší dávkovat po částech.

Před vyjmutím skleněné nádoby vždy přepněte přepínač do polohy 0 - vypnuto.

Pozor! Nebezpečí zranění! Než odeberete víko z mixovací nádoby, vždy počkejte, až se nože úplně zastaví. Nesahejte do nádoby, dokud neodpojíte spotřebič ze sítě.

Po použití skleněnou nádobu zcela vyprázdněte. Nenechávejte v nádobě žádnou tekutinu.

Čištění a péče

Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nikdy neponořujte jednotku pohonu do vody, pouze ji otřete vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

Při čištění nádoby buďte opatrní, abyste se nezranili o ostré čepele nože.

Ihned po mixování naplňte nádobu teplou vodou a nechte motor několik vteřin běžet. Poté vyjměte skleněnou nádobu a očistěte ji kartáčem na mytí nádobí.

Pro důkladné očištění můžete skleněnou nádobu rozebrat, jak je popsáno v kapitole „Skleněná nádoba“.

Pro rychlé a snadné čištění můžete umístit všechny odnímatelné části do myčky.

Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.

Tento výrobek nesmí být na konci životnosti likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být umístěn do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace a další využití starých zařízení je důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních správních úřadů.

Dokument podléhá změnám.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.

Groupe SEB ČR

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

www.wmf.cz