

Kávovar na prekvapkávanú kávu WMF Lumero

Dôležité bezpečnostné informácie

- Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tieto spotrebiče pod dohľadom, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní týchto spotrebičov a chápu riziká, ktoré ich použitie obnáša. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti nesmú čistiť alebo vykonávať údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nikdy neponárajte spotrebič alebo kábel do vody.
- Ak je kábel spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť pracovník zákazníckeho servisného oddelenia výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba. Nesprávna oprava môže užívateľa vážne ohroziť.
- Tento spotrebič je navrhnutý pre použitie v domácnostiach a podobnom prostredí napríklad:
- kuchynkách pre zamestnancov na predajniach, kanceláriách a inom obchodnom prostredí,
- farmách,
- hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- v penziónoch.
- Tento spotrebič nie je určený ku komerčnému použitiu.
- **Pozor:** nebezpečenstvo popálenia! Prístupné plochy môžu byť veľmi horúce. Ohrevné plochy zostávajú nejakú dobu po vypnutí spotrebiča horúce. Počas prevádzky držte časti spotrebiča a sklenenú kanvicu iba za určené úchytky. Nikdy nezakrývajte úložný priestor pre kanvicu. Používajte len originálne kanvice!
- Po použití vyčistite všetky časti, ktoré prišli do styku s potravinami, ako je popísané v časti "Čistenie a údržba".
- Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie.
- **Pozor: nebezpečenstvo udusení!**
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými materiálmi.

Pred použitím

Blahoželáme vám k zakúpeniu vášho kávovaru.

Kávovar je možné používať len na svojom účel v súlade s týmto návodom. Preto vám odporúčame, aby ste si pred použitím dôkladne prečítali tento manuál, pretože obsahuje sprievodcu inštrukciami, čistenie a starostlivosť o zariadení. Nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním pokynov v tomto manuáli. Uchovávajte tento manuál na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu užívateľovi spolu so zariadením. Vezmite prosím tiež na vedomie záručné informácie na konci tohto manuálu.

Záruka sa nevzťahuje na prasknuté sklo.

Počas použitia dodržiajte bezpečnostné opatrenia.

Technické informácie

Napätie: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Spotreba energie: 1000 W (verzia so sklenenou kanvicou)

Spotreba energie: 800 W (verzia s nerezovou kanvicou)

Trieda ochrany: I

Ďalšie bezpečnostné informácie

- Zariadenie môže byť pripojené len do uzemnených zásuviek nainštalovaných v súlade s nariadeniami. Napájací kábel a zástrčka musia byť suché.

- Neťahajte ani neupínajte kábel cez ostré hrany. Nenechávajte kábel voľne visieť. Chráňte kábel pred teplom a olejom.
- Používajte kábel, len ak je v perfektnom stave.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, ale vždy za zástrčku a nikdy neodpájajte alebo sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
- Neprenášajte zariadenie za kábel.
- Nekladte kávovar na horúce plochy, ako sú platničky a podobne alebo do blízkosti plameňa plynového horáka, plášť sa môže roztaviť.
- Nekladte zariadenie na plochy citlivé na vodu. Môžete ich poškodiť striekajúcou vodou.
- Nezapínajte zariadenie, ak v ňom nie je voda. Naplňte zásobník vody studenou vodou na uvedenú hladinu pre maximálny počet šálok.
- Nenalievajte vodu do zariadenia, keď je zapnuté alebo stále horúce. Pred doliatím vody vypnite kávovar a nechajte ho vychladnúť po dobu 5 minút.
- **Pozor:** Zariadenie sa zahrieva! Nebezpečenstvo oparenia unikajúcou parou. Nikdy nevyklápajte filter ani neotvárajte veko počas varenia.
- Ak zariadenie nejakú dobu nepoužívate, vypojte ho zo zásuvky.
- Prestaňte okamžite používať zariadenie alebo ho odpojte zo zásuvky, ak:
 - je zariadenie alebo napájací kábel poškodený,
 - máte podozrenie, že je zariadenie chybné, potom čo spadlo alebo podobne.

V takýchto prípadoch odneste zariadenie do špecializovanej dielne na opravu.

- Pravidelne zo zariadenia odstraňujte vodný kameň.
- Nerezová kanvica nie je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Sklenená kanvica nie je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku nesprávneho použitia, nesprávneho prevádzkovania, nesprávne opravy alebo nedodržania pokynov na odstránenie vodného kameňa. Rovnako tak sú v takýchto prípadoch vylúčené reklamácie.
- Kanvicu počas procesu varenia neodstraňujte, pretože držiak filtra môže pretiecť.

Začíname

Pred prvým použitím a po dlhej dobe, keď zariadenie nebolo používané, nechajte prebehnúť varný proces s čerstvou vodou a bez použitia mletej kávy. Za týmto účelom naplňte nádobku maximálne k značke **10 šálok** (verzia so sklenenou kanvicou) alebo k značke **8 šálok** (verzia s nerezovou kanvicou) inak môže kanvica pretiecť.

Nastavenie aktuálneho času

Hneď ako zapojíte zástrčku do zásuvky, objaví sa na displeji čas. Štandardný čas je nastavený na **12:00**. Správny čas nastavíte, ak stlačíte časovacie tlačidlo a podržíte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Bodky medzi hodinami a minútami začnú blikať. Pomocou tlačidiel **+** a **-** nastavte aktuálny čas. Nastavenie potvrdíte stlačením symbolu časovača. Pokiaľ po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič automaticky nastaví štandardný čas.

Poznámka: Po výpadku prúdu, vypojení zo zásuvky alebo pri prechode na zimný a letný čas je treba hodiny znovu nastaviť.

Príprava kávy

Pre ľahké naplnenie nádoby ju môžete vybrať. Veko z nádoby je možné zložiť. Do nádoby lejte len studenú vodu. Značky množstvo vody zodpovedajú množstvu čerstvej vody, ktorá je nutná pre uvarení požadovaného množstva šálok kávy po 125 ml.

Ak chcete nasypať mletú kávu, otvorte filter stlačením uvoľňovacieho tlačidla na nádobe na vodu.

Umiestnite do priestoru filtra filtračný papier o veľkosti 1 x 4 s prehnutými zlisovanými okrajmi.

Papierový filter nesmie presahovať cez hranu filtra, preto ho treba jemne stlačiť dolu.

Naplňte ho požadovaným množstvom mletej kávy. Podľa vlastných preferencií použite

5-7 g **stredne jemne** mletej kávy na šálku. Ak je namletá príliš jemne, môže filter pretiecť. Potom veko filtra zatvorte. Hneď ako je v správnej pozícii, počuteľne zaklapne.

Okamžitý štart

Pokiaľ má byť káva pripravená okamžite, stlačte krátko symbol Štart / Stop. Symbol sa rozsvieti počas procesu varenia.

Prípravu môžete kedykoľvek zrušiť stlačením symbolu Štart / Stop.

Počkajte niekoľko minút, kým všetka káva nenatečie do kanvice. Po vybratí kanvice ventil brániaci odkvapkávaniu zabraňuje kvapkaniu kávy.

Funkcia časovača

Funkcia časovača v zariadení spúšťa proces varenia automaticky v požadovanom čase. Čas zapnutia je možný naprogramovať až 24 hodín vopred.

Nastavenie času zapnutia

Stlačte krátko symbol časovača. Rozsvieti sa symbol časovača a symboly + a -. nastavte požadovaný čas zapnutia stlačením symbolov + a - a potvrdte čas zapnutia stlačením symbolu časovača.

Pokiaľ nestlačíte symbol časovača pre potvrdenie doby zapnutia, bodky medzi hodinami a minútami na displeji blikajú. Približne po 15-tich sekundách sa displej prepne späť na čas bez uloženia času zapnutia. Ak chcete aktivovať automatický proces varenia, čítajte ďalšiu časť návodu na obsluhu.

Poznámka: Čas zapnutia musí byť po výpadku prúdu alebo po opätovnom pripojení do sieťovej zástrčky znovu nastavený.

Aktivácia funkcie časovača

Pokiaľ má príprava začať automaticky v naprogramovanom čase zapnutia, krátko stlačte Symbol časovača. Ak je nastavený čas správny, potvrdte to krátkym stlačením symbolu Štart / Stop. Príprava začína automaticky v naprogramovanom čase zapnutia. LED svetelný krúžok svieti počas procesu varenia naplno.

Poznámka: Po aktivovaní doby automatického zapnutia, nemožno vykonať žiadne ďalšie nastavenia. Ak chcete vykonať zmeny, musíte krátko stlačiť symbol Štart / Stop. Automatické zapnutie je deaktivované.

Prípravu môžete kedykoľvek zrušiť stlačením symbolu Štart / Stop.

Dokonalé aróma WMF Aroma Perfection

Na prípravu silnejšej a aromatickejšej kávy možno spustiť funkciu WMF Aroma Perfection. Tú možno zvlášť odporučiť pri príprave menšieho množstva kávy. Stlačte tlačidlo Aroma tesne pred začatím procesu varenia sa symbolom Štart / Stop alebo aktivovaním automatického zapnutia.

Symbol zostane svietiť, kým nie je príprava ukončená.

Poznámka: Ak čakáte dlhšie ako 5 sekúnd na začatie procesu varenia alebo aktiváciu automatického režimu, funkcia Aroma sa opäť deaktivuje.

Upozorňujeme, že doba prípravy kávy je o trochu dlhšia.

Automatické vypnutie (len verzia s nerezovou kanvicou)

Funkcia automatického vypnutia chráni spotrebič pred prehrievaním v čase, keď nie je používaný.

Spotrebič sa po niekoľkých minútach po tom, čo všetka voda pretečie filtrom, sám vypne.

Stlačením tlačidla Štart / Stop je možné spotrebič predčasne vypnúť. To sa môže hodiť napríklad v prípade, že omylom spustíte spotrebič bez vody. Pred plnením horúceho spotrebiča počkajte niekoľko minút a nechajte kávovar vychladnúť.

Funkcia udržiavania teploty (iba verzia so sklenenou kanvicou)

Vaše zariadenie je vybavené funkciou udržiavanie teploty, aby sa varená káva udržala pri servírovacej teplote. Funkcia udržiavania teploty trvá 40 minút. Funkciu udržiavanie teploty môžete deaktivovať stlačením symbolu Štart / Stop.

Informácie o nerezovej kanvici Cromargan®

(Len verzia s nerezovou kanvicou)

Dôležité: Nepoužívajte kanvicu na udržiavanie teplých mliečnych výrobkov alebo detskej výživy z dôvodu rizika hromadenie baktérií. Nezahrievajte kanvicu v rúre alebo v mikrovlnnej rúre.

Nepoužívajte kanvicu na skladovanie alebo na prepravu sytených nápojov. Kanvicu vyplachujte čistou vodou.

Kanvica je vhodná na servírovanie a najlepšie udržiava obsah teplý, keď je plná. Doba, počas ktorej sa tekutina udrží teplá, sa môže výrazne znížiť, ak je nádoba plná len z polovice alebo takmer úplne prázdna.

Pred prípravou je najlepší vypláchnuť kanvicu horúcou vodou.

Z technických dôvodov nie je tesnenie na veku 100% tesné, aby sa dalo ľahko otvoriť aj potom, čo káva vychladne. Preto dávajte pozor pri prenášaní, inak sa káva môže vyliť. Ak chcete kanvicu zatvoriť, dotiahnite veko len mierne. Naplnenú kanvicu prenášajte len vo zvislej polohe.

Pre naliatie stlačte tlačidlo na rukoväti. Jedným stlačením otvorte kanvicu a nalejte kávu. Ak chcete skontrolovať, či je kanvica otvorená, v hornej časti veka kanvice nájdete bielu značku. Stlačte tlačidlo na rukoväti znova a zatvorte kanvicu.

Ak chcete kanvicu otvoriť, otočte vekom mierne proti smeru hodinových ručičiek. Po zatvorení veka sa uistite, že je tlačidlo v rovnobežnej polohe s držadlom kanvice.

Dvojplášťová kanvica z Cromargan® je odolná proti poškodeniu. Napriek tomu by mala byť chránená proti mechanickému namáhaniu.

Kanvicu pravidelne oplachujte. Ak sa na povrchu Cromargan® uchytiť čiastočky železa obsiahnuté vo vode, môžu spôsobiť vytváranie jamôk. Preto je treba tieto usadeniny okamžite odstrániť pomocou čistiaceho prípravku na nerezovú oceľ.

Nečistite ju v umývačke riadu ani v oplachovej vode.

Poznámka: Odolné usadeniny možno odstrániť pomocou sódy, tabliet do umývačky riadu alebo tabliet na čistenie zubných protéz.

Aktivácia / deaktivácia svetelného LED krúžku

Svetelný LED krúžok na kávovare s filtrom je predvolene nastavený na plnú svietivosť a rozsvieti sa počas procesu varenia a udržiavanie teploty. Pre zmenu nastavenia LED svetlá na vašom kávovare, stlačte v pohotovostnom režime súčasne + a - po dobu troch sekúnd. Po stlačení tlačidiel + a - máte na výber z troch možností. Nastavenie 0 znamená, že LED svetelný krúžok je vypnutý. Ak zvolíte nastavenie 1, LED svetelný krúžok sa rozsvieti na 50% svietivosť. Ak zvolíte nastavenie 2, LED svetelný krúžok sa rozsvieti na plnú svietivosť (rovnaké ako predvolené). Výber potvrdíte stlačením symbolu **ON / OFF**.

Čistenie a starostlivosť

Čistenie

Odpojte prírodný kábel a nechajte prístroj vychladnúť.

Neponárajte spotrebič do vody. Vonkajšie povrchy možno čistiť vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.

Nepoužívajte hrubé a abrazívne čistiace prostriedky.

Filter, sklenenú kanvicu a nerezovú kanvicu možno umyť pod tečúcou vodou.

Ukazovateľ odvápenia

Vápenaté usadeniny vedú k predĺženiu doby prípravy a znižujú kvalitu vašej kávy. Spôsobujú stratu energie a ovplyvňujú životnosť prístroja.

Ukazovateľ automatického odvápnenie určuje čas pre ďalší odvápnovací cyklus. Záleží na úrovni spotreby kávy a tvrdosti vody, po 4 až 6 týždňoch sa rozsvieti symbol odvápnenia a počas procesu varenia vás vyzve na odstránenie vodného kameňa.

Nastavenie tvrdosti vody

Poznámka: Nastavenie individuálnej tvrdosti vody nie je nutné, pretože zariadenie detekuje vodný kameň automaticky.

Odstraňovanie vodného kameňa - program proti vodnému kameňu

Pre zaistenie optimálneho odvápnenie nechajte zariadenie pred spustením odvápnovacieho programu vychladnúť na izbovú teplotu. Pravidelne odstraňujte vodný kameň kvalitným odvápnovacím prostriedkom. Pritom sa riadte informáciami výrobcu, najmä s ohľadom na následné kroky čistenie čistou vodou. Vhodné odvápnovacie prostriedky obsahujú inhibítory, ktoré chránia spotrebiče pred poškodením tesnenia a povrchov, nespôsobujú žiadne usadeniny a sú rovnako neutrálne v chuti.

Nesmiete používať žiadne prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, ktoré sú pre dané zariadenie nevhodné (napríklad čistý ocot alebo výrobky na báze kyseliny citrónovej). Naša záruka nepokrýva škody spôsobené použitím nevhodných odvápnovacích prostriedkov alebo nedodržiavaním pokynov pre odvápnovanie. Skladujte odvápnovacie prostriedky mimo dosahu detí a uistite sa, že nevdychujete žiadnu paru, ktorá je produkovaná počas odstraňovania vodného kameňa.

- Vložte papierový filter a umiestnite kanvicu do zariadenia. V papierovom filteri sa môžu hromadiť väčšie zvyšky vodného kameňa, čím sa zabráni upchatiu výstupného ventilu.

- Podľa pokynov výrobcu pridajte množstvo odvápnovacieho prostriedku do vodnej nádrže a doplňte vodu z kohútika až po značku **10 šálok** (verzia so **sklenenou kanvicou**) alebo k značke **8 šálok** (verzia s **nerezovou kanvicou**).

- Ak chcete odvápnenie začať, stlačte symbol a podržte ho po dobu približne 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí nápis CALC a odvápnovací program sa automaticky spustí po stlačení tlačidla Štart / Stop. Aby čistenie prebehlo dôkladne, nesmiete program odstraňovanie vodného kameňa prerušiť.

Počas procesu odvápnovanie svieti tlačidlo CALC a symbol odvápnovania.

- Všimnite si, že proces odstraňovania vodného kameňa trvá dlhšie ako bežný proces varenia a môže chvíľu trvať. Počkajte, až voda úplne pretečie a kávovar sa vypne.

Dôležité: Potom naplňte nádrž až po značku **10 šálok** (verzia so **sklenenou kanvicou**) alebo značku **8 šálok** (verzia s **nerezovou kanvicou**) čerstvou vodou z vodovodu a nechajte ju prejsť zariadením.

Zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35 / EC, 2014/30 / EC a 2009/125 / EC.

Tento výrobok nesmie byť na konci životnosti likvidovaný ako bežný domáci odpad, ale musí byť umiestnený do zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovné použitie, recyklácia a ďalšie využitie starých zariadení je dôležitým príspevkom k ochrane nášho životného prostredia. O vhodnom zbernom mieste sa, prosím, informujte u miestnych správnych úradov.

Dokument podlieha zmenám.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na www.wmf.cz/kontakt alebo na čísle 731 010 111.

Groupe SEB ČR

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

www.wmf.cz