

Rychlovarná konvice Bueno 1,7l

Důležité bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení mohou používat osoby starší osmi let a rovněž osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností anebo bez znalostí, jestliže jej používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pakliže nejsou starší osmi let a nejsou pod dohledem.
 - Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
 - Elektrickou konvici používejte výhradně s příslušnou základnou.
 - Vařící voda může vystříknout z konvice, pokud je přeplněná nebo pokud ji používáte bez zavřeného víka.
 - Neponořujte konvici a základnu do vody.
 - Jestliže je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí být vyměněn v centrálním zákaznickém servisním středisku výrobce nebo osobou s podobnou kvalifikací. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné.
 - Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
 - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - chalupy;
 - hotely, motely a další prostory pro bydlení;
 - ubytovny typu „bed and breakfast“.
- Spotřebič není určen k výhradnímu komerčnímu použití.

Před použitím

Pečlivě si přečtěte návod k použití. Součástí návodu jsou důležité informace o používání, bezpečnosti a údržbě spotřebiče.

Uložte jej na bezpečném místě a případně předejte dalšímu uživateli.

Zařízení může být používáno pouze pro zamýšlený účel uvedený v tomto návodu k použití.

Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické informace

Napětí: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Spotřeba: 2400 W

Třída ochrany: I

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení připojujte pouze do správně nainstalovaných zásuvek s uzemňovacím kolíkem. Kabel i zástrčka musí být suché.
 - Přívodní kabel nesmí být přivřen, ani veden přes ostré hrany. Nenechávejte jej viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotou.
 - Zástrčku nesmíte vytahovat ze zásuvky za kabel nebo mokrými rukama.
 - Vypněte spotřebič anebo jej okamžitě odpojte od napájení v následujících případech:
 - je-li spotřebič nebo napájecí kabel poškozen;
 - pokud zařízení netěsní;
 - existuje-li podezření na poškození spotřebiče následkem jeho pádu apod.
- V takových případech zašlete spotřebič k opravě.
- Nepokládejte konvici na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky apod., nebo poblíž otevřeného ohně. Mohla by se roztavit.
 - Nepokládejte zařízení na povrchy, které nejsou voděodolné. Vystříknutá voda by je mohla zničit.
 - Nepoužívejte zařízení pod choullostivým nábytkem. Pára unikající při vaření by mohla takový nábytek poškodit.
 - Nikdy nenechávejte konvici bez dozoru.

- Nezapínejte zařízení bez vody.
 - Při plnění vyjměte konvici ze základny.
 - Konvici plňte jen čistou vodou, nikdy mlékem, kávou atp.
 - Během provozu zařízení nepřemísťujte a nevytahujte jeho napájecí kabel.
 - **Pozor, zařízení je horké. Hrozí nebezpečí opaření unikající párou. Horkou konvici uchopte pouze za rukojeť a při nalévání neotvírejte víko.**
 - Konvici vždy zcela vyprázdněte. Nenechávejte v zařízení po dlouhou dobu zbytky vody.
 - Zástrčku napájecího kabelu je nutno odpojit ze zásuvky:
 - jestliže se během provozu objeví závada,
 - před čištěním a ošetřením,
 - po použití.
 - Nepřejímáme odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nezamýšleným užitím, nesprávným používáním nebo neodbornými opravami.
- V takových případech je vyloučen i nárok na záruku.
- Balicí materiál jako plastové sáčky nepatří do rukou dětem.

Začínáme



Před prvním použitím musíte důkladně očistit vnitřek konvice.

Nejprve otevřete víko tak, jak je vyobrazeno na obrázku.

Sítka vložená v hubici při vylévání zachytává větší kousky vodního kamene.

Nepotřebnou délku připojovacího kabelu můžete navinout na spodní stranu základny.

Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do uzemněné zásuvky.

Naplňte konvici požadovaným množstvím vody, maximálně po rysku Max.

Zavřete víko. Jen tak bude automatická pojistka fungovat správně.

Položte konvici na základnu do libovolné polohy. Nyní můžete stisknout vypínač pod rukojetí.

Tento vypínač můžete stisknout pouze tehdy, když je konvice položena na základnu.

Vodu z prvního vaření nepoužívejte pro přípravu potravin.

Automatické vypnutí

Automatická pojistka vypne zařízení krátce poté, co voda začne vřít. Doba automatického vypnutí se prodlouží, pokud je konev naplněna jen malým množstvím vody.

Potřebujete-li pouze teplou vodu, můžete proces ohřívání kdykoliv zastavit stisknutím vypínače.

K vypnutí dojde automaticky také v případě, že zvednete konvici ze základny.

Z funkčních důvodů může dojít k vytečení zkondenzované vody z otvorů v dolní části rukojeti směrem na hranu základny. K tomu dochází z technických důvodů a nijak to neovlivňuje bezpečnost zařízení.

Systém zabezpečení

Termostat chrání konvici před přehřátím při jejím zapnutí bez vody a to tak, že spotřebič vypne.

Je nezbytné nechat konvici vychladnout, než ji naplníte vodou.

Pokud by první termostat selhal kvůli nesprávnému použití, spotřebič je vybaven dalším omezovačem teploty, který zajišťuje spolehlivou ochranu.

Čištění a údržba

Odpojte zástrčku napájecího kabelu a nechte zařízení vychladnout. Neponořujte zařízení do vody, ale raději ho očistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu a poté otřete dosucha.

Nepoužívejte ostré nástroje a abrazivní čisticí prostředky.

Spodní část konvice je vyrobena z nerezové oceli. Pokud si všimnete skvrn od rzi, jsou to jen usazeniny přilepené k povrchu. Odstraňte je čisticím prostředkem na nerezovou ocel.

Sítka vložená v hubici můžete vyjmout kvůli čištění, a to když je víko otevřené. Abyste ho uvolnili, musíte stisknout jeho sponu směrem nahoru. Při opětovném nasazování vložte sítko doprostřed a pak ho zaklapněte na místo.

Odvápňování

Pravidelně odvápnujte přístroje pomocí vysoce kvalitních prostředků na odvápnování. Dodržujte pokyny výrobce, zejména pokud jde o následně čištění čistou vodou, což je důležité! Vhodná odvápnovací činidla obsahují inhibitory, které chrání zařízení proti poškození těsnění a povrchů, nezpůsobují další usazeniny a nezanechávají zápach. Nepoužívejte odvápnovací prostředky, které jsou pro váš spotřebič nevhodné (například látky založené čistě na octu nebo kyselině citronové). Záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím nevhodných čisticích prostředků nebo nedodržením pokynů pro odvápnování. Uchovávejte odvápnovací prostředky mimo dosahu dětí a ujistěte se, že se během odvápnování nenadýcháte páry.

Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.

Tento výrobek nesmí být na konci životnosti likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být umístěn do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace a další využití starých zařízení je důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních správních úřadů.

Dokument podléhá změnám.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.

Groupe SEB ČR

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

www.wmf.cz