

Bueno kenyérpirító



Kenyérpirító

- 1 Emelő gomb
- 2 Kiolvasztás gomb
- 3 Melegítés gomb
- 4 Stop gomb
- 5 Barnulási szint beállítása
- 6 Zsemle-tartó kiemelő gomb
- 7 Morzsatálca

Fontos biztonsági utasítások

Ezeket az eszközöket nyolc évesnél idősebb gyermekek használhatják, csak úgy, mint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, gyakorlatlan és/vagy tapasztalatlan személyek felügyelet alatt vagy ha megkapták az utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a lehetséges kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem tisztíthatják, vagy tarthatják karban, hacsak nem múltak el nyolc évesek és felügyelik őket.

- Tartsa úgy a készüléket és annak kábelét, hogy nyolc év alatti gyermek ne érje el.
- **Figyelem:** A kenyér szeletek megéghetnek a pirítóban. Ezért ne használja a készüléket éghető tárgyak közelében vagy alatt (pl. függöny, falra szerelt szekrény, stb.) és mindig legyen felügyelet alatt.
- **Vigyázat** – Égési veszély: A kézzel megfogható felületek hőmérséklete nagyon felforrósodhat.
- Ha a csatlakozókábel megsérült, akkor azt a gyártó központi ügyfélszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Nem megfelelő javítás komoly veszélyt jelenthet a felhasználók számára.
- Ne mártsa vízbe a kenyérpirítót.
- A tisztításhoz ne nyúljon a kenyér
- A lehulló morzsák a pirítás során összegyűlnek a morzsatálcában. Ezután ki lehet húzni azt a készülékből.

Ezt a készüléket háztartásokban és azokhoz hasonló környezetben való használatra tervezték, például:

- munkavállalók konyhájában, üzletekben, irodákban és más kereskedelmi területeken;
- tanyákon;
- szállóvendégeknek hotelekben, motelekben és egyéb lakólétesítményekben;
- panziókban.

A készüléket nem kizárólag kereskedelmi használatra tervezték.

Használat előtt

Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságra és karbantartására vonatkozóan.

Tartsa biztonságos helyen és megfelelően adja tovább más felhasználóknak.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni a jelen kezelési útmutató szerint.

Használat közben vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.

Technikai adatok

Névleges feszültség: 220–240 V~ 50/60 Hz

Energiafogyasztás: 680-800 W

Érintésvédelmi osztály: I

További biztonsági utasítások

- A hálózati csatlakozót ki kell húzni, ha:
 - üzemzavar lép fel használat közben
 - tisztítás és ápolás előtt
 - használat után.
 - A kenyérpíró véletlenszerű bekapcsolásának elkerülése érdekében, a dugaszt tárolás előtt mindig ki kell húzni.
 - A készüléket csak a megfelelően szerelt földelt aljzathoz csatlakoztassa. A kábel és a dugasz mindig legyen száraz.
 - Ne hagyja felügyelet nélkül a működő kenyérpíró.
 - A csatlakozó kábélet ne húzza éles peremek fölé vagy rögzítse rá. Ne hagyja lógni és védje hőtől és olajtól.
 - Ne tegye a készüléket forró felületre, mint főzőlap vagy hasonló, és ne használja nyílt láng mellett.
 - Ne működtesse a kenyérpíró a morzsatálca behelyezése nélkül.
 - Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból a vezetéknél fogva, vagy nedves kézzel.
 - Azonnal szakítsa meg a készülék használatát és/vagy húzza ki a hálózati csatlakozóból, ha:
 - A készülék hálózati kábele megsérült;
 - Az eszköz nem szivárgásmentes;
 - ha hibát sejt miután leesett, vagy hasonló esemény történt.
- Ilyen esetekben a készüléket meg kell javíttatni.
- Amikor behelyezi a toast-ot, bizonyosodjon meg róla, hogy nem akadt el a kenyérszelet.
- Ha mégis elakadást észlel, először húzza ki a hálózati csatlakozót, majd szüntesse meg az elakadást.
- Ne nyúljon a kenyérfoglatba az ujjával, vagy más tárgyakkal, pl. villával, késsel, stb.
 - A kenyérpíró csak függőleges helyzetben, más tárgytól távol tartva üzemeltesse.
 - Pírtás közben ne takarja le a kenyér nyílását. Ne helyezzen kenyérszeletet vagy zsemlét a házra, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.
 - A szabálytalan használatért, nem megfelelő működtetésért vagy szakszerűtlen javításokért nem vállaljuk a felelősséget. Ezekben az esetekben a jótállási igények is kizártak.

Használat

Ez a kenyérpíró szabványos kenyérszeletekhez, max. 9x9cm-es méretű szeletekhez, kelttészta zsemlékhez és hasonló, de legfeljebb 2,6 cm vastag pékáruhoz használható. Csak sütőipari termékeket használjon, töltelékek és öntetek, pl. vaj és lekvár nélkül.

Üzembe helyezés

A nem használt hálózati kábel egy része feltekerhető és tárolható a készülék alján. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy érintésbiztos aljzathoz.

Az első használat előtt legalább három kenyérpíró ciklust végezzen el kenyér nélkül és maximális teljesítményen a fűtőelemek felületének védelme érdekében. A folyamat során keletkező szag ártalmatlan, ennek ellenére gondoskodjon a jó szellőzésről. A készüléket mindig hagyja hűlni kissé, mielőtt újra bekapcsolja.

Helyezze a píró szeleteket a píró nyílásokba. Annak elkerülése érdekében, hogy a szeletek elakadjanak, azok nem lehetnek 2,6 cm-nél vastagabbak. Helyezze a kis szeleteket egyenesen egymás mellé egy píró nyílásba, ez megkönnyíti a pírtás utáni eltávolítást.

Először állítsa be a barnulási fokozat vezérlőgombját közepes szintre.

Nyomja le a kenyér emelő kart. A készülék bekapcsol és a kenyértartót addig tarja lenyomva, amíg a pirítás idejének letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. A pirított kenyér ezután felugrik a pirító nyílásból és a kész pirítóst ki lehet venni.

Megjegyzések a barnulási szintre vonatkozóan

Ha a pirító túl világos, válasszon magasabb fokozatú barnulást. Ha túl sötét, állítsa a vezérlő gombot alacsonyabb fokozatra. Az ábrák 1-7-ig csak tájékoztató jellegűek. Minél magasabb fokozatra állítja, annál barnább lesz a pirító.

A pirítás eredménye ugyanazon a fokozaton változhat a kenyér szelet típusától, méretétől, nedvességétől és vastagságától függően. Ezért válasszon alacsonyabb fokozatot, ha kevésbé nedves kenyeret, vagy kisebb szeleteket, vagy csak egy szeletet pirít.

Ha csak egy szeletet pirít, akkor a befelé néző oldal kissé barnább lesz.

Akrilamid keletkezik a túlzott barnulás során. Ezért kerülni kell a pirító túl sok barnulását.

A pirítási folyamat megszakítása

A pirítás megszakításához nyomja meg a világító gombot.

Melegítés / újrapirítás

Ha a melegítő gombot azonnal megnyomja a készülék bekapcsolása után, akkor a hideg, de már pirított kenyér ropogósodik, és az enyhén pirított kenyér kissé újrapirul.

Kiolvasztás

Ha ezt a gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomják meg, akkor a pirító ciklus automatikusan meghosszabbodik a kenyér pirításához.

A pirító eltávolítása

A beépített automatikus emelőmechanizmus révén a kis szelet kenyér is biztonságosan és egyszerűen eltávolítható.

Zsemle-tartó

A kenyérpirító beépített zsemle-tartóval van felszerelve, melyet a gomb lefelé nyomásával lehet használni. Kettő zsemle melegíthető egyszerre közepes beállítással.

Ha túl száraz a zsemle, akkor előbb kissé meg kell nedvesíteni, így jobban működik ez a funkció.

Morzsatálca

A pirítás során keletkezett morzsák összegyűlnek a morzsatálcában. Ezután kihúzhatja a tálcát a készülékből.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja kihűlni. Kemény kefével távolítsa el a rácshoz és a melegítőhöz tapadó morzsákat. Ne döntse meg a készüléket ez idő alatt, különben a morzsák kifolynak a morzsatálcáról a kenyérpirító belsejébe. Ezután húzza ki a morzsatálcát, tisztítsa meg és helyezze vissza. Soha ne mártsa vízbe a kenyérpirítót. A készülék külsejét csak nedves ruhával és némi mosószerrel törölje le. Ne használjon erősen dörzsölő vagy súroló szert.

A készülék megfelel a 2014/35/EC, 2014/30/EC és 2009/125/EC európai irányelveknek.

Ezt a terméket az élettartama végén tilos a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, helyette az elektronikai hulladékgyűjtőbe kell szállítani az újrahasznosításhoz.

Az anyagai újrahasznosíthatók a címkézésüknek megfelelően. Az újrafelhasználás, az újrahasznosítás, vagy a régi készülékek újbóli felhasználása jelentősen hozzájárul a környezetünk védelméhez.

Kérjük forduljon a helyi közigazgatáshoz a legközelebbi gyűjtőpont címével kapcsolatban.

A változtatások jogát fenntartjuk.