

KARL LAGERFELD

Használati útmutató

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Óramutató

Percmutató

Másodpercmutató

Normál állása a koronának

1. állás (korona)

1. Távolítsa el a műanyag távtartót

2. A korona automatikusan az első állásba kerül, amint a távtartó eltávolításra kerül

3. Fordítsa el a koronát egy irányba és állítsa be az időt

4. Tolja a koronát normál állásba

5. Ha módosítani szeretné az időt, óvatosan húzza ki a koronát az 1. állásba, majd folytassa a 3.pontnak megfelelően a beállítást

ÓRASZÍJ CSERÉJE

1. Tartsa biztonságosan az órát és fordítsa a hátoldalára. Az óra közelében egy csúszó mechanizmust fog látni, amely az szíj cseréjéhez szükséges.

2. Csúsztassa a csapot a másik oldalra, és óvatosan mozgassa a szíjat, hogy elengedje a csapot a tartóból.

3. Egy új szíj rögzítéséhez, kezdje a csúszka másik oldalán található csappal. Helyezze a csapot a tartó szembe, csúsztassa a (csapos) mechanizmust a másik oldalra és próbálja meg a csap másik végét a tartó ellentétes szemébe helyezni.

„MESH” KARKÖTŐJE HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Helyezzen be egy kis csavarhúzó és / vagy bármilyen hasonló szerszámot a kapocs kis lyukába, és emelje fel vele.

2. A rögzítőkapocs ezáltal elenged, és szabadon mozgathatóvá válik a szíj. Állítsa be a kívánt helyzetbe, kiválasztva a karkötő kívánt hosszúságát (bármilyen helyzet a karkötő hátulján).

3. Amikor beállította, nyomja vissza (határozottan) a kapcsot úgy, hogy rákattanjon és a csat megfelelően rögzüljön a karkötőhöz.