

Návod na použitie

BEPER BC130 pekáreň, 550W

Pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie a užitočné bezpečnostné informácie o inštalácii, použití a údržbe, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa chybám a možným nehodám.

Odstráňte obal a uistite sa, že je prístroj neporušený, pozornosť venujte aj prírodnému káblu. Prvky balenia (plastové vrecká, polystyrén, atď.) By sa nemali dostať k deťom, môžu byť pre nich nebezpečné. Odporúča sa nevyhadzovať tento obalový materiál do domáceho odpadu, ale odovzdať ich do zberne triedeného odpadu a / alebo na miesto k tomu určené príslušným miestnym úradom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj môže byť používaný deťmi od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli z neho vyplývajúcim rizikám. Prístroj nie je hračka. Čistenie a údržbu prístroja smie vykonávať deti len pod dohľadom.
2. Udržujte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
3. Je potrebné monitorovať deti, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nehrajú.
4. Prístroj pripájajte len na striedavý prúd podľa typového štítku.
5. Tento prístroj nesmie byť používaný s externými časovými spínacími hodinami alebo so systémom pre diaľkové ovládanie.
6. Prístroj pripájajte len na striedavý prúd s napätím podľa typového štítku.
7. Pri modeli by nemal byť súčasne používaný žiadny ďalší elektrický spotrebič na rovnakom prúdovom okruhu, aby sa predišlo preťaženiu siete.
8. Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie alebo podobné účely, napr.
 - pre kuchynky v obchodoch, kanceláriách alebo podobných pracoviskách,
 - v poľnohospodárskych prevádzkach,
 - pre použitie hostí v hoteli, moteli alebo iných ubytovacích zariadeniach,
 - v súkromných penziónoch alebo rekreačných objektoch.
9. Pravidelne kontrolujte zástrčku a prírodný kábel, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Pri poškodení prírodného kábla, sklenené dosky alebo iných dielov pošlite prístroj na kontrolu a / alebo opravu do nášho servisu. Neodborné opravy môžu viesť k značnému nebezpečenstvu pre užívateľa a vedú k strate záruky.
10. Ak je prírodné vedenie tohto prístroja poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo ohrozeniu.
11. Prístroj nesmie byť používaný vonku.
12. Prístroj nesmie byť ponorený do vody alebo inej tekutiny. Chráňte prístroj pred mokrom.
13. Zásuvka musí byť ľahko dosiahnuteľná, aby mohla byť zástrčka rýchlo vytiahnutá v prípade núdze.
14. Nezapínajte prístroj, ak máte vlhké ruky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
15. Nikdy neponárajte prístroj, zástrčku alebo napájací kábel do vody alebo iných kvapalín.
16. V prípade použitia predlžovacích káblov musia byť tieto káble vhodné pre napájanie zariadení, aby nedošlo k ohrozeniu obsluhy a bola zabezpečená bezpečnosť prostredia, v ktorom je prístroj používaný. Nevhodné predlžovacie káble môžu spôsobiť prevádzkové anomálie.
17. Nekladte sieťový kábel spotrebiča v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety.
18. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo.
19. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim * IČ: 28781066 * DIČ: CZ28781066

telefon: +420 464 601 881 * email: obchod@befree.cz * internet: www.befree.cz

sklad: Škroupova 150, 537 01 Chrudim * prodejna: Horská 10, 541 02 Trutnov



20. Nepoužívajte prístroj v blízkosti výbušnín, vysoko horľavých materiálov, plynov, horiacich plameňov alebo ohrievačov.
21. Pri použití umiestnite na vodorovný, stabilný a žiaruvzdorný povrch.

ZVLÁŠTNE OCHRANNÉ OPATRENIA

1. Po použití a pred čistením výrobok vždy odpojte zo zásuvky.
2. Pokiaľ prístroj spadol do vody, nedotýkajte sa ho a okamžite ho odpojte zo zásuvky.
3. Výrobok neumiestňujte ani neskladujte na mieste, kde by mohol prísť do styku s vodou alebo akoukoľvek inou kvapalinou.
4. Ak je výrobok pod prúdom, nenechávajte ho bez dozoru. Pokiaľ výrobok nepoužívate, vypojte ho zo zásuvky.
5. Výrobok používajte iba v súlade s inštrukciami uvedenými v tomto návode.
6. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je povolené výrobcom.
7. Pokiaľ došlo u prírodného kábla alebo zástrčky k poškodeniu, ak by spadol prístroj do vody alebo ak zariadenie nefunguje správne, nepoužívajte ho.
8. Prístroj neprenášajte za prírodný kábel.
9. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
10. V prípade prehriatia prístroj vypnite a nechajte vychladnúť.
11. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na autorizovaný servis.
12. Vypojení prístroja zo zásuvky vykonávajte ťahaním za zástrčku, nie za kábel.

Nepoužívajte prístroj bez vložených prísad.

Nepoužívajte prístroj bez nádoby na pečenie.

Počas používania sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých alebo otočných častí spotrebiča.

Na konci pečenia, pre vybratie chleba, používajte iba plastovú stierku. Nikdy nepoužívajte kovové náčinie.

Nikdy nekladajte alobal alebo hliníkové alebo papierové obaly do prístroja.

UPOZORNENIE: Nezakrývajte spotrebič pri jeho prevádzke, aby nedošlo k požiaru.

POZOR - časti tohto zariadenia sa môžu silno zohriať a spôsobiť popálenie! Pri prítomnosti detí a ohrozených osôb buďte zvlášť opatrní. Je potrebné monitorovať deti, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie. Výrobca nepreberá žiadne ručenie pri neodbornom alebo chybnom použití alebo po vykonaní opravy neautorizovanými tretími osobami.

POPIS

1. Veko
2. Držadlá
3. Okno
4. Forma na pečenie
5. Ovládací panel
6. Telo prístroja
7. Hnetač

Príslušenstvo:

8. Háčik
9. Odmerka
10. Odmerná lyžica

Použitie spotrebiča:

Ako náhle je pekáreň zapojená do napájacieho zdroja, zaznie pípnutie a v strede displeja sa zobrazí "3:00", súčasne v pravom dolnom rohu číslo "1", toto sú predvolené nastavenia.

Šípky zobrazí východiskové nastavenie "Stredná" a "900g"

befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim * IČ: 28781066 * DIČ: CZ28781066

telefon: +420 464 601 881 * email: obchod@befree.cz * internet: www.befree.cz

sklad: Škroupova 150, 537 01 Chrudim * prodejna: Horská 10, 541 02 Trutnov



Tlačidlo START / STOP:

Tlačidlo sa používa pre spustenie a zastavenie vybraného programu pečenia.

Po začatí programu je akékoľvek iné tlačidlo deaktivované, okrem tlačidla START / STOP.

Ak chcete program ukončiť, stlačte tlačidlo START / STOP cca. Na 2 sekundy, kým nebude počuť pípnutie.

Funkcia PAUSE:

Po spustení procedúry môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo START / STOP pre prerušenie prevádzky, operácia bude pozastavená, ale nastavenie bude uložené do pamäte. Opätovným stlačením tlačidla START / STOP znova spustíte postup. Za 10 minút, pokiaľ sa nedotknete akéhokoľvek tlačidla, bude program opäť automaticky pokračovať.

Tlačidlo MENU:

Používa sa na nastavenie rôznych programov. Zakaždým, keď je stlačené (sprevádzané krátkym pípnutím), program sa zmení.

Opakovane stlačte tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný program. Voliteľné programy budú nasledujúce:

- 1. Základné :** hnetenie, kysnutie a pečenie chleba. Môžete tiež pridať prísady na zvýšenie chuti.
- 2. Francúzske pečivo:** miesenie, kysnutie a pečenie s dlhšou dobou kysnutia. Chlieb pečený v tomto menu bude mať zvyčajne chrumkavejšiu kôrku a ľahkú štruktúru.
- 3. Pšeničný (celozrnný) :** hnetenie, kysnutie a pečenie z pšeničnej múky. Odporúča sa nepoužívať funkciu oneskorený štart.
- 4. Rýchle:** hnetenie, kysnutie a pečenie s kratším časom. Chlieb pečený v tomto menu je zvyčajne menší a má hustú štruktúru. Pre perfektné rýchle chleby sa odporúča, aby všetky kvapaliny boli umiestnené na dne pekáča, na hornej strane boli sušené ingrediencie. Pri počiatočnom miešaní rýchlych zmesí sa môžu v rohoch nádoby zhromaždiť hrudy a preto odporúčame pomôcť s premiešaním napríklad pomocou plastovej špachtle.
- 5. Sladké:** hnetenie, kysnutie a pečenie sladkého chleba. Môžete tiež pridať prísady podľa chuti.
- 6. Bez lepkú:** hnetenie, kysnutie a pečenie chleba prísad bez lepkú. Môžete tiež pridať ďalšie prísady na zvýšenie chuti.
- 7. Ultra rýchle:** hnetenie, kysnutie a pečenie v najkratšom čase. Zvyčajne je chleba s týmto programom menšie a hrubšie než u " Rýchleho " programu. S týmto programom je veľmi dôležitá teplota vody, ktorá by mala byť v rozmedzí 48-50 ° C, odporúča sa použiť teplomer na meranie teploty.
- 8. Cesto:** hnetenie, ale bez kysnutia, ale bez pečenia. Vyberte cesto a pečte ho v rúre. Odporúča sa napríklad pre pizzu.
- 9. Džem :** v aréne džemu a marmelády. Ovocie alebo zelenina sú pred vložením nakrájané na malé kúsky.
- 10. Koláč:** hnetenie, kysnutie a pečenie, kysnutie s práškom do pečiva.
- 11. Sendvič:** hnetenie, kysnutie a pečenie pre svetlú textúru u tenkého toastového chleba.
- 12. Pečenie :** iba pečenie. Používa sa pre cesto, ktoré už bolo spracované a kyslo, alebo na zvýšenie doby varenia na konci predchádzajúcich programov.

Tlačidlo FARBA (COLOR) :

Pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť farbu LIGHT, MEDIUM alebo DARK pre typ kôrky. Opakovane stlačte toto tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná farba. Toto tlačidlo sa nevzťahuje na programy "Cesto" a "Džem".

Tlačidlo LOAF SIZE:

Pomocou tohto tlačidla môžete vybrať veľkosť bochníka. Upozorňujeme, že celková doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od zvolenej veľkosti bochníka. Toto tlačidlo sa nevzťahuje na programy "Rýchle", "Cesto", "Džem", "Koláč" a "Pečenie".

Funkcia ONESKORENIA (DELAY) :

Zariadenie je možné spustiť v určitú dennú dobu.

Nastavte prístroj na požadovaný program. Po zapnutí prístroja posuňte šípky hore a dole, aby ste predĺžili čas, dokiaľ nie je zobrazený čas, za ktorý chcete mať chlieb pripravený.

Príklad: Teraz je 8:30 hodín. C hčete, aby bol váš chlieb PRIPRAVENÝ aven druhý deň ráno v 7 hodín, tj. Z a 10 hodín a 30 minút. Vyberte program , farbu, veľkosť bochníka a potom stlačte tlačidlo "+" alebo "-" pre pridanie času, kým sa na displeji nezobrazí 10:30.

Prírastok je 10 minút na každý dotyk. Maximálna oneskorenie je 13 hodín.

Akonáhle je nastavené, stlačte tlačidlo STOP / START pre aktiváciu tohto zpožďovacího programu. LCD displej bude odpočítavať a zobrazovať zostávajúci čas.

Ak nevypnete prístroj a nevyberiete chlieb okamžite na konci procesu, automaticky sa aktivuje funkcia "udržiavať teplo" po dobu 60 minút.

Táto funkcia sa nevzťahuje na programy "Ultra rýchle", " Džem " a "Pečenie".

Pri použití tejto funkcie nepridávajte žiadne potraviny, ktoré sa môžu rýchlo pokaziť - ako sú vajcia, čerstvé mlieko, ovocie, cibuľa atď.

Funkcia UDRŽIAVAŤ TEPLU (KEEP WARM):

Chlieb možno automaticky udržiavať teplý počas 60 minút po pečení. Pokiaľ chcete chleba vybrať, vypnite program tlačidlom ŠTART / STOP.

PAMÄŤ

Ak dôjde k prerušeniu napájania v priebehu výroby chleba, proces výroby chleba bude pokračovať automaticky počas 10 minút, bez toho aby ste stlačili tlačidlo Štart / Stop. Ak doba prestávky prekročí 10 minút, pamäť nemožno udržať a pekáreň chleba musí byť reštartovaná .

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pre lepšie výsledky pečenia a oplachovanie odporúčame spotrebič používať v miestnosti s teplotou medzi 15 ° a 34 ° C .

VAROVANIE na DISPLEJ I :

HHH: Ak sa počas používania zobrazí na displeji táto správa so sprievodom 5 pípnutie, znamená to, že teplota vo vnútri stroja je príliš vysoká. Zastavte program, otvorte veko a nechajte stroj vychladnúť 10 - 20 minút.

EE0: P okud sa počas používania zobrazí na displeji táto správa , znamená to , že teplotný snímač nie je v poriadku.

Kontaktujte prosím servis .

PRVÉ POUŽITIE:

Po odstránení všetkého obalového materiálu skontrolujte, či sú všetky diely a príslušenstvo kompletne a bez poškodenia . Diely vyčistite , ako je popísané v časti "Čistenie a údržba"

Nastavte menu do režimu pečenia a pečte asi 10 minút bez ingrediencií . Po opätovnom ochladení znova vyčistite.

V tomto okamihu je spotrebič pripravený na použitie.

AKO piecť chlieb :

1. Umiestnite nádobu do prístroja a otočte j í v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne do správnej polohy. Nasadte h ňetač na hnací hriadeľ. Pred inštaláciou hnetie če ho odporúčame namazať maslom, čím sa zabráni tomu, aby sa cesto držalo pod hnetie ACEM. Hnetáč taká bude možné lepšie vybrať z chleba.

2. Umiestnite prísady do nádoby , dodržujte poradie uvedené v recepte. Zvyčajne sa najskôr pridá voda alebo kvapalná látka, potom pridáme cukor, soľ a múku, droždie pridáme vždy až ako posledný zložku.

Poznámka: Maximálne množstvo múky je 590g.

3. P rastom urobte mal ý jamku na jednej strane múky. Pridajte kvasnice do tohto jamky , uistite sa, že sa nedostane ou do styku so soľou.

4. Jemne zatvorte veko a zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.

5. Stlačte tlačidlo Menu a vyberte požadovaný program.

6. Stlačením tlačidla COLOR vyberte požadovanú farbu kôr k y.

7. Stlačením tlačidla LOAF vyberte požadovanú veľkosť bochníka (600 g alebo 900 g).

befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim * IČ: 28781066 * DIČ: CZ28781066

telefon: +420 464 601 881 * email: obchod@befree.cz * internet: www.befree.cz

sklad: Škroupova 150, 537 01 Chrudim * prodejna: Horská 10, 541 02 Trutnov



8. Nastavte čas oneskorenia stlačením tlačidla + alebo -. Tento krok môže byť vynechaný, ak chcete, aby pekárň chleba okamžite začal a pracovať.
9. Ak chcete začať piecť chleba, stlačte tlačidlo START / STOP.
10. V programoch základný, francúzsky é, Pšeničný, Rychl é, Sladká, Ultra rýchly é, Koláč a Sendvič bude počas prevádzky počuť 10 pípnutie. Týmto spôsobom budete vyzvaní na pridanie ingrediencií v prípade, že ich chcete pridať, alebo v prípade, že o to požiadate, inak tento zvuk ignorujete. Otvorte veko a vložte prísady. Je možné, že počas pečenia dochádza k úniku pary cez vetracie štrbiny vo veku. To je normálne.
11. Po dokončení procesu sa ozve 10 pípnutí. Stlačením tlačítka a START / STOP na cca. 2 sekundy zastavte proces a vyberte chleba. Otvorte veko, nasadte si ochranné rukavice (nádoba je horúca) a pevne uchopte rukoväť nádoby. Otočte nádobou proti smeru hodinových ručičiek a opatrne ťahajte nádobu rovno hore a von z pekárne.
12. Vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky.
13. Použite plastovú stierku po stranách nádoby pre jemné uvoľnenie chleba.
Upozornenie: Nádoba a chleba môžu byť veľmi horúce! Vždy postupujte opatrne a používajte rukavice.
14. Otvorte nádobu nad čistý povrch a jemne za trepe, kým chlieb nevypadne. Vyberte chlieb z panvice a pred nakrájaním nechajte asi 20 minút vychladnúť. **Pred nakrájaním bochníka použite háčik, aby ste vybrali hnetáč skrytý na dne bochníka.**

TIPY :

VÝSLEDOK PEČENIE MÔŽE BYŤ OVPLYVNENÁ TYPOM MÚKY A POUŽÍVANÉHO DROŽDIE. ODPORÚČAME PRED POUŽÍVANÍM ZISTIŤ INFORMÁCIE O TYPOCH MÚKY.

PRÍSTROJ JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ S PREDÁVANÝM PREDPRIPRAVENÝM ZMESI NA VÝROBU CHLEBA.

PRI AKTIVÁCII DROŽDIE ODPORÚČAME SMIECH JE V ŠÁLKY OBSAHUJÚCOM TEPLÚ VODU (POLOVICA OBJEMU) A TROCHU CUKRU.

SOLI MÔŽE ZASTAVIŤ KYSNUTIE CESTA, PRETO ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ LEN MALÉ MNOŽSTVO. CHLIEB BEZ SOLI BUDE MAŤ VÄČŠÍCH ROZMEROV.

VAJCIÁ MÔŽU ZVÄČŠIŤ OBJEM CHLEBA A ZVÝŠIŤ JEHO NUTRIČNÁ HODNOTU. AK CHCETE PRIDÁVAŤ VAJCIÁ DO ZMESI, ODPORÚČAME JE ROZMIEŠAŤ TESNE PRED ICH PRIDANÍM DO ZMESI.

PODĽA VÁŠHO VKUSU MÔŽETE PRIDAŤ OLEJ, MASLO A INÉ TUKY. TIETO PRÍSADY ZVLÁČNI CHLIEB. JE DOPORUČENÉ NECHAŤ PRED PRIDANÍM MASLO ROZPUSTIŤ ALEBO NAKRÁJAŤ NA MALÉ KÚSKY.

VÝSLEDKY BUDÚ LEPŠIE, AK JE TEPLOTA PO VYUŽÍVANÍ VODY MEDZI 20 ° C A 25 ° C. AKO ALTERNATÍVU K VODE JE MOŽNÉ POUŽIŤ MLIEKO.

ODPORÚČAME, ABY BOL PRESNE REŠPEKTOVAŤ POVOLENÚ KUCHÁRSKOM RECEPTE. BUDE TÝM ZAISTENÝ PREDPOKLADANÝ VÝSLEDOK.

RECEPTY MÔŽETE NÁJSŤ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH ALEBO V KUCHÁRSKYCH KNIHÁCH.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a prístroj nechajte úplne vychladnúť.

1. Nádoba : Vyčistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte ostré alebo abrazívne prostriedky pre ochranu nelepivého povlaku. Pred opätovným použitím musí byť nádoba úplne vysušená.
2. Hnetie : Hnetáč možno ľahko vybrať pre čistenie. Starostlivo vyčistite mäkkou navlhčenou látkou. Ak je hnetie ťažké vyčistiť, ponorte ho po dobu cca. 30 minút do teplej vody.
3. Veko a okno: Vyčistite veko vnútri aj von mierne navlhčenou handričkou.
4. Telo : Jemne utrite vonkajší povrch vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čističe. Nikdy nepokladajte ani neponárajte telo prístroja a kábel do vody alebo iných kvapalín.
5. Pred skladovaním alebo opätovným použitím prístroja sa uistite, že je úplne ochladený, čistý a suchý.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Napájanie: 220 - 240V ~ 50Hz

Výkon (W): 550 0W

Z hľadiska kompatibility výrobok zodpovedá Direktíve 2011/65 / EÚ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 22/87 Zb. Nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si výrobca vyhradzuje.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s nariadeniami o starých elektrických a elektronických prístrojoch.