

Smart Watch

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta ezt a termékünket!

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az útmutató tartalmazza a készülék funkcióinak leírását és a készülék használatát.

Az útmutatót az aktuális ismereteink alapján állítottuk össze, az útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat.

A cégünk mindent megtett annak érdekében, hogy az útmutató tartalma pontos és megbízható legyen.

Cégünk nem vállal felelősséget a jelen útmutató hiányosságai, pontatlanságai vagy következetlenségei által okozott veszteségekért vagy károkért.

A csomagolás tartalma: 1 db használati útmutató; 1 db okosóra, 1 db pótszír.

Megjegyzés: a készülék védetségének szintje: IP68 (víz és por behatolása ellen védett).

A készüléket ne használja párák környezetben (pl. szaunában).

Használati útmutató

Oldalsó gomb. Hosszú megnyomás: óra átkapcsolása; rövid megnyomás: visszatérés a készenléti képernyőre.

Az óra újraindításához 10 másodpercig tartsa benyomva.

Gesztusok. Balra húzással megnyitja a pulzusszám képernyőt, jobbra húzással megnyitja a főmenüt.

A kiválasztott funkció képernyőn balra húzással jóváhagyja a funkciót, jobbra húzással visszatér az előző képernyőre.

Képernyő kijelző megváltoztatása. Hosszú megnyomással: új motívum jelenik meg.

Rövid megnyomással: a látható motívumot jóváhagyja.

Állapotsáv. Felfelé és lefelé húzással megtekintheti a Bluetooth kapcsolat állapotát, az akkumulátor töltöttségét, az időt stb.

Oldalsó gomb

Az akkumulátor feltöltése: a mágneses USB töltőkábelt az alábbi ábra szerint csatlakoztassa az órához.

A töltés automatikusan megkezdődik. Az USB kábel másik végét dugja egy 5 V-os tápfeszültséget biztosító aljzatba.

Az akkumulátor körülbelül 70 perc alatt töltődik fel teljesen.

Figyelmeztetés! A mágneses USB csatlakozót a töltés közben ne érintse elektromosan vezető tárgyhoz, mert rövidzárlat következhet be.

Az okostelefon és az okosóra párosítása előtt a mobiltelefonra telepítse a „Fundo” alkalmazást.

1) Android / iOS telefonok: olvassa be a következő QR kódot, töltsse le és telepítse a „Fundo” alkalmazást.

2) Android telefon: telepítse a Google Play áruházból a „Fundo” alkalmazást; iOS telefon: töltsse le és telepítse a „Fundo” alkalmazást.



A telepítés után kapcsolja be a mobiltelefonon a Bluetooth adatátvitelt, és indítsa el a Fundo alkalmazást. A jobb alsó sarokban kattintson a „Több”, majd az „Eszköz hozzáadása” elemre, és a keresés után jelölje ki a Smart Watch eszközt, végül kattintson a „Csatlakoztatás” elemre.

Az eszközök kölcsönösen egymáshoz csatlakoznak.

Az okostelefon funkcióinak 100%-os kihasználásához az okostelefon és az okosóra párosításának sikeresnek kell lennie.

Ha a párosítás nem történik meg, akkor az óra bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

Figyelmeztetés a beállításokhoz! A „Fundo” alkalmazásban keresse meg a Hitelesítések kezelése elemet és nyissa meg.

A „Fundo” alkalmazásban nyissa meg az engedélyezések képernyőt.

A „Fundo” alkalmazásban engedélyezze az összes kérelmet.

Mivel a Bluetooth protokoll nem mindegyik telefonban azonos, előfordulhat, hogy a Bluetooth csatlakozás nem lesz stabil.

Indítsa újra a Bluetooth adatátvitelt, vagy az okosórán állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.

Ha az okosóra „lefagy”, akkor 10 másodpercig nyomja le az oldalsó gombot, és az okosóra újraindul.

Fő funkciók

Hívás: az okosórával, a Bluetooth adatátvitel segítségével, hívást lehet kezdeményezni.

Telefonszám-lista: az okosóra átveszi a mobiltelefonban tárolt címjegyzéket (max. 400 névjegy).

Hívásnapló: az okosóra átveszi a mobiltelefon híváselőzményeit.

SMS üzenetek: az okosóra átveszi a mobiltelefonban tárolt SMS üzeneteket (egyelőre nem támogatja az iOS rendszert).

Bluetooth: Bluetooth eszközök keresése, csatlakoztatása, leválasztása.

Figyelmezteti a mobiltelefon alkalmazásokba (Facebook, Email, WhatsApp, SMS stb.) érkezett üzenetekről. Az órát a „Fundo” alkalmazáson keresztül kell a mobiltelefonhoz csatlakoztatni.

Alvásfelügyelet: az okosóra 21:00-tól 9:00 óráig alvásfelügyelet módba kapcsol át.

Az óra feljegyzi az alvás minőségét és az alvás hosszát.

Felfelé húzással megváltoztathatja az állapotot (be- és kikapcsolás), és megtekintheti az előzményeket.

Szívverés mérés: folyamatosan figyelni lehet a pulzusszámot, vagy akár csak egyetlen mérést is végre lehet hajtani.

A készülék 20 másodpercig méri a szívverést és az átlagadatot jeleníti meg.

Lefelé húzással a mérési előzményeket lehet megtekinteni.

EKG: 30 másodperces mérés alapján mutatja a pulzusszámot és az EKG-t. A mérések adatait a „Fundo” alkalmazásban lehet tárolni.

Vérnyomás: 48 másodpercig helyezze a kezét egy vízszintes felületre. A készüléken megjelenik a vérnyomás értéke.

Sport mód: felügyelheti a pulzusszámát és mérheti a megtett távolságot.

Felfelé húzással a pulzusszám jelenik meg. Lefelé húzással visszatérhet a sport képernyőre.

Sport üzemmódban gombnyomással választhat a Stop vagy Szünet parancsok közül.

Lépésmérő: mutatja a lépések számát, a megtett távolságot és az elégetett kalóriát.

Minden nap éjfélkor a készülék elmenti a napi adatokat és lenullázza a számlálókat.

Felfelé húzás után megtekintheti az állapotot, be- vagy kikapcsolhatja az előzményeket (7 nap), beállíthatja a célokat, pl. a napi lépésszámot, megadhatja a felhasználó adatait: nem, magasság, testsúly stb. (az elégetett kalóriák pontosabb kiszámolásához).

Kamera távműködtetése (amennyiben az óra a mobiltelefonhoz van csatlakoztatva):

kapcsolja be a kamerát a mobiltelefonon, és az óráról működtetheti a kamerát, így az óra segítségével készíthet fényképeket.

A képeket a mobiltelefon fogja tárolni.

Zenelejátszó: a funkció segítségével működtetheti a mobiltelefon lejátszóját.

Anti-lost: kattintson a „Find phone” elemre, a csatlakoztatott telefon csengőhangja megszólal, majd érintse meg a „Vége” gombot (így gyorsabban megtalálhatja a „valahol elfelejtett” telefont).

Háttér: két háttér közül lehet választani.

Gesztusok: a készülék a következő gesztusokat támogatja: hívás hangerő csökkentése, rendszer felélesztése (kézfelemelés a képernyő bekapcsolásához), kézrázás a hívásfogadáshoz.

Ébresztőóra: 5 ébresztést lehet beállítani, hosszú nyomással kikapcsolható az ébresztés.

Stopperóra: egyszerű stopperóra. A bal ikon megérintésével elindítja az időmérést, az ikon ismételt megnyomásával leállítja.

A következő gombnyomással az összesített idő jeleníthető meg.

Számológép: egyszerű matematikai műveletekhez használható.

Naptár: egyszerű naptár funkció.

Nyelvek: különböző felhasználói felületnyelvek. Az órán a nyelv a mobiltelefonon beállított nyelvvel azonos.

Az óra a magyar nyelvet nem támogatja. A nyelv kézzel is megadható.

Bluetooth beállítás: be és kikapcsolja a Bluetooth adatátvitelt az órán.

Óra: óratípus kiválasztása, 4 óratípus közül lehet választani.

Időszinkronizálás: a telefonhoz csatlakozás után automatikusan átveszi a mobiltelefon időadatát.

Ha az időt kézzel kívánja beállítani, akkor a szinkronizálást ki kell kapcsolni.

Hang: profilt állíthat be a hívásokhoz, csengőhangot, üzenet hangot stb. állíthat be.

Hangerő: lejátszás hangerő, csengőhang hangerő, üzenet hangerő stb. beállítása.

Mértékegységek beállítása: metrikus vagy angol mértékegységek közül választhat.

QR kód: megjeleníti a „Fundo”alkalmazás letöltését támogató QR kódot.

Ülés (nyugalmi) idő: a készülék figyelmezteti, ha túl sokat ül (nyugalomban van). A nyugalmi idő hossza beállítható.

Gyári beállítások visszaállítása: a készüléken visszaállítja a gyári alapbeállításokat.

Figyelem! Minden adat törlődik az óráról!

Az óráról: megjeleníti az óra modelljelét, a szoftververzió számát.

Adatátvitel: tölts le és telepíts a mobiltelefonjára a Fundo alkalmazást, majd a sikeres párosítás után a telefonon tárolhatja a sportolási adatait, a pulzusszám méréseket, az alvásfelügyelet stb. adatokat.

Gyártó és importőr: IMMAX WPB CZ, s.r.o.
Pohoří 703, 742 85 Vřesina, Czech Republic