

CITIZEN®

Használati utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta a CITIZEN karórát.

Az óra feltöltése

Az óra rendelkezik egy újratölthető cellával, amelyet úgy töltenek fel, hogy a cellát napfénynek vagy fénycsöveknek teszik ki.

Az optimális teljesítmény érdekében

- Az órát legalább havonta egyszer több órán keresztül tegye ki napfénynek.
- Az órát levétele után helyezze oda, ahol a cellát erős fénynek teheti ki, például egy ablakhoz.
- Mielőtt sötét helyre tenné le az órát, ellenőrizze, hogy az óra teljesen fel van-e töltve.

A töltés becsült ideje

Fényerő (lx)	Környezet	Töltési idő (kb.)	
		Egynapos használat	A teljes feltöltéshez
3000	20 centiméter fluoreszkáló fény alatt (30 W)	40 perc	130 óra
10000	Kint, felhős	12 perc	40 óra
100000	Kint, napos	2 perc	11 óra

Idő és dátum beállítása

Ha az órájának csavarozott koronája van, a beállítás előtt emelje fel a koronát, hogy így meglazítsa. A művelet előtt erősen nyomja meg a koronát.

A naptár nélküli modellekhez

1. Húzza ki a koronát az 1. pozícióig
2. Forgassa el a koronát az idő beállításához.
3. Az idő beállítása után állítsa vissza a koronát a 0. pozícióba.

A naptárral rendelkező modellekhez

Állítsa be az időt.

1. Húzza ki a koronát az 2. pozícióig
2. Forgassa el a koronát az idő beállításához.
3. Az idő beállítása után állítsa vissza a koronát a 0. pozícióba.

Állítsa be a dátumot. Ne állítsa be az időt 21:00 és 1:00 között a dátumjelzéssel ellátott óráknál és 21:00 és 4:00 között az óráknál, amelyek a hét napját is jelzik.

1. Húzza ki a koronát az 1. pozícióig
2. A dátum beállításához forgassa el a koronát az óramutató járásával ellentétesen.
3. A nap beállításához forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyezően.
4. A dátum beállítása után állítsa vissza a koronát 0. pozícióba.

Vízállóság

- A nem vízálló modelleket nem úgy tervezték, hogy bármilyen vízzel érintkezhessenek.
- **Vízállóság mindennapi használatra:** Az ilyen típusú órák a véletlenszerű ráfröccsenés szintjén vízállóak. Például viselhet órát arcmosás közben, de nem úgy tervezték, hogy víz alatt legyen vele.
- **Javított vízállóság mindennapi használatra (5 bar nyomáson tesztelve):** Az ilyen típusú órák ellenállnak a közepes szintű vízhatásoknak. Úszás közben is viselheti, de nem búvárkodásra tervezték.
- **Javított vízállóság mindennapi használatra (10 vagy 20 bar nyomáson tesztelve):** Az ilyen típusú órával merülhet is, de nem úgy készültek, hogy mélyre merüljenek vele.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az órája milyen vízállósággal rendelkezik.
- Ügyeljen arra, hogy erősen nyomja meg a koronát, mielőtt megvizsgálná a vízállóságot.
- Ne manipuláljon a koronával vagy a gombokkal, ha az óra nedves.
- Ha víz bejutott az órába, vagy az óra belül párásodik, vigye az órát javítás céljából a kereskedőhöz vagy a Citizen Szervizközpontba. Ha az órát kint hagyja a napon, akkor korrózió vagy hibás működés léphet fel.
- Ha tengervíz kerül az órába, helyezze az órát műanyag zacskóba, és azonnal vigye el javíttatni. Növekszik a nyomás és az óra belsejében levő alkatrészek megsérülhetnek.
- Ha az órát sós vízben használta, utána alaposan öblítse le.
- A bőrszíj tartósságát befolyásolhatja, ha benedvesítik. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy válasszon másik típusú szíjat (fém vagy gumi).

Figyelmeztetés

Töltés

- A töltés során fellépő magas hőmérséklet elszíneződést vagy deformációt okozhat az alkatrészekben, ami működésének hibáját okozhatja.
- Ne vegye ki a töltő cellát. Ha ki van véve, gyermekektől elzárva tartandó.
- A termék lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne töltse az órát 60 °C feletti magas hőmérsékleten.
- Az óra nem fog működni, ha nem megfelelő elemeket használ.
- Soha ne használjon szabványos ezüst elemeket. Ezek az elemek túltöltődhetnek és megrepedhetnek, ami a felhasználó sérüléséhez és az óra hibás működéséhez vezethet.

Hogyan lehet elkerülni a hibákat

Hőmérséklet

- Ne használja az órát olyan környezetben, ahol a hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb, mint az ajánlott. Ennek eredményeként meghibásodhat.

Mágnesesség

- Ne tegye az órát olyan anyagok közelébe, amelyek erős mágneses teret generálnak, például mágneses orvosi berendezések, hűtőszekrények, hangszórók és elektromágneses konyhai felszerelések. Megzavarhatják a motor mozgását az órában, és az idő pontatlanná válik.

Statikus elektromosság

- Ne tegye az órát statikus elektromos áramot előállító háztartási készülék közelébe. Például a televízió képernyője által kibocsátott erős statikus elektromosság zavarhatja az óra időmérését.

Ütések

- Kerülje az ütések, például ne ejtse le az órát egy masszív padlóra.

Vegyszerek

- Kerülje a környezetet, ahol erős vegyszerek vagy maró hatású gázok vannak. Ezek a termékek a szín és a funkcionalitás elvesztését okozhatják.

Karbantartás

- Puha ruhával tisztítsa meg az órát az összes szennyeződéstől és víztől.
- A fémek, műanyagok és gumi tisztításához használjon vizet. Puha kefével tisztítsa ki a fémcellák közé beszorult port és szennyeződéseket.
- Ne használjon oldószert, mivel ezek károsíthatják a színt.
- Ne használjon polírozó kendőket, mert azok károsíthatják a felületet.
- Forgassa el a koronát, amíg 0. pozícióban van, és időről időre nyomja meg a gombokat, hogy megakadályozza alattuk az idegen anyagok felhalmozódását.

Rendszeres felülvizsgálat

- Legalább két-három évente ellenőriznie kell az óráját, hogy biztosítsa a biztonságos használatot a következő évekre.
- A vízállóság fenntartása érdekében a különféle alkatrészeket rendszeresen cserélni kell.
- A további szakaszokat szükség esetén kell megvizsgálni. A csere során mindig kérjen eredeti Citizen pótalkatrészeket.

Specifikáció

Típus	Analóg óra napelemmel
Pontosság	+/- 20 másodperc havonta (normális, 5 °C - 35 °C közötti hőmérséklet esetén)
Működési hőmérséklet	-10 °C - 60 °C
Üzemidő	6 hónap egy feltöltéssel
Töltő cellák	1 darab

