

# CITIZEN®

## Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili hodinky značky CITIZEN.

### Nabíjanie hodín

Tieto hodinky majú opakovane nabíjateľný článok, ktorý je nabíjaný vystavením článku slnečnému žiareniu alebo fluorescenčným lampám.

#### Pre optimálny výkon

- Vystavte hodinky slnečnému žiareniu po dobu niekoľkých hodín aspoň raz mesačne.
- Po tom, čo si hodinky zložíte z ruky, ich umiestnite niekam, kde môže byť článok vystavený jasnému svetlu, napríklad k oknu.
- Pred uskladnením hodín na tmavé miesto sa uistite, že hodinky nabijete úplne.

#### Odhadovaný čas nabíjania

| Osvetlenie (lx) | Prostredie                                       | Nabíjací čas (približne) |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                 |                                                  | Jednodňové použitie      | Do úplného nabitia |
| 3000            | 20 centimetrov pod fluorescenčným svetlom (30 W) | 40 minút                 | 130 hodín          |
| 10 000          | Vonku, oblačno                                   | 12 minút                 | 40 hodín           |
| 100 000         | Vonku, slnečno                                   | 2 minúty                 | 11 hodín           |

### Nastavenie času a dátumu

Ak majú vaše hodinky korunku na skrutkovanie, nadvihnite korunku na jej povolenie pred zaobchádzaním. Uistite sa, že stlačíte korunku pred operáciou dôkladne.

#### Pre modely bez kalendára

1. Vytiahnite korunku do pozície 1.
2. Otáčajte korunkou na nastavenie času.
3. Po nastavení času vráťte korunku do pozície 0.

#### Pre modely s kalendárom

##### Nastavte čas.

1. Vytiahnite korunku do pozície 2.
2. Otáčajte korunkou na nastavenie času.
3. Po nastavení času vráťte korunku do pozície 0.

**Nastavte dátum.** Nenastavujte čas medzi 21:00 a 1:00 na hodinkách s indikáciou dátumu a medzi 21:00 a 4:00 na hodinkách s indikáciou dňa v týždni.

1. Vytiahnite korunku do pozície 1.
2. Otáčajte korunkou proti smeru hodinových ručičiek na nastavenie dátumu.
3. Otáčajte korunkou v smere hodinových ručičiek na nastavenie dňa.
4. Po nastavení dátumu vráťte korunku do pozície 0.

## Odolnosť voči vode

- Modely bez odolnosti voči vode nie sú stavané na akýkoľvek kontakt s vodou.
- **Odolnosť voči vode pri dennom použití:** Tento typ hodín je odolný voči vode v zmysle náhodného výšplechnutia. Napríklad — hodinky môžete nosiť počas umývania tváre, nie sú však stavané na to, aby boli pod vodou.
- **Vylepšená odolnosť voči vode pri dennom použití (testované na 5 barov):** Tento typ hodín je odolný voči strednému vystaveniu vody. Môžete ho nosiť počas plávania, nie je však určený na potápanie sa.
- **Vylepšená odolnosť voči vode pri dennom použití (testované na 10 alebo 20 barov):** S týmto typom hodín sa môžete aj potápať, nie sú však určené na potápanie sa do hĺbky.
- Pred použitím sa uistite, akou odolnosťou voči vode disponujú vaše hodinky.
- Uistite sa, že korunku dôkladne zatlačíte pred tým, než vyskúšate ich odolnosť voči vode.
- Nemanipulujte s korunkou alebo tlačidlami počas toho, ako sú hodinky mokré.
- Ak voda penetrovala hodinky, prípadne sú hodinky vo vnútri zahmlené, zaneste ich vášmu predajcovi alebo do Citizen Service Center na opravu. Ak hodinky necháte na slnku, zapríčinite tým ich koróziu či nefunkčnosť.
- Ak sa do hodín dostane morská voda, umiestnite ich do plastového sáčku a okamžite ich odneste na opravu. Tlak sa môže zvýšiť a súčiastky vo vnútri hodín se môžu pokaziť.
- Ak boli hodinky použité v slanej vode, dôkladne ich po použití opláchnite.
- Výdrž koženého remienka môže byť ovplyvnená vtedy, keď je navlhčený. V takom prípade odporúčame zvoliť iný typ remienka (kovový alebo gumený).

## Varovanie

### Nabíjanie

- Vysoké teploty počas nabíjania môžu spôsobiť stratu farby či deformáciu komponentov, čo môže ďalej zapríčiniť nefunkčnosť pohybu.
- Nevyberajte nabíjací článok. Ak je vybratý, udržiavajte ho mimo dosahu detí.
- Ak je článok prehltnutý, okamžite vyhľadajte doktora.
- Nenabíjajte hodinky vo vysokých teplotách nad 60 °C.
- Hodinky nebudú fungovať, ak sú v nich použité zlé batérie.
- Nikdy nepoužívajte štandardné strieborné batérie. Tieto batérie by sa mohli prebiť a prasknúť, čo by mohlo spôsobiť zranenie používateľa a nefunkčnosť hodín.

## Ako sa vyhnúť poruchám

### Teplota

- Nepoužívajte hodinky v prostrediach, v ktorých je teplota vyššia alebo nižšia ako tá, ktorá je odporúčaná. Výsledkom môže byť nefunkčnosť hodiniek.

### Magnetizmus

- Neukladajte hodinky do blízkosti materiálov generujúcich silné magnetické pole, ako sú napríklad magnetické zdravotnícke vybavenie, chladnička, reproduktory a elektromagnetické kuchynské vybavenie. Môžu narušiť pohyb motora v hodinkách a čas sa stane nepresným.

### Statická elektrina

- Neukladajte hodinky do blízkosti domácich zariadení generujúcich statickú elektrinu. Napríklad — silná statická elektrina emitovaná televíznou obrazovkou môže narušiť meranie času v hodinkách.

### Nárazy

- Vyhnite sa nárazom, napríklad spadnutiu hodinek z výšky na pevnú podlahu.

### Chemikálie

- Vyhnite sa prostrediam, v ktorých sú silné chemikálie alebo korozívne plyny. Tieto prípravky môžu spôsobiť stratu farieb a funkčnosti.

### Údržba

- Očistite hodinky od všetkých nečistôt a vody mäkkou handričkou.
- Na vyčistenie kovov, plastov a gumy použite vodu. Mäkkou kefkou očistite prach a nečistoty zachytené medzi kovovými článkami.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, tie môžu narušiť farbu.
- Nepoužívajte leštiace handričky, tie môžu poškodiť povrch.
- Otáčajte korunkou keď je v pozícii 0 a občas stláčajte tlačidlá, aby sa pod nimi nenahromadili cudzie látky.

### Pravidelná prehliadka

- Vaše hodinky musíte aspoň raz za dva až tri roky kontrolovať na zaistenie bezpečného používania počas ďalších rokov.
- Na udržanie odolnosti voči vode je nutné rôzne komponenty pravidelne meniť.
- Ďalšie súčiastky musia byť kontrolované, ak je to nutné. Vždy žiadajte originálne Citizen náhradne diely pri výmenách.

### Špecifikácia

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>              | Analógové hodinky so solárnym panelom                          |
| <b>Presnosť</b>         | +/- 20 sekúnd mesačne (pri normálnej teplote od 5 °C do 35 °C) |
| <b>Operačná teplota</b> | -10 °C až 60 °C                                                |
| <b>Funkčná doba</b>     | 6 mesiacov na jedno nabitie                                    |
| <b>Nabíjacie články</b> | 1 kus                                                          |