



Infra Dry +
élelmiszer szárító

MAXXO INFRA SZÁRÍTÓ + ÉTEL-SZÁRÍTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Köszönjük, hogy megvásárolta a Maxxo Infra Dry + ételszáritót. Az eszköz károsodásának elkerülése érdekében az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Helyezze a szárítógépet szilárd, vízszintes és hőálló felületre (pl. Kerámialapokra, nem éghető anyagból készült lemezre stb.), Hogy elkerülje a készülék lehetséges károsodását.
- Ne hagyja a szárítót megszakítás nélkül több, mint 40 órán keresztül működésben. Hosszú távú működés után kapcsolja ki a szárítógépet (az „ON / OFF” gomb megnyomásával), húzza ki a hálózatról és hagyja lehűlni.
- Ne javítsa saját magát a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
- Az eszköz nem megfelelő használata kárt okozhat vagy akár sérülést okozhat a felhasználó számára.
- A szárítógépet mindig csak arra a célra használja, amelyre gyártotta, és a jelen használati utasításnak megfelelően.
- Javasoljuk, hogy a szárítógépet mindig 5 szárítólemezzel használja, akkor is, ha néhány marad üres.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
- A készülék kihúzásakor soha ne húzza ki a tápkábelt, fogja meg a csatlakozó végét, és húzza ki a konnektorból.
- A hálózati csatlakozóval együtt mindig tartsa a szárító alját biztonságos távolságban a víztől. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a felülete nedves vagy nedves.
- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a szárító egyéb alkatrészei sérüléseket vagy deformációkat mutatnak. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szervizzel vagy a forgalmazóval.
- Ne takarja le a készülék nyílásait, mert fennáll a túlmelegedés veszélye. Ne tároljon semmit a készülékben.
- Tartsa tisztán a készüléket. Óvja az idegen tárgyakat a rács nyílásain. Ez rövidzárlatot, a készülék károsodását vagy tüzet okozhat.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne tisztítsa a készülék testét vízzel. A készülék tisztításához használjon nedves ruhát. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket használjon.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ez a készüléket csak háztartási használatra szánják.
- Működés közben ne takarja le a szárítógépet.
- Ne tegye a szárítógépet gáz- vagy elektromos égők, kályhák, csövek stb. Közelében.
- Üzem közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A biztonság érdekében ezt a készüléket nem szabad gyermekeknek vagy csökkent felismerési és mentális képességű személyeknek üzemeltetniük.

technikai paraméterek

TERMÉKLEÍRÁS

1. A készülék testét
2. Szárító sziták
3. Kijelző
4. Vezérlés



technické parametry	
napětí	220-240 V
výkon	500 W
hlasitost	55 dB



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Csatlakoztassa a tápkábelt. A szárító bekapcsol: sípolás hallatszik, és az összes lámpa kigyullad, majd kialszik, és a kijelző kialszik. Nyomja meg a középső gombot. Rövid sípolás hallatszik, és a piros háttérvilágítás bekapcsol. Ezen a ponton a készülék készenléti állapotban van.

NIR SZÁRÍTÁS

A NIR (Near InfraRed) üzemmódban közeli infravörös technológiát használnak, és ugyanolyan hatású, mint a napfényben történő szárítás. Míg a hagyományos élelmiszer-szárítógépek a felszínről befelé száradnak, addig az infravörös fényszárítók belülről kifelé szárítanak. A NIR módszerrel történő szárítás jelentősen csökkenti a szárítási időt.

LÉGSZÁRÍTÁS (FŰTŐ)

Ez az üzemmód szabályozott hő- és levegőkeringetéssel szárad. A légszárítás ideális az úgynevezett nyers ételek receptjeinek elkészítéséhez. Mikroprocesszor által vezérelt hőmérséklet-érzékelővel a hőmérséklet pontosan szabályozható, mindig ugyanazokat az eredményeket biztosítva.

PROGRAM VÁLASZTÁSA



Hússzárítás (program infravörös fénnel)

Kapcsolja be a gombot a húsikonon. Az ikon kigyullad. Nyomja meg a gombot, és a szárító automatikusan elkezd működni. A képernyőn egy előre beállított hőmérséklet 75 ° C és 5 óra. Ugyanakkor az infravörös fény és a megfelelő infravörös jelzőfény kigyullad (a piros háttérvilágítás azt jelenti, hogy az infravörös fényszárítás működik). A program most aktív.



SZÖVEG SZÁRÍTÁS (program infravörös fény nélkül)

Forgassa el a gombot a gyümölcsikonon. Az ikon kigyullad. Nyomja meg a gombot, és a szárító automatikusan elkezd működni. A képernyőn egy előre beállított hőmérséklet 65 ° C és 6 óra. A

zöld HEATER jelzőfény kigyullad (a zöld háttérvilágítás azt jelenti, hogy a szárítás infravörös fény használata nélkül működik).



NÖVÉNY SZÁRÍTÁSA (program infravörös fény nélkül)

Forgassa el a gombot a gyümölcsikonon. Az ikon kigyullad. Nyomja meg a gombot, és a szárító automatikusan elkezd működni. A képernyőn egy előre beállított 60 ° C hőmérséklet és 6 óra idő jelenik meg. A zöld HEATER jelzőfény kigyullad (a zöld háttérvilágítás azt jelenti, hogy a szárítás infravörös fény használata nélkül működik).



JOGHURT TERMELEÉS (program infravörös fény nélkül)

Kapcsolja be a gombot a joghurton. Az ikon kigyullad. Nyomja meg a gombot, és a szárító automatikusan elkezd működni. A képernyőn egy előre beállított hőmérséklet 42 ° C és 8 óra idő jelenik meg. A zöld HEATER jelzőfény kigyullad. (a zöld háttérvilágítás azt jelenti, hogy a szárítás infravörös fény használata nélkül működik). A joghurt előállításához javasoljuk, hogy fedővel ellátott üvegtartályokat használjon.

Ha másik programot szeretne kiválasztani, fordítsa el a gombot a kívánt helyzetbe. A kiválasztott ikon világít. Nyomja meg a vezérlőgombot befelé a választás megerősítéséhez. A szárító elkezd működni az újonnan kiválasztott programban.

Ha megnyomja a gombot, és 10 másodpercen belül nem erősíti meg az újonnan kiválasztott programot, akkor az előzőleg kiválasztott program folytatódik. A program végén és az idő letelte után a készülék automatikusan 24 órán keresztül KEEP WARM üzemmódba kapcsol, kivéve, ha ki van kapcsolva. Ez a hőmérséklet alacsonyabb, mint a program hőmérséklete. A képernyő zöldre vált. 24 óra elteltével a szárító automatikusan kikapcsol.

Választható programok (ezeket a programokat szükség szerint beállíthatjuk)



STERILIZÁCIÓ (tisztítás)

Gyakori vagy hosszantartó használat után a szárító enyhén szagot bocsáthat ki, ezért meg kell tisztítani. Kapcsolja be a gombot a sterilizálás ikonján. A készülék elindul. A képernyőn egy előre beállított 80 ° C hőmérséklet és 1 óra idő jelenik meg. (A piros háttérvilágítás azt jelenti, hogy az infravörös fény működik) A program befejezése után a szárító automatikusan kikapcsol.



KÉZI BEÁLLÍTÁSOK

Forgassa a gombot a kézi beállítási ikonra. A fenntartott ikon kigyullad. A hőmérsékleti beállítás megadásához nyomja meg a vezérlőgombot. Forgassa el a vezérlőgombot 35 és 75 ° C közötti hőmérséklet kiválasztásához. A hőmérséklet kiválasztása után erősítse meg a vezérlőgomb befelé történő megnyomásával. A szárítási időt 1 és 99 óra között állíthatja be. Forgassa a vezérlőgombot a kívánt értékre, és nyomja meg a megerősítéshez.

Dönthet úgy is, hogy infravörös fénnel szárad-e, vagy sem: a beállított idő megerősítése után

fordítsa a gombot az infravörös ikonra  és nyomja meg a gombot. Az egység a kiválasztott hőmérsékleten indul, és az infravörös fény a beállított ideig világít. Ha infravörös fény nélkül kíván

szárítani, fordítsa a gombot az ikonra  és nyomja meg a megerősítéshez. Az egység a kiválasztott hőmérsékleten kezd működni, és az infravörös fény a beállított ideig kikapcsol. A program működés közben bármikor módosítható.

Mágneses bezárás:

Amikor kinyitja a szárító ajtaját, a háttérvilágítás kialszik. A hőmérséklet kijelzőn az F1 szimbólum látható. Az idő függ. Ha az ajtót 5 percen belül bezárják, akkor az egység folytatja a kiválasztott programot. Ha az ajtó nyitva marad több mint 5 percig, a készülék kikapcsol.

A készülék kikapcsolása: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot. Az összes mutató lassan kialszik.

SZÁRÍTÁSI ELŐKÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT

Készítmény	Hozzávalók	Szárítási hőmérséklet	Száradási idő (h)
Szárított marhahús	Sovány marhahús 2,5–3,5 cm vastag	75-55 ° C	2-3
Szárított halhús	Szeletelt halhús	68–63 °	8-10
Alma / körte	Hámozott, mag nélkül, szeletelt	57 ° C	7-12
sárgabarack	Vágott, szeletelt		10-15
banán	Szeletelt		6-10
Szeder / málna / áfonya	Egész bogyós gyümölcsök		7-12
cseresznye	Egész vagy felére vágva		10-15
Kiwi	Hámozott, szeletelt		6-10
Grapefruit	Szeletelt		8-13
Nektarin / őszibarack	Vágott, szeletelt		7-12
Ananász	Hámozott, szeletelt		8-13
szilva	Vágott, szeletelt		8-13
eper	Szeletelt		7-12
Időpontok	Darabolt darabolt, szeletelt		7-12
Cékla	Főtt, szeletelt	Magas: 51 ° C	8-12
Fejes káposzta	Vágjuk és csíkokra vágjuk		7-11
Sárgarépa	Hámozott, szeletelt		6-10
Zeller	Hámozott, szeletelt		3-6
paradicsom	Szeletelt / szeletelt		5-9
Cukkini	Szeletelt		5-9
Padlizsán	Szeletelt		4-7
Tök	Szeletelt		7-11

Fokhagyma	Hámozott, szeletelt		6-10
gomba	Tisztítva, szeletelt		6-10
Gyógy-és fűszernövények	Lazán egymásra	Magas: 48 ° C	2-4
Diófélék és magvak	Lazán egymásra		8-14

Értesítés:A táblázatban megadott időpontok és hőmérsékletek csak tájékoztató jellegűek! A szárítási idő és a hőmérséklet a szeletek vastagságától és a gyümölcs (zöldség) érettségétől függ.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból. Kezelés előtt ellenőrizze, hogy az eszköz lehűlt-e!

Az egység felületét csak nedves ruhával lehet megtisztítani. Ne használjon tisztítószeret vagy kemény tárgyakat, mert ezek károsíthatják a készülék felületét!

Mossa meg a szárítószitát meleg vízben, kevés mosószerrel. Ha nagyon szennyeződtek, hagyja, hogy áztassák őket vízben, majd használjon puha kefé.

Soha ne tisztítsa a ventilátor alját folyó víz alatt és ne merítse vízbe!

Tartsa tisztán a szárítótálcákat. Rozsdamentes acélból készülnek (SS304), karbantartásuk nagyon egyszerű. Mosogatógépben is moshatók.

LÉGSZÜRÉS

A légszűrő megvédi a szennyeződést a szárítóberendezésbe jutás ellen. Tartsa tisztán a szűrőt: nyissa ki a hátsó szűrő fedelét, tisztítsa meg, mossa ki vagy cserélje ki a szűrőt.

SZOLGÁLTATÁS

HIBA ÜZENETEK:

F1: Az ajtó nyitva van

F2: A hőmérséklet meghaladta az engedélyezett határértéket, amint az eszköz lehűl, továbbra is működni fog.

Bármely olyan nagy karbantartást vagy javítást, amely megköveteli a termék belső alkatrészeinek elérését, csak egy felhatalmazott szervizközpont végezheti.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A csomagolóanyagokat és elavult eszközöket újrahasznosítani kell. A szállítódoboz válogatott hulladékként ártalmatlanítható, a polietilén zsákok műanyagként kerülnek újrahasznosításra.



A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell vinni. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-előírások összes alapvető követelményének. A szöveg, a formatervezés és a műszaki specifikációk változása előzetes értesítés nélkül változhat. Fenntartjuk a jogot az ilyen változtatások elvégzésére.

Importőrök a Cseh Köztársaságba és Szlovákiába: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, Czech republic

E
x
p
r
o

M
o
b
i
l

s
r
o
,

K
a
m
p
e
l
í
k
o
v
a

8
8
8
,

5
0
0

0
4

H
r
a
d