

MAGYAR

A BaByliss Curl Secret® készülékkel teljes kényelemben készíthet kivételesen tartós, gyönyörű hajfűrtöket. Nincsenek unalmas műveletek, nem kell mozgatni - a Curl Secret® a hajfűrtöket egy leleményes automatikus rendszer segítségével készíti.

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Kerámia bevonatú henger **(1)**
- Gyors felfűtés (max. 205 °C)
- 0-I-II kapcsoló: 2 hőmérsékletszint: -185 °C (I) – 205°C (II) **(2)**
- Működést jelző lámpa (LED) **(3)**
- Automatikus leállás
- Forgó tápvezeték **(4)**
- Tisztítóeszköz **(5)**

HASZNÁLAT

Megjegyzések:

- *Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik.*
- *Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe füstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leöblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is.*
- *Használhat a haj optimális védelme érdekében a hőmérséklettől védő sprayt.*
- *Dugja be a készüléket a konnektorba, és a 0-I-II. kapcsolóval kapcsolja be és válassza ki a kívánt hőmérsékletet. Lásd az alábbi táblázatot:*

Hőmérséklet:	Hajtípus
(I): 185 °C	Vékony szálú, szőkitett és/vagy érzékeny haj
(II): 205°C	Normál, vastag szálú haj hullámos vagy festett

- A jelzőlámpa kigyullad és villog.
- A jelzőlámpa villogása megszűnik, amikor a készülék a kiválasztott hőmérsékletet elérte. A készülék ekkor használatra kész; a jelzőlámpa tovább világít.



Kezelési óvintézkedések

- Győződjön meg róla, hogy a haja száraz.
 - Rögzítse a hajat csipesszel a fejtetőn, és kezdjen el dolgozni az alul lévő hajjal.
 - Válasszon ki egy maximum 3 cm széles hajtincset. Gondosan fésülje ki egy fésűvel.
 - A megfelelő irányban tartva, közelítse a készüléket a hajához: a henger által képzett mélyedéssel lefelé **(1. és 2. ábra)** és a fejjel szemben. **(3. és 4. ábra)**.
 - A szabad kezével fogja meg a hajtincs végét és helyezze azt a két fogantyú között található tölcészszerű nyílásba **(5. ábra)**.
- Megjegyzés: A készülék elakadásának megelőzésére ellenőrizze, hogy egyik oldalon sem lóg ki a haja.
- Ezenkívül a fogantyúk működtetését megelőzően ne feszítse meg a haját **(6. és 7. ábra)**.

Ellenkező esetben a haja belegubancolódhat a készülékbe.

- Miután a tincset elhelyezte zárja össze a készülék fogantyúit, hogy azok automatikusan elkaphassák a hajtincset.
- Tartsa a készüléket ebben a helyzetben addig, amíg a hangjelzés nem hallatszik. **(8. ábra)**
- Engedje el a fogantyúkat, és nyissa ki készüléket, majd óvatosan szabadítsa ki a hajfürtöt **(9. ábra)**. Ne húzza meg a készüléket a hajtincs kiszabadításához. A hajfürt így elveszíti a formáját.
- Várja meg, hogy a haj lehűljön, mielőtt formázza vagy kifésüli a hajfürtöket.
- Folytassa ezeket a mozdulatokat a haj többi részén a kívánt számú hajfürt elkészítéséig.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Mielőtt elteszi, hagyja kihűlni.

Biztonsági rendszer

A készülék egy biztonsági rendszerrel rendelkezik. Ha a haj belegubancolódik a készülékbe, az hangjelzést bocsájt ki, leáll és nem melegszik tovább.

Ebben az esetben, engedje el a fogantyúkat, ellenőrizze, hogy a készülék és a tincs elhelyezkedése megfelelő, majd erősen szorítsa összes a fogantyúkat a biztonsági rendszer deaktiválásához és a készülék újraindításához.





Készzenléti mód

Ha a készülék 20 percet meghaladó ideig használaton kívül van, hőmérséklete automatikusan 170°C-ra csökken. Ha ezután ismét használni kívánja a készüléket, egyszerűen nyomja meg, majd eressze el a készülék fogantyúit, így a készülék visszaáll a kiválasztott hőmérsékletre.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék 60 percet meghaladó ideig folyamatosan be van kapcsolva, automatikusan kikapcsolódik.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék megfelelő működését esetleg befolyásoló hajápoló szerek felhalmozódásának megelőzése érdekében fontos a készülék rendszeres tisztítása a mellékelt tisztító eszköz segítségével.

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból és lehűlt.
- Gyengéden mártsa be a tisztító eszközt kímélő mosószeres meleg vízbe.
- Helyezze az eszközt a készülék és a henger által képzett üregbe **(10. ábra)**.
- Forgassa meg többször az eszközt a henger körül, hogy minden hajápolószer-nyomot eltávolítson **(11. ábra)**.
- Vegye ki ezután a tisztító eszközt az üregből.
- A készüléket csak teljesen száraz állapotban szabad újra használni.
- A tisztító eszköz sokszor felhasználható. Elég csak levenni a filc betétet, kímélő mosószeres vízben előblíteni, majd megszáradni hagyni az ismételt használat előtt.

A készülék burkolatát nedves törölruhával át lehet törölni, miután a készülék lehűlt, és csatlakozója ki van húzva a konnektorból. Mielőtt újra csatlakoztatná a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt.

