

LAMINOVAČKA

Návod k použití

Model č.: L409-A



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho kvalitního produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku. Zákaznická linka, dostupnost 24 hodin denně 225 340 111.

Zamýšlené využití:

Laminovačka je vhodný jen pro laminování dokumentů. Jakékoli jiné použití nebo modifikace se považuje za nevhodné a představuje značné riziko nehod.

Důležité pokyny o bezpečnosti

1. Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze.
2. Umístěte přístroj na rovný a suchý povrch. Musí být volně přístupný ze všech stran. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel!
3. Laminovací přístroj sami neotevírejte ani neopravujte, ale pokud je poškozený, odнесите jej ke specializovanému prodejci nebo kontaktujte naši servisní linku.
4. Používejte pouze fólie vhodné velikosti (maximálně A4) a tloušťky (80 až 125 mikronů). Příliš tenké fólie mohou se mohou zablokovat v přístroji.
5. Po zapnutí se nedotýkejte horkého povrchu přístroje.
6. Z bezpečnostních důvodů nemůže být laminovačka používána dětmi bez dozoru. Skladujte mimo dosah dětí.
7. Přístroj nepoužívejte venku ani poblíž vody.
8. Horká laminace: nelaminujte v tomto režimu věci citlivé na teplo, jako například termo-faxový papír. Tyto materiály jsou vhodné jen pro studené laminování.
9. Na přístroj nelijte žádné tekutiny.
10. Do přístroje nevkládejte kovové předměty. Nedotýkejte se vnitřku přístroje.
11. Laminovací přístroj je pro komerční použití nevhodný. Doporučujeme vypnout přístroj tlačítkem „O“ na 30 minut poté, co byl používán po dobu 30 minut.
12. Zásuvka by měla být snadno dostupná a poblíž přístroje.

Zapnutí laminovačky

1. Zapojte přístroj do elektrického vedení a přepněte tlačítko do polohy 'I'. Zapne se červené LED (napájecí) světlo a spustí se zahřívání.
2. Přibližně po 3–5 minutách se zapne zelené LED (připraveno) světlo. Nyní můžete začít laminovat.
3. Otevřete laminovací fólii a položte materiál, který má být laminován, na uzavřenou stranu. Za hranami ponechte okraj mezi 3 mm a 5 mm.

Upozornění

Vyberte fólii odpovídající velikosti podle velikosti předmětu, který má být laminován. Nedoporučuje se zpracovávat několik menších předmětů v jednom filmu.

Neřežte a nestříhejte fólii před dokončením laminace.

Laminovaný předmět nesmí být silnější než 0,5 mm včetně fólie.

Je nutné laminovat pouze tenké nebo měkké materiály, například noviny nebo ubrousky, se silnější fólií (125 mikronů).

Nevkládejte fólii bez obsahu.

Nelaminujte fólie na jedné straně nebo pokud jsou srolovány.

Používejte pouze fólie označené jako laminovací. Ostatní fólie nejsou vhodné!

Vložte materiál do laminovací fólie rovnou a uzavřenou stranou do vstupního otvoru na přední straně stroje. Fólie s materiálem se automaticky zavede.

Laminovaná fólie nesmí být z výstupního otvoru na zadní straně vytažena násilím.

Počkejte než ze stroje vyjede celá. Nechte laminovanou fólii chvíli vychladnout!

Po dokončení laminování vypněte laminator tlačítkem 'O'. Nechte přístroj vychladnout a vytáhněte jej z napájení.

Poznámka: V případě zablokování nepodávejte do laminovačky další fólie. Zařízení ihned vypněte!

Ochrana proti zaseknutí

1. Tento přístroj je vybaven funkcí ochrany proti zaseknutí, aby se vyřešilo jakékoli zablokování fólie. Takovou funkci nabízí tlačítko ABS na ZADNÍ STRANĚ laminovačky.
2. Okamžitě vypněte přístroj nastavením přepínače do polohy „O“ a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, nechte stroj krátce vychladnout (pro laminování za horka) a stiskněte tlačítko „ABS“ na zadní straně ve směru vyznačeném šipkou, kdykoli dojde k zablokování filmu.
3. Jednou rukou držte spínač ABS pevně a druhou rukou úplně vytáhněte fólii z jednoho z podávacích otvorů.
4. Po vytažení zablokované fólie a uvolnění spínače ABS se přístroj opět vrátí do výchozí polohy. Nyní můžete stroj znovu použít.
5. Pokud dojde k opětovnému zablokování fólie, obraťte se na naši servisní linku.

Čištění a údržba

1. Pro čištění zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Přitom dbejte na to, aby zástrčka nepřicházela do styku s tekutinami.
2. Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
3. Utřete přístroj měkkým lehce vlhkým hadrem. Nepoužívejte přitom žádné abrazivní, žíravé nebo dráždivé čisticí prostředky.

Technické parametry:

Technické údaje	
Síťové napětí (V)	230V, 50 Hz
Spotřeba	260 W
Laminovací šířka	240 mm
Rozměry přístroje (mm)	355 x 135 x 58 mm
Fólie vhodné tloušťky	80–125 mikronů
Zahřívací doba	3 min. přibližně
Rychlost	400 mm / min

Závady a odstranění

Pokud stroj nefunguje nebo funguje nesprávně, zkontrolujte, zda:

Je napájecí kabel zasunutý do zástrčky.

Hlavní vypínač se nachází v poloze „I“ a zeleně svítí kontrolka.

Není aktivní funkce zablokování filmu v přístroji.

Záruka

Na nový přístroj a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené běžným opotřebením.

Pokud Váš stroj nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.

Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u vašeho prodejce.

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo neodborným zásahem do konstrukce přístroje, kolísáním napětí v rozvodné síti nebo na škody způsobené během přepravy.

Upozornění k prohlášení o shodě EU

Tento přístroj je ohledně shody se základními požadavky a dalšími příslušnými předpisy v souladu s evropskou směrnicí LVD (Směrnice 2014/35/EU), EMC (Směrnice 2014/30/EU) a směrnicí RoHS č. 2011/65/EU vč. změn 2015/863 EU.



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Dovozce:
Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Holešovice
170 00 Praha 7
www.alza.cz