

LAMINOVAČKA

Návod na použitie

Model č.: L409-A



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho kvalitného zariadenia. Prosíme, starostlivo si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a používateľský manuál si uschovajte na neskoršie použitie. Predovšetkým dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky ohľadom prístroja, prosíme, obráťte sa na servisné informácie na konci týchto inštrukcií.

Typ využitia:

Laminovačka je vhodná len na laminovanie dokumentov. Akékoľvek iné použitie alebo modifikácia sa považuje za nevhodné a predstavuje značné riziko nehôd.

Dôležité pokyny o bezpečnosti

1. Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte celý návod na obsluhu.
2. Umiestnite prístroj na rovný a suchý povrch. Musí byť voľne prístupný zo všetkých strán. Neodporúča sa používať predlžovací kábel!
3. Laminovací prístroj sami neotvárajte ani neopravujte, ak je poškodený, odneste ho k špecializovanému predajcovi alebo kontaktujte našu servisnú linku.
4. Používajte iba fólie vhodnej veľkosti (maximálne A4) a hrúbky (80 až 125 mikrónov). Príliš tenké fólie sa môžu zablokovat' v prístroji.
5. Po zapnutí sa nedotýkajte horúceho povrchu prístroja.
6. Z bezpečnostných dôvodov nemôže byť laminovačka používaná deťmi bez dozoru. Skladujte mimo dosah detí.
7. Prístroj nepoužívajte v exteriéri ani blízko vody.
8. Horúca laminácia: nelaminujte v tomto režime veci citlivé na teplo, ako napríklad termo-faxový papier. Tieto materiály sú vhodné len na studené laminovanie.
9. Na prístroj nelejte a nevyliievajte žiadne tekutiny.
10. Do prístroja nevkladajte kovové predmety. Nedotýkajte sa vnútra prístroja.
11. Laminovací prístroj je na komerčné použitie nevhodný. Odporúčame vypnúť prístroj tlačidlom „O“ na 30 minút po tom, čo bol používaný po dobu 30 minút.
12. Zásuvka by mala byť ľahko dostupná a blízko prístroja.

Zapnutie laminovačky

1. Zapojte prístroj do elektrického vedenia a prepnite tlačidlo do polohy „I“. Zapne sa červené LED (napájacie) svetlo a spustí sa zahrievanie.
2. Približne po 3–5 minútach sa zapne zelené LED (pripravené) svetlo. Teraz môžete začať laminovať.
3. Otvorte laminovaciú fóliu a položte materiál, ktorý má byť laminovaný, priamo na uzavretú stranu. Za hranami ponechajte okraj medzi 3 mm a 5 mm.

Upozornenie

- a) Vyberte fóliu zodpovedajúcej veľkosti podľa predmetu, ktorý má byť laminovaný.
 - b) Neodporúča sa spracovávať niekoľko menších predmetov v jednom filme.
 - c) Nerežte a nestrihajte fóliu pred dokončením laminácie.
 - d) Laminovaný predmet nesmie byť hrubší ako 0,5 mm spolu s fóliou.
 - e) Je nutné laminovať iba tenké alebo mäkké materiály, napríklad noviny alebo obrúsky, so silnejšou fóliou (125 mikrónov). Odporúčame sa zdržať akýchkoľvek pokusov.
 - f) Nevkladajte fóliu bez obsahu.
 - g) Nelaminujte fóliu na jednej strane alebo ak sú zrolované.
 - h) Používajte iba fólie označené ako laminovacie. Ostatné fólie nie sú vhodné!
-
- 4. Vložte materiál do laminovacej fólie rovnou a uzatvorenou stranou napred do vstupného otvoru na prednej strane stroja. Fólia s materiálom sa automaticky zasunie.
 - 5. Laminovaná fólia nesmie byť z vydávacieho otvoru na zadnej strane vytiahnutá násilím. Počkajte, než zo stroja vyjde celá. Nechajte laminovanú fóliu chvíľu vychladnúť!
 - 6. Po dokončení laminovania vypnite laminovačku tlačidlom „O“. Nechajte prístroj vychladnúť a vytiahnite ho z napájania.

Poznámka: V prípade zablokovania nepodávajte do laminovačky ďalšie fólie. Zariadenie ihneď vypnite!

Ochrana proti zaseknutiu

- 1. Tento prístroj je vybavený funkciou ochrany proti zaseknutiu, aby sa vyriešilo akékoľvek zablokovanie fólie. Takúto funkciu ponúka tlačidlo ABS na ZADNEJ STRANE laminovačky.
- 2. Prosím, okamžite vypnite prístroj nastavením prepínača do polohy „O“ a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, nechajte stroj krátko vychladnúť (na laminovanie za tepla) a stlačte tlačidlo „ABS“ na zadnej strane v smere vyznačenom šípkou vždy, keď dôjde k zablokovaniu filmu.
- 3. Jednou rukou držte spínač ABS pevne a druhou rukou úplne vytiahnite fóliu z jedného z podávacích otvorov.
- 4. Po vyriešení zablokovanej fólie a uvoľnení spínača ABS sa prístroj opäť vráti do počiatočnej polohy. Teraz môžete prístroj znova použiť.
- 5. Ak dôjde k opätovnému zablokovaniu fólie, obráťte sa na našu servisnú linku.

Čistenie a údržba

1. Na čistenie zariadenia vždy vytiahnite kábel zo sieťovej zásuvky. Dbajte pritom na to, aby zástrčka neprichádzala do styku s tekutinami.
2. Pred čistením nechajte prístroj vychladnúť.
3. Utrite prístroj mäkkou ľahko vlhkou handrou. Nepoužívajte pritom žiadne agresívne alebo dráždivé čistiace prostriedky.

Technické parametre:

Technické údaje	
Sieťové napätie (V)	220 V až 240 V, 50 Hz
Spotreba	260 W
Laminovacia šírka	240 mm
Rozmery prístroja (mm)	355 x 135 x 58 mm
Fólia vhodnej hrúbky	80 – 125 mikrónov
Zahrievacia doba	3 min. približne
Rýchlosť	400 mm/min

Poruchy a odstránenie

Ak stroj nefunguje alebo funguje nesprávne, skontrolujte, či:

Je napájací kábel zasunutý do zástrčky.

Hlavný vypínač sa nachádza v polohe „I“ a svieti zelená kontrolka.

Nie je aktívna funkcia zablokovania filmu v prístroji.

Záruka

Na nový prístroj a výrobné chyby sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené bežným opotrebením.

Ak váš prístroj nefunguje správne, prečítajte si znova dôkladne tento návod na obsluhu.

Ak porucha nemôže byť odstránená, uplatnite reklamáciu u vášho predajcu.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené hrubým zásahom, neopatrnou manipuláciou, neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom do konštrukcie prístroja, kolísaním napätia v rozvodnej sieti alebo na škody spôsobené počas prepravy.

Upozornenie k prehláseniu o zhode EU

Tento prístroj je ohľadom zhody so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými predpismi v súlade s európskou smernicou LVD (Smernica 2014/35/EU), EMC (Smernica 2014/30/EU) a smernicou RoHS č. 2011/65/EU vr. zmien 2015/863 EU.



WEEE

Tento prístroj nesmie byť likvidovaný ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EU o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho, musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Dovozca:
Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Holešovice
170 00 Praha 7
www.alza.cz