

LAMINÁLÓGÉP

Használati utasítás

Modell Sz.: L409-A



(HU) Használati utasítás

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a minőségi terméket. Kérjük, alaposan olvassa el ezt az utasítást az első használat előtt. Mindenekelőtt vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót a jövőbeni referencia céljából, és adja tovább, amikor továbbadja ezt az eszközt. Ha bármilyen további kérdése lenne az eszközről, vagy panasa van, akkor a használati útmutató végén talál szolgáltatási információkat.

Szándékolt használat:

A lamináló készülék csak dokumentumok laminálására alkalmas. Bármely más felhasználást vagy módosítást nem megfelelőnek kell tekinteni, és jelentős balesetek kockázatával jár.

Fontos tanácsok a biztonsággal kapcsolatban

1. Olvassa el figyelmesen és teljes mértékben ezt a használati útmutatót, mielőtt a gépet először használja.
2. A gépet csak sima és száraz felületre tegye. Minden oldalról szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. Hosszabbító kábel használata nem ajánlott!
3. Ne nyissa ki és ne javítsa maga a laminológépet, hanem vigye el szakemberhez, ha sérült, vagy vegye fel a kapcsolatot a szerviz forródrótjával.
4. Csak megfelelő méretű (legfeljebb DIN A4) és vastagságú (80–125 mikron) fóliákat használjon. A túl vékony filmek eldugíthatják a fóliát a gépben.
5. Ne érintse meg a gép forró felületét, miután az beindult.
6. A laminológépet biztonsági okokból gyermekeknek tilos használni, kivéve, ha felnőtt felügyelete alatt áll. Gyermekektől tartsa távol.
7. Soha ne használja a gépet kültéren vagy víz közelében.
8. Forró laminálás: ebben a módban a készülékkel ne lamináljon olyan anyagokat, amelyek érzékenyek a hőre, mint például a termo-fax papír. Ezek az anyagok csak hideg lamináláshoz használhatók.
9. Ne öntsön vagy csepegtessen folyadékot a gépbe, vagy rá.
10. Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a gépbe. Kérjük, ne fogja meg a gép belsejét az ujjával.
11. A laminológép nem alkalmas folyamatos kereskedelmi felhasználásra. Ajánlott 30 percre kikapcsolni az "O"-val a gépet, miután kb. 30 perces időtartamig működött.
12. Az aljzatnak a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A laminológép beindítása

1. Helyezze a dugót a hálózati aljzatba, és állítsa a kapcsolót „I” állásba. A piros LED (Tápfeszültség) kigyullad, és megkezdődik a fűtési folyamat.
2. Körülbelül 3–5 perc múlva a zöld LED (Kész) világít. Most megkezdheti a laminálási folyamatot.
3. Nyissa ki a lamináló fóliát, és helyezze a laminálandó anyagot közvetlenül a zárt oldalra. Ennek során hagyjon körülbelül 3–5 mm margót a szélektől.

Vigyázat

- a) Válasszon egy fóliát, amely a laminálandó anyaghoz képest megfelelő méretű.
 - b) Nem ajánlott több kisebb anyag egy filmben való feldolgozása.
 - c) Ne vágja le a fóliát, mielőtt a laminálás megtörtént.
 - d) A rétegelendő anyagnak a filmmel együtt sem szabad 0,5 mm-nél vastagabbnak lennie.
 - e) Fontos, hogy csak nagyon vékony vagy puha anyagokat, például újságot vagy szalvétát lamináljon vastagabb rétegekkel (125 mikron). Javasoljuk, hogy tartózkodjon minden erre irányuló kísérlettől!
 - f) Ne helyezzen be lamináló fóliát a tartalma nélkül.
 - g) Soha ne használjon lamináló zsebeket az egyik oldalon, vagy amikor fel van csavarva.
 - h) Csak olyan lamináló fóliákat használjon, amelyek pontosan ekként ismertek. Másfajta filmek, például átlátszó pénztárcák, nem alkalmasak a laminálásra!
4. Helyezze az anyagot a lamináló film belsejébe egyenesen és a zárt oldalával a gép elülső oldalán lévő adagolónyílás felé. Az anyag ezután automatikusan fogja betáplálni.
 5. A laminált anyagot, amely a gép hátoldalán lévő kiadó-nyílásból kijön, nem szabad erővel kihúzni. Várja meg, amíg teljesen kijön a gépből. Hagyja, hogy a laminált anyag rövid idő alatt lehűljön!
 6. Kapcsolja ki a gépet, miután a laminálás befejeződött, a kapcsolót „O” állásba állítva. Hagyja lehűlni a gépet, és a gép használata után mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.

Megjegyzés: Elakadás esetén ne adagolja tovább a fóliát a laminológépbe. Azonnal kapcsolja ki az eszközt!

A film eltömődésének megszüntetése

1. Ez a gép fel van szerelve egy filmblokkoló funkcióval a film esetleges eltömődésének kiküszöbölésére. Ezt a funkciót a laminátor HÁTOLDALÁN található ABS gomb jeleníti meg.
2. Kérjük, azonnal kapcsolja ki a gépet úgy, hogy a kapcsolót „O” helyzetbe állítja, és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, hagyja, hogy a gép rövid időn belül lehűljön (forró laminálás esetén), és nyomja meg az „ABS” filmvédő blokkoló gombot hátul a nyíllal jelzett irányban, amikor a film eltömődött.
3. Az egyik kezével tartsa szorosan az ABS kapcsolót, a másik kezével húzza ki teljesen a fóliát a gép adagolónyílásából vagy a kiadó nyílásából.
4. Miután megoldotta a film eldugulását és felengedte az ABS kapcsolót, ez ismét visszatér a kiindulási helyzetébe. Most már újra teljesen használhatja a gépet.
5. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizünk forródrótjával, ha a film újra eltömődött.

Tisztítás és gondozás

1. A készülék tisztítása céljából mindig húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból. Figyeljen oda, miközben ezt végzi, hogy a dugó ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
2. Tisztítás előtt hagyja lehűlni a gépet.
3. Enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa meg a készüléket. Eközben ne használjon hozzá maró- vagy súrolószert.

Műszaki paraméterek:

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség (V)	220 V - 240 V, 50 Hz
Fogyasztás	260W
Laminálás szélessége	240 mm
A gép mérete (mm)	355x135x58 mm
Film használható vastagsága	80 - 125 mikron
Felfűtési idő	Kb. 3 perc
Sebesség	400 mm / perc

Hibák és orvoslásuk

Ha a gép nem vagy nem megfelelően működik, ellenőrizze, hogy:

A tápkábel csatlakoztatva van-e az aljzatba.

A főkapcsoló "I" helyzetben van-e és a jelzőfény zölden világít-e.

Nem aktív a készülékben a film-blokkoló funkció.

Jótállás

Az új eszközökre és a gyártási hibákra a vásárlás napjától számított 24 hónapos jótállás vonatkozik.

A jótállás nem terjed ki a normál kopás okozta hibákra.

Ha a gépe nem működik megfelelően, olvassa el újra figyelmesen ezt a használati útmutatót.

Ha a hibát nem lehet orvosolni, éljen reklamációval a forgalmazója felé.

Ez a jótállás nem terjed ki a durva kezelés, gondatlan kezelés, szakszerűtlen működtetés vagy a készülék szerkezetébe való szakszerűtlen beavatkozás által okozott hibákra, az elosztóhálózat feszültségingadozására vagy a szállítás során okozott károkra.

Figyelmeztetés az EU megfelelőségi nyilatkozatra

Az alapvető követelményeknek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés tekintetében ez a készülék megfelel az LVD európai irányelvnek (2014/35 / EU irányelv), az EMC-nek (2014/30 / EU irányelv) és a 2011/65/EU számú RoHS-irányelvnek, beleértve a 2015/863 EU irányelvet.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítja, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Importőr:

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz