

NÁVOD K POUŽITÍ ŘEZAČEK AR-322



Při používání řezačky vždy dbejte pokynů k použití, aby se zabránilo jejímu poškození.

Řezačka je vhodná hlavně k řezání běžného kancelářského papíru, popř. fotopapíru. Lze na ní řezat i tenké fólie a filmy, je však nutno počítat s dřívějším otupením řezné hlavy. Řezačka zůstane velmi dlouhou dobu ostrá, pokud budete dodržovat maximální výšku řezaného materiálu (0,8 mm) a nebudete řezat nevhodné materiály. Řezačku vždy používejte na rovném a stabilním povrchu, zamezíte tak jejímu převrácení.

Udržujte prsty, šperky, oblečení, kravaty a další předměty z dosahu ostří, zamezíte tak osobnímu poranění, či poškození stroje.

Zamezte poškození řezačky:

- odstraňte z papíru před řezáním sponky a svorky
- nikdy nemažte ostří olejem a jinými přípravky
- nevystavujte řezačku vodě ani jiným tekutinám
- nepoužívejte k čištění hrubé čističe, utírejte suchým, jemným hadříkem, buďte zvláště opatrní při čištění kolem ostří

Při používání řezaček dodržujte následující pokyny:

1. Řezací hlavu posunujte vždy od začátku až do konce, jedině tak bude využita maximální délka řezu.
2. Řezaný papír by měl být umístěn na vyznačených linkách.
3. Řezací hlavu posunujte rychlým přímočarým pohybem, přičemž ji rukou přitlačujte směrem dolů. Pokud je řezací hlava posunována pomalým nerovným / roztřeseným, krouživým / pohybem, nedosáhnete rovného řezu.
4. S řezací hlavou je možno pohybovat / řezat / v obou směrech.

POZOR: řezačky odpovídají přísným bezpečnostním předpisům.

Výměna řezné hlavy:

1. Na pravé straně vysuňte plastovou pojistku směrem nahoru
2. Vysuňte řeznou lištu a stáhněte řezné kolečko. Nasad'te nové řezné kolečko.
3. Nacvakněte zpět plastovou pojistku a můžete řezačku znovu používat.

POZOR: při přetížení řezačky může dojít k vyosení řezné hlavy. Postupujte jako při výměně řezné hlavy

GEBRAUCHSANLEITUNG AR-322 CUTTERS



Befolgen Sie bei der Verwendung des Fräsers immer die Gebrauchsanweisung, um dies zu vermeiden

Beschädigung.

Der Cutter eignet sich besonders zum Schneiden von normalem Büropapier oder

Fotopapier. Es ist auch möglich, dünne Folien und Filme darauf zu schneiden, aber es ist notwendig, die ersteren zu berücksichtigen durch Abstumpfen des Schneidkopfes. Der Cutter bleibt sehr lange scharf, wenn Sie so wollen

Beachten Sie die maximale Höhe des zu schneidenden Materials (0,8 mm) und Sie werden nicht schneiden

ungeeignete Materialien. Verwenden Sie den Cutter immer auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.

Dadurch wird ein Umkippen verhindert.

Halten Sie Finger, Schmuck, Kleidung, Krawatten und andere Gegenstände von der Klinge fern.

Dies verhindert Verletzungen oder Schäden an der Maschine.

Vermeiden Sie Beschädigungen des Fräsers:

- Entfernen Sie vor dem Schneiden Heftklammern und Büroklammern vom Papier**
- Schmieren Sie die Klinge niemals mit Öl oder anderen Produkten**
- Setzen Sie den Cutter weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus**
- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Grobreiniger. Wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab.**

Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen der Klinge

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie die Messer verwenden:

- 1. Bewegen Sie den Schneidkopf immer vom Anfang bis zum Ende. Dies ist der einzige Weg Die maximale Länge des Schnitts wird verwendet.**
- 2. Das geschnittene Papier sollte auf die markierten Linien gelegt werden.**
- 3. Bewegen Sie den Schneidkopf in einer schnellen, geraden Linie mit der Hand nach unten drücken. Wenn der Schneidkopf bewegt wird langsam uneben / wackelig, wirbelnd / bewegend, Sie werden keinen geraden Schnitt erzielen.**

4. Der Schneidkopf kann in beide Richtungen bewegt / geschnitten / werden.

ACHTUNG: Die Messer entsprechen den strengen Sicherheitsbestimmungen.

Schneidkopfersatz:

- 1. Schieben Sie das Plastikschloss auf der rechten Seite nach oben**
- 2. Schieben Sie die Schneidstange heraus und senken Sie das Schneidrad ab. Installieren Sie ein neues Schneidrad.**
- 3. Rasten Sie das Plastikschloss wieder ein und Sie können den Cutter wieder verwenden.**

VORSICHT: Wenn der Fräser überlastet ist, ist der Schneidkopf möglicherweise falsch ausgerichtet. Fahren Sie fort wie für Austausch des Schneidkopfes