



DWS-509CC Skartovačka

Návod na použitie



Zostavenie

1. Vložte skartovaciu hlavu do koša.
2. Zapojte napájací kábel do akejkoľvek štandardnej zásuvky 230 V AC.
3. Hlavný vypínač prepnite do polohy AUTO.



Ovládanie

Spínač je umiestnený na vrchnej časti skartovačky. **Spínač** má štyri (4) nastavenia.

1. Keď sa vyberie možnosť **AUTO**, proces skartovania sa spustí automaticky vložení papiera do vstupného otvoru. Skartovačka sa automaticky zastaví, keď papier dokončí svoj pohyb vstupným otvorom.
2. **REV** slúži na odstránenie zaseknutého papiera, ktorý zvráti proces skartovania pred dokončením cyklu, a tak vyčistí frézy.
3. Keď prepnete na režim **FWD**, ostrie skartovačky sa bude otáčať, aj keď do neho nevstúpi žiaden papier. Táto funkcia slúži na odstránenie zaseknutého papiera.
4. Poloha **OFF** sa odporúča pri vyprázdňovaní odpadového koša alebo ak sa skartovačka dlhšiu dobu nepoužíva.

Skartovacia kapacita

DWS-509CC môže skartovať 5 listov naraz. Pri skartovaní drobných materiálov, ako sú obálky alebo vizitky, vložte papiere do stredu otvoru na podávanie.

Upozornenie

1. Zariadenie je možné používať v suchých miestnostiach s teplotou od -5 °C do +40 °C.
2. Zariadenie je zakázané používať v mokrých, vlhkých a vonkajších priestoroch. Je určené len na účely uvedené v tejto príručke.
3. Zariadenie, napájací kábel a zástrčka sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
4. Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, je zakázané používať zariadenie.
5. Uchovávajte všetko voľné oblečenie, odevy a kravaty, šperky, vlasy alebo iné drobné predmety v bezpečnej vzdialenosti od vstupného otvoru, aby nedošlo k poraneniu.
6. Ak sa skartovačka papiera dlhšiu dobu nepoužíva, udržiajte ju v polohe **OFF**.
7. Pred skartovaním odstráňte z papiera všetky sponky na papier a svorky. Zariadenie skartuje svorky, ale neodporúča sa.
8. Nedávajte ruky alebo prsty do hrdla skartovačky, mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu.
9. Priebežné skartovanie počítačového papiera by nemalo presiahnuť 10 minút. Ak je vyžadované nepretržité používanie, odporúča sa, aby bola doba skartovania 10 minút zapnutá a 60 minút vypnutá, aby sa umožnilo správne chladenie motora.
10. Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
11. Pred premiestnením, čistením alebo vyprázdnením odpadového koša vždy odpojte skartovačku.
12. Odpadkový kôš vyprázdňujte často.
13. Zariadenie nesmú obsluhovať deti ani ľudia so zníženými zmyslovými schopnosťami.

Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje alebo nefunguje správne, skontrolujte, či:

- Je zapojený napájací kábel.
- Hlavný vypínač je v polohe „Auto“ a kontrolka svieti.
- Medzi rezacími nožmi v skartovačke nedochádza k zablokovaniu papiera.
- Bezpečnostné zariadenie proti preťaženiu nebolo aktivované.
- Odpadkový kôš nie je plný.

Ochrana proti vzpričeniu papiera a preťaženiu

DWS-509CC je vybavená zariadením na ochranu proti preťaženiu motora. Bežný krátky pracovný cyklus na nepretržité skartovanie pri maximálnej kapacite je 2 minúty zapnuté a 45 minút vypnuté. Napájanie sa môže automaticky ukončiť v nasledujúcich neobvyklých situáciách:

1. Skartovačka je v prevádzke pri maximálnej kapacite nepretržite dlhšiu dobu, napr. viac ako 2 minúty. Tieto nezvyčajné operácie môžu mať za následok aktiváciu automatickej ochrany proti preťaženiu motora, ktorá ukončí napájanie jednotky. Ak k tomu dôjde, mali by ste:
 - A. Odpojiť napájací kábel zo sieťovej zásuvky a počkať aspoň 45 minút, kým sa ochrana proti preťaženiu resetuje. Odtrhnite alebo odrežte prebytočný papier z hornej časti skartovačky.
 - B. Pripojte napájací kábel späť do elektrickej zásuvky a prepnite prepínač do polohy **REV**. Vytiahnite zvyšný papier z fréz. V prípade potreby prepnite prepínač späť do polohy Auto.
 - C. S prepínačom v polohe **AUTO** a otvoreným posuvným otvorom ste teraz pripravení pokračovať v normálnom skartovaní.
2. Prekročenie skartovacej kapacity, napr. vkladanie viac ako 5 listov naraz, alebo ak papier nie je podávaný priamo do vstupného otvoru. Ak k tomu dôjde, mali by ste:
 - A. Prepnite prepínač do polohy „REV“. Vytiahnite zaseknuté papiere.
 - B. Prepnite spínač do polohy „AUTO“, skartovačka je teraz pripravená na ďalšie skartovanie.

Skartovací typ	Křížový rez
Skartovacia veľkosť	4 × 35 mm
Skartovacia kapacita	Max. 5 listov
Veľkosť prívodu	220 mm
Vstup	230 V AC, 50 Hz
Rozmery	320 (D) × 190 (Š) × 310 (V) mm

Návod na údržbu

- Nečistite zariadenie, keď je zapnuté. Pred čistením spotrebič odpojte zo siete. Na vonkajšiu stranu zariadenia použite mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte abrazíva.
- Aby bola zaistená správna funkcia stroja, je nutné rezné listy pravidelne mazať. Ak nebudete mazať rezacie nože, môžete znížiť výkon stroja, zvýšiť objem stroja, spôsobiť časté preťaženie a zaseknutie papiera a viesť k celkovému poškodeniu rezacieho mechanizmu.
- Namažte nože pri každom vyprázdnení odpadového koša alebo pri zvýšení objemu stroja alebo pri znížení jeho výkonu.
- Na mazanie používajte iba špeciálny olej na skartovanie (obráťte sa na svojho dodávateľa).
- Vyprázdňujte odpadkový kôš pravidelne.

Záruka

- Na zariadenie a výrobné chyby sa vzťahuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním (napr. otupenie nožov počas prevádzky).
- Ak váš stroj nepracuje správne, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu.
- Ak nie je možné poruchu odstrániť, obráťte sa s vyriešením problému na svojho predajcu. Poskytne vám bezplatnú opravu alebo výmenu za pracovný stroj.
- Táto záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené hrubou manipuláciou, neopatrnou manipuláciou, neodbornou prevádzkou alebo neodborným zásahom do konštrukcie zariadenia, kolísaním napätia v distribučnej sieti alebo poškodením spôsobeným počas prepravy.

EU vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje európskej smernici LVD (smernica 2014/35/EÚ), EMC (smernica 2014/30/EÚ) a smernici RoHS č. 2011/65/EÚ vr. zmien 2015/863 EÚ. Od dovozcu dostanete úplné vyhlásenia o zhode EÚ.



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnu likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Adresa: 12G Xinhai Building, Nanshan Road, Nanshan, Shenzhen, China P.C.: 518052

Tel: +86-755-26493330 / 26493281

Fax: +86-755-26493280

Email: dowell@dowellindustrial.com / www.dowellhk.com