



Infra Dry+

sušička potravin

MAXXO INFRA DRY+ SUŠIČKA POTRAVIN

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme za nákup sušičky potravin Maxxo Infra Dry+. Abyste předešli poškození přístroje, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro případné budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Umístěte sušičku na pevný, rovný a žáruvzdorný podklad (např. na keramickou dlažbu, desku z nehořlavého materiálu apod.) abyste předešli případnému poškození přístroje.
- Sušičku nenechávejte v provozu bez přerušení déle než 40 hod. Po ukončení déletrvajícího provozu sušičku vypněte (stisknutím tlačítka "ON/ OFF"), odpojte od sítě a nechte vychladnout.
- Neopravujte spotřebič sami. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nevhodné použití přístroje může způsobit uživateli škody, nebo dokonce újmu na zdraví.
- Používejte sušičku vždy pouze k účelům, ke kterým byla vyrobena a v souladu s tímto návodem k obsluze.
- Doporučujeme používat sušičku vždy s 5 sušícími platy, i když některé zůstanou prázdné.
- Odpojte přístroj od sítě vždy, když jej nepoužíváte.
- Při odpojování jednotky ze zásuvky nikdy nevytahujte za napájecí kabel, uchopte konec zástrčky a odpojte jej vyjmutím ze zásuvky.
- Základnu sušičky s připojením k síti udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od vody. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je jeho povrch mokrá, nebo vlhký.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud přírodní elektrický kabel, nebo jakékoliv jiné části sušičky vykazují poškození, nebo deformace. V takovém případě kontaktujte příslušné servisní středisko, nebo Vašeho prodejce.
- Nezakrývejte otvory spotřebiče, hrozí nebezpečí přehřátí. Ve spotřebiči nic neuchovávejte.
- Udržujte spotřebič čistý. Zabraňte vniknutí cizích předmětů do otvorů mřížky. Mohlo by to způsobit zkrat, poškození spotřebiče nebo požár.
- Přístroj před čištěním vždy odpojte od sítě.
- Nečistěte tělo přístroje vodou. K čištění spotřebiče použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné jiné příslušenství, než které doporučuje výrobce.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřma rukama.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Sušičku během provozu nezakrývejte.
- Neumísťujte sušičku blízko plynových, nebo elektrických hořáků, kamen, trub atd.
- Nenechávejte přístroj za provozu bez dozoru.
- V zájmu zachování bezpečnosti nesmí být tento spotřebič obsluhován dětmi, nebo osobami se sníženou rozpoznávací schopností a duševní způsobilostí).
- Nedovolte dětem manipulovat s přístrojem.
- Čištění ani údržba tohoto spotřebiče nesmí být prováděna dětmi.

3

4

POPIS VÝROBKU

1. Tělo spotřebiče

2. Sušicí síta

1

3. Displej

4. Ovládání

2

Technické parametry	
napětí	220-240 V
výkon	500 W
hlasitost	55 dB



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Připojte napájecí kabel. Sušička se zapne: ozve se pípnutí a všechna světla se rozsvítí, potom zhasnou a displej zůstane zhasnutý. Stiskněte prostřední tlačítko. Zazní krátké pípnutí a rozsvítí se červené podsvícení. V tomto okamžiku je spotřebič v pohotovostním režimu.

SUŠENÍ NIR

Režim NIR (Near InfraRed) využívá technologii blízkého infračerveného záření a má stejný účinek, jako sušení na slunci. Zatímco běžné sušičky potravin suší od povrchu směrem dovnitř, sušičky s infračerveným světlem suší zevnitř ven. Sušením NIR způsobem se podstatně zkrátí doba sušení.

SUŠENÍ HORKM VZDUCHEM (HEATER)

Tento režim suší při řízené cirkulaci tepla a vzduchu. Sušení vzduchem je ideální pro výrobu receptů na tzv. raw potraviny. S mikroprocesorem řízeným teplotním senzorem lze přesně regulovat teplotu čímž jsou zajištěny vždy stejné výsledky.

VÝBĚR PROGRAMU



SUŠENÍ MASA (program s infračerveným světlem)

Otočte tlačítko na ikonu masa. Ikona se rozsvítí. Stiskněte tlačítko a sušička automaticky spustí provoz. Na obrazovce se zobrazí přednastavená teplota 75 ° C a čas 5 hodin. Současně se rozsvítí infračervené světlo a příslušný infračervený indikátor (červené podsvícení znamená, že je v provozu sušení s použitím infračerveného světla). Program je nyní aktivní.



SUŠENÍ OVOCE (program bez infračerveného světla)

Otočte tlačítko na ikonu ovoce. Ikona se rozsvítí. Stiskněte tlačítko a sušička automaticky spustí provoz. Na obrazovce se zobrazí přednastavená teplota 65 ° C a čas 6 hodin. Rozsvítí se zelený indikátor HEATER (zelené podsvícení znamená, že je v provozu sušení bez použití infračerveného světla).



SUŠENÍ ZELENINY (program bez infračerveného světla)

Otočte tlačítko na ikonu ovoce. Ikona se rozsvítí. Stiskněte tlačítko a sušička automaticky spustí provoz. Na obrazovce se zobrazí přednastavená teplota 60 ° C a čas 6 hodin. Rozsvítí se zelený indikátor HEATER (zelené podsvícení znamená, že je v provozu sušení bez použití infračerveného světla).



VÝROBA JOGURTU (program bez infračerveného světla)

Otočte tlačítko na ikonu jogurtu. Ikona se rozsvítí. Stiskněte tlačítko a sušička automaticky spustí provoz. Na obrazovce se zobrazí přednastavená teplota 42 ° C a čas 8 hodin. Rozsvítí se zelený indikátor HEATER. (zelené podsvícení znamená, že je v provozu sušení bez použití infračerveného světla). Pro výrobu jogurtu doporučujeme použít skleněné nádoby s víčkem.

Pokud chcete vybrat jiný program, otočte tlačítko do požadované polohy. Rozsvítí se zvolená ikona. Stisknutím ovládacího tlačítka dovnitř potvrďte svůj výběr. Sušička nyní začne pracovat v nově vybraném programu.

Pokud stisknete tlačítko a nepotvrdíte nově vybraný program do 10 sekund, předchozí vybraný program bude pokračovat. Po ukončení programu a uplynutí času se přístroj automaticky přepne do režimu KEEP WARM (Udržování teploty) po dobu 24 hodin, pokud není vypnutý. Tato teplota je nižší než teplota programu. Obrazovka se rozsvítí zeleně. Po 24 hodinách se sušička automaticky vypne.

VOLITELNÉ PROGRAMY (Tyto programy lze nastavit podle potřeby)



STERILIZACE (čištění)

Po častém nebo dlouhodobém používání může sušička vydávat mírný zápach a je třeba ji vyčistit. Otočte tlačítko na ikonu sterilizace. Spotřebič se spustí. Na obrazovce se zobrazí přednastavená teplota 80 ° C a čas 1 hodina. (červené podsvícení znamená, že je v provozu infračervené světlo) Po dokončení programu se sušička automaticky vypne.



RUČNÍ NASTAVENÍ

Otočte tlačítko na ikonu ručního nastavení. Rozsvítí se vyhrazená ikona. Stisknutím ovládacího tlačítka zadejte nastavení teploty. Otočením ovládacího tlačítka vyberte teplotu od 35 do 75 ° C. Po volbě teploty ji potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka dovnitř. Nyní můžete nastavit dobu sušení od 1 do 99 hodin. Otočte ovládací knoflík na požadovanou hodnotu a stisknutím ji potvrďte.

Můžete se také rozhodnout, zda sušit s infračerveným světlem nebo ne: po potvrzení nastaveného

času otočte ovladačem na infračervenou ikonu  a stiskněte. Jednotka začne pracovat při zvolené teplotě a po nastavenou dobu bude infračervené světlo svítit. Pokud chcete sušit bez

infračerveného světla, otočte knoflík na ikonu  a stiskněte pro potvrzení. Jednotka začne pracovat při zvolené teplotě a po nastavenou dobu bude infračervené světlo zhasnuto. Během provozu lze program kdykoli upravit.

MAGNETICKÉ ZAVÍRÁNÍ:

Když otevřete dvířka sušičky, podsvícení zhasne. Ukazatel teploty zobrazí symbol F1. Čas zůstane rozsvícený. Pokud jsou dveře zavřeny do 5 minut, jednotka bude pokračovat ve zvoleném programu. Pokud zůstanou dveře otevřené déle než 5 minut, přístroj se vypne.

Vypnutí spotřebiče: Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka přístroj vypnete. Všechny indikátory zhasnou pomalu.

TABULKA PŘÍPRAVY SUŠENÍ

Příprava	Ingredience	Teplota sušení	Čas sušení (h)
Sušené hovězí maso	Libové hovězí maso o tloušťce 2,5 až 3,5 cm	75-55 °C	2-3
Sušené rybí maso	Rybí maso nakrájené na plátky	68–63 °	8-10
Jablka/Hrušky	Oloupané, bez jader, nakrájené na plátky	57 °C	7-12
Meruňky	Odpeckované, nakrájené na plátky		10-15
Banány	Nakrájené na plátky		6-10
Ostružiny/Maliny/Brusinky	Celé bobule		7-12
Třešně	Vcelku nebo rozpůlené, odpeckované		10-15
Kiwi	Oloupané, nakrájené na plátky		6-10
Grep	Nakrájený na plátky		8-13
Nektarinky/Broskve	Odpeckované, nakrájené na plátky		7-12
Ananas	Oloupaný, nakrájený na plátky		8-13
Švestky	Odpeckované, nakrájené na plátky		8-13
Jahody	Nakrájené na plátky		7-12
Datle/Fíky	Datle odpeckované, nakrájené na plátky		7-12
Červená řepa	Uvařená, nakrájená na plátky	52 °C	8-12
Zelí	Oříznuté a nakrájené na proužky		7-11
Mrkev	Oloupaná, nakrájená na plátky		6-10
Celer	Oloupaný, nakrájený na plátky		3-6
Rajčata	Nakrájené na poloviny/na plátky		5-9
Cuketa	Nakrájená na plátky		5-9
Lilek	Nakrájený na plátky		4-7
Dýně	Nakrájená na plátky		7-11
Česnek	Oloupaný, nakrájený na plátky		6-10
Houby	Očištěné, nakrájené na plátky		6-10
Bylinky a koření	Volně naskládané	48 °C	2-4

Ořechy a semínky	Volně naskládané		8-14
------------------	------------------	--	------

Upozornění: Časy a teploty uvedené v tabulce jsou pouze orientační! Doba a teplota sušení závisí na tloušťce plátků a zralosti daného ovoce (zeleniny).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR! Před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Před manipulací se ujistěte, že je přístroj vychladlý!

Povrch jednotky lze čistit pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani tvrdé předměty, protože by mohly poškodit povrch jednotky!

Vysušovací síto umyjte v teplé vodě s trochou saponátu. Pokud jsou velmi špinavé, nechte je odmočit ve vodě a poté použijte měkký kartáč.

Nikdy nečistěte podstavec s ventilátorem pod tekoucí vodou a neponořujte do vody!

Sušící plata udržujte v čistém stavu. Jsou vyrobeny z nerez (SS304) a jejich údržba je velmi snadná. Je možné je mýt i v myčkách nádobí.

FILTRACE VZDUCH

Vzduchový filtr chrání před vniknutím nečistot do sušičky během sušení. Udržujte filtr v čistém stavu: otevřete zadní kryt filtru a filtr vyčistěte, umyjte, nebo vyměňte.

SERVIS

CHYBOVÉ ZPRÁVY:

F1: Dveře jsou otevřené

F2: Teplota překročila povolený limit, jakmile se zařízení ochladí, bude pokračovat v provozu.

Každou rozsáhlejší údržbu nebo opravu vyžadující přístup k vnitřním částem produktu musí provádět pouze autorizované servisní středisko.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály a zastaralé spotřebiče by měly být recyklovány. Převážný box může být zlikvidován jako tříděný odpad, polyethylenové sáčky se recyklují jako plasty.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že by tento produkt neměl být vhozen do domovního odpadu. Musí být odvezen do sběrného místa elektrických zařízení a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly nevhodnou likvidací tohoto produktu. Další informace o recyklaci tohoto produktu získáte od místních úřadů, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste tento produkt zakoupili.



Tento produkt splňuje všechny základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny.

Dovozce do ČR a SR:

Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, 500 04 Hradec Králové Česká republika