

Baseus Lovely Bluetooth Folding Bracket Selfie Stick

WS-18026

Děkujeme, že jste si zakoupili Baseus Lovely Bluetooth Folding Bracket Selfie Stick. Přečtěte si prosím podrobně tuto příručku a zajistěte tak bezpečný a uspokojivý provoz. Příručku si také řádně uschovejte pro budoucí použití.

Parametry

Kapacita baterie:	3 V/120 mAh (CR1632)
Rozměry:	20,5 cm, roztáhnutí až na 65 cm
Váha:	cca 155 g
Verze Bluetooth:	4.2
Kompatibilní modely:	telefony s diagonální velikostí do 6,5 palce (max. šířka: 85 mm)

Instrukce k použití

Bluetooth párování

Dlouhým stisknutím tlačítka fotoaparátu po dobu dvou sekund jej spusťte (kontrolka bude tři sekundy svítit zeleně, než tyč vstoupí do režimu párování). Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu a v seznamu zařízení najděte selfie tyč. Stiskněte „Baseus WS-18026“. Po úspěšném připojení začne zelená kontrolka stále svítit.

Vypnutí

1. Pokud do 10 minut od zapnutí nedojde k jakékoliv akci, tyč se automaticky přepne do režimu spánku. Pokud žádná akce neproběhne do 30 minut, tyč se automaticky vypne.
2. Ve spuštěném a spánkovém stavu jej dlouhým stisknutím tlačítka fotoaparátu po dobu tří sekund vypnete.

Otevření držáku

Otočte zadní držák mobilního telefonu dolů o 90 stupňů, abyste jej otevřeli, poté otočte držákem telefonu ve směru hodinových ručiček o 180 stupňů, aby směřoval dopředu.

Zafixování telefonu

Otočte držák do potřebné polohy a otevřete jej. Telefon vložte a nechte držák volně zavřít.

Pořizování fotek

Stisknutím tlačítka foťáku pořídíte fotku.

Poznámka: Kvůli problémům s kompatibilitou několika modelů, pokud nelze snímky pořídit normálně, nastavte před pořizováním fotografií funkci tlačítka hlasitosti mobilního telefonu jako spoušť.

Použití trojnožky

Otevřete trojnožku, zatlačte kontrolní páku nahoru a položte trojnožku na stabilní rovný povrch.

Samostatné dálkové Bluetooth ovládání

Efektivní ovládací vzdálenost: Max 10 metrů. Na spodku dálkového ovladače jsou umístěny baterie. Prosíme, použijte baterii (CR1632).

Tipy

1. Pokud se po spuštění delší dobu nepoužívá, doporučujeme kvůli úspoře energie ručně vypnout;
2. V režimu spánku krátce stiskněte tlačítko fotoaparátu, rozsvítí se kontrolka, která indikuje přechod do režimu párování;
3. Pokud je baterie téměř vybitá, kontrolka bude blikat červeně. Vyměňte baterii včas;
4. Při fotografování se stativem jej umístěte stabilně, aby nedošlo k pádu mobilního telefonu;
5. Tento výrobek není hračka. Děti jej musí používat pod dohledem dospělých;
6. Nevkládejte baterii do ohně, jinak může dojít k zažehnutí a výbuchu baterie;
7. Nesprávné použití produktu může způsobit poškození samotného produktu nebo ohrožení bezpečnosti osob a majetku;
8. Společnost nenese odpovědnost za žádné osobní nebo majetkové škody způsobené nesprávným používáním produktu spotřebiteli v rozporu s pokyny k produktu.