

Baseus Lovely Bluetooth Folding Bracket Selfie Stick

WS-18026

Ďakujeme, že ste si zakúpili Baseus Lovely Bluetooth Folding Bracket Selfie Stick. Prečítajte si prosím podrobne túto príručku a postarajte sa tak o bezpečnú a uspokojivú prevádzku. Príručku si tiež riadne uschovajte na použitie v budúcnosti.

Parametre

Kapacita batérie:	3 V/120 mAh (CR1632)
Rozmery:	20,5 cm, po roztiahnutí až 65 cm
Hmotnosť:	asi 155 g
Verzia Bluetooth:	4.2
Kompatibilné modely:	telefóny s diagonálnou veľkosťou do 6,5 palca (max. šírka: 85 mm)

Inštrukcie na použitie

Bluetooth párovanie

Dlhým stlačením tlačidla fotoaparátu po dobu dvoch sekúnd ho spustíte (kontrolka bude tri sekundy svietiť zeleno, kým tyč vstúpi do režimu párovania). Zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne a v zozname zariadení nájdite selfie tyč. Stlačte „Baseus WS-18026“. Po úspešnom pripojení začne zelená kontrolka nepretržite svietiť.

Vypnutie

1. Ak do 10 minút od zapnutia nedôjde k akejkoľvek akcii, tyč sa automaticky prepne do režimu spánku. Ak žiadna akcia neprebehne do 30 minút, tyč sa automaticky vypne.
2. V spustenom a spánkovom stave ju dlhým stlačením tlačidla fotoaparátu po dobu troch sekúnd vypnete.

Otvorenie držiaka

Otočte zadný držiak mobilného telefónu dole o 90 stupňov, aby ste ho otvorili, potom otočte držiakom telefónu v smere hodinových ručičiek o 180 stupňov, aby smeroval dopredu.

Zafixovanie telefónu

Otočte držiak do potrebnej polohy a otvorte ho. Telefón vložte a nechajte držiak voľne zavrieť.

Fotografovanie

Stlačením tlačidla fotoaparátu zhotovíte fotografiu.

Poznámka: Kvôli problémom s kompatibilitou niekoľkých modelov, ak nie je možné snímky zhotoviť normálne, nastavte pred vyhotovením fotografií funkciu tlačidla hlasitosti mobilného telefónu ako spúšť.

Použitie trojnožky

Otvorte trojnožku, zatlačte kontrolnú páku nahor a položte trojnožku na stabilný rovný povrch.

Samostatné diaľkové Bluetooth ovládanie

Efektívna ovládacia vzdialenosť: max. 10 metrov. Na spodku diaľkového ovládača sú umiestnené batérie. Prosíme, použite batériu (CR1632).

Tipy

1. Ak sa po spustení dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame kvôli úspore energie ručne vypnúť;
2. V režime spánku krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu, rozsvieti sa kontrolka, ktorá indikuje prechod do režimu párovania;
3. Ak je batéria takmer vybitá, kontrolka bude blikať červeno. Vymeňte batériu včas;
4. Pri fotografovaní so statívom ho umiestnite stabilne, aby nedošlo k pádu mobilného telefónu;
5. Tento výrobok nie je hračka. Deti ho musia používať pod dohľadom dospelých;
6. Nevkladajte batériu do ohňa, inak môže dôjsť k zapáleniu a výbuchu batérie;
7. Nesprávne použitie produktu môže spôsobiť poškodenie samotného produktu, alebo ohrozenie bezpečnosti osôb a majetku;
8. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne osobné, alebo majetkové škody spôsobené nesprávnym používaním produktu spotrebiteľom v rozpore s pokynmi k produktu.

Všetky práva vyhrazené. © 2020 Alza.cz a.s.