

1	SZÁNDÉKOLT HASZNÁLAT	3
2	LEÍRÁS (A. ÁBRA)	3
3	CSOMAGOLÁS TARTALMA	3
4	SZIMBÓLUMOK	4
5	ÁLTALÁNOS SZERSZÁM-BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	4
5.1	<i>Munkaterület</i>	4
5.2	<i>Elektromos biztonság</i>	4
5.3	<i>Személyes biztonság</i>	5
5.4	<i>Elektromos szerszám használata és gondozása</i>	5
5.5	<i>Szervíz</i>	6
6	GÉP-SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	6
7	HASZNÁLAT ELŐTT	6
8	ÖSSZESZERELÉS	6
8.1	<i>A csövek, kerekek és az állítható fogantyú összeszerelése (1., 2., 3. ábra)</i>	6
8.2	<i>Gyújtótáska (4. ábra)</i>	7
8.3	<i>Vállpánt (5. ábra)</i>	7
9	MŰKÖDÉS	7
9.1	<i>Beindítás előtt</i>	7
9.2	<i>A vákuum / ventilátor beindítása (6. ábra)</i>	7
9.3	<i>A vákuum / ventilátor leállítása</i>	7
9.4	<i>A fúvóka összeszerelése (7. ábra)</i>	7
9.5	<i>A fúvóka szétszerelése (8. ábra)</i>	7
9.6	<i>A fúvóka karmainak elengedése/kihúzása (9. ábra)</i>	7
9.7	<i>Ablakfedél tisztítása (10. ábra)</i>	7
9.8	<i>A vákuum / ventilátor használata</i>	8
9.8.1	<i>Fúvó üzemmód</i>	8
9.8.2	<i>Szívó üzemmód</i>	8
10	TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
10.1	<i>Tisztítás</i>	8
10.2	<i>Karbantartás</i>	9

✓	MŰSZAKI ADATOK	9
✓	ZAJ	10
✓	GARANCIA	10
✓	KÖRNYEZET	10
✓	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	11

BLOW/VAC 3300W
POWXG4038**1 SZÁNDÉKOLT HASZNÁLAT**

- 2** A fúvót/szívót a levelek, valamint a gyeptörmelékeinek, például a fűnyesedékek és a kis gallyaknak az elfújására/elszívására tervezték. Nem használható semmilyen más célra. A készüléket csak száraz felületeken szabad használni. A készüléket nem kereskedelmi célokra használják magánlakásokban és kertekben. Semmilyen körülmények között nem használható nyilvános szabadtéri területeken, sportstadionokban, valamint mezőgazdasági vagy erdészeti környezetben. Nem alkalmas professzionális használatra.



FIGYELMEZTETÉS! Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat a készülék használata előtt. Az elektromos szerszámot csak ezen utasításokkal együtt szabad továbbadni.

3 LEÍRÁS (A. ábra)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Alsó csőszakasz | 9. Főkapcsoló ON/OFF |
| 2. Kerekek | 10. Sebességvezérlő |
| 3. Szívócső | 11. Szíjgyűrű |
| 4. Fúvócső | 12. Állítható első fogantyú |
| 5. Gyűjtőzsák (45 L) | 13. Gereblye gomb |
| 6. Fúvó - Vákuum funkcióválasztó kar | 14. Gereblye |
| 7. Motorház | 15. Tápkábel |
| 8. Vállpánt | 16. Ablak gomb |

4 CSOMAGOLÁS TARTALMA

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Távolítsa el a megmaradt csomagolást és a belső csomagolást (ha van ilyen).
- Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a készülék, a tápkábel, a hálózati csatlakozó és az összes tartozék nem sérült-e szállítás közben.
- Tartsa meg a csomagolóanyagokat a garanciális időszak végéig. Ezt követően dobja ki a helyi hulladékkezelő rendszerbe.



FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játék! Gyermekeknek tilos műanyag zsákokkal játszani! Fulladásveszély!

A csomagolás tartalma:

Levegőfúvó / vákuum

Vállpánt

Gyűjtőzsák

Használati utasítás

2x kerék

3x cső

1x fúvóka – beépített gereblye

1x segédfogantyú



Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítőjével.

5 SZIMBÓLUMOK

Ebben a kézikönyvben és/vagy a gépen a következő szimbólumokat használják:

	Figyelmeztetés / Veszély!		Tartsa távol a nézelődőket.
	Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.		Ha a kábel megsérült vagy el lett vágva, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
	Az európai irányelvek alapvető alkalmazandó biztonsági előírásainak megfelelően.		Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
	Soha ne üzemeltesse és ne hagyja a gépet esőben, nedves vagy nyirkos körülmények között. A nedvesség áramütés veszélyét jelenti.		A szemvédelem kötelező használata.
	II. osztály – A gép dupla szigetelésű; Ezáltal földelésre nincs szükség.		A járókerék lapátjának forgása súlyos sérülést okozhat.

5 ÁLTALÁNOS SZERSZÁM-BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása és az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat a későbbi felhasználás céljából. A biztonsági figyelmeztetésekben az "elektromos szerszám" kifejezés a hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámmra vonatkozik.

5.1 Munkaterület

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A rendezetlen és sötét területek balesethez vezethetnek.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat okoznak, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- Tartsa távol a gyermekeket és a kívülállókat, ha elektromos kéziszerszámot használ. A figyelemelterelés miatt elveszítheti az irányítást felette.

5.2 Elektromos biztonság

- Mindig ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e az adattáblán szereplő feszültségnek.
- Az elektromos szerszám dugóinak meg kell egyezniük az aljzattal. Soha ne módosítsa a dugót. Ne használjon adapterdugaszokat földelt elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, konyhai konyhákkal és hűtőszekrényvel. Fokozott az áramütés veszélye, ha teste földelt.

- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Ha az elektromos szerszám belsejébe víz kerül, az növeli az áramütés kockázatát.
- Ne sértse meg a vezetéket. Soha ne használja a vezetéket az elektromos kéziszerszám hordozásához, meghúzásához vagy kihúzásához. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összezsavarodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos szerszám nedves helyen való működtetése elkerülhetetlen, használjon áramellátást, amelyet egy maradékáramú eszköz (RCD) védett. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

5.3 Személyes biztonság

- Legyen éber, figyeljen oda, mit csinál, és használja a józan eszt az elektromos szerszám működtetésekor. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon biztonsági felszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. Biztonsági felszerelések, például porvédő maszk, csúszásgátló biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő használata, amikor arra szükség van, csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- Kerülje a véletlen indításokat. A dugó behelyezése előtt ellenőrizze a kapcsoló kikapcsolt helyzetét. Az elektromos szerszám ujjával a kapcsolón való hordozása vagy az elektromos szerszám bedugása, amikor a kapcsoló be van kapcsolva, valószínűbbé teszi a baleseteket.
- Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállító kulcsot vagy villáskulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl messzire. Tartsa a lábát mindig szilárdan a földön. Ez lehetővé teszi, hogy váratlan helyzetben is megőrizze az elektromos szerszám feletti kontrollt.
- Öltözzön fel gondosan. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol az elektromos szerszámtól. Ezek beleakadhatnak a mozgó részekbe.
- Ha vannak eszközök a por-elszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására, ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve és megfelelően vannak-e használva. Az ilyen eszközök használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

5.4 Elektromos szerszám használata és gondozása

- Ne számítson arra, hogy az elektromos szerszám többet csinál, mint amennyire képes. Használja a megfelelő elektromos szerszámot a kívánt tevékenységhez. Jobb eredményeket ér el és biztonságosabb, ha arra használja, amire tervezték.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolót nem tudja be- és kikapcsolni. A törött kapcsolójú elektromos kéziszerszám veszélyes és meg kell javítani.
- Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból, mielőtt elvégezné a beállításokat, a tartozékokat cserélné vagy az elektromos szerszámot tárolná. A megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen elindításának kockázatát.
- Ha nem használja az elektromos szerszámot, tárolja gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy olyanok kezeljék, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok potenciálisan veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- Tartsa karban az elektromos szerszámot. Ellenőrizze az elmozdult vagy elakadt mozgó alkatrészeket, töréseket vagy egyéb olyan jellemzőket, amelyek befolyásolhatják a működését. Ha sérült, az elektromos szerszámot meg kell javítani. Sok balesetet rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé akadnak el, könnyebben kezelhetők.
- Az elektromos kéziszerszámot, tartozékokat és vágószerszámokat stb. használja ezen utasításoknak megfelelően, az adott típusú elektromos szerszámnak megfelelő módon, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos szerszámot nem rendeltetésszerűen használja, az potenciálisan veszélyes lehet.

5.5 Service

- Az elektromos szerszámot szakképzett szakembernek kell javítania, csak szabványos alkatrészeket használva. Ez biztosítja, hogy megfeleljen az előírt biztonsági előírásoknak.

6 GÉP-SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A kábelt mindig a készülék hátsó részébe irányítsa.
- Ha a vezeték használat közben megsérül, azonnal húzza ki a tápkábelt a hálózathoz.
- A készüléket csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben használja.
- Sétáljon, soha ne rohanjon.
- Tartsa tisztán az összes hűtőlevegő bemenetet.
- Ne próbálja meg semmilyen módon módosítani az elektromos szerszámot. Az ebben a kezelési útmutatóban ajánlottakon felüli bármilyen tartozék vagy kiegészítő használata az elektromos szerszám sérülését és a kezelő sérülését okozhatja.
- Soha ne kerüljenek kemény tárgyak, például kövek, palackok, kannák vagy fémdarabok a Vac-Blowerbe. Ezek károsíthatják a gépet, esetleg sérülést okozhatnak a kezelőnek és az arra járóknak.
- Ha idegen test vagy más törmelék kerül véletlenül a Vac-Blower készülékbe, azonnal állítsa le, és csak akkor használja a Vac-Blower-t, amíg azt nem ellenőrizte és meggyőződött arról, hogy az egész Vac-Blower biztonságos üzemi állapotban van.
- Ha a Vac-Blower szokatlan zajt ad vagy rendellenesen rezegni kezd, vagy villog a STOP, azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózathoz és vizsgálja meg az okát. A túlzott vibráció károsíthatja a vákuumfúvót és sérülést okozhat a kezelőnek.
- Soha ne működtesse a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak a közelben
- Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket, beleértve a tápfeszültséget és a hosszabbító kábelt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás
- Soha ne működtesse a készüléket hibás védőburkolattal vagy árnyékolással, vagy biztonsági berendezések, például a helyén lévő törmelékgyűjtő nélkül

7 HASZNÁLAT ELŐTT

A működést megelőző lépések

A készüléket csak a teljes összeszerelés után használja. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. A tápkábelt semmilyen körülmények között nem szabad használni, ha sérülésre utaló jeleket mutat.

8 ÖSSZESZERELÉS

A Vac-Blower-t csak akkor szabad használni vagy bekapcsolni, ha teljesen össze van szerelve.

8.1 A csövek, kerekek és az állítható fogantyú összeszerelése (1., 2., 3. ábra)

Helyezze be a közbenső szívó-/fúvócsövet (1. ábra) a vákuum-fúvó testébe, és győződjön meg arról, hogy a helyesen van beszerelve, teljesen a helyére tolva, és a mellékelt két csavarral rögzítve van. Helyezze a kerekcső szívó-/fúvó csövet a köztes szívó-/fúvó csőbe (2. ábra) annak biztosítására, hogy helyesen legyen felszerelve és teljesen a helyére tolva. Vezesse át a kerekcsavart az első kis lyukon, húzza meg a kerékanyát, amíg a kerekek teljesen be nincsenek szerelve.

Helyezze be a kiegészítő fogantyút a fúvóeszköz testébe (állítsa be a fogantyút a megfelelő helyzetbe, húzza meg az ismert csavart, amíg a fogantyú teljesen le nem reteszelődik)

8.2 Gyűjtőzsák (4. ábra)

A gyűjtőzsák felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fúvó-szívó funkció választókar zavartalanul működik, és hogy az előző használat során keletkezett törmelék nem akadályoz. Lokalizálja a gyűjtőzsákot, és hajtsa vissza a nyílást úgy, hogy az adapter csatlakozója a kiömlőnyílás mindkét oldalán lévő lyukakba legyen behelyezve. Rögzítse a gyűjtőzsák elejét a szívó-fúvó cső alsó oldalához a gyűjtőzsákra rögzített kapocs segítségével.

8.3 Vállpánt (5. ábra)

A Vacuum-Blower-t vállpánttal látják el, amely a vákuumfúvó testének tetejéhez van rögzítve az ábra szerint. A vállpánt a fáradtság csökkentésére és a kényelem megkönnyítésére szolgál a Vacuum-Blower használatakor, és a kezelő megfelelő helyzetben viselheti.

9 MŰKÖDÉS**9.1 Beindítás előtt**

Csatlakoztassa a Vacuum-Blower-t az elektromos hálózathoz az (R.C.D.) útján, és kapcsolja be. Ellenőrizze, hogy az (R.C.D.) megfelelően működik-e.

9.2 A vákuum / ventilátor beindítása (6. ábra)

A Vacuum-Blower beindításához győződjön meg arról, hogy a köztes szívó- / fúvócső megfelelően van felszerelve.



Figyelmeztetés! A Vákuum vagy a Fúvó funkció kiválasztása előtt ellenőrizze, hogy a választókar zökkenőmentesen működik-e, és hogy az előző használat során keletkezett törmelék nem akadályozza-e.

Válassza ki a Vákuum vagy a Fúvó funkciót a gép oldalán található választókar segítségével, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot.

9.3 A vákuum / ventilátor leállítása

A gép kikapcsolásához egyszerűen engedje fel a kapcsoló gombot.

9.4 A fúvóka összeszerelése (7. ábra)

Helyezze a fúvókát az elülső szívócsőbe, amíg teljesen össze nem lesz szerelve a csövön.

9.5 A fúvóka szétszerelése (8. ábra)

Lazítsa meg az elülső cső mindkét csavarját, és távolítsa el a fúvókát.

9.6 A fúvóka karmainak elengedése/kihúzása (9. ábra)

- Nyomja le a gombot a fúvókán a karmok elengedéséhez.
- Nyomja le a gombot, húzza ki a karmokat és engedje el a gombot a karmok megtartásához.

9.7 Ablakfedél tisztítása (10. ábra)

- Nyissa ki az ablak fedelét a csavargomb meglazításával, hogy megtisztítsa a törmeléktől, ha eltömődött.



Figyelmeztetés: van egy biztonsági kapcsoló a gép belsejében, és a gép leáll, amikor meglazítja a csavar gombot. Csak akkor használja a vákuumot / ventilátort, ha jól becsukta az ablak fedelét.

9.8 A vákuum / ventilátor használata

A Vacuum-Blower használata előtt ne próbálja meg felszedni a nedves törmeléket, hagyja, hogy lehullott levelek stb. kiszáradjanak. A vákuumfúvóval teraszok, utak, úttestek, pázsitok, bokrok és határok törmelékei fújhatók. Emellett felveszi a leveleket, papírt, apró gallyakat és aprítékot is. Ha a vákuumfúvót vákuum üzemmódban használja, a törmeléket felszívja a szívócső, mielőtt kidobná a törmelékgyűjtő zsákba, amikor a törmelék áthalad a szívó-fúvón, azt részlegesen aprítja. Az aprított szerves törmelék ideális a növények körüli talajtakarásként.



Bármely kemény tárgy, például kövek, konzervdobozok üveg stb. károsíthatják a Vacuum-Blower-t.



Ne használja a Vacuum-Blower-t víz vagy nagyon nedves törmelék felszívására.

Soha ne működtesse a Vacuum-Blower-t a törmelékgyűjtő zsák felszerelése nélkül.

9.8.1 Fúvó üzemmód

Kezds előtt ellenőrizze a megmunkálandó területet. Távolítsa el minden olyan tárgyat vagy törmeléket, amely beragadhat, elakadhat vagy összeakadhat a Vacuum-Blower-ben. Válassza ki a fúvás funkciót a gép oldalán található választókkal, majd kapcsolja be. A kerekein nyugvó szívó-fúvóval mozgassa a Vacuum-Blower-t előre, a fúvókát a megtisztítandó törmelékhez irányítva.

Alternatív megoldásként tartsa a fúvókát közvetlenül a talaj felett, és forgassa a gépet egyik oldalról a másikra, előre haladva, és irányítsa a fúvókát a megtisztítandó törmelékhez. Fújja fel a törmeléket kényelmes halomba, majd használja a vákuum funkciót a törmelék összegyűjtéséhez.

9.8.2 Szívó üzemmód

Kezds előtt ellenőrizze a megmunkálandó területet. Távolítsa el minden olyan tárgyat vagy törmeléket, amely bekerülhet, elakadhat vagy összeakadhat a vákuum/fúvóban. Válassza ki a vákuum funkciót a gép oldalán található választókkal, majd kapcsolja be. A kerekein nyugvó fúvó-szívóval mozgassa előre a Vacuum-Blower-t, a fúvókát az összegyűjtendő törmelékhez irányítva. Alternatív megoldásként a közvetlenül a talaj felett tartott fúvó-szívóval a gépet egyik oldalról a másikra lendítse előre, folyamatosan a begyűjtendő törmelékhez irányítva a fúvókát. Ne erőltesse a fúvókát a törmelékbe, mert ez elzárhatja a szívócsövet és ezzel csökkentheti a gép hatékonyságát.

A szerves anyagok, például a levelek, nagy mennyiségű vizet tartalmaznak, ami miatt a cső belsejébe tapadhatnak. A tapadás csökkentése érdekében az anyagot néhány napig hagyni kell száradni.

10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

10.1 Tisztítás

- Tartsa tisztán a gép szellőzőnyílásait, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.
- Rendszeresen tisztítsa meg a gépházat puha ruhával, lehetőleg minden használat után.
- Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és szennyeződésektől mentesen.
- Ha a szennyeződés nem jön le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát.
- Soha ne használjon oldószert, például benzint, alkoholt, ammóniás vizet stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

10.2 Karbantartás

A gépeinket úgy tervezték, hogy hosszú ideig működjenek, minimális karbantartással. A folyamatos kielégítő működés a gép megfelelő gondozásától és a rendszeres tisztítástól függ. Tartsa szorosan meghúzva az összes anyát és csavart, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készülék biztonságos üzemi állapotban van.

- Gyakran ellenőrizze a törmelékgyűjtőt kopás és elhasználódás szempontjából.
- Cserélje le a kopott vagy elhasznált alkatrészeket.
- Csak eredeti cserealkatrészeket és kiegészítőket használjon
- A készüléket csak száraz helyen tárolja

11 MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	230-240V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	3300W
Védelmi osztály	II
Gyűjtőzsák	45 L
Aprítási arány	20:1
Kábel hosszúsága	0,35
Max. levegő sebesség	300 km/h
Max. levegő térfogat	13 m³/min
Biztonsági érintkezés	Igen
Szénkefe motor	Igen
Indukciós motor	Nem
Elektronikus sebességszabályozás	Igen
Fémpenge	Igen
Vezérlő fogantyú	Igen
Biztonsági kapcsoló	Igen
Puha markolat	Igen
Második fogantyú típus	Állítható segédfogantyú
Aprítás funkció	Igen
Fúvó funkció	Igen
Szívó funkció	Igen
Gereblyező funkció	Igen
Gyorskioldó gyűjtőtáska	Igen
Dupla keréktámasz	Igen
Beépített gereblye	Igen
Könnyen tisztítható ablak	Igen

12 ZAJ

A vonatkozó szabvány szerint mért zajkibocsátási értékek. (K=3)

Akusztiikus nyomás szint LpA	84dB(A)
Akusztiikus teljesítmény szint LwA	106 dB(A)



FIGYELEM! Viseljen hallásvédőt, amikor a hangnyomás meghaladja a 85 dB (A) értéket.

aw (Vibráció)

3.7m/s²

K = 1.5 m/s²

13 GARANCIA

- A termékre az első felhasználó vásárlásának napjától számított 36 hónapos garancia vonatkozik.
- Ez a garancia minden anyag- vagy gyártási hibára kiterjed, kivéve a következőket: elemek, töltők, hibás alkatrészek, amelyek normális elhasználódásnak vannak kitéve, mint csapágycsukák, kefék, kábelek és dugók vagy kiegészítők, például fűrészek, fűrészlapok stb.; rossz bántalmazásból, balesetből vagy átalakításokból eredő károk vagy hibák; és a szállítás költségei.
- A nem megfelelő használatból eredő károk és / vagy hibák szintén nem tartoznak a garanciális rendelkezések hatálya alá.
- Nem vállalunk felelősséget az eszköz nem megfelelő használatából eredő testi sérülésekért sem.
- Javítást csak a Powerplus szerszámok felhatalmazott szerviz-központja végezhet.
- A 00 32 3 292 92 90 telefonszámon mindig kaphat további információkat.
- Az esetleges szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, hacsak írásban másként nem állapodtak meg.
- Ugyanakkor a garanciavállalás nem érvényesíthető, ha az eszköz károsodása gondatlan karbantartás vagy túlterhelés következménye.
- A garancia határozottan kizárt a folyadék behatolásából, a túlzott por behatolásából, a szándékos károsodásból (szándékosan vagy súlyos gondatlanságból), a nem megfelelő használatból (olyan célokra történő felhasználás, amelyre az eszköz nem alkalmas), az alkalmatlan használatból (pl. az utasítások be nem tartása) a kézikönyvben megadott), szakszerűtlen összeállítás, villámcsapás, hibás nettó feszültség. Ez a lista nem teljes.
- A garanciális igények elfogadása soha nem vezethet a garancia időtartamának meghosszabbításához vagy új garanciális időszak megkezdéséhez eszközcseréje esetén.
- A garancia hatálya alatt kicserélt eszközök vagy alkatrészek ezért továbbra is a Varo NV tulajdonát képezik.
- Fenntartjuk a jogot az igény elutasítására, ha a vásárlást nem lehet ellenőrizni, vagy ha egyértelmű, hogy a terméket nem gondozták megfelelően. (Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat, a rendszeresen karbantartott szénkeféket stb.).
- A vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumának igazolásaként kell megőrizni.
- A készüléket szétszerelt, elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a kereskedőhöz (az eredeti fröccsöntött házban, ha a készülékre vonatkozik), a vásárlás igazolásának kíséretében.

14 KÖRNYEZET

Ha hosszabb ideig tartó használat után a készüléke cseréjére van szükség, akkor ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki, hanem környezetbarát módon. Az elektromos gép termékekből származó hulladékot nem szabad úgy kezelni, mint a szokásos háztartási szemetet. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak újrahasznosító létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.

15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
Kijelenti, hogy:

Termék:	Levélfűvő/ szívó 3300W
Védjegy:	POWERplus
Modell:	POWXG4038

megfelel az alkalmazandó európai irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, amelyek az európai harmonizált szabványok alkalmazásán alapulnak. A készülék minden engedély nélküli módosítása érvényteleníti ezt a nyilatkozatot.

Európai irányelvek (beleértve adott esetben azok módosításait):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

V Függelék

Mért

Garantált

LwA

97dB(A)

106dB(A)

Európai harmonizált szabványok (beleértve adott esetben azok módosításait):

EN60335-1: 2012

EN60335-2-100: 2014

EN55014-1: 2017

EN55014-2: 2015

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

A műszaki dokumentáció őrzője: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el,

Philippe Vankerkhove
Szabályozási ügyek - megfelelési
vezető20/09/17