



VÉTELI UTASÍTÁSOK A TMCA-1091, 1096, varrógéphez HU

Kedves vásárlónk, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy elkerülje a nem megfelelő használat okozta sérüléseket, és jobban megértse a termék funkcióit. Főleg azt kérjük, hogy kövesse a biztonsági előírásokat. Ha továbbadja ezt a terméket másoknak, akkor adja át ezeket az utasításokat. Óvatosan mentse őket későbbi referencia céljából.

Fontos biztonsági utasítások:

- használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat
- Óvatosan őrizze meg az utasításokat a későbbi felhasználás céljából
- Ellenőrizze a háztartás és a termék ugyanazt az elektromos feszültségét
- a terméket csak háztartási célokra használja
- A terméket csak a kézikönyv utasításai szerint használja
- Soha ne használja a terméket kád, zuhany, mosogató, mosdó vagy más tartály közelében
- A termék soha ne kerüljön érintkezésbe vízzel
- Soha ne használja a terméket nedves kézzel
- Ha a termék vízzel érintkezik, azonnal húzza ki a konnektorból
- Tájékoztassa a termék potenciális felhasználóit ezekről az utasításokról
- Soha ne hagyja a terméket felügyelet nélkül használat közben
- a terméket csak az ebben az útmutatóban meghatározott célokra szabad felhasználni. A termék helytelen kezelése vagy használata, valamint annak későbbi károsodása esetén a felhasználó felelősséget visel
- a gyermekek és az érzékelési zavarokkal küzdő emberek nem mindig ismerik a termék használatával járó veszélyeket
- a terméket csak nyolcéves kortól, korlátozott mozgásképességű, érzékszervi vagy mentális korlátokkal rendelkező vagy tapasztalatlan személyek tapasztalt személy felügyelete alatt használhatják, tisztában kell lenniük a biztonsági előírásokkal és a kapcsolódó kockázatokkal
- Ez a termék nem játék, ne engedje, hogy gyermekek és érzékszervi korlátozásokkal küzdő emberek játszanak vele
- a terméket nem tisztíthatja és karbantarthatja gyermekeinek, tapasztalt személy felügyelete nélkül
- Tartsa a terméket és annak tápkábelét nyolc év alatti gyermekek számára elzárva
- gyermekei biztonsága érdekében tartson minden csomagolást (műanyag csomagolás, doboz, polisztirol stb.) elzárva.
- Figyelem !!! Ne hagyja, hogy kisgyermekek műanyag csomagolással játszanak. **KOCKÁZAT KOCKÁZAT !!!**
- Időnként ellenőrizze a tápkábelt. Soha ne használja a terméket, ha a tápkábel bármilyen sérülést jelez
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba
- Soha ne tegye a terméket mosogatógépbe
- Soha ne használja a terméket forró felületek közelében
- Soha ne használja a terméket, ha a tápkábel sérült, vagy a termék bármilyen más módon megsérült
- A termék tisztítása és karbantartása előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból
- Soha ne használja a terméket szabadban, mindig száraz környezetben
- Ha a terméket felügyelet nélkül hagyja, mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból
- Az izzó karbantartása vagy cseréje előtt mindig húzza ki a terméket a tápegységből

- Soha ne használjon kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánlott. Ezek veszélyesek lehetnek a felhasználóra és károsíthatják a terméket
 - A terméket csak a gyártó által szállított tápegység használható
 - Soha ne kezelje a terméket a tápkábel meghúzásával. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel laza legyen, és senki sem akadályozza meg
 - Soha ne tekerje a tápkábelt a termékre, és ne hajlítsa meg
 - Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a termék forró részeivel
 - A termék tisztítása és tárolása előtt ellenőrizze, hogy a termék lehűlt-e
 - A termék egyes részei használatakor forró lehet; soha ne érintse meg azokat az égési sérülések elkerülése érdekében
 - A tápkábel soha ne érintkezzen vízzel
 - Tisztítás előtt mindig húzza ki a terméket a konnektorból, és hagyja lehűlni
 - ezt a terméket semmilyen távirányító vagy más külső forrás nem használhatja
 - A terméket sima és szilárd felületen használja
 - mindig győződjön meg arról, hogy a terméket nem takarja el semmiféle tárgy, és rá ne kerüljön
 - Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja
 - Ha hosszabbítót használ a termékkel, akkor ellenőrizze, hogy teljesen meghosszabbította-e. Mindig használjon hivatalosan jóváhagyott hosszabbítókat. Az áramellátásnak legalább 16 A, 230 V,
 - A termék nem megfelelő kezelése és használata károsíthatja a terméket és a felhasználót megsérülheti
 - Ez a termék csak háztartási használatra készült
 - ezt a terméket csak asztalon vagy sík, stabil felületen szabad használni és tárolni
 - Ezt a terméket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha még mindig csatlakoztatva van a hálózathoz
 - Ne használja a terméket, ha leesett, vagy ha sérülés vagy folyadék szivárgás jelei vannak.
- (*) illetékes képzett személy: a gyártó, kereskedő vagy más képzett személy, aki rendelkezik az ilyen típusú javítások elvégzéséhez szükséges ismeretekkel.
- Elektromos hulladék - ha folyamatosan leállítja a termék használatát, akkor a megadott helyeken dobja el, ne dobja el vegyes települési hulladékkal.
- a termék nem igényel védővezetőhöz csatlakoztatást. A készülék kettős szigetelési osztályú II.

ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használat előtt távolítsa el az összes tartozékot a termékből, és legyen óvatos az éles tartozékokkal. Tisztítsa meg a terméket a "Tisztítás és karbantartás" szakaszban szereplő utasítások szerint. Helyezze a terméket egy megfelelő, stabil és sík felületre.

Varrógép alkatrészek:

- varrókar hátra
1. mintaválasztó
2. menetes kar
3. orsóütköző
4. menetes vezető 1
5. menetvezető 2
6. cérfeszítő-választó 37.
7. menettartó
8. menetvágás
9. menetvezető szem 1
10. tűtartó
11. rögzítőcsavar
12. menetvezető szem 2
13. nyomástartó bar
14. tű
15. nyomótalp
16. átlátszó fedél
17. öltéslemez
18. nyomótalp emelő
19. orsócsévéző
20. tekeres tű
21. horony az orsótartóhoz
22. kézikerek
23. be / ki kapcsoló

TARTOZÉKOK

31. lámpedál (1x)
32. adapter (1x)
33. Tekercselő orsók (4x)
34. dupla tű (1x)
35. tekeres tű csap (1x)
36. menetes (1x)
37. tű (3x)

24. lábpedál dugó
25. csatlakoztassa a tápkábelt

ÉRTESÍTÉS

1. Az adapternek és a pedálnak meg kell egyeznie az elektromos aljzat feszültségével
2. Az adaptert és a pedált csak ezzel a termékkel szabad használni. Más termékekkel nem használható.
3. Tilos a adapterhez mellékelt adapter használata

ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLAT ELŐTT

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS, lásd kép

1. oldal

A tápegység első csatlakoztatása a gép jobb alsó sarkában található, lásd. kép. Helyezze be az adaptert (32) a megfelelő csatlakozóba (27)

2. Csatlakoztassa az adapterkábelt (32) egy elektromos aljzathoz, lásd kép

LÁB PEDÁL CSATLAKOZÁS

1. a lábpedál csatlakoztatása a gép jobb alsó sarkában található, lásd. kép. Csatlakoztassa a lábpedált (31) a megfelelő dugóhoz (26)

A 2. lábpedált a földre kell helyezni a jobb pedálvezérlés érdekében

TÚKÉPEK CSERÉJE ÉS BESZERELÉS, lásd képek

Cserélje ki a tűt, miután kihúzta és az alábbi utasításokat követte:

1. Forgassa el a kézikeréket (24)
2. emelje fel a tűcsavart (12) és a tűt (16) az ábrán látható magasságba
3. Forgassa el a rögzítőcsavart (13) az óramutató járásával ellentétesen
4. húzza ki a tűt (16)
5. Helyezze be a tűt annyira, hogy a rögzítőbe szoruljon, és húzza meg a csavart. A tű nem megfelelő behelyezése öltés-ugrásokat, szál-összegabalyodást és egyéb problémákat okozhat

2. oldal

Értesítés

A tűknek tökéletes állapotban kell lenniük

Problémák merülhetnek fel, ha:

- a) hajlított tűk
- b) tompa tűk
- c) sérült tűk

Helyezze be a tűt úgy, hogy a tűszár hátrafelé nézzen, a jobb oldali képen látható módon.

SZÉN SZÉL

1. Helyezze az orsót a menet hátuljára, a gép hátulján, lásd. 1. ábra
2. menet tekerje be az orsót a csévelő lyukán (21) hátulról előre, lásd: 2. ábra
3. vezesse át a szálát az 1 (6) vezetővezetőn, lásd. 3. ábra
4. Csavarja be a szálát a száltartóra (9), lásd. 4. ábra
5. Ha a szálát becsavarodott a száltartóba (9), vezesse át a szálát a 2 (7) szálvezetőn az 1 (6) vezetőről, lásd. 5., 6. ábra
6. vezesse át a szálát a menetkaron (4), lásd. 6. ábra
7. engedje át a szálát a szálvezető szemén (1) (11), miután áthaladta a szálát a szálkaron (4), lásd a 7. ábrát

3. oldal

8. Csavarja át a szálát a menetvezető 2 (14) lyukán keresztül, lásd. 8. ábra
9. csavarja át a szálát a tű szemén keresztül, lásd. 9. ábra
10. A szál befűzése a tűbe a menetes menettel (36) megkönnyíthető, lásd 10. ábra

A szálát a menetes menettel (36) szúrja be a menetes meneteket a tű szemén keresztül, majd helyezze bele a szálát. Fogja meg a szál végét, és csúsztassa ki a menetet.

Értesítés

1. ellenőrizze, hogy a szál be van-e dugva a száltartóba
2. A menet bevezetésekor mindig kövesse az utasításokat

Az alsó tekercs behelyezése és eltávolítása

1. emelje fel a nyomótalpat és kézzel tartsa a felső menetet, lásd. 1. ábra
2. Távolítsa el az átlátszó fedelet (18), lásd. 2. ábra
3. Helyezze be a tekercset a házba, lásd. 3. ábra
4. húzza ki a szálát legalább 10 cm hosszú

Értesítés

Győződjön meg arról, hogy a menet iránya az óramutató járásával megegyezően van, lásd. kép a jobb oldalon.

1. oldal

1. húzza ki 10 cm-es alsó menetet, lásd. 5. ábra

2. Helyezze a felső és alsó menetet a bal oldalra, lásd. 6. ábra

3. tartsa bal felső kezével a felső szálat, forgassa maga felé a kézikereket (24), majd vegye fel a tűt, lásd. 8. ábra

4. Finoman húzza ki a felső szálat, hogy az alsó menetet áthúzza az öltéslemez lyukán. Vigye mindkét szálat a nyomótalp alá hátra, lásd. 8. ábra

5. Helyezze vissza az átlátszó fedelet, lásd. 9. ábra

BEVEZETÉS A KAPCSOLATOS FUNKCIÓKHOZ

1. Szigorúan kövesse az alábbi varrás lépéseket

2. Varrás közben ne manipulálja a mintaválasztót (2)

3. a mintaválasztó (2) használatakor a tűnek a legmagasabb helyzetben kell lennie

Figyelem az anyag kiválasztásakor

1. Ez a varrógép nem varr rugalmas anyagokat, például törülközőket, elastikus pamutszöveteket stb.

2. A szövet ajánlott vastagsága 0,3 - 1,8 mm

NORMÁLIS VESZÉLY

1. megköveteli az összes "felhasználás előkészítése" lépést a fentiekben ismertetett módon

2. oldal

2. Különböző öltéseket lehet választani az öltésválasztó kerék segítségével. Az öltések számozva vannak, és megegyeznek az öltésválasztó számaival

FELSZERELÉS

Az öltésválasztón válassza az 1, 2, 3 egyenes varrást, lásd 3. ábra

1. Forgassa el a kézikereket az óramutató járásával ellentétesen, lásd. 1. ábra úgy, hogy a tű a 17 nyomótalp felett legyen, lásd 2. ábra

2. Emelje fel a nyomótalp emelőjét (20) felfelé, hogy emelje fel a nyomótalpat (17), majd húzza hátra a felső és az alsó menetet, legalább 10 cm-rel, lásd az 1. ábrát. 4. ábra

3. Helyezze az anyagot a nyomótalp (17) alá, majd nyomja le a nyomótalp emelőjét az anyag tartásához, lásd. 5. ábra

3. oldal

4. kapcsolja be a varrógépet, és óvatosan nyomja meg a lábpedált a varrás elindításához, lásd. 6. ábra

5. varrás közben óvatosan tartsa az anyagot, lásd. 7. ábra

6. Amikor a varrás befejeződött, fordítsa el a kézikereket az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe, lásd. 8. ábra

7. A nyomótalp emelőjével emelje fel a nyomótalpat, lásd. 9. ábra

8. húzza ki az anyagot és vágja le a szálat egy szálvágóval, lásd. 10. ábra

ZIGZAG STEH

A "cikk-cakk" öltés varrásai megegyeznek az egyenes varrással: csak az öltésválasztón válassza a 4, 5, 6, 7 pontot, lásd 1. ábra

TÖBB "ZIGZAG" STEH

A több "cikk-cakk" öltés varrásai megegyeznek az egyenes varrással, csak az öltésválasztón válassza a 8-at, lásd 1. ábra

14. oldal:

KÖNNYÖR

A vak varrás varrásai megegyeznek az egyenes varrással, csak az öltésválasztón válassza a 9, 10 pontot, lásd 1. ábra

VISSZATEKERCESELÉS

A varrás elejének és végének rögzítéséhez nyomja le a hátsó varrókart. Varrjon néhány hátsó öltést. Engedje el a kart, és a gép ismét varrni fog, lásd. kép a jobb oldalon

Az alsó tekercs szélzete

1. Helyezze a tekercset a tartóra, lásd. 1. ábra

2. menetes szálat az orsótól az orsó ütközője feletti tartón keresztül, lásd 2. ábra

3. helyezze a tekercset, lásd. 3. ábra

4. Helyezzen egy üres orsót a tekercselő csapra, lásd. 4. ábra

4. oldal

5. Tekerje néhányszor a szálát a felvevőhengerre, lásd 5. ábra

1. kapcsolja be a varrógépet, lásd 6. ábra

2. nyomja le a lábkapcsoló pedált, lásd. 7. ábra

3. amikor a tekercs megtelt, automatikusan balra mozog

4. engedje fel a lábpedált a gép leállítása érdekében. Vágjuk le a szálát

HÁLÓ FENNTARTÁS BEÁLLÍTÁSA

A fonal feszültségét más anyagok, az anyagvastagság és az anyag rugalmassága miatt meg kell változtatni, lásd. kép.

A menet feszesség-választójával állítsa be a szál feszességét, lásd. kép a jobb oldalon.

A menetfeszesség beállításához javasoljuk, hogy kövesse az alábbi képeket.

A) normál menetfeszesség (a felső és az alsó menet mindkét oldalon azonos)

B) a szálfeszesség túl magas (az alsó szál a fenti anyagon tükröződik)

C) megengedett menet (a felső szál az alábbi anyagon tükröződik)

A felső szál feszességének beállítása:

1) Először ellenőrizze a száltartót (9), hogy nincs-e összefonódott menet

2) Forgassa el a feszítő tárcsát és varrjon. A legjobb hatás elérése érdekében állítsa be a fonal varrása során, lásd. Őriás. 2

16. oldal: A fent említett B) beállítás: a szálfeszesség túl magas - állítsa a szálfeszítő-választót 9-ről 0-ra, vagy egy nagyobb számról alacsonyabbra.

Beállítás a fent említett C) hoz: engedélyezett szál - állítsa a szálfeszültség-választót 0-ról 9-re, vagy alacsonyabb számról nagyobb értékre.

Menetvágás

Használja a menetvágót (10), lásd. kép

Kettős tű

1) Válassza az 1., 2. vagy 3. öltést

2) dugja be a kettős tűt a gépbe, ugyanúgy, mint a klasszikus tű

3) Csavarja be a szálát az utasítások szerint, mint egy klasszikus tűre

HIBAELHÁRÍTÁS

probléma oka megoldás

a felső szál megszakad 1. A gépet nem megfelelően fonják be a menet

2. A szál feszültsége túl magas, csökkentse a szál feszültségét

3. A szál túl vastag a tűhöz, használjon vastagabb tűt

4. A tű nincs megfelelően felszerelve, vegye ki és helyezze vissza a tűt

5. Cserélje ki a rossz tekercsét jobbra

6. ha a tű sérült, cserélje ki a tűt

kihagyott öltés 1. A tű nincs megfelelően felszerelve, cserélje ki a tűt

2. Cserélje ki a sérült tűt egy újra

3. Helytelen méretű tű, válassza ki a megfelelő méretet

megfelelő anyag

4. A lábpedál nem megfelelő használata Ellenőrizze a lábpedált

5. az eszköz nincs megfelelően becsavarva

repedt tű 1. Távolítsa el a sérült tűt és helyezze be egy újat

A 2. tű helytelenül van behelyezve. Helyezze be az új tűt

3. Használt rossz szövettű Válassza ki az anyaghoz megfelelő tűt

4. a láb nincs megfelelően felszerelve, ellenőrizze és illessze be megfelelően

5. Húzza az anyagot Soha ne csinálja

laza öltések 1. A gép nincs megfelelően rögzítve, ellenőrizze a gép menetét

2. az orsót nem megfelelően tekercselték, az orsót megfelelően tekercselje

3. Rossz tű / szövet / szál kombináció Válassza ki a szálnak megfelelő tűt és anyag

4. Rossz szálfeszesség Állítsa be a menet feszességét

ránccok vagy gyűrődések 1. A tű túl vastag a szövet miatt, válasszon egy vékonyabb tűt

2. ha az öltés hosszát rosszul állította be, állítson be egy másik öltéshosszt
3. A szál feszültsége túl szűk. Engedje fel a szál feszességét

egyenetlen öltések 1. rossz szálmínőség esetén válasszon jobb minőségű fonalat

2. az orsót nem megfelelően tekercselték, vegye le az orsótokat, tekerje le és csúsztassa megfelelően út

3. A szövetet húzták. Varrás közben ne húzza az anyagot

cérna összegabalyodása 1. a cérna beragadt a horogba a helytelen ok miatt menettel

2. A szál varrás közben beragadt az orsóba, tartsa műanyagból orsó fedél

Megjegyzés: a tűnek, a szálnak és az anyagnak mindig egyeznie kell.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gép tisztítása előtt mindig kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és hagyja lehűlni. Törölje le a készülék külsejét szivaccsal vagy enyhén nedves ruhával. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon drótkefét, fémkeféket, éles tárgyakat vagy homokot és más agresszív vegyszereket.

TÁROLÁS

Használat közben mindig ellenőrizze, hogy a készülék teljesen lehűlt-e, és tartsa száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva. Ne tekerje a kábelt a gép körül, mert ez kárt okozhat.