



NÁVOD K POUŽITÍ ŠÍČÍHO STROJE TMCA-1091, 1096 CZ

Vážení zákazníci, před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste předešli poškození kvůli nesprávnému používání a abyste lépe porozuměli funkcím tohoto produktu. Žádáme vás, abyste hlavně dodržovali bezpečnostní pokyny. Pokud budete tento produkt předávat někomu dalšímu, předejte ho i s těmito instrukcemi. Pečlivě je uschovejte pro další použití.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- před použitím si pečlivě přečtěte instrukce
- pečlivě uschovejte instrukce pro další použití
- zkontrolujte shodné elektrické napětí domácnosti a tohoto produktu
- produkt používejte pouze pro domácí účely
- produkt používejte pouze podle instrukcí uvedených v tomto manuálu
- produkt nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, dřezu, umyvadla nebo jiných nádob s vodou
- produkt nikdy nesmí přijít do styku s vodou
- produkt nikdy nepoužívejte s mokřýma rukama
- pokud produkt přijde do styku s vodou, okamžitě jej vytáhněte z elektrické zásuvky
- informujte případné uživatele tohoto produktu o těchto instrukcích
- během užívání nikdy nenechávejte produkt bez dozoru
- produkt musí být užíván pouze pro účely uvedené v těchto instrukcích. Při nesprávném zacházení či užívání produktu a jeho následném poškození, ponese veškerou zodpovědnost uživatel
- děti a lidé s jakýmkoliv smyslovým omezením si nemusí být vždy vědomi o nebezpečí spojeném s užíváním tohoto produktu
- produkt smí být užíván dětmi od osmi let, lidmi s omezenou hybností, smyslovým či duševním omezením nebo nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem zkušené osoby, musí si být vědomi bezpečnostními pokyny a s tím spojenými riziky
- tento produkt není hračka, nenechávejte děti a lidi s jakýmkoliv smyslovým omezením, aby si s ním hráli
- čištění a údržba produktu nesmí být prováděna dětmi bez dohledu zkušené osoby
- produkt a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších osmi let
- pro bezpečnost vašich dětí uchovávejte veškeré obaly (plastové obaly, krabice, polystyrén, atd.) mimo jejich dosah
- pozor!!! Nenechávejte hrát malé děti s plastovými obaly. HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!!!
- čas od času zkontrolujte přívodní kabel. Produkt nikdy nepoužívejte, pokud přívodní kabel vykazuje jakékoliv známky poškození
- produkt nikdy neponořujte do vody či jiné kapaliny
- produkt nikdy nedávejte do myčky na nádobí
- produkt nikdy nepoužívejte v blízkosti horkých ploch
- produkt nikdy nepoužívejte, pokud byl poškozen přívodní kabel nebo byl produkt poškozen jakýmkoliv jiným způsobem
- před čištěním a údržbou produktu, produkt vždy odpojte od elektrického zdroje
- produkt nikdy neužívejte venku, vždy pouze v suchém prostředí
- pokud produkt necháváte bez dozoru, vždy jej vypněte a odpojte od elektrického zdroje

- před údržbou nebo výměnou žárovky, produkt vždy odpojte od elektrického zdroje
- nikdy nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučené výrobcem. Mohli by představovat nebezpečí pro uživatele a mohlo by dojít k poškození produktu
- produkt smí být používán pouze výrobcem dodávanou napájecí jednotkou
- nikdy nemanipulujte s produktem taháním za přívodní kabel. Ujistěte se, že přívodní kabel je volný a nic mu nebrání
- nikdy neomotávejte přívodní kabel kolem produktu a neohýbejte ho
- ujistěte, aby přívodní kabel nepřišel do kontaktu s horkými částmi produktu
- před čištěním a uložením produktu se ujistěte, že je produkt vychladlý
- některé části produktu mohou mít užíváním vyšší teplotu, nikdy se jich nedotýkejte, abyste předešli popálení
- Napájecí kabel nikdy nesmí přijít do kontaktu s vodou
- před čištěním produkt vždy odpojte od elektrické sítě a nechte jej vychladnout
- tento produkt nesmí být používán jakýmkoliv dálkovým ovládáním či jiným externím zdrojem
- produkt používejte na rovné a pevné ploše
- vždy se ujistěte, že produkt není ničím zakrytý a nic na něm není položeno
- pokud produkt nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky
- pokud k produktu používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že jej máte celý rozvinutý. Používejte vždy oficiálně schválené prodlužovací kabely. Přívod elektrického proudu musí být nejméně 16A, 230V,
- nesprávné zacházení a užívání produktu může způsobit poškození produktu a úraz uživatele
- tento produkt je určen pouze k domácímu užití
- tento produkt musí být užíván a uložen pouze na stole nebo na rovném a stabilním povrchu
- tento produkt nesmí být zanechán bez dozoru, pokud je stále připojen k elektrické síti
- v případě, že vám produkt upadl nebo jsou na něm viditelné známky poškození nebo z něj vidíte unikát kapalinu, nepoužívejte jej

(*) kompetentní kvalifikovaná osoba: výrobce, prodejce nebo jiná kvalifikovaná osoba, která má odborné znalosti k vykonávání těchto druhů oprav.

Elektroodpad – pokud přestanete produkt definitivně používat, odložte ho, na místa k tomu určená, nevyhazujte jej spolu se směsným komunálním odpadem.

produkt nevyžaduje připojení do ochranného vodiče. Přístroj má dvojitou izolaci třídy II..

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím odstraňte z produktu veškeré doplňky a buďte opatrní s těmi ostrými. Produkt vyčistěte podle instrukcí v paragrafu „čištění a údržba“. Produkt položte na vhodný, stabilní a rovný povrch.

Součásti šicího stroje:

1. páčka zpětného šití
1. volič vzoru
2. niťová páka
3. doraz cívky
4. vodič nitě 1
5. vodič nitě 2
6. volič napětí nitě
7. úchytky nitě
8. odřez nitě
9. očko pro vedení nitě 1
10. upínák na jehlu
11. úchytný šroub
12. očko pro vedení nitě 2
13. přítlačná lišta
14. jehla
15. přítlačná patka
16. průhledný kryt
17. stehová deska
18. zvedač přítlačné patky
19. navíječ cívky
20. kolík cívky
21. drážka k stojanu na cívku

DOPLŇKY

31. nožní pedál (1x)
32. adaptér (1x)
33. navíjecí cívky (4x)
34. dvojitá jehla (1x)
35. navíjecí špendlík (1x)
36. navlékač (1x)
37. 14 jehla (3x)

22. ruční kolečko
23. zapínač/vypínač
24. zástrčka na nožní pedál
25. zástrčka na přívodní kabel

UPOZORNĚNÍ

1. adaptér a pedál se musí shodovat s napětím elektrické zásuvky
2. adaptér a pedál se smí používat pouze s tímto produktem. Není povoleno používat s jinými produkty.
3. s tímto produktem je zakázáno používat jiný než přiložený adaptér

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ, viz. obrázek

1. strana

1. přípojka elektrického zdroje je na stroji umístěna vpravo dole, viz. obrázek. Zastrčte adaptér (32) do příslušné zástrčky (27)
2. připojte kabel adaptéru (32) do elektrické zásuvky, viz. obrázek

PŘIPOJENÍ NOŽNÍHO PEDÁLU

1. připojení nožního pedálu je umístěno na stroji vpravo dole, viz. obrázek. Připojte nožní pedál (31) do příslušné zástrčky (26)
2. nožní pedál by měl být položený na zemi pro lepší regulaci šlapání

VÝMĚNA A VKLÁDÁNÍ JEHLY, viz. obrázky

Výměnu jehly provádějte po vypojení z elektrické energie a podle těchto pokynů:

1. otočte ručním kolečkem (24)
2. zvedněte upínák na jehlu (12) a jehlu (16) do výšky zobrazené na obrázku
3. úchytným šroubem (13) otáčejte proti směru hodinových ručiček
4. vytáhněte jehlu (16)
5. nasuňte jehlu do svorky co nejhlouběji a utáhněte šroub. Špatné nasazení jehly může způsobit přeskokování stehů, zamotávání nitě a další problémy

2. strana

Upozornění

Jehly musí být naprosto v perfektním stavu

Problémy se mohou vyskytnout v případě:

- a) ohnuté jehly
- b) tupé jehly
- c) poškozené jehly

Nasaďte jehlu tak, aby dírk jehly směřoval ploškou dozadu, jako je ukázáno na pravém obrázku.

NAVÍJENÍ NITĚ

1. umístěte cívku na stojan na nit, umístěn k zadní části stroje, viz. obrázek 1
2. provlékněte nit z cívky skrze díru v navíječi cívky (21) zezadu dopředu, viz. obrázek 2
3. protáhněte nit vodičem nitě 1 (6), viz. obrázek 3
4. nit navlékněte do úchytky na nitě (9), viz. obrázek 4
5. protáhněte nit vodičem nitě 2 (7) z vodiče nitě 1 (6) poté, co jste nit navlékly do úchytky na nit (9), viz. obrázek 5, 6
6. protáhněte nit niťovou pákou (4), viz. obrázek 6
7. protáhněte nit očkem na vedení nitě 1 (11) poté, co jste protáhly nit niťovou pákou (4), viz. obrázek 7

3. strana

8. provlékněte nit očkem na vedení nitě 2 (14), viz. obrázek 8
9. nit provlékněte očkem jehly, viz. obrázek 9
10. navlékání nitě do jehly může být ulehčeno navlékačem (36), viz. obrázek 10.

Navlékání nitě pomocí navlékače (36) provlékněte drátky navlékače očkem jehly a poté do něj vložte nit. Držte konec nitě a vysuňte navlékač.

Upozornění

1. ujistěte se, že nit je zachycena v úchytce nitě
2. vždy dodržujte uvedené pokyny při navlékání nití

VKLÁDÁNÍ A VYTAŽENÍ SPODNÍ CÍVKY

1. zvedněte přítlačnou patku a vrchní nit držte rukou, viz. obrázek 1
2. odstraňte průhledný kryt (18), viz. obrázek 2
3. vložte cívku do pouzdra, viz. obrázek 3

4. vytáhněte nit alespoň v délce 10cm

Upozornění

Ujistěte se, že směr nitě je po směru hodinových ručiček, viz. obrázek vpravo.

11. Strana

5. vytáhněte 10cm spodní nitě, viz. obrázek 5
6. horní i spodní nit umístěte na levou stranu, viz. obrázek 6
7. přidržeťte levou rukou horní nit, otočte ručním kolečkem (24) směrem k sobě, poté se vyzvedne jehla, viz. obrázek 8
8. zlehka vytáhněte horní nit pro přitáhnutí spodní nitě otvorem ve stehové desce. Protáhněte obě nitě pod přitlačnou patkou směrem dozadu, viz. obrázek 8
9. vraťte zpět průhledný kryt, viz. obrázek 9

ÚVOD K PŘÍSLUŠNÝM FUNKCÍM

1. přísně dodržujte následující kroky k šití
2. během šití nemanipulujte s voličem vzoru (2)
3. při používání voliče vzorů (2) musí být jehla v nejvyšší pozici

Upozornění při volbě materiálu

1. tento šicí stroj neprošije elastické materiály, jako např. ručník, elastické bavlněné látky, atd.
2. doporučená tloušťka látky 0,3mm až 1,8mm

BĚŽNÉ ŠITÍ

1. vyžaduje splnění všech kroků „příprava před použitím“, jak je popsáno výše v instrukcích

12. strana

2. různé stehy mohou být vybrány pomocí kolečka volič stehu. Stehy jsou očíslovány a shodují se s čísly na voliči stehů

ROVNÉ ŠITÍ

Na voliči stehů si zvolte 1, 2, 3 na rovné šití, viz. obrázek 3

1. otočte ručním kolečkem proti směru hodinových ručiček, viz. obrázek 1, tak aby jehla byla nad přitlačnou patkou (17), viz. obrázek 2
2. zvedací přitlačné patky (20) zvedněte nahoru, tím zvednete přitlačnou patku (17) a poté vytáhněte horní i spodní nit směrem dozadu, a to alespoň 10cm, viz. obrázek 4
3. vložte materiál pod přitlačnou patku (17) a poté stlačte zvedací přitlačné patky směrem dolů, tímto udržíte materiál, viz. obrázek 5

13. strana

4. zapněte šicí stroj a jemně šlápněte na nožní pedál, abyste mohli začít šít, viz. obrázek 6
5. materiál jemně přidržeťte během šití, viz. obrázek 7
6. po dokončení šití otočte ručním kolečkem proti směru hodinových ručiček a vyzvedněte jehlu do nejvyšší polohy, viz. obrázek 8
7. pomocí zvedací přitlačné patky zvedněte přitlačnou patku, viz. obrázek 9
8. materiál vysuňte a nit odřeźte odřezovačem nitě, viz. obrázek 10

„ZIGZAG“ STEH

Šicí postupy pro „zigzag“ steh jsou stejné, jako pro rovné šití, pouze si na voliči stehů zvolte 4, 5, 6, 7, viz. obrázek 1

MULTI „ZIGZAG“ STEH

Šicí postupy pro multi „zigzag“ steh jsou stejné, jako pro rovné šití, pouze si na voliči stehů zvolte 8, viz. obrázek 1

14.strana :

SLEPÝ STEH

Šicí postupy pro slepý steh jsou stejné, jako pro rovné šití, pouze na voliči stehů zvolte 9, 10, viz. obrázek 1

ZPĚTNÉ ŠITÍ

Pro upevnění začátku a ukončení švu stlačte směrem dolů páčku zpětného šití. Ušijte několik zpětných stehů. Uvolněte páčku a stroj bude šít opět směrem dopředu, viz. obrázek vpravo

NAVÍJENÍ SPODNÍ CÍVKY

1. umístěte cívku na držák, viz. obrázek 1
2. provlékněte nit z cívky skrze držák nad dorazem cívky, viz. obrázek 2
3. umístěte navíjecí špendlík, viz. obrázek 3
4. umístěte prázdnou cívku na navíjecí špendlík, viz. obrázek 4

14. strana

5. nit párkrát omotejte kolem navíjecí cívky, viz. obrázek 5
6. zapněte šicí stroj, viz. obrázek 6
7. sešlápněte pedál nožního ovládání, viz. obrázek 7
8. když je cívka plná, automaticky se přesune doleva
9. uvolněním nožního pedálu se stroj zastaví. Přestříhnete nit

NASTAVENÍ NAPĚTÍ NITĚ

Napětí nitě vyžaduje změnu kvůli jiným materiálům, tloušťce materiálu a pružnosti materiálu, viz. obrázek.

Pro regulování napětí nitě použijte volič napětí nitě, viz. obrázek vpravo.

Pro nastavení napětí nitě vám doporučujeme řídit se následujícími obrázky.

- A) normální napětí nitě (vrchní a spodní nit jsou stejné z obou stran)
- B) příliš velké napětí nitě (spodní nit se projevuje na materiálu nahoře)
- C) povolená nit (horní nit se projevuje na materiálu dole)

Jak nastavit napětí horní nitě:

- 1) nejdříve zkontrolujte úchytку nitě (9), zda v ní není zamotaná nit
- 2) otočte voličem napětí nitě a šijte. Pro nejlepší efekt upravujte napětí nitě během šití, viz. Obr. 2

16.strana: Úprava pro výše zmíněné B): příliš velké napětí nitě – nastavte volič napětí nitě z 9 na 0, nebo z vyššího čísla na nižší číslo.

Úprava pro výše zmíněné C): povolená nit – nastavte volič napětí nitě z 0 na 9, nebo z nižšího čísla na vyšší číslo.

ODŘEZÁVÁNÍ NITĚ

Použijte odřez nitě (10), viz. obrázek

DVOJITÁ JEHLA

- 1) vyberte steh 1, 2, nebo 3
- 2) vložte do stroje dvojitou jehlu stejným způsobem, jako jehlu klasickou
- 3) nit navlékněte podle instrukcí, jako na klasickou jehlu

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

problém	příčina	řešení
horní nit se přetřhává	1. přístroj není správně navlečen 2. napětí nitě je příliš velké 3. nit je příliš silná na jehlu 4. jehla není správně nasazena 5. špatná cívka 6. jehla je poškozena	navlečte přístroj znovu snižte napětí nitě použijte silnější jehlu vyjměte a znovu nasadte jehlu vyměňte za lepší cívku vyměňte jehlu
přeskočený steh	1. jehla není správně nasazena 2. poškozená jehla 3. neodpovídající velikost jehly 4. nesprávné užití nožního pedálu 5. přístroj není správně navlečen	vyměňte jehlu vyměňte za novou vyberte správnou velikost odpovídající materiálu zkontrolujte nožní pedál navlečte přístroj znovu
prasklá jehla	1. jehla je poškozena 2. jehla je špatně nasazena 3. použitá špatná jehla na látku 4. patka není správně nasazena 5. tahání látky	odstraňte a nasadte novou nasadte novou jehlu zvolte příslušnou jehlu k látce zkontrolujte a nasadte ji správně nikdy to nedělejte
volné stehy	1. stroj není správně navlečen 2. cívka spodní nitě není správně navinuta 3. špatná kombinace jehly/látky/nitě 4. špatné napnutí nitě	zkontrolujte navlečení stroje naviňte patřičně spodní cívku zvolte jehlu odpovídající niti a látce upravte napnutí nitě
řasení nebo zvrásnění	1. jehla je příliš silná vzhledem k látce 2. délka stehu je špatně nastavena 3. napnutí nitě je příliš utažené	zvolte tenčí jehlu nastavte jinou délku stehu uvolněte napnutí nitě
nestejnoseměrné stehy	1. špatná kvalita nitě 2. cívka spodní nitě je špatně navinutá 3. látka byla tažena	zvolte nit lepší kvality vyjměte pouzdro cívky, naviňte a nasuňte jej patřičným způsobem netáhněte látku během šití

zamotávání nitě

1. nit se zasekla v chapači

2. nit se zasekla v cívce

způsobeno nesprávným
navlečením nitě
během šití mějte plastový
kryt na cívce

Upozornění: jehla, nit a materiál se spolu musí vždy shodovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním stroje ho vždy vypněte, odpojte z elektrické sítě a nechte vychladnout. Vnější části stroje otřete houbičkou či lehce vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte stroj do vody či jiných kapalin. Nikdy nepoužívejte drátěnku, kovové kartáče, ostré předměty či pískové a jiné agresivní **chemické** čističe.

SKLADOVÁNÍ

Vždy se ujistěte, že stroj je použití zcela vychladlý, uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. Neomotávejte kabel kolem stroje, mohlo by to způsobit poškození.