

G3ferrari G10028

Pozornosť

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Nevystavujte dažďu a vlhkosti

Upozornenie

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Nevystavujte dažďu ani vlhkosti

UPOZORNENIE: SPOTREBIČ NEOTVORUJTE. VO VNÚTRI NIE JE ŽIADNA MANIPULÁCIA S POUŽÍVATEĽMI ANI NÁHRADNÉ DIELY. V PRÍPADE VŠETKÝCH SERVISNÝCH OPERÁCIÍ SA OBRÁŤTE NA AUTORIZOVANÉ CENTRUM POMOCI.

Ak má zariadenie nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.

Tento symbol označuje prítomnosť vysokonapäťových komponentov vo vnútri výrobku; za žiadnych okolností ho neotvorte.

Tento symbol upozorňuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Neotvorte prípad.

Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do triedy I: to znamená, že spotrebič je vybavený zástrčkou obsahujúcou uzemňovacie tyče a mal by sa používať len na uzemnených zásuvkách. To znamená, že zariadenie musí mať kosť pripojenú k elektrickému uzemňujúcemu/uzemňujúcemu drôtu.

Upozornenie: tento symbol upozorní používateľa na dôležité pokyny na čítanie a sledovanie pri používaní výrobku.

Poznámka: Tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité návody na obsluhu a údržbu v tomto návode na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; pozorne uchovávajte túto príručku na ďalšiu konzultáciu; výrobok používajte len tak, ako je uvedené v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škody spôsobenej nesprávnym, chybným a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte zlyhanie spotrebiča: ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a zavolajte pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové vrecká, penový polystyrén, klince, svorky atď.) V dosahu detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; Pripomínáme vám tiež, že tieto musia podliehať separovaným zberom.

Uistite sa, že údaje menovky sú kompatibilné s údajmi o sieťovej zariadenie sa musí vykonať v súlade s pokynmi výrobcu, berúc do úvahy maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie osôb, zvierat alebo vecí, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak sú potrebné adaptéry, viaceré zásuvky a rozšírenia, použite tie, ktoré spĺňajú súčasné bezpečnostné normy; neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predĺžení, ako aj maximálny limit výkonu uvedený na viacerých adaptéroch.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; ak zariadenie nepoužívate, je lepšie vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Ak zariadenie necháte bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania. Po odpojení zástrčky je potrebné vykonať čistenie.

Ak je spotrebič mimo prevádzky a rozhodlo sa, že ho nenapraví, odporúča sa ho prerušiť prerušením napájacieho kábla.

- Nepribližuj sa k napájacímu káblu ani neťahajte za ostré predmety alebo horúce povrchy, aby ste zástrčku vytiahli. Nedovoľte, aby visiel z hracej plochy, kde dieťa mohlo chytiť. Výrobok nepoužívajte, ak existuje napájací kábel, zástrčka alebo skrat; opravovať výrobok v autorizovanom servisnom stredisku.

- Nevystavujte výrobok škodlivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz atď. Skladujte ho na suchých miestach. S výrobkom nebvajte ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami alebo bosými nohami.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností alebo znalostí za predpokladu, že bol zabezpečený primeraný dohľad alebo ak boli poučené o používaní bezpečnosti spotrebiča a súvisiacich rizík; čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.

- Deti sa nemôžu hrať so spotrebičom.

- Výrobok a napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo ak zlyháva alebo zlyháva, nezasahujte do prístroja. Akékoľvek opravy vykonáva výrobca alebo jeho technická asistenčná služba alebo v každom prípade osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť platnosť záručných podmienok.

VAROVANIE: výrobok má funkciu ohrevu. Na povrchu sa môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže vnímanie teploty je pre každú osobu odlišné, používajte prístroj opatrne. Dotýkajte sa len povrchov.

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo rezidenciách.

- Prístroj nie je určený na používanie s externými časovačmi alebo diaľkovým ovládaním. Pred každým použitím rozmotajte napájací kábel.

- Nevystavujte výrobok nárazom, môžu byť poškodené. Používajte len originálne a kompatibilné náhradné diely príslušenstvo.

Nepoužívajte pod alebo vedľa horľavých materiálov, ako sú záclony, zdroje tepla, chladné plochy a parné

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POUŽIŤ.

- Nikdy nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.

- Výrobok položte na stabilnú a rovnú policu. Po použití odpojte zástrčku zo zásuvky a pred uskladnením alebo čistením počkajte, kým každá časť výrobku vychladne.

- Spotrebič sa môže používať iba v sieti. Nikdy nepoužívajte stroj na sporáku alebo varnej dosku.

- Výrobok neponárajte do vody alebo iných tekutín. V každom prípade sa vyhnite striekajúcej vode alebo iným tekutinám.

- Tento spotrebič je určený výhradne na prípravu kávy. Nikdy nepoužívajte iné extrakty, kakaový prášok, harmančeky, iné infúzie alebo rozpustné látky: môžu poškodiť zariadenie.
- Pred umiestnením zariadenia na základňu a pred pripojením do siete naplňte nádrž vodou.

NOMENKLATÚRA G10028

1. Veko
2. Džbán
3. Ohrev vody
4. Okrúhly filter
5. Tesnenia
6. Elektrická základňa
7. Napájací kábel
8. Prepínač
9. Kontrolka
10. Bezpečnostný ventil
11. Filter lievika
12. Zníženie
13. Vylučovanie kávy



Inštalácie

- Zariadenie položte na pracovnú plochu mimo batérie a drezov.
- Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na štítku zariadenia. Prístroj pripájajte iba k účinne uzemnenej zásuvke s minimálnym výkonom 6A. Výrobca sa zrieka všetkej zodpovednosti za akékoľvek nehody spôsobené nedostatočným uzemnením systému. Ak sa zásuvka nezhoduje so zástrčkou na prístroji, vymyte zásuvku kvalifikovaným personálom.

Funkcie

1. Skontrolujte, či elektrický kávovar vychladol a odskrutkujte ho jednou rukou a otočením džbánu (2) proti smeru hodinových ručičiek.
2. Odstráňte lievikový filter (11) a ak chcete pripraviť 3 šálky kávy, naplňte ohrievanie čerstvou vodou, až kým nedosiahnete bezpečnostný ventil (10) viditeľný vo vnútri kotla bez toho, aby ste ho prekročili. Naopak, ak chcete pripraviť 1 šálku, naplňte ohrev vody (3) až po značku (asi 2 cm) pod bezpečnostným ventilom (10).

Poznámka: Používajte čerstvú vodu.

VAROVANIE: Nepoužívajte kávovar bez vody v kotle alebo horúcou vodou pre rýchlejšiu prevádzku.

3. Vložte lievikový filter (11) do kotla (3). Ak chcete pripraviť 1 šálku kávy, zasunúť redukčný ventil (12) do lievikového filtra (11) tak, aby kolík prešiel nahor.
 4. Naplňte filter mletou kávou bez stláčania. Zakaždým vyplňte dávky, aby ste sa vyhli rozliatiu mletej kávy. Mletú kávu rovnomerne rozdeľte odstránením zvyškov z okraja filtra.
 - Poznámka: používajte kvalitnú kávu, stredne mletú a balenú výhradne na výsmech.
 5. Pevne, ale bez prehánania stlačte stroj jednou rukou a otočte džbán (2) v smere hodinových ručičiek bez toho, aby ste s ním museli zaobchádzať.
 6. Položte kávovar na podstavec (6) a zatvorte veko (1).
 7. Stlačte prepínač (8). Rozsvieti sa svetlo (9).
 8. Káva začne prúdiť zo stĺpca (13) po niekoľkých minútach.
 9. Keď je džbán plný, miešajte v káve, aby sa vytesaný zápach pred podávaním.
- Poznámka: Pred prvým použitím stroja musí byť všetko príslušenstvo polievané horúcou vodou. Pred podávaním sa tiež odporúča pripraviť jednorazové kávy.

Údržbu

Pitná voda môže viesť k usadeniu vodného kameňa v otvore ventilu (10). Preto môže ventil upchať, čo vedie k prestávke a tiež k nebezpečenstvu zariadenia.

Aby sa predišlo tomuto problému, stačí presunúť piest, ktorý vychádza z bezpečnostného ventilu (10) počas bežného čistenia. Toto opatrenie zachová účinnosť ventilu, zaistí bezpečnosť a zlepší aj prevádzku zariadenia.



Čistenie

Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte každú časť vychladnúť.

- Pravidelne čistite sekréciu kávy (13).
- Pravidelne kontrolujte stav lievika (11) a tesnenia (5): ak spozorujete opotrebovanie a poškodenie, odporúča sa ich vymeniť. Skontrolujte, či otvory v okrúhlom filtri (4) nie sú upchaté, inak ich vyčistite špičkou kolíka.
- Kávovar neumývajte v umývačke riadu. Ohrievanie vody neoplachujte vo vode ani pod tečúcou vodou. Základňu neponárajte do vody ani inej tekutiny a chráňte ju pred striekajúcou vodou. V tomto prípade opatrne vysušte všetky časti prístroja.
- Kávovar neumývajte v umývačke riadu. Ohrievanie vody neoplachujte vo vode ani pod tečúcou vodou. Základňu neponárajte do vody ani inej tekutiny a chráňte ju pred striekajúcou vodou. V tomto prípade opatrne vysušte všetky časti prístroja.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky, vyčistite ho mäkkou vlhkou hubkou, aby ste sa uistili, že voda neprenikne do elektrických častí.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Napájanie: AC 230 V, 50/60 Hz. Napájanie 400 W.
- Maximálna kapacita 3 šálky
- Indikátor premávky
- Udržujte v teple po dobu 30 minút

PREVÁDZKOVÉ PROBLÉMY

Káva neunikne Nedostatok vody v nádrži Naplňte kúrenie sladkou vodou

Káva netečie po dlhú dobu použitá káva nie je správny typ

Filter je upchatý Vyčistite filter podľa pokynov v

Káva vyteká z vyhrievaného okrúhleho filtra Vyčistite filter podľa pokynov v

Tesnenie sa spáli alebo roztrhne, vymeňte tesnenie