

GARMIN.

VÍVOFIT® JUNIOR 3

Návod k obsluze

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin®, logo Garmin a vívoFit® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované ve Spojených státech amerických a v jiných zemích. Garmin Connect™, Garmin Jr.™ a To-e-to-Toe™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je obchodní známkou společnosti Google Inc. Apple® je obchodní známkou společnosti Apple Inc. registrovanou v USA a v dalších zemích. Název BLUETOOTH® a příslušná loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat na základě licence. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

M/N: A04065

Obsah

Úvod	1
Ovládací prvky.....	1
Spárování s chytrým telefonem.....	2
Aplikace Garmin Jr.	3
Garmin Connect	5
Ikony	5
Nabídka možností.....	8
Monitorování spánku	14
Historie	14
Manuální odeslání dat do chytrého telefonu.....	15
Vlastní nastavení přístroje	15
Nastavení aplikace Garmin Jr.....	15
Informace o přístroji	17
Technické údaje.....	17
Aktualizace softwaru.....	18
Zobrazení informací o přístroji.....	18
Péče o přístroj	19
Uživatелеm vyměnitelné baterie.....	20
Postup při výměně náramku.....	22
Problémy a jejich odstranění	24
Zdá se, že krokoměr neměří počet kroků přesně.....	24
Na displeji přístroje se nezobrazuje přesný čas	24

Je náramek kompatibilní s mým chytrým telefonem?	25
Spárování s více mobilními přístroji.....	25
Jak spárovat s aplikací Garmin jr. další zařízení?	27
Resetování přístroje	27
Přístroj se nechce zapnout.....	28
Po výměně baterie se přístroj nechce zapnout.....	28
Dodatek	29
Získání dalších informací.....	29
Rejstřík	30

Úvod

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Před zahájením nebo úpravou Vašeho tréninkového programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Ovládací prvky



- Tisknutím tlačítka můžete rolovat funkcemi přístroje (*Ikony, strana 5*).
- Po přidržení tlačítka na 1 vteřinu a jeho následném uvolnění se zobrazí nabídka (*Nabídka možností, strana 8*).
- Při každém dalším stisknutí tlačítka

přejdete k následující položce nabídky.




- Po přidržení tlačítka na 1 vteřinu a jeho následném uvolnění otevřete označenou podnabídku.
- Při přidržení tlačítka na dobu kratší než 1 vteřina se rozsvítí podsvícení. Podsvícení se vypíná automaticky.

Spárování s chytrým telefonem

Aby bylo možné spárovat přístroj vívoFit junior 3 s chytrým telefonem, alespoň jeden z rodičů nebo opatrovník dítěte musí mít založený účet Garmin Connect™ ([Garmin Connect, strana 5](#)).

Přístroj je třeba spárovat přímo prostřednictvím aplikace Garmin Jr.™ a ne přes nastavení technologie Bluetooth® v chytrém telefonu.

- 1 Ze stránky obchodu s aplikacemi pro OS Vašeho chytrého telefonu si stáhněte a instalujte aplikaci Garmin Jr., kterou následně otevřete.

- 2 Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro přihlášení k účtu Garmin Connect.
- 3 Na základě pokynů uvedených v aplikaci zadejte potřebné informace o své rodině a přidejte jednotlivé děti.
- 4 Přidržte tlačítko náramku vívoFit junior 3, dokud se neobjeví symbol . Přístroj se přepne do režimu párování.
- 5 Na základě pokynů v aplikaci dokončete kompletní proces nastavení.

POZNÁMKA: S náramkem můžete spárovat hned několik mobilních zařízení, jako jsou například tablet nebo mobilní telefon druhého rodiče (*Spárování s více mobilními přístroji*, strana 25).

Aplikace Garmin Jr.

Aplikace Garmin Jr. Vám umožní sledovat každodenní aktivitu Vašich dětí a jejich postupné plnění úkolů.

Activity tracking (Sledování aktivity):

umožňuje Vám každý den sledovat počet kroků, minuty strávené aktivním pohybem a informace o spánku Vašich dětí.

Chore progress (Plnění úkolů):

prostřednictvím této funkce lze vytvářet a spravovat úkoly, přidělovat penízky za splnění úkolů a měnit získané penízky za vlastní odměny.

Adventure map (Mapa cesty za dobrodružstvím):

umožňuje sledovat každodenní pokroky dětí a vždy po dosažení 60 minut aktivity odhalí další dobrodružství.

Leaderboard (Výsledková tabule):

umožňuje členům rodiny vzájemně srovnávat počet ušlých kroků.

Srovnávat se můžete také s Vašimi kontakty v rámci komunity Garmin Connect.

Settings (Nastavení):



slouží pro nastavení zařízení a uživatelského rozhraní, a to včetně tónů pro upozornění, symbolů, profilových obrázků atd.






Garmin Connect

Aby mohlo dítě využívat aplikaci Garmin Jr., musí mít alespoň jeden z rodičů založený účet Garmin Connect. Pokud si chcete zdarma založit účet, navštivte stránky www.garminconnect.com. S účtem Garmin Connect získáte nástroje pro zaznamenávání tras, analýzu záznamů, sdílení údajů a pro vzájemné povzbuzování. Po propojení kompatibilních zařízení pro sledování aktivity s účtem Garmin Connect můžete zaznamenávat své každodenní pohybové aktivity a společně zdolávat rodinné výzvy.

Ikony

Níže uvedené symboly představují různé funkce zařízení. Mezi jednotlivými funkcemi můžete rolovat tisknutím hlavního tlačítka.

	Aktuální datum. Čas a datum se aktualizují při odesílání dat do chytrého telefonu.
	Celkový počet kroků udělaných v průběhu dne.

	<p>Celkový počet minut strávených v daném dni aktivním pohybem a ukazatel splnění denního cíle, kterým je 60 minut aktivního pohybu.</p>
	<p>Počet splněných úkolů, které byly stanoveny na daný den.</p>
	<p>Celkový počet vydělaných penízků.</p>
	<p>Nová úroveň. Na mapě cesty za dobrodružstvím se dle pokroků posouváte dál a tím plníte jednotlivé mise.</p>
	<p>Kontaktní informace pro případ nouze. Stránka ICE (případ nouze) se objeví až po nastavení jejích parametrů v aplikaci Garmin Jr.</p>

Cílová aktivita

V zájmu zlepšení kondice a zdraví Vašich dětí doporučují zdravotnické organizace, jako je americký institut Centers for Disease Control and Prevention, aby Vaše děti strávily přinejmenším 60 minut denně aktivním pohybem. Tím jsou myšleny buď aktivity střední intenzity, jako je na-

příklad svižná chůze, nebo energické pohybové činnosti jako je běh.

Zařízení povzbuzuje děti k aktivitě tím, že jim zobrazuje jejich úspěch vzhledem k dosažení denního cíle, kterým je 60 minut strávených aktivním pohybem.

Plnění úkolů

Prostřednictvím aplikace Garmin Jr. lze vytvářet a přiřazovat úkoly a zároveň také aktualizovat pokrok Vašich dětí v plnění úkolů. Pokud je přístroj vívoFit junior 3 připojen k chytrému telefonu, na displeji náramku se zobrazí aktualizované číslo představující počet splněných úkolů ① vzhledem k počtu úkolů stanovených pro daný den ②.



Získané peníze


V rámci aplikace Garmin Jr. lze za dokončené úkoly získat odměnu v podobě penízků. Pokud je přístroj vívoFit junior 3 připojen k chytrému te-

lefonu, na displeji náramku se zobrazí aktualizované číslo představující počet vydělaných penízků ①.




Vydělané penízky lze v rámci aplikace Garmin Jr. proměnit za odměny. Prostřednictvím aplikace můžete zadat vlastní odměny a nastavit počet penízků potřebný pro získání dané odměny. Pokud v rámci aplikace Vaše dítě penízky smění za odměny, zobrazí se po připojení zařízení k chytrému telefonu na displeji aktuální počet penízků.

Nabídka možnosti


Po přidržení hlavního tlačítka na dobu 1 vteřiny a jeho následném uvolnění se zobrazí nabídka .

TIP: Mezi jednotlivými funkcemi nabídky můžete rolovat přidržením hlavního tlačítka náramku.

	Prostřednictvím technologie Bluetooth odešle data do aktivovaného chytrého telefonu.
	Zobrazí se nabídka pro odpočítávání doby trvání aktivity.
	Spustí se stopky.
	Dojde k zahájení výzvy Toe-to-Toe™.
	Odstartuje měření aktivity.
	Zobrazí se informace o zařízení.
	Slouží pro návrat na předchozí stránku.

Odpočítávání doby probíhající aktivity

Součástí zařízení je funkce odpočítávání doby trvání aktivity.

- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte tlačítko náramku.
- 2 Přidržte symbol .
- 3 Tisknutím tlačítka náramku můžete rolovat možnostmi odpočítávání.
- 4 Pro výběr a spuštění požadovaného typu odpočítávání stiskněte a přidržte tlačítko náramku.

Zařízení pípne, stopky zahájí odpočítávání a zařízení odešle upozornění nejbližšímu spárovanému chytrému telefonu. Pokud zbývají poslední 3 vteřiny aktivity, zařízení začne pípat a nepřestane až do chvíle, kdy čas vyprší.

TIP: Odpočítávání lze zastavit přidržením tlačítka náramku.

TIP: Pokud se chcete podívat, kolik je hodin, stačí stisknout tlačítko náramku, načež se můžete rolováním vrátit zpět k aktivnímu odpočítávání.


Možnosti odpočítávání

Zařízení je dodáváno s přednahrávanými počítadly, která jsou zaměřena na běžné aktivity. Například dvouminutové počítadlo lze využít při čištění zubů nebo při provádění jiných aktivit trvajících 2 minuty. Každý z úkolů je načasován na určitou dobu počítanou v minutách.

Trvání	Příklad aktivity
2 min.	Čištění zubů
5 min.	Dělení se o hračky

10 min.	Dojídání jídla
15 min.	Čtení
20 min.	Učení nebo procvičování
30 min.	Sledování TV nebo jiného zařízení


Klasické stopky




- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte tlačítko náramku.
- 2 Přidržte symbol .
- 3 Pro spuštění časomíry stiskněte tlačítko náramku.
- 4 Pro zastavení časomíry stiskněte tlačítko náramku.
- 5 Přidržte tlačítko náramku.
- 6 Zvolte požadovanou možnost.
 - Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko náramku.
 - Pro opuštění režimu stopek přidržte tlačítko náramku.

Spuštění výzvy Toe-to-Toe

V rámci dvouminutové výzvy Toe-to-Toe můžete vyzvat na souboj sami sebe nebo svého kamaráda.

POZNÁMKA: Níže uvedený postup

se vztahuje na dva hráče, kteří soupeří o to, kdo během daného intervalu udělá více kroků. Oba soupeři musí spustit výzvu každý na svém zařízení vívoFit junior 3. Pokud se výzvy účastní jen jeden hráč, odpočítávání se spustí v momentě, kdy přidrží .


- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte tlačítko náramku.
- 2 Přidržte symbol .
- 3 Pro spuštění výzvy, které se zúčastníte společně s dalším uživatelem přístroje vívoFit junior 3, který je v dosahu 3 metrů, stiskněte symbol .
- 4 Po zobrazení jména dalšího hráče přidržte .
Před spuštěním časového intervalu začne přístroj odpočítávat 3 vteřiny.
- 5 Po dobu dvou minut dělejte kroky. Pokud zbývají poslední 3 vteřiny aktivity, zařízení začne pípat a nepřestane až do chvíle, kdy čas vyprší.
- 6 Dejte přístroje do dosahu 3 metrů. Na displeji se zobrazí počet kroků

každého z hráčů a informace, kdo byl na prvním a kdo na druhém místě.

Hráči se mohou zapojit do další výzvy nebo opustit nabídku.

Záznam aktivity na čas

Kromě uvedených aktivit můžete zaznamenávat čas také u dalších aktivit, jako jsou např. různé hry na školním hřišti nebo míčové hry, a výsledné informace zaslat na účet Garmin Jr.

- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte tlačítko náramku.
 - 2 Přidržte symbol .
 - 3 Pro odstartování měření doby aktivity stiskněte tlačítko náramku.
 - 4 Zahajte aktivitu.
 - 5 Pro ukončení měření doby aktivity stiskněte tlačítko náramku.
 - 6 Pro uložení času stráveného aktivitou přidržte tlačítko náramku.
 - 7 Pro opuštění režimu měření doby aktivity přidržte tlačítko náramku.
- Náramek lze synchronizovat s aplikací Garmin Jr., ve které se následně zobrazí podrobnosti

o aktivitě.

Monitorování spánku

Během spánku přístroj sleduje Vaše pohyby. V nastavení aplikace Garmin Jr. lze nastavit běžnou dobu spánku udanou v hodinách. Mimo to lze v aplikaci Garmin Jr. sledovat statistiky spánku.

Historie



Zařízení zaznamenává informace o počtu kroků udělaných v průběhu dne, statistiky spánku a dobu trvání měřených aktivit. Tuto historii lze odeslat na příslušný účet Garmin Jr.

V náramku se mohou uchovávat informace o 7 měřených aktivitách a 14 dnech sledování aktivit. Pokud je paměť pro ukládání dat plná, přístroj smaže staré údaje, aby vytvořil místo pro nové.

TIP: Jestliže chcete zkrátit dobu nutnou pro dokončení synchronizace, měli byste svá data synchronizovat pravidelně.

Manuální odeslání dat do chytrého telefonu

Vaše zařízení pravidelně automaticky odesílá data do nejbližšího spárovaného Bluetooth zařízení. Mimo to můžete data kdykoliv odeslat ručně. Díky tomu si můžete v aplikaci Garmin Jr. prohlížet informace o aktivitách, úkolech a počtu získaných penízků.

- 1 Umístěte zařízení do blízkosti Vašeho chytrého telefonu.
- 2 Otevřete aplikaci Garmin Jr.
- 3 Stiskněte tlačítko náramku vívoFit junior 3, aby se zobrazila nabídka . Během přenosu dat se zobrazí symbol .
- 4 Aplikaci ve svém chytrém telefonu aktualizujete tím, že přejetete prstem po displeji ve směru shora dolů.

Vlastní nastavení přístroje

Nastavení aplikace Garmin Jr.

Prostřednictvím aplikace Garmin Jr. si můžete upravit nastavení přístroje, uživatelského rozhraní a samotné aplikace.

V aplikaci Garmin Jr. zvolte možnost **More (Více)**.

Family settings (Rodinné nastavení):

funkce umožňující upravit nastavení pro celou rodinu. Můžete zde například upravit jména členů rodiny nebo přizvat další rodiče nebo opatrovníky.

App settings (Nastavení aplikace):

umožňuje upravit nastavení aplikace, aktivovat dětský režim (Kid Mode) a zobrazit legislativní informace a předpisy.

Help (Nápověda): zde jsou uvedeny pokyny pro péči o přístroj, videa a další užitečné informace.

Dětská nastavení

V aplikaci Garmin Jr. zvolte své dítě, a pak zvolte možnost Settings (Nastavení).

Settings (Nastavení): umožňuje upravit nastavení přístroje. Zde můžete zapnout či vypnout akustická upozornění, změnit vzhled hodinek či ikonky kroků a nastavit kontaktní informace pro případ nouze.

Register an Accessory Band (Registrace náramku z nabídky příslušenství): umožňuje zaregistrovat náramek z nabídky příslušenství a odemknout novou mapu cesty za dobrodružstvím.

Informace o přístroji


Technické údaje

Typ baterie	Uživatelé vyměnitelná baterie CR2025 TIP: Informace o výměně baterie najdete v části <i>Výměna baterie na straně 20</i> .
Výdrž baterie	Až 1 rok.
Rozmezí provozní teploty	Od -15° do 45 °C
Radiofrekvence	Bluetooth 2,4 GHz @ 2 dBm (jmenovitá)
Voděodolnost	5 ATM ¹

¹Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpovídá hloubce 50 m pod vodní hladinou. Bližší informace najdete na stránkách www.garmin.com/waterrating.


Aktualizace softwaru

Pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru, zařízení si automaticky samo aktualizace stáhne v době, kdy odesíláte data do chytrého telefonu (*Manuální odeslání dat do chytrého telefonu, strana 15*).

V průběhu aktualizace se na displeji přístroje vívofit junior 3 zobrazuje lišta znázorňující postup aktualizace a symbol . Aktualizace může trvat několik minut. Během aktualizace by mělo být zařízení v blízkosti chytrého telefonu. Po dokončení aktualizace se přístroj restartuje.

Zobrazení informací o přístroji

Zde si můžete prohlédnout ID jednotky a verzi softwaru.

- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte tlačítko náramku.
- 2 Přidržte symbol .

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ

Chraňte přístroj před nárazy a jiným nešetrným zacházením, jinak by mohlo dojít ke snížení jeho životnosti.

Nesnažte se tisknout tlačítka pod vodou.

Při čištění přístroje nepoužívejte ostré předměty.

Zamezte styku přístroje s chemickými čisticími prostředky, ředidly a repelenty, které by mohly způsobit poškození plastových částí přístroje.

Pokud přístroj přijde do styku s chlórem, slanou vodou, opalovacím krémem, kosmetikou, alkoholem nebo s jinými agresivními chemickými přípravky, důkladně jej opláchněte čistou vodou. Pokud by byl přístroj dlouhodobě vystaven působení výše uvedených látek, mohlo by dojít k poškození jeho pouzdra.

Přístroj nenechávejte v prostředí, kde je vysoká teplota (např. v sušičce).

Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, jinak by mohlo dojít k jeho nenávratnému poškození.

Čištění přístroje

1 Přístroj otřete hadříkem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.

2 Utřete přístroj do sucha.

Po očištění nechte přístroj pořádně uschnout.

TIP: Více informací najdete na stránkách www.garmin.com/fitandcare.

Uživatелеm vyměnitelná baterie

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Výměna baterie

Přístroj je napájen jednou baterií CR2025.

1 Vyjměte přístroj z náramku.



- 2 Pomocí malého křížového šroubováku vyšroubujte čtyři šrouby na zadní straně jednotky.
- 3 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.



- 4 Vložte novou baterii tak, aby směřovala kladným kontaktem k zadnímu krytu.
- 5 Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění, které musí být přesně usazeno v zadním krytu.
- 6 Nasadte zpět zadní kryt.
- 7 Všechny čtyři šroubky dobře a stejně utáhněte.
- 8 Zařízení zajistěte ve flexibilním

silikonovém náramku tím, že roztáhnete otvor v náramku a přístroj do něj zasunete.

Tlačítko přístroje musí přesně zapadnout do bočního otvoru v silikonovém náramku.



Postup při výměně náramku

Pro děti od 4 let je k dispozici také nastavitelný náramek. Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách buy.garmin.com nebo se můžete obrátit na autorizovaného prodejce značky Garmin.

- 1 Vyměňte přístroj z náramku.



- 2 Zařízení zajistíte ve flexibilním silikonovém náramku tím, že rozáhnete otvor v náramku a přístroj do něj zasunete.

Tlačítko přístroje musí přesně zapadnout do bočního otvoru v silikonovém náramku.



Problémy a jejich odstranění

Zdá se, že krokoměr neměří počet kroků přesně

Pokud se Vám zdá, že přístroj neměří přesně počet ušlých kroků, můžete zkusit následující:

- Navštivte webové stránky <http://garmin.com/ataccuracy>.
- Noste náramek na zápěstí ruky, která není Vaší dominantní.
- Pokud aktivně používáte pouze ruce nebo paže, mějte přístroj v kapse.

POZNÁMKA: Přístroj může některé opakující se pohyby, jako je tleskání rukama nebo čištění zubů, považovat za kroky.

Na displeji přístroje se nezobrazuje přesný čas

Čas a datum se aktualizují při odesílání dat do chytrého telefonu. V případě, že jste změnili časové pásmo nebo došlo k přechodu na letní čas (či naopak), byste měli nechat ručně odeslat data do svého chytrého telefonu, aby se

zařízení aktualizovalo.

- 1 Zkontrolujte si, zda se ve Vašem chytrém telefonu či mobilním zařízení zobrazuje správný místní čas.
- 2 Dejte pokyn k odeslání dat do Vašeho chytrého telefonu (*Manuální odeslání dat do chytrého telefonu, strana 15*).
Dojde k automatické aktualizaci času a data.

Je náramek kompatibilní s mým chytrým telefonem?

Přístroj vívofit junior 3 je kompatibilní s chytrými telefony nebo jinými mobilními přístroji s operačním systémem Android™ nebo Apple® a s technologií bezdrátového přenosu dat Bluetooth Smart.


Spárování s více mobilními přístroji

Po dokončení úvodního nastavení (*Spárování s chytrým telefonem, str. 2*) můžete zařízení vívofit junior spárovat také s dalšími dvěma mobilními přístroji, jako jsou např. tablet nebo chytrý

telefon druhého rodiče.

- 1 Ze stránek obchodu s aplikacemi pro OS Vašeho chytrého telefonu si stáhněte a instalujte aplikaci Garmin Jr., kterou poté otevřete.
- 2 Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro přihlášení k účtu Garmin Connect.
- 3 Postupujte podle pokynů aplikace a propojte všechny členy rodiny.
- 4 Mobilní přístroj umístěte do vzdálenosti max. 3 metry od přístroje vívofit junior 3.

POZNÁMKA: Při párování zajistěte, aby byl přístroj vzdálený alespoň 10 m od dalších mobilních zařízení.

- 5 Pokud je to nutné, vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth u přístrojů, které jste párovali předtím.
- 6 Pro zobrazení nabídky možností přidržte tlačítko náramku vívofit junior 3.
- 7 Pro aktivaci režimu párování přidržte symbol .

- 8 Na základě pokynů v aplikaci dokončete proces párování.
- 9 Pokud je to nutné, opakujte kroky 1 až 8 u každého dalšího zařízení, které chcete připojit.

Jak spárovat s aplikací Garmin jr. další zařízení?

Pokud jste zařízení s aplikací Garmin Jr. již spárovali, můžete v nabídce pro nastavení informací o dětech přidat nové dítě. Spárovat lze až osm přístrojů.

POZNÁMKA: Každé z dětí lze spárovat s jedním zařízením.

- 1 Otevřete aplikaci Garmin Jr.
- 2 Zvolte možnost **Kids (Děti)**.
- 3 Zvolte **+**.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Resetování přístroje

Pokud přístroj přestane reagovat, může být nutné jej resetovat. Tímto způsobem nedojde ke ztrátě Vašich dat.

- 1 Přidržte tlačítko náramku, dokud se přístroj nevypne.
- 2 Stisknutím tlačítka náramku zapnete přístroj.

Přístroj se nechce zapnout

Pokud se Váš přístroj nechce zapnout, pravděpodobně bude nutné vyměnit baterii.

Přečtěte si informace v části *Výměna baterie*, strana 20.

Po výměně baterie se přístroj nechce zapnout

Jestliže se přístroj nechce zapnout po tom, co jste vyměnili baterii, zkuste se řídit následujícími radami.

- Ujistěte se, že jste do přístroje vložili novou baterii typu CR2025 od výrobce kvalitních produktů, která byla zakoupena od věrohodného prodejce.
- Ujistěte se, že je baterie do přístroje vložena tak, aby byl kladný kontakt otočen směrem k zadnímu krytu.

Dodatek

Získání dalších informací

- Další manuály, články a softwarové aktualizace najdete na webových stránkách support.garmin.com/cs-CZ/.
- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách www.garmin.cz nebo od svého autorizovaného dealera Garmin.

Rejstřík

A

aktivity **4, 6, 9**
aktualizace,
software **18**
aplikace **3**

B

baterie,
výměna **20**
Bluetooth **9**

C

cíle **6**

Č

čištění přístroje **20**

D

data
přenos **9, 15**

G

Garmin Connect
5

H

historie **14-15**
hodiny **24**

CH

chytrý telefon
2, 15, 25
párování **2**

I

ID jednotky **9, 18**
ikony **5**

M

menu **1**

N

nastavení **15-16**
náhradní
součástky **29**
náramky **22**

P

párování,
chytrý telefon **25**
problémy a jejich
odstranění **24-28**
příslušenství **29**

R

resetování
přístroje **27**

S

software,
aktualizace **18**
verze **18**
spánkový režim
14
stopky **9, 11**

T

technické údaje
17
tlačítko **1**

U

ukládání aktivit **14**

V

vlastní nastavení
přístroje **15-16**
výměna baterie **20**
výzvy **9, 11**

Z

záznam aktivit **13**

support.garmin.com/cs-CZ/



Listopad 2020

GUID-BE237499-CE69-4300-B563-57DAA26CF813 v1