

1292 2260 - Digitális sütőhőmérő, vezeték nélküli

Használati utasítások

Ez az eszköz egy hőmérő és egy időzítő kombinációja. A funkció kiválasztásához állítsa a hátlapi kapcsolót TIMER állásba az időzítő számára vagy COOK-ot a hőmérőhöz. Az elülső gombokkal jelenítse meg az időzítő adatait a középső választóvonal felett és a hőmérő információ alatt.

Időzítő kapcsoló:

Csúsztassa a készülék hátoldalán található kapcsolót TIMER állásba.

A kijelzőn a percek és a másodpercek láthatók. Használja a MIN és a SEC gombokat a kívánt idő beállításához.

Az indítás / leállítás az S / S gomb megnyomása után következik

A beállított idő leteltével hangjelzés hallható, amelyet az S / S gombbal kapcsolhat ki

Az időzítő ismét 0-ra állításához nyomja meg egyszerre a MIN + SEC gombot.

(Tipp: Az időzítőt az idő beállítása nélkül is használhatja. Egyszerűen nyomja meg a start / stop gombot, és hagyja futni az időt.)

Hőmérő:

Csúsztassa a készülék hátoldalán található kapcsolót COOK állásba.

Csatlakoztassa a kábelt a készülék oldaláról érkező kapcsolóval. A kábel és az érzékelő hőálló, legfeljebb 250 ° C-ig.

A kijelző Celsius-fokban vagy Fahrenheit-fokokban mutatja a hőmérsékletet. Nyomja meg a C / F gombot a kívánt egységek kiválasztásához.

A kijelző két hőmérsékleti adatot mutat.

SET TEMP = kívánt főzési hőmérséklet (hőmérséklet az edény belsejében), a MIN gombbal növelje a hőmérsékletet, és a SEC csökkentse a hőmérsékletet.

Helyezze a hőmérő mérőhegyét az ételbe. Próbáljon a lehető legnagyobb mértékben az edény közepére helyezni. A mért hőmérséklet a bal oldalon látható. (Hőhőmérséklet)

A beállított hőmérséklet elérésekor hangjelzés hallható.

Ha az étel hőmérséklete megfelelő, kapcsolja ki a hőmérőt.

Ügyeljen arra, hogy a hőmérő és a műanyag alkatrészek ne legyenek a hőforrás közelében. A készülék ezen részei nem hőállóak.

Figyelem - tűzveszély: kérjük, csak megfelelő védőkézzel érintse meg a forró kábelt vagy hegyet.

A mérőhegy nem folyadékok hőmérsékletének mérésére szolgál. Ha a mérőhegyet, beleértve a tápkábelt is, a folyadékba meríti, az megsérül, és a hőmérő nem fog működni !!!

Karbantartási leírás

Tisztítsa meg a szonda hegyét és a tápkábelt enyhe szappanoldattal minden használat előtt és után.

A főegység tisztításához csak enyhén nedves ruhát használjon.

A készülék LR03 AAA 1,5 V elemeket használ, amelyeket a szállítás nem tartalmaz.

Vigyázat: Kérjük, vegye figyelembe az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. Tegye vissza őket a gyűjtőhelyre. Az akkumulátort soha ne dobja a háztartási hulladék közé.