

Hangszer- készlet

A KÉSZLET KICSOMAGOLÁSA ÉS MEGISMERÉSE

MAGYAR



Használati utasítás

www.lexibook.com

LEXIBOOK®
K360series

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mindegyikét tartalmazza-e a csomag (lásd a képet az 1. oldalon):

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Dob | 6. Trombita |
| 2. Egy pár rumbatók | 7. Egy pár dobverő |
| 3. Kasztanyetta | 8. Kis tamburin |
| 4. Szájharmonika | 9. Használati utasítás |
| 5. Furulya (fej, törzs) | |

FIGYELEMZETÉS: A csomagolóanyag, úgymint ragasztószalagok, műanyag lapok, kábelkötőzők és címkék, egyetlen darabja sem tartozik a játékhoz, ezért gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el azokat.

A dobban található összes hangszer kivételéhez el kell távolítani a dob tetejét, ahogy az alábbi kép mutatja.

1. Helyezze az ujjait a dobfedél oldalára.
2. Csavarja le a fedelet, ügyelve a tetején jelzett irányra.
3. A dobeltő visszahelyezéséhez ellenőrizze, hogy a hornyok a záracon vannak-e, majd csavarja kattanásig a fedelet.



HOGYAN LEHET JÁTSZANI A HANGSZEREKEN

Az alábbiakban rövid útmutatókat találhat, hogyan lehet játszani az egyes hangszereken és kedvenc ritmusát megszólaltatni!

Dob (1)

A doboláshoz, fogja meg a **dobverőket (7)** –mindegyik kezében egyet- és kezdje el ütni a dob tetejét.

Rumbatók (2)

Vegyen mindkét kezébe egy-egy rumbatót a markolatánál fogva, majd hajtsa végre gyors, körkörös mozdulatokat.

Kasztanyetta (3)

A kasztanyetta helyes használatához, fűzze át a hüvelykujját a hurkon, majd tegye a négy ujját a hangszerre. A kasztanyettán úgy tud elkezdni játszani, hogy az ujjait mozgatva hozza létre a ritmust.

Szájharmonika (4)

Tartsa a szájharmonikát úgy, hogy a nyílások Ön felé nézzenek. Ezután helyezze a szájharmonikát a szájához, úgy, hogy a felső ajka a hangszeren legyen, és kezdjen el belefújni a nyílásokba egyik oldalról a másikra haladva.

Furulya (5)

Először illessze össze a fejet és a törzset. Miután összerakta, tartsa a furulyát egyenesen a kezei között és fújjon bele a szájrészbe. Különböző hangok megszólaltatásához fedjen le egy vagy több lyukat az ujjai hegyével.

Trombita (6)

Tartsa a trombitát a kezében úgy, hogy a hengeres rész lefelé, a szelep nyílások pedig felfelé nézzenek. Fújjon bele a szájrészbe, és az ujjaival takarja le a lyukakat, hogy különböző hangokat hallhasson.

Tamburin (8)

A kis tamburin legjobb hangzásának érdekében tartsa az egyik kezét az ujjaival a hangszer kerete alatt, a hüvelykujjával pedig a tetején. Rázza meg vagy koppintson rá, attól függően, hogy milyen hangot szeretne létrehozni.

TISZTÍTÁS ÉS GARANCIA

Ne tegye ki a hangszereket napfénynek vagy más hőforrásnak. A hangszerek belsőelemeinek tisztításához és portalanításához használjon egy pálcá köré csavart zsebkendővel vagy száraz rongyot.

Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz. Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik.

Jótállási igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy az ezzel a termékkel kapcsolatos gondatlan tevékenységből erednek (úgymint szétszerelés, hőnek és nedvességnek történő kitétel, stb.). Ajánlott a csomagolást további hivatkozás céljából megőrizni. A szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy a csomagoláson feltüntetett termékhez képest módosítottuk a termék színét és egyes részleteit.

FIGYELEM! Nem alkalmas 3 évesnél fiatalabb gyerekeknek. Fulladásveszély-Apró alkatrészek. Hosszú zsinór. Fojtási veszély.

FIGYELEM! Ne használja a fül közelében! A helytelen használat halláskárosodást okozhat.



Megnevezés: K360series

Európában terveztek és fejlesztették – Kínában készült

© LEXIBOOK®

A vásárlás utáni szolgáltatásokkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot:

savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com