

Vezeték nélküli mikrofon hangszóróval, fényekkel és hangtorzítóval



Használati utasítás

MIC210series

LEXIBOOK®

MAGYAR

AZ ESZKÖZ KICSOMAGOLÁSA

A csomag tartalma: 1 x vezeték nélküli mikrofon hangszóróval és fényekkel / 1 x micro USB kábel / 1 x használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag, úgy mint ragasztószalag, műanyag lapok, kábelkötőzők és címkék, egyetlen darabja sem képezi ennek a játéknak részét és gyermeke biztonsága érdekében el kell távolítani azokat.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Mikrofon
2. Visszhang gomb
3. Mikrofon hangerő-szabályzó
4. Be-/kikapcsoló és fényvezérlő gomb
5. Hangszóró
6. LED fény
7. Micro USB töltőport
8. TF kártya/ micro memóriakártya nyílás
9. Zenevezérlő gomb (lejátszás/megállítás, előző/következő, hangerő fel/le, hangtorzítás funkció)

AZ ESZKÖZ TÖLTÉSE

A vezeték nélküli mikrofon hangszóróval és fényekkel micro USB töltőkábelrel (tartozék) vagy egy USB típusú adapterrel 5V, 600mA (nem tartozék) működtethető.

Tápellátás

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a micro USB kábel (tartozék) kisebbik végét a micro USB töltő portba (7).
3. Csatlakoztassa a micro USB kábel másik végét az áram alatt lévő számítógép USB portjához vagy egy USB típusú hálózati adapterhez (nem tartozék), majd csatlakoztassa ezt a fali aljzathoz. A micro USB töltő port közelében lévő jelzőfény pirosan világít, amikor az eszköz tölt.
4. Amikor a töltés befejeződött, a LED fény kialszik.

Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a micro USB kábel csak az akkumulátor töltésére használható, adatátvitelre nem. A micro USB kábel lejtászás közben is használható töltésre.

FIGYELMEZTETÉS:

- Az akkumulátor helytelen cseréje esetén robbanásveszély áll fenn. Kérjük, csak azonos vagy azzal egyenértékű akkumulátorra cserélje ki. (Ez az utasítás csak a szerviznek szól: az akkumulátor a FELHASZNÁLÓ nem cserélheti).
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek és hasonlóknak.

Biztonsági utasítások

- Tartsa minimális távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- A nyílásokat nem szabad letakarni újsáppapírral, függönyvel, terítővel, stb.
- Ne helyezzen semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyát, a készülékre.
- Mérés előtt és/vagy trópusi környezetben használható eszköz.
- Az akkumulátort megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Az arra kijelölt gyűjtőhelyre dobja a környezet védelme érdekében.

BLUETOOTH® PÁROSÍTÁS

- A Bluetooth szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és a Lexibook® ezeket a védjegyeket licenc alapján használja. A további védjegyek és márkanevek az illető tulajdonosok birtokában vannak. © 2018 Bluetooth SIG, Inc.
1. Aktiválja a Bluetooth® funkciót az Ön eszközén (okostelefon, MP3 lejátszó, stb.). Kérjük, olvassa el az Ön készülékéhez tartozó használati utasítást, hogyan kell aktiválni a funkciót.
 2. Kapcsolja be a vezeték nélküli mikrofont a közeli eszközök automatikus felismerésének aktiválásához. A kék jelzőfény villogni kezd.
 3. Erősítse meg a párosítást vagy vállassza ki a "MIC210" Bluetooth® nevet a lejátszó hangszóróhoz történő csatlakoztatásához.
 4. Sikeres párosítás esetén a hangszóró egy sípoló hangot hallat és a kék jelzőfény folyamatosan világít. Most már élvezheti a zenét a Bluetooth® eszközön keresztül.
 5. A hangszóróval való kapcsolat megszakításához nyomja meg a gombot az Ön Bluetooth-eszközén.

Megjegyzések:

- Bekapcsoláskor az eszköz automatikusan keresni kezd egy olyan eszközt, amellyel korábban már szinkronizálták.
- Ha a Bluetooth® eszköznek jelszóra van szüksége, az alapértelmezett jelszó 0000.

HASZNÁLAT

1. A vezeték nélküli mikrofon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot (4).

2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot, amíg nem hallja a jelzőhangot.

FIGYELEM: Meghibásodást vagy a memória elvesztését jelentős frekvencia-interferencia vagy elektrosztatikus kisülések okozhatják. Ha a készülék nem működik megfelelően, kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be, vagy húzza ki az USB kábel.

Mikrofon hangerő	Csúszassa a mikrofon hangerő-szabályzót (3) lentől felfelé a vezeték nélküli mikrofon (1) hangerőjének növeléséhez. A mikrofon némításához csúszassa a hangerő gombot a legalsó pozícióba.
Visszhang funkció	Csúszassa a visszhang gombot (2) felfelé a visszhang hatás növeléséhez. A megszüntetéséhez csúszassa a legalsó pozícióba.
Hangtorzítás funkció	A hanghatás megváltoztatásához nyomja le a két másodpercig a zenevezérlő gombot. 3 hang közül választhat: gyerekhang, magas női hang és mély hang.
Memóriakártya	Hangfájlok TF/micro SD kártyáról történő lejátszásához helyezze be a kártyát a megfelelő nyílásba (8), a zene lejátszása automatikusan elindul. Megjegyzés: Ha akkor helyezi be a memóriakártyát, amikor a hangszóró párosítva van egy audio lejátszóval, a készülék automatikusan a memóriakártya funkcióra vált.
Lejátszás/Megállít	Nyomja meg röviden a zenevezérlő gombot (9) a lejátszás elindításához. A kék LED villog. Nyomja meg ugyanezt a gombot a lejátszás megállításához. A kék LED folyamatosan világít.
Előző/Következő	Röviden nyomja lefelé a zenevezérlő gombot a következő dal lejátszásához. Nyomja felfelé az előző dal lejátszásához.
Hangszóró hangerő	A hangerő növeléséhez tartsa lefelé nyomva a zenevezérlő gombot, ill. felfelé a csökkentéshez. Megjegyzés: A készülék sípol, amikor a hangerő eléri a maximális szintet. VIGYÁZAT: A túl nagy hangerő károsíthatja a hallását. Észre kell venni, csökkentsen a hangerőt. Megjegyzés: Egyes zenelejátszók nem támogatják teljes mértékben a Bluetooth® audio vezérlést. Előfordulhat, hogy a lejátszás/megállítás, előző és következő gombok nem válaszolnak a Bluetooth® hangszórón. A lejátszó ki is kapcsolhat. A lehető legjobb vezérlési élmény eléréséhez használja a zenelejátszó képernyőjén megjelenő vezérlőket, nem pedig a mikrofonon találhatóakat.
Fényhatások	1. Nyomja meg röviden a (4) gombot a hangszóró körüli fény bekapcsolásához. 2. Nyomja meg ismét ugyanezt a gombot a szín megváltoztatásához, a következő sorrendben: piros, sötétkék, zöld, rózsaszín, világoskék, automatikus színváltás.

« Red Karaoke » alkalmazás

- A vezeték nélküli mikrofon hangszóróval és fényekkel kompatibilis a Red Karaoke mobilalkalmazással.
1. Töltse le az ingyenes Red Karaoke alkalmazást az iOS™ vagy Android™ telefonjára: <https://redkaraoke.com/kap>
 2. Csatlakoztassa a telefont Bluetooth-on keresztül a mikrofonhoz & Válassza ki a kedvenc számát a 70,000 karaoke szám közül!
 3. Enekeljen a mikrofonnal és vegye fel az előadását az okostelefon kamerájával.
 4. Szerkessze a videót, majd ossza meg a családjával és a barátjaival!

MŰSZAKI ADATOK

- Bluetooth® 4.1 verzió
- Töltési idő: kb. 2,5 óra
- Lejátszási idő: kb. 3 óra
- Hatótávolság: 10 méterig (32 láb)
- Akkumulátor: Litium akkumulátor 3.7V, 1800mAh
- Kimeneti teljesítmény: 3W
- A termék mérete: ø 80 x 80 x (magasság) 245mm
- Többféle hangtorzító: Változtassa a saját hangját a 3 másik hang egyikére (gyerek, női, férfi)

EGYSZERÜSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a Lexibook® S.A. 6 avenue des Andes Bâtiment 11 91940 Les Ulis – Franciaország	A termék típusa: Vezeték nélküli mikrofon hangszóróval és fényekkel Típusmegjelölés: MIC210series Bluetooth®/frekvenciatoromány: 2402-2480 MHz Átviteli teljesítmény: 4dBm
--	---

Ezúton a Lexibook Limited kijelenti, hogy a MIC210series típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: http://www.lexibook.com/doc/mic210/mic210_1.pdf

Yiu Wai Man
Yiu Wai Man
Termékfejlesztési menedzser
Hong Kong

TISZTÍTÁS ÉS GARANCIA

A készülék burkolatát portörlo ronggyal meg lehet tisztítani, és más bútorokhoz hasonlóan lehet ápolni. A készülék külsőjének tisztításához használjon sima, langyos vízzel megnedvesített, puha, tiszta ruhát. Óvatosan járjon el a műanyag részek tisztításakor és törősekor.

Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik, kivéve a beépített akkumulátort, amelyre 6 hónap garancia vonatkozik.

Jóállást igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy az ezzel a termékkel kapcsolatos gondatlan tevékenységből erednek (úgy mint szétszerelés, hűtő és nedvességnek történő kitétel, stb.). Ajánlott a csomagolást további hivatkozás céljából megőrizni. A szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy a csomagoláson feltüntetett termékhez képest módosítjuk a termék színét és egyes részleteit.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz.

Megjelölés: MIC210series
Európa-ban terveztek és fejlesztették – Kínában készült
© Lexibook®



Ez a termék nem játék.



A vásárlás utáni szolgáltatásokért lépjen kapcsolatba velünk a savcomfr@lexibook.com címen.

www.lexibook.com

Környezetvédelem

Azok az elektromos készülékek, amelyekre már nincs szükség, újrahasznosíthatók és nem szabad azokat a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Kérjük, aktívan vegyen részt az erőforrások megőrzésében és segítse a környezet védelmét azzal, hogy visszaviszi ezt a készüléket egy arra kijelölt gyűjtőhelyre (amennyiben rendelkezésre áll).

A termékben található akkumulátor helyes ártalmatlanítása

(Azokra az országokra vonatkozik, ahol a szelektív hulladékgyűjtés elérhető)

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/ EU európai irányelv hatálya alá tartozó, beépített, újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal együtt. Az összes akkumulátort a kommunális hulladéktól külön kell ártalmatlanítani, a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt hulladékgyűjtő létesítményeken keresztül. A régi akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre, az állatok és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Erősen ajánljuk, hogy vigye a terméket hivatalos gyűjtőhelyre vagy szervizközpontba, hogy szakember vegye ki az újratölthető akkumulátort. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok helyi szelektív gyűjtőrendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátorokat a háztartási hulladék közé. A régi akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatos további információért forduljon az illetékes városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelő ügyfélszolgálatához.



