

MAXXO VM3550 Ruční AKU vakuovací jednotka

Návod k používání



Při použití tohoto elektrického spotřebiče, je nutno vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny před prvním použitím tohoto zařízení a uložte si manuál pro budoucí použití.
2. Nesnažte se opravovat a otevírat přístroj nebo nabíjecí stojan.
2. Tento přístroj není hračka. Nenechávejte přístroj bez dozoru v blízkosti dětí.
3. Tento spotřebič může být použit pouze pro účely, pro které byl navržen v souladu s návodem k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může být tedy nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím tohoto přístroje.
4. Nepoužívejte zařízení pokud je přírodní kabel poškozen a nechte jej nahradit servisním technikem.
5. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
6. Používejte pouze originální nabíječku dodávanou výrobcem, jiné mohou způsobit poškození produktu, vytečení baterií, přehřátí, roztržení nebo vzplanutí.
7. Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami.
8. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je neporušený a nevykazuje žádné viditelné známky poškození. Pokud máte jakékoli pochybnosti, nepoužívejte přístroj a kontaktujte prodejce.
9. Před zapojením spotřebiče nebo při odpojení se ujistěte, že vaše ruce jsou suché.
10. Neponořujte žádnou část tohoto přístroje do vody nebo jiné tekutiny.
11. Nepoužívejte tento přístroj ve venkovním prostředí nebo na mokřém povrchu. Přístroj je doporučeno používat v domácnosti. Vakuová jednotka je určena pro domácí použití.
12. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají dostatečné instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
13. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem.

Varování:

1. Nepoužívejte vakuovací jednotku pokud by došlo k abnormálnímu zahřívání vnitřní baterie.
2. Nepoužívejte vakuovací jednotku pokud by došlo k úniku kapaliny z akumulátoru. Držte dál od ohně a zdrojů tepla.

Doporučení:

Vakuovací jednotku skladujte na suchém a chladnějším místě chráněným před slunečním zářením, čímž prodloužíte životnost baterie

Návod k obsluze

Vakuování se ZIP sáčky:

1. Vložte potraviny do sáčku, používejte pouze speciálně navržených zip sáčky s ventilem dodané výrobcem. (VT3507)

2. Sáček položte na rovnou plochu, pečlivě a pevně utěsněte spoj sáčku. Můžete použít těsnicí kolíček - **obr.1**

3. Přiložte vakuovací jednotku na sací ventil – **obr.2**

4. Zmáčkněte tlačítko a zahajte odsávání. Uvolněte tlačítko ve chvíli kdy dojde k odsátí vzduchu ze ZIP sáčku. - **obr.3**

5. Pro prodloužení trvání doby zavakuování jemně stiskněte prstem ventil na sáčku.



Obr.1



Obr.2



Obr.3

Vakuování se speciálními dózami VC1800:

1. Vyčistěte dózu a víčko

2. Vložte potraviny do dózy a ponechte volný prostor (1-2cm) mezi potravinami a víčkem.

3. vyjměte nástavec z vakuovací jednotky -**fig.1**

Fig.1



4. Spojte vakuovací jednotku a dózu v místě odsávacího ventilu a přepněte do polohy "SEAL" na víčku dózy -**fig.2**

Fig.2

Přitlačte víčko dózy a zmáčkněte tlačítko pro odsávání.

Odsávání ukončete ve chvíli, kdy se výrazně změní zvuk odsávání.



5. Pro otevření dózy přepněte na polohu "OPEN" na víčku dózy

Opětovné nabíjení vakuovací jednotky:

Když odsávání pracuje slabě, znamená to, že je třeba baterii znovu nabít. Prosím, udělejte to podle následujícího postupu:

1. Zapojte nabíjecí USB kabel (není součástí balení) do konektoru v nabíjecím stojanu a druhý konec připojte např. přes USB Vašeho počítače, notebooku nebo použijte napájecí adaptér k Vašemu mobilnímu telefonu. Nutná je podpora proudového zatížení 2A při napětí 5V. Červená kontrolka začne svítit.

2. Úplné nabití akumulátoru trvá 3 až 4 hodiny, indikátor začne svítit zeleně.

3. Během nabíjení se může nabíječka a vakuovací jednotka mírně zahřát.

POZOR:

1. Používejte napájecí adaptér 5VDC/2A.
2. Nenechávejte vakuovací jednotku nabíjet déle než 24hod.

Tipy pro nejlepší výkon

1. Nedávejte příliš mnoho věcí do sáčku, nechte dostatek volného místa pro ventil.
2. Existuje mnoho věcí, které je dobré vakuově zabalit např. při kempování (zápalky, lékárničky, elektronika) Hodí se i pro dlouhodobé uchování šperků, stříbra, zlata a sběratelských předmětů.
3. Nepoužívejte pro vakuové balení předměty s ostrými hroty, jako jsou např. rybí kosti. Ostré hroty mohou poškodit sáček.
4. V průběhu procesu vakuového balení může proniknout malé množství tekutin, malé části potravin do sací jednotky a tím dojít k ucpání čerpadla a poškození spotřebiče.

Aby se tomuto zabránilo, doporučujeme syrové maso a další vlhké potraviny nejprve zamrazit, případně používejte vakuovací dózy VC1800

Poznámka: Před opakovaným použitím sáčků je vždy důkladně umyjte!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Vakovací jednotka nereaguje, když stisknete spínač.

1. Ujistěte se, že je baterie nabitá. Před prvním použitím doporučujeme akumulátor plně nabít. Pokud není přístroj dlouhodobě používán je nutné opětovně plně nabití akumulátoru.
2. Zkontrolujte, zda v místě odsávacího ventilu nejsou nečistoty, zda je správně nasazen adaptér pro ZIP sáčky.
3. V případě přetrvávajícího problému se obraťte na servisní středisko.

Nabíječka nenabíjí:

-
1. Zkontrolujte, zda ukazuje LED dioda. Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda jednotka a nabíjecí stojan mají správný kontakt. Můžete použít suchý hadřík a očistit nabíjecí kontakty.
 2. Zkontrolujte nabíjecí adaptér, zda nemá nižší výstupní proud než 2A.
 3. Pokud problém přetrvává, tak se obraťte se na servisní středisko.

Vzduch ze sáčku není možno odsát úplně.

1. sáčky nejsou uzavřeny, přezkontrolujte ZIP sáčku.
2. Ujistěte se, že ventil je čistý.



Ochrana životního prostředí

Na konci životnosti tohoto produktu je nutné toto zařízení umístit do separovaného odpadu elektronických a elektrických zařízení. Za nesprávný postup při likvidaci můžete být vystaveni pokutám nebo sankcím.



1. Symbol na výrobku  nebo jeho balení udává, že s tímto výrobek nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho by měl být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
2. Správné zajištění likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte se na místní obecní úřad nebo sběrná místa.

Postup při likvidaci (směrnice 2002/96/ES - WEEE)

Symbol přeškrtnuté popelnice na spodní straně přístroje znamená, že po skončení životnosti výrobku jej umístíte do separovaného sběru elektronických a elektrických zařízení ve sběrném středisku ve Vaší oblasti. Nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!

Tento postup odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení je plně v souladu se strategií evropské environmentální politiky zaměřené na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.

Pozor! Za nesprávný postup při likvidaci elektrických a elektronických zařízení můžete být vystaveni sankcím, nebo pokutám.

ZÁRUKA

Na tento přístroj je poskytována záruka po dobu 2 let od data prodeje. Datum prodeje se prokazuje řádně vyplněným a orazítkovaným záručním listem podepsaným prodejcem, případně daňovým dokladem-úctenkou. Záruka se vztahuje pouze na skryté závady vzniklé při výrobě tohoto přístroje.

Záruka se nevztahuje na náhodná poškození, vady vzniklé nesprávným používáním, nebo nedbalostí. Používejte pouze originální příslušenství, použitím neschválených doplňků může záruka zaniknout.

Nikdy neotvírejte přístroj, v případě otevření a neodborné manipulace záruka automaticky zaniká. Záruka se nevztahuje ani na části podléhající opotřebení (např. těsnění) a na baterie (jsou-li součástí balení). Záruční doba končí 2 roky od data zakoupení, po uplynutí této doby budou veškeré servisní zákroky účtovány. V případě poruchy se obraťte na Vašeho prodejce. Výrobek je určený pouze pro domácí použití není určený ke komerčním účelům. Výrobce neručí za žádné škody na lidech, majetku, nebo na domácích zvířatech, vzniklých v důsledku nesprávného použití a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

Značka Maxxo si vyhrazuje (v souladu se svou strategií neustále zlepšovat své výrobky) právo změnit své výrobky, a to buď úplně, nebo částečně a to i bez předchozího oznámení. Za tyto změny značka Maxxo nenese žádnou odpovědnost.

Dovozce do ČR a SR:

Autorizovaný servis:

Expro Mobil s.r.o.

Březhradská 148

503 32 Hradec Králové

MAXXO VM3550

Ručná AKU vákuovacia jednotka

Návod na používanie



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri použití tohto elektrického spotrebiča, je nutné vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostná opatrenie:

1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny pred prvým použitím tohto zariadenia a uložte si manuál pre budúce použitie.
2. Tento prístroj nie je hračka. Nenechávajte prístroj bez dozoru v blízkosti detí.
3. Tento spotrebič môže používať len na účely, na ktoré bol navrhnutý v súlade s návodom na použitie. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a môže byť aj nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím tohto prístroja.
4. Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
5. Nedotýkajte sa zvrácej lišty, mohlo by dôjsť k popáleniu.
6. Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami.
7. Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je neporušený a nevykazuje žiadne viditeľné známky poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti, prístroj nepoužívajte a kontaktujte predajcu.
8. Pred zapojením spotrebiča alebo pri odpojení sa uistite, že vaše ruky sú suché.
9. Neponárajte žiadnu časť tohto prístroja do vody alebo inej tekutiny.
10. Nepoužívajte tento prístroj vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu. Prístroj je odporúčané používať v domácnosti. Vákuová balička je určená pre domáce použitie.
11. Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nemajú dostatočné inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
12. Deti by se nemali hrať s prístrojom.

Varovanie:

1. Nepoužívajte vakuovaciu jednotku pokiaľ by došlo k abnormálnomu zahrievaniu vnútornej batérie.
2. Nepoužívajte vakuovaciu jednotku ak by došlo k úniku kvapaliny z akumulátora. Držte ďalej od ohňa a zdrojov tepla.

Odporúčanie:

Vakuovaciu jednotku skladujte na suchom a chladnejšom mieste chránenom pred slnečným žiarením, čím predĺžite životnosť batérie

Návod na obsluhu

Vákuování - ZIP vrecká:

1.Vložte potraviny do vrečka, používajte len špeciálne navrhnutých ZIP VRECKÁ s ventilom dodané výrobcom. (maxxo VT3507)

2.Vrečko položte na rovnú plochu, starostlivo a pevne utesnie spoj vrečka. Môžete použiť tesniaci kolíček –

Obr.1

3. Priložte vakuovaciu jednotku na sací ventil -Obr.2

4. Stlačte tlačidlo a zahájte odsávanie. Uvoľnite tlačidlo vo chvíli kedy dôjde k odsatie vzduchu zo ZIP sáčku.-

Obr.3

5. Pre predĺženie doby zavákuování jemne stlačte prstom ventil na sáčku.



Vákuovanie so špeciálnymi dózami VC 1800:

1. Vyčistite dózu a viečko

2. Vložte potraviny do dózy a nechajte voľný priestor (1-2 cm) medzi potravinami a viečkom.

3. Vyberte nástavec z vákuovej jednotky - **Obr.1**



4. Spojte vákuovaciu jednotku a dózu v mieste odsávacieho ventilu a prepnite do polohy "SEAL" na viečku dózy – **Obr.2**

Obr.2

Prítlačte viečko dózy a stlačte tlačidlo pre odsávanie. Odsáva keď sa výrazne zmení zvuk odsávania.



5. Pro otvorení dózy prepnite na polohu "OPEN" na viečku

Opätovné nabíjanie vákuové jednotky:

Keď odsávanie pracuje slabšie, znamená to, že je potrebné batériu znovu nabiť.

Prosím, urobte to podľa nasledujúceho postupu:

1. Zapojte nabíjací USB kábel (nie je súčasťou balenia) do konektora v nabíjacom stojane a druhý koniec napr. do USB Vášho počítača, notebooku alebo použite napájací adaptér k Vášmu mobilnému telefónu. Nutná je podpora prúdového zaťaženia 2A pri napätí 5V. Červená kontrolka začne svietiť.

2. Úplné nabitie akumulátora trvá 3 až 4 hodiny, indikátor začne svietiť zeleno.

3. Během nabíjania sa môže nabíjačka a vákuovacia jednotka mierne zahriať.

POZOR:

1. Používajte iba napájací adaptér 5VDC / 2A.

2. Nenechávajte vakuovaciu jednotku nabíjať dlhšie ako 24 hod.

Tipy pre najlepší výkon

1. Nedávajte príliš veľa vecí do vrecka, nechajte dostatok voľného miesta pre ventil.
2. Existuje veľa vecí, ktoré je dobré vákuovo zabaliť napr. pri kempovaní (zápalky, lekárníčky, elektronika). Hodí sa aj pre dlhodobé uchovanie šperkov, striebra, zlata a zberateľských predmetov.
3. Nepoužívajte pre vákuové balenie predmety s ostrými hrotmi, ako sú napr. rybie kosti. Ostré hroty môžu vrečko poškodiť.
4. V priebehu procesu vákuového balenia môže preniknúť malé množstvo tekutín, malé časti potravín do sacej jednotky a tým dôjsť k upchatiu čerpadla a poškodenia spotrebiča.

Aby sa tomuto zabránilo, odporúčame surové mäso a ďalšie vlhké potraviny najprv zamraziť, prípadne používajte vákuovacie dózy VC1800

Poznámka: Pred opakovaným použitím vrecúšok je vždy dôkladne umyť!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vakuovací jednotka nereaguje, keď stlačíte spínač.

1. Uistite sa, že je batéria nabitá. Pred prvým použitím odporúčame akumulátor plne nabiť. Pokiaľ nie je prístroj dlhodobo používaný je nutné opätovné plné nabitie akumulátora.
2. Skontrolujte, či v mieste odsávacieho ventilu nie sú nečistoty, či je správne nasadený adaptér pre ZIP sáčky.
3. V prípade pretrvávajúceho problému sa obráťte na servisné stredisko

Nabíjačka nenabíja:

1. Skontrolujte, či ukazuje LED dióda. Ak tomu tak nie je, skontrolujte, či jednotka a nabíjací stojan majú správny kontakt. Môžete použiť suchú handričku a očistiť nabíjacie kontakty.
2. Skontrolujte nabíjací adaptér, či nemá nižší výstupný prúd ako 2A.
3. Ak problém pretrváva, tak sa obráťte na servisné stredisko.

Vzduch ze sáčku není možno odsát úplně.

1. sáčky nejsou uzavřeny, překontrolujte ZIP sáčku.
2. Ujistěte se, že ventil je čistý.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Na konci životnosti tohto produktu je nutné toto zariadenie umiestniť do separovaného odpadu elektronických a elektrických zariadení. Za nesprávny postup pri likvidácii môžete byť vystavení pokutám alebo sankciám.



Symbol na výrobku  alebo jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

2. Správne zabezpečenie likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa prosím obráťte sa na miestny obecný úrad alebo zberné miesta.

Postup pri likvidácii (smernica 2002/96 / ES - WEEE)

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na spodnej strane prístroja znamená, že po skončení životnosti výrobku ho umiestnite do separovaného zberu elektronických a elektrických zariadení v zbernom stredisku vo Vašej oblasti. Nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!

Tento postup separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení je plne v súlade so stratégiou európskej environmentálnej politiky zameranej na ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia.

Pozor! Za nesprávny postup pri likvidácii elektrických a elektronických zariadení môžete byť vystavení sankciám, alebo pokutám.

ZÁRUKA

Na tento prístroj je poskytovaná záruka po dobu 2 rokov od dátumu predaja. Dátum predaja sa preukazuje riadne vyplneným a opečiatkuje záručným listom podpísaným predajcom, prípadne daňovým dokladom-účtenkou. Záruka sa vzťahuje iba na skryté chyby vzniknuté pri výrobe tohto prístroja.

Záruka sa nevzťahuje na náhodné poškodenie, chyby vzniknuté nesprávnym používaním, alebo nedbanlivosťou. Používajte iba originálne príslušenstvo, použitím neschválených doplnkov môže záruka zaniknúť.

Nikdy neotvárajte prístroj, v prípade otvorenia a neodbornej manipulácie záruka automaticky zaniká. Záruka sa nevzťahuje ani na časti podliehajúce opotrebovaniu (napr. tesnenia) a na batérie (ak sú súčasťou balenia). Záručná doba končí 2 roky od dátumu zakúpenia, po uplynutí tejto doby budú všetky servisné zákroky účtované. V prípade poruchy sa obráťte na Vášho predajcu. Výrobok je určený iba pre domáce použitie nie je určený na komerčné účely. Výrobca neručí za žiadne škody na ľuďoch, majetku, alebo na domácich zvieratách, vzniknutých v dôsledku nesprávneho použitia a nedodržania pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Značka MAXXO si vyhradzuje (v súlade so svojou stratégiou neustále zlepšovať svoje výrobky) právo zmeniť svoje výrobky, a to buď úplne, alebo čiastočne a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Za tieto zmeny značka MAXXO nenesie žiadnu zodpovednosť. **Dovozca do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Březhradská 148, 503 32 Hradec Králové, Česká republika.**