

GT K455E Cyklocomputer 22 funkcí color - Návod

Funkce:

- SPD Aktuální rychlost
 - ODO Celková ujetá vzdálenost
 - DST Ujetá vzdálenost
 - MAX Maximální rychlost - AVS Průměrná rychlost
 - TM Čas jízdy
 - CLK 12H / 24H hodiny
 - SCAN Zobrazení nastavení
 - Podsvícení Podsvícení
 - SW Stopky
 - CDD Odpočítávání ujeté vzdálenosti
 - CDT Driving time down
 - CAL Kalorie
 - FAT Spálený tuk
 - Teplota TEM
 - Indikátor vybité baterie
 - „+“ Porovnání průměrné rychlosti
 - Servisní prohlídka
 - Volba jednotky rychlosti KM / h, M / h
 - Obvod kola (0 9999 mm)
 - Zastavení obrazu pro uložení aktuálních dat
 - Automatické vypnutí
- Podsvícení - režim LT1: podsvícení bude svítit po dobu 5 sekund po stisknutí libovolného tlačítka v kterémkoli režimu; Režim LT2: po podržení tlačítka M po dobu 2 sekund bude podsvícení zapnuto nebo vypnuto
- Servisní program: po dosažení nastavené vzdálenosti se objeví servisní symbol, který vás upozorní na výměnu dílů, mazání řetězu atd.

Připojte displej k držáku tak, že úplně posunete displej na konec držáku. Chcete-li jej vyjmout, stiskněte a podržte šipku držáku a posuňte displej do opačného směru. Zkontrolujte správnou funkci rychlosti a snímač upevněte na přední kolo. Nastavte polohu snímače a magnetu, dokud nedojde k reakci na displeji.

Umístěte drát snímače, vyvarujte se zavěšení drátu na regulátoru nebo pravděpodobné ovlivnění vašeho řízení při jízdě.

Připojte snímač k jedné straně vidlice předního kola a umístěte magnet na paprsek na stejné úrovni, aby bylo dobré připojení signálu. Pomocí podložek nastavte průměr, připojte jej k vidlici pomocí kabelových vazeb.

Nefunkčnost tachometru:

- 1/ přístroj neměří – upravte magnet a senzor
- 2/zobrazena nepřesná hodnota – špatně nastaveno na kole
- 3/ nečitelný displej – špatná okolní teplota (0° - 55°)
- 4/ slabý displej – vyměňte baterii
- 5/ zobrazuje se nečitelný displej – vyměňte baterii a poté znovu vložte