

MAXXO Multimilk MM01

Multifunkcionális növényi tejkészítő UTASÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Köszönjük, hogy megvásárolta a Maxxo Multimilk terméket. Ennek használatakorbe kell tartani a biztonsági előírásokat, beleértve az alábbiakat:

1. A készülék használata előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. 2. A készüléket csak rendeltetésszerű használatra használja.3. Ne használja ezt a készüléket, ha leesett, vagy ha sérülés jelei vannak. **4. Soha ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket. 5. Használat előtt először csatlakoztassa a kábelt a készülékhez**jeget, majd dugja be egy elektromos aljzatba.

A készülék leválasztásához húzza ki a tápkábelt. Bontáskor fogja meg a csatlakozót és húzza ki az aljzatból; ne húzza meg a zsinórt. 6. Kerülje a következőket: Ne vigye és ne húzza meg a tápkábelt, használja fogantyúként, dugja be

az ajtót, vagy vezesse éles széléken vagy sarkokon. 7. Akadályozza meg, hogy víz kerüljön a készülék elektromos részeibe. Használat előtt győződjön meg róla

a készülék minden része száraz. 8. Ne használja a készüléket szabadban vagy nedves, instabil felületen. Ez a készülék

csak háztartási használatra szánt. 9. Ne használja a készüléket forró gázkészülékek, sütők, elektromos fűtőberendezések vagy más forráság közelében

tárgyak és felületek.10. Ezt a készüléket nem gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek használhatják.

érzékszervi vagy mentális capabfelnőtt felügyelete nélkül. 11. A sütési ciklusok során ne érjen hozzá és ne mozgassa a forró felületeket. Égési sérüléseket okozhat. 12. Ha nem használja, és tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Hagyja kihűlni a készüléket

alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása, valamint tisztítás előtt.13.

Rendszeresen és gondosan tisztítsa meg a kancsót, a késeket, a fejet és a

vízhőmérséklet-érzékelőt. A

a pengék élesek és helytelen bánásmód esetén sérüléseket okozhatnak.14. Ne kapcsolja be újra a fűtött programokat, ha rsokáig tudatlan

vagy éppen ckiegészítve. Fennáll annak a veszélye, hogy az ételt megégeti vagy megégeti

a vízforraló alja.15. Ne tegyen jégdarabokat vagy fagyasztott összetevőket - ez károsíthatja a kést vagy a motort.

Mindig nyers vagy előre beáztatott alapanyagokat használjon.16. Az összetevők és folyadékok mennyiségének mindig a jelzett vonalak tartományában kell lennie (900-1300 ml). Ha az összetevők feleslegben vagy hiányban vannak, az eszköz jelentést tesz

hiba.17. Ha az étel rostot tartalmaz, akkor néhány étel megmaradhat a darálón, ami normális

és nem zavarja az operáta készülék ionja. 18. Vásárlás után ellenőrizze az eszközt és a csomag tartalmát. Ellenőrizze, hogy a készülék és a tápkábel sértetlen.

-

19. A készülék első használata előtt mossa le szokásos mosogatógéppel mosószer. LEÍRÁS ÉS FUNKCIÓK

9. Elektromos tengelykapcsoló: áramellátó biztonsági eszköz. Amikor eltávolítja a fejet, az eszközt

switches le automatikusan. 10. Tartály 11. Vízvezetékek 12. Kábelcsatlakozás: A tápkábel csatlakoztatására szolgál

KONTÉNER ÖSSZETÉTELCsúsztassa a fogantyút a nyílásba a sötét nyíl irányába, és nyomja határozottan a helyére.

3 fej

6 motor

borító

termikus⁴ elektróda

7 termosztát

őrlőgép⁶.

kések

BEKAPCSOLÁS, PROGRAM KIVÁLASZTÁSA - Csatlakoztassa a kábelt a készülékhezjeget, majd dugja be egy elektromos aljzatba.- **A készülék bekapcsol, amikor sípol és t**A kezelőpanelen lévő gombok világítani kezdenek.

Távolítsa el a fejet, add az összes hozzávalót és a folyadékot, majd csukja vissza.-

Pres segítségével válassza ki a kívánt programoténeke a Select gombot. A kijelölt ikonja

program remains világít. A program elindításához nyomja meg a Start / Stop gombot.

Ha nem nyomja meg a Start / Stop gomb a program kiválasztása után elindul **automatikusan 1 perc után. Csillag után**1 percen belül. kapcsolja ki **aprogramozásához nyomja meg a t gombot**újra a Start / Stop gombot. 1 perc múlva. a program csak az lehet**megszakítva a készülék áramtalanításával.**

9.

elektromos tengelykapcsoló

kancsó 10.

1800-2

víz 11vonalak



11001

Így.

12 kábel

kapcsolat

KIKAPCSOLNI - A program végén a készülék 20 másodpercig sípol és a program ikon villogni fog. - Először húzza ki a kábelt az elektromos aljzatból, majd a készülékből.

Nyissa ki a készülék fejét, mossa le a rozsdamentes acél részt folyó víz alatt, vagy hagyja, hogy beázzon. Akadályozzuk meg a vizet az entamennyire csak lehetséges, hajtsa végre a fej elektromos részét. Az étel kiöntése után mossa meg, vagy hagyja, hogy a készülék másik része beázzon. Nagyobb üledék esetén a tartály alján használjon tejüledék-eltávolítót. Ismét korlátozzuk a

a víz behatolásaaz elektromos részbe.**Legyen óvatos!** a készülék kezelése során, mivel az élelmiszer, a fej és a tartály forró lehet, a fejkések pedig sérülést okozhatnak.

1. Szellőzés: eltávolítja a nedvességet. Mosáskor akadályozza meg a víz bejutását erre a területre.2. Vezérlőpult: programok kiválasztásához és indításához. **3. Fej: motorral és belső számítógéppel ellátott rész. 4. Hőelektróda: megakadályozza a szójatej túlmelegedését.**5. Motorfedél 6. Daráló: Élelmiszeripari szabvány rozsdamentes acélból. A késekkel együtt az

ételek zúzására használták. 7. Termosztát: a víz hőmérsékletének detektálására. Amint a hőmérséklet eléri a

beállított érték, a motor elindul running. 8. Kések: extra kemény, rozsdamentes acél anyagból készülnek, élelmiszer-szabvány szerint.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS - Javasoljuk, hogy a készüléket azonnal mossa le befejezte a programot.- Ez a készülék nem mosogatógépben mosható!

- 2 -

-

3

-

üzletek. Program fűtéssel. Időtartam kb. 40 perc.

Tisztítás Könnyű tisztítás programmal (ajánlotta "hideg" programokhoz)

Öntsön vizet a csengőbe 1100-1300 ml egy kis klasszikus mosogatószerrel.

Csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz, majd dugja be egy vezetékbe

választrical outlet - Válassza az Easy Cleaning programot. Körülbelül 2 perc múlva a készüléket lemossák.

*** Kása: Program zöldségekből, gyümölcsökből, hüvelyesekből vagy gabonafélékből készült kása. Az ételeket nem keverik olyan simán, mint a pürében, maradnak darabok. További víz hozzáadásával a program használható vaskos levesek. Program fűtéssel. Időtartam kb. 25 perc.**

Diótej:Program tejkészítéshez dióból (mandula, kókuszdió, kesudió stb.). A program nem használ olyan melegítési hőmérsékleteket, mint a szója vagy a gabonatej esetében. Program fűtéssel. Időtartam kb. 25 perc.

Kézi tisztítás

- Akadályozza meg a vizet eamennyire csak lehetséges, a készülék elektromos alkatrészeit.

(felső rész kezelőpanellel, elektróda a tartály fogantyúján) - A tartály alján található nagyobb településekhez használjon tejszerű mérlegeltávolítót. - Mossa le a szivacs sima oldalával. Ne használjon drótkefét vagy éles tárgyakat!

Engedje meg mindkét részt to minden mosás után alaposan szárítsa meg. - Szárítsa meg a fejét késsel lefelé.

► **Lé:Program a felkészülés**rea gyümölcslevek. A Smoothie programhoz képest kevesebbet használ**speed**, ezért alkalmas például pépes narancsléhez. Program nélkülfűtés. Időtartam kb. 5 perc.

A tartály alján található erősebb égési sérülések esetén javasoljuk a ScanPart vagy más termék használatát a tejfehérje eltávolításához. Öntse a terméket az aljára, hagyja legalább 30 percig ázni és egyszerűen mossa meg, vagy kövesse a termék utasításait.

Lekvár:Program egészséges házi lekvárok elkészítésére chia mag felhasználásával. Program fűtéssel. Időtartam kb35 perc

* **Könnyű tisztítás:** Gyors mosáshoz alkalmas "hideg" programok (turmix, gyümölcslé) és néhány "meleg" program (növényi alapú és diótej, lekvár) után. A nagyobb szennyeződések kézzel kell lemosni. Program fűtés nélkül. Időtartam kb. 5 perc.

PROGRAM ÚTMUTATÓ * Növényi tej: Program gabonafélék számára tej (zab, rizs, köles stb.) vagy gabonatej hüvelyesekkel vagy dióval kombinálva. Program fűtéssel. Időtartam kb. 25 perc.

* **Turmix: f program** vagy gyümölcs- és zöldségturmixok vagy turmixok. Házi készítésű fagylalt készíthető fagyasztással. Program fűtés nélkül. Időtartam kb. 4 perc.
Ne tegyen jégdarabokat vagy fagyasztott összetevőket - ez károsíthatja a kést. Ha a víz hideg, a program valamivel tovább tart, mint jelezte. Adja hozzá az apróra vágott hozzávalókat. Nagyobb darabok nem keverhetők össze.

Ne kapcsolja be újra a fűtött programokat, ha azok hosszú ideje futnak vagy éppen befejeződtek. Fennáll annak a veszélye, hogy az ételt a vízforraló aljára égeti.

* **Szójatej:** Csak szójatej készítéséhez. A szójabab áztatott és nyers egyaránt használható. Ez a program magasabb hőmérsékletet használ, mint más növényi tejprogramok. Program fűtéssel. Időtartam kb. 30 perc.

Püré: Program pépekhez és bébiételekhez vegetabból gyümölcsök, hüvelyesek vagy gabonafélék. Minden összetevő tökéletesen összekevert. További víz hozzáadásával a program krémes levesekhez is használható. Program fűtéssel. Időtartam kb. 25 perc.

ALAPreceptek:

Növényi tej: rizstej Hozzáadunk kb. 80 g rizst és szükséges mennyiségű vizet.

Minél kevesebb vizet ad, annál sűrűbb a konzisztencia és annál erősebb az íze.

Válassza a Növényi tej programot. A program végén szűrje át egy szitán vagy ruhán. Hozzáadhat egy marék datolyát, egy banánt, egy kanál mézet, fahéjat vagy vaníliát ízlés szerint.

Tofu: Program az előkészítéshez ion házi tofu. A szójabab áztatott és nyers egyaránt használható. A tofu készítéséhez nigari sóra van szükség, amely könnyen elérhető az interneten vagy az egészséges élelmiszerekben

• **Turmix: zöld turmix** Adjon hozzá 2 darabolt banánt, 1 darabolt almát és 2 marék friss vagy előre húzott fagyasztott spenótot. Adjon hozzá szükséges mennyiségű vizet vagy tejet és szeletet a Smoothie programot.

-

4

-

-

5 -

- Adjon hozzá kevesebb vizet és fagyassza le egy éjszakán át a gyümölcs

turmixot, hogy házi sorbetet kapjon.

Házi joghurtfagylalt készítéséhez adj hozzá joghurtot vagy tejszínt

Diótej: kókusztej Adjon hozzá 1 és 1/2 csésze kókuszreszeléket, adjon hozzá elegendő mennyiségű vizet, és válassza ki a Nut tejprogramot. A program után szűrje át egy szitán vagy ruhán. A tejet ízesítheti például mézzel, datolyával vagy vaníliával.

Soymilk: alapvető szójatej Adjunk hozzá 1 csésze nyers szójababot, öntsünk hozzá szükséges mennyiségű vizet és szeleteljünk a szójatej programot. Ha kész, szűrje át egy szitán vagy ruhán. Hozzáadhat más összetevőket is, mint például vanília, hogy ízesített tejet kapjon.

- Finomabb íz és szerkezet érdekében javasoljuk, hogy a szóját legalább 8 órán át vízben áztassa

Órák. Ne dobja el az okarát, amelyet megerőltetése után hagyott. Csakúgy, mint a tofu

használható például maházi kenetek királya.

Lé: narancslé Adjon hozzá egy nagy, apró darabokra vágott narancsot, és adjon hozzá annyi vizet. Indítsa el a Juice program. Ha nem szeretné, hogy a pép legyen a lében, szűrje át egy szitán, vagy egymás után kétszer futtathatja a programot a pép teljes őrléséhez.

Püré: butternut squash leves Hozzáadunk kb. 500 g butternut tököt, apróra vágva, 1 hagymát, felöntjük a szükséges mennyiségű húslevessel, és kiválasztjuk a Püré programot. A program után adjunk hozzá 2 evőkanál kókusztejet, egy teáskanál chilit és díszítsük sült tökmaggal.

Lekvár: mangó-alma lekvár chia maggal Adjunk hozzá 42 mangót és 1 almát (kb. 500 g gyümölcs), hámozzuk meg és vágjuk apróra. Add 12 zselésítő cukrot és ízlés szerint extra cukrot, és adjunk hozzá kb. 300 ml vizet. Indítsa el a Jam programot. Ha elkészült, adjunk hozzá 50 g chia magot, keverjük össze és öntsük sterilizált üvegekbe. Csukja be, és néhány másodpercre fordítsa le a fedelet, majd hagyja kihűlni.

Ha a darabok túl nagyok, vagy kevés a víz, in a kancsó és az összes gyümölcs nem kerüljön a b kései aláhitelező, először válassza ki a Smoothie programot, amely őrli a gyümölcs könnyebb, utána válassza a Jam programot.

Tofu: alap tofu Adjon hozzá 1 csésze szójababot, adjon hozzá szükséges mennyiségű vizet, és válassza ki a Tofu programot. **Közvetlenül a program után szűrje át egy szitán egy edénybe, adjon hozzá 1 és 42 teáskanál**

nigari sót, és lassan keverjük körülbelül 2 percig, amíg a szójafehérje kicsapódik.

Ezután szűrje le **ismét a szitán a** Ezúttal töltsön be alaposan ruhát, és hagyja, hogy a maradék folyadék csöpögjön **teljesen. A legszorosabb szöveg elérése**

érdekében hagyja, hogy a tofu hideg helyen csepegjen az éjszakán át.

Hűtőszekrényben tárolandó, és 7 napon belül felhasználható. ☺ A korsóhoz ízesítők (fűszerek, gyógynövények, chili stb.) is adhatók. Ne adjon sót!

A szójafehérje nem kellően kicsapódjon a sós keverékben! A gyártás felgyorsítható, ha közvetlenül a kancsóhoz nigari sót adunk a kancsóba **program**. **Ez az eljárás azonban nem biztosítja a tökéletesen sima szerkezetet és a finom ízta** tofu. Ne dobja el az okarát, amelyet az első megerőltetés után hagyott. A tofuhoz hasonlóan felhasználható például házi kenetek készítésére.

HIBAELHÁRÍTÁS:

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK

A fej helytelenül van elhelyezve **Egyik ikon sem világít.**

A kábel nincs csatlakoztatva megfelelően

MEGOLDÁS Helyezze vissza a fejet

Csatlakoztassa újra a kábelt

Válasszon ki egy funkcionális programot **Adj hozzá vizet** tartományán belül

Nincs kiválasztva funkcionális program

Nincs operáció, de:

A vízben nincs vagy kevés a víz

kancsó az ikonok világítanak.

A hőelektróda megszakadt

vonalak

Javításért vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal. Javításért vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal

A művelet nem ér véget

A víz belép a darálóba

Kása: zabpehely almával Add 80 g zabpehely, 15 g chia mag, 1 apróra vágott alma, egy evőkanál mézet és vizet vagy tejet csak azért, hogy közel érjen az alsó sorhoz.

Alaposan keverje össze és **kapcsolja be a Kása programot. A program után díszíthetünk magvakkal, csokoládéval, vagy dióvaj.**

Nincs válasz amikor megnyomják a gombot

| A leválasztott idő is

rövid a rendszer újraindításához

Húzza ki a tápkábelt 3 percig, majd csatlakoztassa újra

-

6.

-

-

7

PROBLÉMA

MŰSZAKI PARAMETRÁK:

MMO1

230 V

összetevők

50 Hz

LEHETSÉGES OK

MEGOLDÁS

Elégtelen vagy túlzott mennyiségű vizet adjon a **vízből**

vonalak Elégtelen vagy túlzott mennyiség Adjon hozzá összetevőket az összetevők közé

futottge vonalak

A daráló probléma

**Vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal
javításra**

Helytelen program van kiválasztva

Válassza ki a megfelelő programot **Összetevők darálatlan darabjai** Lásd fent

A kancsó nincs teljesen megtisztítva Alaposan tisztítsa meg a kancsót **Hiány vagy**

túlzott am Összetevők hozzáadása a hozzávalók tartományán belül
vonalak

A belépő víz hőmérséklete alacsony. Legközelebb melegebb vizet használjon

Patkány mintaed Feszültség Névleges Frekvencia Névleges Súly

Hangerő méretek

1100 W

2,2 kg

Ütő összetevők

900-1300 ml

260x225x360 mm

Hozzávalók beragadtak az alján

A CSOMAG TARTALMAZZA:

a kancsó

Fej

|

Hosszú működés, mindena dolog másbíráság

Rossz program

Futó program

Select a megfelelő program Az alkalmi zaj normális Vágja az összetevőket kisebb darabokra

Vegye ki a jégdarabokat

Kancsó

L Tápkábel Konténer Konténer fogantyú

Szokatlan zaj

Nagy darab alapanyagok

Csésze

Darabjai íce a kancsóban

1x1x1x1x

Kefe

FIGYELMEZTETŐ JELEK

Szita

Riasztási ok

Kézikönyv

Megoldás

Adjon vizet a

A vonalak

Vízhiány

Riasztás Minden fény egyszer villog, 1 sípolással ismételt 3 másodpercig Minden fény 3-szor villog 3 sípolással 3 másodpercig Minden fény 4-szer villog 4 sípolással 3 másodpercig

KÖRNYEZETVÉDELEM A termék élettartamának lejártá után ezt az eszközt külön elektronikai hulladékba kell helyezni és elektromos berendezések!

Távolítsa el a vizet vagy az összetevőket

a vonalak hatótávolságán belül

Kiömlés elleni védelem

Túlmelegedés elleni védelem

Távolítsa el az összetevőket, és keverje össze a tartalmát of a kancsót.

A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem **háztartási hulladékként kezelik. Ehelyett** kell adni az elektromos és elektronikus berendezések újrafeldolgozására vonatkozó megfelelő gyűjtőhelyre.

Rossz feszültség

Csatlakoztassa újra a kábelt és ellenőrizze

a feszültség / kapcsolattartó szolgálat

Az összes fény ötször villog 5-szer **3 másodpercig ismételten sípol**

Minden lámpa 7-szer villog, és 7 másodpercig ismétlődik 3 másodpercig

Szokatlan hír

Csatlakoztassa újra a kábelt, és ellenőrizze a feszültséget / forduljon a szervizhez

Minden fény 8-szor villog 8-mal

| Húzza ki a tápkábelt 3-ért

A szokatlan hőmérséklet 3 másodpercig ismételten sípol

perc / forduljon a szervizhez Minden fény 9-szer villog 9-gyel

Távolítsa el az összetevőket /csipogás ismételve meg 3 másodpercig vagy túl magas hőmérsékleten húzza ki a tápkábelt 3 másodpercig. Az összes lámpa 10-szer villog 10 szokatlanul magas hőmérséklet mellett Húzza ki a tápkábelt 3 csipogásig, ismételten 3 másodpercig a fő panelen / forduljon a szervizközpont

Enszu által Ha a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További információk az újrahasznosításról **ennek a terméknek, kérjük lépjen kapcsolatba** helyi Polgári Hivatal, a háztartási hulladékkezelő szolgálat, **vagy az üzlet, ahol a terméket vásárolta.**

Minden szöveges és grafikus hiba fenntartva. Szöveg, dealírása, és a műszaki előírások érvényesek értesítés nélkül változtathatunk, és fenntartjuk a jogot a változtatásokra.