

DOMO

OLAJSTÜTŐ



Használati útmutató

DOMO DO560FR

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Modell **DO560FR**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagoláson, a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelése a környezetet és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásait minimalizálja. A termék újrahasznosításáról további információkat a helyi illetékes irodától, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve az üzletet, ahol vásárolta a terméket, a csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

LINEA 2000 - Dommel 9 - 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21 71.91 - Fax : 014/21.54.63

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- **Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:**
- A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
 - Panziókban.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzathoz. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.



- *Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.*
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal.
- A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy semmilyen folyadék nem tud bekerülni a készülékbe.
- Győződjön meg róla, hogy minden hozzávaló a kosárban marad, nem érintkezik a fűtő elemekkel.
- Ne takarja le a légbevezető és legkivezető nyílást, amikor a készülék be van kapcsolva.

- Ne töltsön olajat a serpenyőbe.
- Ne érintse meg a belső részeket, mikor a gép be van kapcsolva.
- Ne támassza a készüléket a falhoz vagy másik készülékhez. Mindig hagyjon legalább 10 cm szabad területet a készülék körül.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére.
- A készülék működése közben forró gőz távozhat a légbevezető vagy légkivezető nyíláson. Tartsa a kezét és az arcát biztonságos távolságban. Legyen óvatos amikor kiveszi a serpenyőt az olajsütőből. Forró gőz illetve levegő csaphat ki.
- Ha sötét füstöt lát távozni a készülékből, azonnal húzza ki a csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Mielőtt kivenné a serpenyőt a sütőből, várja meg míg a füst teljesen eláll.
- Helyezze a készüléket egy sima, stabil és hőálló felületre.
- Hagyja a készüléket lehűlni legalább 30 percig, mielőtt mozgatja vagy kitakarítja.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy megelőzze annak túlmelegedését.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne engedje, hogy a tápkábel egy másik tárgy alá, illetve köré kerüljön.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanószerkezetek közelébe.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd csatlakoztassa a kábelt a dugaszolóaljzatba. A készülék kikapcsolásához, csavarja a kezelőgombot az "OFF" vagy "0" helyzetbe, majd húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Soha ne rángassa ki a kábelt vagy a készüléket a dugaszolóaljzatból.
- Az olajat 7-10 sütésenként szükséges cserélni.
- Ne használja a készüléket amíg víz van benne, illetve ha tisztítás után az alkatrészek nedvesek.
- A készülék tiszta állapotban tartásának elmulasztása csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Sütés közben forró gőz juthat át a szűrőn, vagy enyhe kifröccsenések következhetnek be. Tartsa a kezét és az arcát biztonságos távolságban a működő készüléktől.
- Az olajos fröccsenés elkerülése érdekében, távolítsa el a felesleges jeget a fagyasztott élelmiszerekről.
- Tűz esetén soha ne próbálja vízzel eloltani. Távolítsa el a kábelt, zárja le a fedelet, és nedves ruhával oltsa el a lángokat.
- A szabályok be nem tartása miatti sérülések vagy károk a saját felelősségére vannak.
- Sem a gyártó, sem a beszállító, sem a szállító nem vonható felelőssé.
- FIGYELMEZTETÉS : Az olajsütő fedele porvédő, és csak akkor lehet felhelyezni a készülékre, ha az hideg és ki van kapcsolva.

ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET JÖVŐBELI HIVATKOZÁSRA

1. ALKATRÉSZEK Rozsdamentes acél ház
2. Fogantyúk
3. Kivehető olajtartály
4. Fedél fogantyúval
5. Sütőkosár
6. Támogatás
7. Összecsukható kosárfogantyú
8. Hőmérséklet-szabályozó
9. Piros színű jelzőfény
10. Zöld színű hőmérséklet jelzőfény
11. Fűtőelem



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagoló anyagot és reklám matricát.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt meleg vizes szivaccsal, ne használjon súroló és maró szereket.
- Egy puha ruhával törölje át a sütő belsejét és külsejét.

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el a csomagolást.
- Használat előtt gondosan mossa el az olajsütőt az utasításnak megfelelően.
- Az olajsütőt vízszintes, hőálló felületre helyezze.
- A fogantyút helyezze kattanásig vízszintes pozícióba.
- Nyissa ki a fedőt és vegye ki a sütőkosarat.
- A serpenyőt addig tölts fel olajjal amíg az olajsínt el nem éri a serpenyőn jelzett "MIN" és "MAX" szint közötti szintet. Soha ne használja a készüléket, ha túl kevés, illetve túl sok olaj van benne.
- Helyezze a sütőkosarat a fazékba.
- Dugja be a villásdugót a dugaszolóaljzatba. A piros fény ekkor bekapcsolódik.
- Kapcsolja be a készüléket a hőmérséklet-szabályzó gomb elforgatásával.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályzó gomb segítségével. Az olaj elkezdi felmelegedni. A zöld fény felkapcsolódása jelzi mikor az olaj hőmérséklete eléri a kívánt melegséget. Az olajsütő használatra kész. Ha az olaj hőmérséklete túl alacsony, a hőmérséklet jelző lámpa lekapcsol, és akkor kapcsol fel újra amikor ismét eléri a kívánt hőmérsékletet az olaj.
- Helyezze az ételt a sütőkosárba, majd a kosarat helyezze óvatosan vissza az olajba. A kosarat félig tölts fel a jobb sütési eredményért. Figyelmeztetés: az olaj minőségének megőrzése érdekében az ételt csak sütés után fűszerezze meg.
- Vegye ki óvatosan a kosarat az olajból és ellenőrizze, hogy az étel jól átsült.
- Csöpögtesse le az ételt 10-12 másodpercig.

HASZNÁLAT UTÁN

- Kapcsolja ki a készüléket a hőmérséklet-szabályzó gomb minimum pozícióra kapcsolásával.
- Húzza ki a villásdugót a dugaszolóaljzattól.
- Helyezze vissza a sütőkosarat a serpenyőbe.
- Zárja le a fedelet.
- Várja meg amíg az olajsütő teljesen lehűl, csak utána csomagolja el.

KONYHAI TANÁCSOK

1. Minden alkalommal, mikor felforralja az olajat romlik az olaj minősége. Kapcsolja ki az olajsütőt minden használat után.
2. Cserélje ki az olajat rendszeresen, főleg mikor elkezdi sötét színű lenni vagy piszkos, vagy mikor rendellenesen kezd habozni.

SÜLTBURGONYA

- Használjon vastag, nem túlságosan új krumplikat. Vágja fel a krumplikat csíkokba. Mossa le a csíkokat majd szárítsa meg őket.
- Kétszer süsse meg a krumplikat:
 - Első sütés: 150-160°C: 5-10 perc (mennyiségtől függően)
 - Második sütés: 175°C: 2-5 perc
- Hagyja, hogy az olaj lecsöpögjön a kész ételről fogyasztás előtt.

FAGYASZTOTT ÉTELEK

- A fagyasztott ételek jelentősen csökkentik az olaj hőmérsékletét. Ezért javasoljuk, hogy ne tölts meg túlságosan a kosarat.
- Rázza össze a fagyasztott ételt a mosogató felett a lehető legtöbb jégkristály eltávolítása érdekében.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályzó gombot 175°C-ra. A kosarat nagyon lassan és óvatosan eressze a serpenyőbe, nehogy kicsapjon.

KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

- Tisztítási műveletek előtt mindig húzza ki a villásdugót a dugaszolóaljzattól.

- Soha ne merítse a kezelőpanelt vízbe.

A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ RÉSZÉNEK TISZTÍTÁSA

Az olajsütő külső részét mossa le egy nedves, szappanos vízbe áztatott ruhával minden használat után. A kezelési felületet soha ne merítse vízbe vagy bármilyen folyadékba.

A KÉSZÜLÉK BELSŐ RÉSZÉNEK TISZTÍTÁSA

Az olajsütő belső részét mossa el minden olajcsere alkalmával. Annak érdekében, hogy a készüléket optimális állapotban tartsa a lent leírtak szerint tisztítsa.

- Vegye le a fedőt.
- Vegye ki a sütőkosarat.
- Távolítsa el a fűtőelemet a serpenyőből.
- Öntse ki a fáradt olajat a fazékból. Távolítsa el a lerakódásokat konyhai kéztörölő segítségével.
- A makacs foltokat távolítsa el enyhén szappanos vízbe áztatott konyhai szivacs, nylon kefe vagy ruha segítségével.
- A sütőkosár, a szűrővel ellátott fedél és a serpenyő mosogatógépben mosható.
- Törölje szárazra a fedélt, a sütőkosarat és a serpenyőt mielőtt visszahelyezi az olajsütőbe.

KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

- Az olaj hőmérséklete és a gyakori használat az olaj minőségének romlását erősen befolyásolja.
- Az ízletes és egészséges sütés érdekében rendszeres olajcsere javasolt. Továbbá, a gyakori olajcsere a serpenyő és a kosár tisztítását is megkönnyíti.
- Bizonyos ételek, mint például a panírozott vagy fűszeres ételek és húsok az olaj minőségének romlását gyorsítják. Cserélje ki az olajat, mikor elkezd sötét színű lenni vagy piszkos vagy rendellenesen elkezd füstölni vagy habozni.
- Mindig a teljes olajat cserélje, soha ne keverje össze a fáradt olajat a friss olajjal.
- Az olaj gyakori szűrése növeli az étel minőségét, de nem lassítja le az olaj romlását.
- Tárolja az olajat hűvös, sötét helyen. Abban az esetben, ha csak ritkán használja az olajsütőt, az olajat 5-6 havonta cserélje.
- A fáradt olajat a helyi szabályozásnak megfelelően dobja ki. Soha ne öntse a fáradt olajat a mosogatóba vagy a mosdóba. Ez a lefolyócső eldugulásához vezethet és nem környezettudatos.
- Tisztítsa a fűtőelemeket kefével, hogy minden ételmaradékot eltávolítson.
- Szárítson meg minden alkatrészt alaposan.

A készülék összeszerelése

Tisztítás után szerelje össze a készüléket. A fűtés visszahelyezésére elem: először helyezze az olajtartályt a házba, majd húzza meg az olajsütő hátulján lévő fekete szelepen felfelé, hogy az érintkezési pontok láthatóvá válnak. Csúsztassa a fűtőelemet a hátul lévő 2 nyílásba tartsa a szelepet. Győződjön meg arról, hogy a vezérlő a panel megfelelően van elhelyezve; különben készüléke nem fog működni.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz