



DWS-502DC Skartovač

Návod k použití



Sestavení

1. Vložte skartovací hlavu do koše.
2. Zapojte napájecí kabel do jakékoli standartní zásuvky 230 V AC.
3. Hlavní vypínač přepněte do polohy AUTO.



Ovládání

Spínač je umístěn na horní části skartovače. **Spínač** má čtyři nastavení.

1. Když je vybrána možnost **AUTO**, rozsvítí se kontrolka **POWER**, proces skartování se automaticky spustí vložením papíru do vstupního otvoru. Skartovač se automaticky zastaví, jakmile papír dokončí svůj pohyb vstupním otvorem.
2. **REV** slouží k odstranění zaseknutého papíru, který zvrátí proces skartování před dokončeným cyklem, a tak vyčistí frézy.
3. Poloha **OFF** se doporučuje při vyprazdňování odpadního koše nebo pokud se skartovač delší dobu nepoužívá.
4. Když přepnete na **FWD**, ostří skartovače se budou otáčet, i když do něj nevstoupí žádný papír. Tato funkce slouží k odstranění uvíznutého papíru.

Skartovací kapacita

DWS-502DC může skartovat 5 listů najednou. Při skartování drobných materiálů, jako jsou obálky nebo vizitky, vložte papír do středu otvoru pro podávání.

Upozornění

1. Zařízení lze používat v suchých místnostech s teplotou od -5 °C do 40 °C.
2. Používání zařízení je zakázáno v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určeno pouze pro účely uvedené v této příručce.
3. Zařízení, napájecí kabel a zástrčka se nesmí dostat do kontaktu s vodou.
4. Je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, je zakázáno používat zařízení.
5. Uchovávejte všechno volné oblečení, kravaty, šperky, vlasy nebo jiné drobné předměty v bezpečné vzdálenosti od vstupního otvoru, aby nedošlo k poranění.
6. Pokud se skartovač papíru delší dobu nepoužívá, udržujte jej v poloze **OFF**.
7. Před skartováním odstraňte z papíru všechny sponky na papír a svorky. Zařízení je schopné svorky skartovat, ale nedoporučuje se.
8. Nedávejte ruce nebo prsty do hrdla skartovače, mohlo by dojít k vážnému zranění.
9. Průběžné skartování počítačového papíru by nemělo přesáhnout 10 minut. Pokud je vyžadováno nepřetržité používání, doporučuje se, aby byla doba skartování 10 minut zapnutá a 60 minut vypnuta, aby měl motor možnost se schladit.
10. Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
11. Před přemístěním, čištěním nebo vyprázdněním odpadního koše vždy odpojte skartovač.
12. Odpadkový koš vyprazdňujte často.
13. Zařízení nesmějí obsluhovat děti ani lidé se sníženými smyslovými schopnostmi.

Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje nebo nefunguje správně, zkontrolujte, zda:

- Je zapojen napájecí kabel.
- Hlavní vypínač je v poloze „Auto“ a kontrolka svítí.
- Mezi řezacími noži ve skartovači nedochází k zablokování papíru.
- Bezpečnostní zařízení proti přetížení nebylo aktivováno.
- Odpadkový koš není plný.

Ochrana proti vzpříčení papíru a přetížení

DWS-502DC je vybaven zařízením na ochranu před přetížením motoru a LED kontrolkou přehřátí. Normální krátký pracovní cyklus pro nepřetržité skartování při maximální kapacitě je 10 minut zapnuto a 60 minut vypnuto. Napájení se může automaticky ukončit v následujících neobvyklých situacích:

1. Skartovač je v provozu při maximální kapacitě nepřetržitě po delší dobu, např. více než 10 minut bez zastavení. Tato neobvyklá operace může mít za následek aktivaci automatické ochrany před přetížením motoru, která ukončí napájení jednotky, rozsvítí se kontrolka PŘEHŘÁTÍ. Pokud k tomu dojde:
 - A. Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a počkejte alespoň 60 minut, než se ochrana proti přetížení resetuje. Odtrhněte nebo odřízněte přebytečný papír z horní části skartovače.
 - B. Připojte napájecí kabel zpět do síťové zásuvky a přepněte přepínač do polohy **REV**. Vytáhněte zbývající papír z fréz. V případě potřeby přepněte přepínač zpět do polohy Auto.
 - C. Když je spínač v poloze **AUTO**, rozsvítí se kontrolka **POWER** a zhasne kontrolka PŘEHŘÁTÍ, nyní jste připraveni pokračovat v normálním skartování.
2. Překročení skartovací kapacity, např. Vkládání více než 5 listů najednou, nebo pokud papír není podáván přímo do vstupního otvoru. Pokud k tomu dojde, měli byste:
 - A. Přepněte přepínač do polohy „REV“. Vytáhněte zaseknuté papíry.
 - B. Přepněte spínač do polohy „AUTO“, skartovač je nyní připraven k dalšímu skartování.

Upřesnění

Skartovací typ	Křížový řez
Skartovací velikost	4 × 35 mm
Skartovací kapacita	5 listů
Velikost přívodu	220 mm
Vstup	230 V AC, 50 Hz
Rozměry	320 (D) × 170 (Š) × 327 (V) mm

Návod k údržbě

- Nečistěte zařízení, když je zapnuté. Před čištěním spotřebič odpojte ze sítě. Na vnější stranu zařízení použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte abraziva.
- Aby byla zajištěna správná funkce stroje, je nutné žací nože pravidelně mazat. Pokud tak neučiníte, můžete snížit výkon stroje, zvýšit objem stroje, způsobit časté přetížení a zaseknutí papíru, což může vést k celkovému poškození řezacího mechanismu.
- Namažte nože při každém vyprázdnění odpadního koše nebo při zvýšení objemu stroje nebo při snížení jeho výkonu.
- K mazání používejte pouze speciální skartovací olej (obraťte se na svého dodavatele).
- Vyprazdňujte odpadkový koš pravidelně.

Záruka

- Na zařízení a výrobní vady se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (např. otupení nožů během provozu).
- Pokud váš stroj nepracuje správně, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze.
- Pokud nelze závadu odstranit, podejte stížnost svému prodejci. Poskytne vám bezplatnou opravu nebo výměnu za pracovní stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubou nebo neopatrnou manipulací, neodborným provozem nebo zásahem do konstrukce zařízení, kolísáním napětí v distribuční síti nebo poškozením způsobeným během přepravy.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení vyhovuje evropské směrnici LVD (směrnice 2014/35 / EU), EMC (směrnice 2014/30 / EU) a směrnici RoHS č. 2011/65 / EU vč. změn 2015/863 EU. Od dovozce obdržíte úplné EU prohlášení o shodě.



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Add: 12G Xinhai Building, Nanshan Road, Nanshan, Shenzhen, China P.C.: 518052

Tel: +86-755-26493330 / 26493281

Fax: +86-755-26493280

Email: dowell@dowellindustrial.com / www.dowellhk.com