



AVELI BASIC 148 IRATMEGSEMMISÍTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt vásárló,

köszönjük, hogy ezt a jó minőségű terméket vásárolta. Az első használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Legfőképpen a biztonsági utasításokat kövesse. A karbantartással kapcsolatos információk az útmutató alján találhatók.

A megfelelő célra való használat:

Ez az iratmegsemmisítő csak papír megsemmisítésére alkalmas. Bármilyen más célra való használat vagy változtatás erősen balesetveszélyes.



FONTOS biztonsági utasítások:



1. A szabadon lógó ruhadarabokat, nyakkendőt, ékszereket, haját és más tárgyakat tartsa biztonságos távolságban az iratmegsemmisítő nyílásától, hogy megelőzze a balesetet.
2. Amennyiben az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózathoz.
3. Megsemmisítés előtt távolítsa el az iratokból a fém kapcsokat.
4. Mindig tartsa távol kezét és ujjait az iratmegsemmisítő nyílásától, hogy megelőzze a balesetet.
5. A gép egy könnyen elérhető hálózati csatlakozó közelében legyen.
6. Az iratmegsemmisítőt mozgatás, szállítás, tisztítás vagy ürítés előtt mindenképp kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
7. A tárolót rendszeresen ürítse ki, egyébként az iratmegsemmisítő megakadhat. Az ürítéshez húzza ki a tápkábelt a hálózathoz.
8. Figyelmeztetés: Az iratmegsemmisítő nem alkalmas CD/DVD lemezek, kazetták megsemmisítésére.



9. Ne hagyja őrizetlenül az iratmegsemmisítőt, ha a közelben gyerekek vagy háziállatok vannak.

10. Az iratmegsemmisítő kizárólag száraz és tiszta papír megsemmisítésére alkalmas. Kérem ne helyezzen bele más anyagokat.

11. Soha ne nyissa fel a gépházat. Nehézségek esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

12. Ne indítsa el a gépet, amennyiben a hálózati tápkábel sérült.



13. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

14. Csak beltéri használatra.



15. Akadályozza meg, hogy a gép éghető gázokkal vagy olajokkal érintkezzen, ez tűzveszélyt jelentene.

Megjegyzés: Ajánlott a gépet 2 perc használat után 30 percig pihentetni, hogy optimális eredményeket érjen el és védje a gépet.

Az elektromos berendezéssel való biztonságos munka elvei:

- Amennyiben az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózathoz!
- Ha megsérül a tápkábel, a csatlakozó vagy a gép maga, ne használja tovább (balesetveszélyes)!
- Ne próbálja megjavítani a gépet!
- Ne terhelje túl az elektromos hálózatot!
- A gép elektromos csatlakozása legyen szabadon elérhető!
- Ne alakítsa át a tápkábelt, megfelelő az előírt feszültségnek!

Csomag tartalma

Iratmegsemmisítő

Papírszemét tároló

Használati útmutató

Iratmegsemmisítő beállítása:

1. Az iratmegsemmisítőt helyezze biztonságosan a tároló tetejére. **Közben figyeljen, hogy ne csípje be az ujját a gép és a tároló közé.**
2. Csatlakoztassa a tápkábelt standard 230-240 V AC hálózatra.

Iratmegsemmisítő elindítása:

Fontos információk:

Ez a gép kizárólag magán jellegű beltéri használatra van tervezve, 3 percnél nem hosszabb munkaidőre. Ne használja ezt az iratmegsemmisítőt irodai vagy ipari célokra vagy kültéren. A helytelen használat balesetveszélyes.

A főkapcsolónak 4 állapota van. A bekapcsoláshoz állítsa „AUTO” helyzetbe.

1. **AUTO** (automatikus bekapcsolás). A megsemmisítés azonnal elindul, amit a dokumentumot behelyezi a bemeneti nyílásba. Helyezze a papírt EGYENLETESEN a gépbe, ellenkező esetben beakadhat. A papír behelyezése után a gép automatikusan elindul. A papírt csak a papír behelyezésére szánt nyílásba helyezze be!
2. **VISSZA <<** (vissza) „REV” helyzetben visszafele mozog a gép. Ezzel a funkcióval tudja megszüntetni az elakadást. („Az elakadás és a túlterhelés megelőzése fejezet”).
3. **OFF (Kikapcsolva)** helyzet ajánlott a tároló ürítésénél vagy ha huzamosabb ideig nem használja a gépet.
4. **Előre** (mozgás) „FWD” folyamatos megsemmisítést biztosít.

Az iratmegsemmisítő kapacitása:

Az Aveli Basic 148 iratmegsemmisítő egyszerre 8 papírlapot tud megsemmisíteni (A4, 80g). A papír 21,8 cm széles lehet. Ha kis méretű papírlapokat szeretne megsemmisíteni, mint pl. levelek, nyugták, helyezze őket a bemeneti nyílás közepébe. **Győződjön meg arról, hogy a gépbe soha nem helyez több lapot, mint a fent leírt mennyiség. Ellenkező esetben a gép meghibásodhat.**

Az elakadás és a túlterhelés megelőzése:

Az Aveli Basic 148 iratmegsemmisítő túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Ha meg szeretné óvni a gépet, 2 perc munka után hagyja 30 percig hűlni. A gép motorja a következő feltételek mellett megáll:

1. A gép maximális kapacitásán való működtetése huzamosabb ideig (több mint 2 percig).
2. A kapacitás túllépése: több mint 8 lap (80 g) behelyezése egyszerre vagy a papír egyenetlen, gyűrött módon való behelyezése.

A fenti feltételek valamelyikének teljesülésekor a gép megszakítja működését. Ebben az esetben a következő lépéseket végezze el:

1. Húzza ki a tápkábelt a hálózathoz és pihentesse a gépet legalább 30 percig, hogy a túlhevülés megszűnjön.
2. Csatlakoztassa újra a gépet a hálózathoz és kapcsoljon REVERSE módra. A megmaradt papírt húzza ki a kések közül. Szükség esetén ezt a lépést ismételje meg többször.
3. A FORWARD módban tovább folytathatja a munkát.

Műszaki adatok:

Megsemmisítés típusa	Keresztirányú
Vágás mérete:	4 × 40 mm (papír)
Kapacitás:	8 db A4 lap (80g)
Nyílás szélessége:	cca 220 mm
Feszültség:	220~240 VAC, 50 Hz, 1,3
Méret:	A cca. 311 x 174 x 387 mm
Papírszemét tároló:	cca 14 l űrtartalom
Zajszint:	cca 70 dB

Tisztítás:

Figyelem! Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a hálózathoz. Áramütés veszélye áll fenn!

Figyelmeztetés! A vágókések nagyon élesek! Balesetveszélyes!

1. Rendszeresen ürítse ki a papírszemét tárolót.
2. A tárolót tisztítsa nedves ronggyal, esetleg gyengéd tisztítószerrel.
3. **Győződjön meg róla, hogy tisztításkor a tápkábel ki van húzva, hogy megelőzze a baleseteket.**
4. **A vágókéseket rendszeresen kenőanyaggal kell ellátni kenőboríték vagy speciális olajba áztatott papírlap segítségével. Amennyiben ez nem történik meg rendszeresen, a gép zajszintje emelkedni fog.**