



SKARTOVAČKA AVELI BASIC 148A

UŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA



Vážení zákazníci,

ďakujeme, že ste si zakúpili tento vysoko kvalitný produkt. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny k používaniu. Hlavne dodržujte bezpečnostné pokyny. Naše servisné informácie sú uvedené v dolnej časti týchto pokynov.

Používanie k danému účelu:

Skartovačka je vhodná len na skartovanie papiera. Akékoľvek iné použitie alebo upravenie je nevhodné a predstavuje značné riziko nehody.



DÔLEŽITÉ bezpečnostné pokyny:



1. Volné oblečenie, kravaty, šperky, vlasy a malé predmety udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od skartovacieho otvoru, aby ste predišli zraneniam.

2. Ak skartovačku nebudete dlho používať, odpojte ju zo zásuvky.



3. Pred skartovaním odstráňte z dokumentov drôty zo zošívачky či sponky.



4. Vždy udržiajte prsty a ruky v bezpečnej vzdialenosti od skartovacieho otvoru, aby ste predišli vážnym zraneniam.

5. Prístroj by mal byť umiestnený k ľahko prístupnej zásuvke.

6. Skartovačka musí byť pred premiestnením, prepravou, čistením zariadenia alebo pred vyprázdnením odpadovej nádoby vždy vypnutá a odpojená od elektrického vedenia.

7. Nádobu na odpad pravidelne vysypávajú, inak sa skartovačka môže zaseknúť.
Pro vyprázdnení odpadovej nádoby odpojte napájací kábel zo zásuvky.



8. Upozornenie: Skartovačka nie je vhodná na skartovanie CD/DVD, kaziet alebo diskiet.



9. Nenechávajte prosím skartovačku bez dozoru, ak sú nablízku deti alebo domáce zvieratá.

10. Skartovačka je vhodná len na skartovanie papieru, ktorý musí byť suchý a čistý. Prosím nevkladajte iné materiály.

11. Nikdy neotvárajte kryt. V prípade problémov so zariadením kontaktujte našu zákaznícku linku.

12. Zariadenie nesmie byť spustené s poškodeným napájacím káblom.



13. Pred použitím zariadenia si prosím prečítajte návod.

14. Len na použitie vo vnútorných priestoroch.



15. Zabráňte tomu, aby skartovačka bola v kontakte s horľavými plynmi alebo olejmi, mohlo by dôjsť k požiaru.

Poznámka: Doporučujeme používať prístroj 2 minúty a potom nechať 30 minút odpočinúť, aby ste dosiahli optimálne výsledky a chránili prístroj.

Zásady bezpečnej práce s elektrickým zariadením

- Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, prosím odpojte prístroj zo zásuvky!
- Ak sa poškodí hlavný kábel, hlavná koncovka alebo prístroj samotný, prosím prestaňte skartovačku používať (nebezpečenstvo úrazu)!
- Neopravujte zariadenie sami!
- Nepreťažujte kapacitu zásuvky!
- Sieťové pripojenie zariadenia musí byť voľne prístupné!
- Neupravujte sieťový kábel, odpovedá predpísanému sieťovému napätiu!

Dodanie

Skartovačka

Nádoba na papierový odpad

Návod

Nastavenie skartovačky:

1. Skartovačku bezpečne umiestnite na odpadovú nádobu. **Pritom dbajte na to, aby ste si neprivreli prsty medzi skartovačku a horný okraj odpadovej nádoby.**
2. Pripojte hlavnú zástrčku k štandardnej zásuvke 230-240 V AC.

Spustenie skartovačky:

Dôležité informácie:

Toto zariadenie je určené výhradne pro súkromné použitie v uzatvorených priestoroch a na krátkodobú prevádzku nepresahujúcu 3 minúty. Nepoužívajte skartovačku pre komerčné účely ani vo vonkajších priestoroch. Nesprávne použitie predstavuje riziko nehody.

Hlavný vypínač má 4 polohy. Pro zapnutie zariadenia posuňte vypínač do polohy „AUTO”.

1. **AUTO** (automatické zapnutie). Skartovanie začne automaticky, akonáhle je dokument, ktorý má byť skartovaný, vložený do podávača. Vložte papier **ROVNOMERNE** do podávača, inak môže dôjsť k zaseknutiu papiera. Po vložení papiera do skartovacieho otvoru sa skartovačka automaticky zapne. Papier vkladajte len do otvorov určených na vkladanie papiera!
2. **SPÄTNÝ CHOD** << (spätný chod) „REV“ spôsobí spätný chod. Pomocou tejto funkcie je možné odstrániť zaseknutý papier (kapitola „Ochrana proti zaseknutiu papiera a preťaženie:“).
3. **Pozícia OFF (Vypnutý)** sa doporučuje pri vyprázdňovaní odpadovej nádoby alebo ak sa skartovačka dlhšiu dobu nepoužíva.
4. **Vpred** (chod vpred) „FWD“ spôsobí chod vpred.

Kapacita skartovačky:

Skartovačka Aveli Basic 148A skartuje až 8 listov papiera naraz (A4, 80g). Papier môže byť až 21,8 cm široký. Ak chcete skartovať malé formáty papiera, ako sú listy alebo potvrdenia o platbe kreditnou kartou, vložte je do stredu skartovacieho otvoru. **Uistite sa, že do skartovačky nie je nikdy vložených viac listov papiera než vyššie uvedené. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.**

Ochrana proti zaseknutiu papiera a preťaženie:

Skartovačka Aveli Basic 148A je vybavená ochranou proti preťaženiu motora. Je tiež vybavená indikátorom proti prehriatiu, tzn. v prípade prehriatia prístroja sa rozsvieti dióda a tým Vás upozorní, aby ste prístroj vypli. Ak chcete prístroj dobre chrániť, doporučujeme, aby ste s ním pracovali max. 2 minúty a potom ho nechali 30 minút odpočinúť. Za nasledujúcich podmienok je prívod prúdu do motoru jednotky prerušený:

1. Nepretržitá prevádzka skartovačky na maximálnu kapacitu dlhšie časové obdobie, napr. dlhšie než 2 minúty bez prerušenia.
2. Prekročenie skartovacej kapacity, napr. skartovanie viac než 8 listov papiera (80 g) naraz alebo v prípade, že papier nie je vložený do skartovacieho otvoru pozdĺžne.

Za vyššie uvedených podmienok je spustená automatická ochrana proti preťaženiu motora, následne je prerušený prívod prúdu do zariadenia. V takom prípade spravte nasledujúce kroky:

1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky, aby ste predišli riziku vážneho zranenia, a počkajte aspoň 30 minút než sa ochrana proti preťaženiu resetuje.
2. Znovu pripojte napájací kábel do zásuvky a stlačte tlačidlo REVERSE. Zostávajúci papier vytiahnite z rezacích nožov. V prípade nutnosti tento krok opakujte.
3. Po stlačení tlačidla FORWARD môžete pokračovať v normálnom procese skartovania.

Technické údaje:

Typ skartovania	Priečny rez
Veľkosť rezu:	4 × 40 mm (papier)
Kapacita skartovania:	8 stránok A4 (80g)
Šírka skartovacieho otvoru:	cca 220 mm
Vstupné napätie:	220~240 VAC, 50 Hz, 1,3
Rozmery:	A cca. 311 x 174 x 387 mm
Koš na papierový odpad:	kapacita cca 14 l
Úroveň hluku:	cca 70 dB

Čistenie:

Pozor! Pred čistením odpojte napájací kábel. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Varovanie! Rezné nože sú veľmi ostré! Nebezpečie úrazu!

1. Pravidelne vyprázdňujte odpadovú nádobu.
2. Čistite nádobu na odpad ľahko navlhčenou utierkou a prípadne jemným čistiacim prostriedkom.
3. **Uistite sa, že je pri čistení napájací kábel vytiahnutý zo zásuvky, aby nedošlo k zraneniu.**
4. **Rezací mechanizmus je potrebné pravidelne premazávať pomocou olejovej obálky alebo oleja do skartovacieho stroja na papieri. V prípade, že nebude dochádzať k premazávaniu mechanizmu, bude dochádzať k zvýšenej hlučnosti stroja.**