



Cat® B30

Návod na použitie

Právne oznamy

© 2015 Caterpillar. Všetky práva vyhradené.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich príslušné logá, "Caterpillar Yellow", obchodný obal Obchodná úprava „Power Edge“ a identita podniku a výrobku, ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú, sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú sa používať bez povolenia.

Bullitt Mobile Ltd je držiteľ licencie spoločnosti Caterpillar Inc.

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc.

Výrobok, ktorý je v tomto dokumente opísaný, môže obsahovať autorské práva na softvér a možných poskytovateľov licencie. Zákazník nesmie za žiadnych okolností reprodukovat', distribuovať, upravovať, spätne prekladať, rozoberať, dešifrovať, extrahovať, spätne analyzovať, prenajímať, postúpiť alebo poskytovať licenciu na uvedený softvér alebo hardvér tretím stranám, ak takéto obmedzenia nezakazujú platné zákony alebo ak takéto úkony neschvália príslušní držiteľia autorského práva na základe licencií.

Oznámenie

Niektoré funkcie tohto výrobku a jeho príslušenstva, ktoré sú v tomto dokumente opísané, závisia od nainštalovaného softvéru, možností a nastavení miestnej siete a operátori miestnych sietí alebo poskytovatelia sieťových služieb ich nemôžu aktivovať ani obmedzovať. Popisy uvádzané v tomto dokumente preto nemusia presne zodpovedať výrobku alebo príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo technických parametrov uvedených v tomto návode na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia alebo povinnosti.

Výrobca nezodpovedá za správnosť a kvalitu akýchkoľvek výrobkov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, okrem iného, textu, obrázkov, hudby, video súborov a nevstavaného softvéru bez ochrany autorských práv. Prípadné dôsledky vyplývajúce z inštalácie alebo používania predchádzajúcich výrobkov v tomto mobilnom telefóne budú na vašu zodpovednosť.

ŽIADNA ZÁRUKA

Obsah tohto návodu na použitie je poskytnutý tak „ako je“. Pokiaľ to nevyžadujú platné zákony, žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, sú vypracované vo vzťahu k presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto návodu na použitie.

Výrobca nezodpovedá za žiadnu špeciálnu, vedľajšiu, nepriamu alebo následnú škodu, stratu zisku, podnikania, príjmu, údajov, dobrej povesti alebo predpokladaných úspor v maximálnom rozsahu povolenom rozhodným právom.

Predpisy týkajúce sa dovozu a vývozu

Zákazníci musia konať v súlade so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa vývozu alebo dovozu a musia si obstarat' všetky potrebné povolenia a licencie štátnych orgánov na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz výrobku, ktorý sa uvádza v tomto návode na použitie, vrátane softvéru a technických parametrov uvedených v tomto dokumente.

Obsah

1.	Zabezpečenie	5
2.	Začíname	8
2.1.	Batérie.....	8
2.1.1.	Vkladanie a vyberanie batérie	8
2.1.2.	Nabíjanie batérie	8
2.1.3.	Používanie batérie	8
2.1.4.	Indikátor stavu nabitia batérie.....	9
2.2.	Pripojenie k sieti	9
2.2.1.	Karta SIM	9
2.2.2.	Vkladanie a vyberanie karty SIM	9
2.2.3.	Vkladanie a vyberanie pamäťovej karty	10
2.2.4.	Odistenie karty SIM	10
2.2.5.	Pripojenie k sieti.....	10
3.	Funkcia Uskutočniť telefonický hovor	10
3.1.	Zapnutie/vypnutie	10
3.2.	Vytočiť.....	11
3.2.1.	Priame vytáčanie.....	11
3.2.2.	Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu	11
3.3.	Príjem hovoru	11
3.4.	Počas telefonovania	12
4.	Hlavná ponuka.....	12
5.	Kontakty telefónny zoznam	12
5.1.	Zoznam kontaktov	13
6.	Správa.....	13
6.1.	Napísať správu.....	13
6.1.1.	SMS.....	13
6.1.2.	MMS.....	13
6.2.	Doručená pošta	14
6.3.	Odoslané správy.....	14
6.4.	Koncepty	14
6.5.	Priečinok Odoslaná pošta	14
6.6.	Šablóny	14
6.7.	Vysielat' správu	14
6.8.	Server s hlasovou poštou	14
6.9.	E-mail.....	14
7.	Protokoly volania	15
8.	Nastavenie	15
8.1.	Nastavenia hovoru.....	15
8.2.	Nastavenie telefónu	15
8.3.	Zobraziť.....	16
8.4.	Zabezpečenie	16
8.5.	Profily	17
8.6.	Pripojenia	17

9.	Multimédiá	17
9.1.	Fotoaparát	17
9.1.1.	Medzi nastavenia fotoaparátu patria nasledujúce položky:	17
9.2.	DV	18
9.2.1.	Medzi nastavenia fotoaparátu patria nasledujúce položky:	18
9.3.	Obrázok	18
9.4.	Audio	18
9.5.	Video	19
9.6.	Rekordér	19
9.7.	FM rádio	19
10.	Ďalšie použitie	20
10.1.	Budík	20
10.2.	Kalkulačka	20
10.3.	Časovač	20
10.4.	Svetové hodiny	20
10.5.	Prevod jednotiek	20
11.	Hry	20
11.1.	Sokoban	20
11.2.	Had	20
11.3.	Tetris	21
12.	Organizér	21
12.1.	Kalendár	21
12.2.	Pamäť	21
12.3.	eBook	21
13.	Moje súbory	21
14.	Profily	21
15.	Internet	22
16.	Režim USB	22
16.1.	Starostlivosť a údržba	22

1. Zabezpečenie

Tiesňové volanie

Používateľ môže pre núdzovú pomoc vytočiť číslo 112 (alebo iné číslo tiesňového volania) v ľubovoľnej krajine.

Poznámka:

- Úspešnosť tiesňového volania nemožno zaručiť na základe charakteru mobilnej siete.

Bezpečné používanie

- V nemocniciach a v lietadle vypnite mobilný telefón. Dodržiavajte všetky obmedzenia. Bezdrôtové zariadenia môžu vplyvať na lekárske ošetrovanie a spôsobovať rušenie v lietadle.
- Niektoré zdravotné pomôcky, ako napríklad načúvacie prístroje a kardiostimulátory môžu citlivo reagovať na vonkajšie rádiové frekvencie. Pred používaním tohto telefónu v blízkosti zdravotných prístrojov sa poraďte s jeho výrobcou alebo so svojím lekárom.
- Ak trpíte ochorením srdca, osobitnú pozornosť venujte nastaveniam hlasitosti vyzváňacieho tónu a vibráciám.
- Na miestach s možnou výbušnou atmosférou, ako napríklad plynové stanice, zariadenia na prenos alebo skladovanie paliva alebo chemikálií, dodržiavajte všetky symboly a pokyny.
- Tento telefón vyžaruje rádiovú frekvenciu aj v pohotovostnom režime. Telefón vypnite, keď ste k tomu vyzvaní.
- Vždy dodržiavajte všetky miestne zákony a predpisy. Telefón nepoužívajte pri jazde s motorovým vozidlom. Používajte prevádzku „Hands-free“, ak je k dispozícii, a plne sa venujte riadeniu vozidla a sledovaniu cesty. Pred uskutočňovaním alebo prijímaním hovorov zídte z cesty a vozidlo zaparkujte.
- Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, oznámte to okamžite svojmu poskytovateľovi služieb, aby bolo možné zablokovať SIM kartu.
- Pri oznamovaní poskytovateľovi služieb uveďte číslo IMEI. Toto číslo je vytlačené na zadnej strane zariadenia (nájdete ho pod batériou) alebo zavolajte na číslo *#06# a požiadajte, aby vám vyhládali číslo IMEI. Skopírujte si toto číslo a uložte pre budúce použitie.
- Aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu telefónu, zamknite kartu SIM alebo telefón, a ak je to nutné, zmeňte heslo.
- Batériu vyberajte pri vypnutom telefóne. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok stratu údajov.
- Pri vystupovaní z vozidla si telefón vezmite so sebou alebo ho uložte do odkladacej skrinky, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.
- Telefón, batériu alebo nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky týkajúce sa používania telefónu

- Telefón neukladajte do blízkosti magnetických kariet a iných zmagnetizovaných predmetov. Magnetické pole telefónu môže vymazať informácie uložené na pružnom disku, na predplatenej karte telefónu a na kreditnej karte.
- Používaním mobilného telefónu v blízkosti pevnej linky, rádia a automatických kancelárskych zariadení môže dôjsť k rušeniu a ovplyvneniu funkcie mobilného telefónu.
- Telefón udržiavajte v suchu. Kvapalina v zariadení môže narušiť elektronické obvody.
- Telefón uchovávajte mimo vysokých teplôt.
- Telefón uchovávajte mimo miest, kde teplota môže prekročiť hodnotu 60°C, ako napríklad

- prístrojová doska, parapet, blízko ohňa alebo zapálenej cigarety.
- Telefón nenatierajte farbou.
 - Telefón nehádzte, prudko ním nenarážajte ani netraste.
 - Telefón nerozoberajte ani neupravujte. Môže dôjsť k poškodeniu telefónu, netesnosti a prerušeniu vnútorných obvodov.
 - Na čistenie telefónu používajte iba navlhčenú alebo antistatickú handričku. Na čistenie telefónu nepoužívajte alkohol, riedidlo, benzén alebo iné chemikálie alebo abrazívny čistiaci prostriedok.
 - Telefón sa pri normálnom používaní a pri nabíjaní batérie zohreje.
 - Telefón nenechávajte dlhšiu dobu bez vlozenej batérie alebo s vybitou batériou. Môže dôjsť k strate údajov.
 - Kovové diely v telefóne môžu dráždiť pokožku v závislosti od zdravotného stavu jednotlivca.
 - Telefón si nedávajte do zadného vrecka. Pri sedení sa telefón môže poškodiť. Telefón nekladte na spodok tašky. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
 - Keď je zapnutý režim vibrovania, telefón opatrne položte, aby nespadol z veľkej výšky alebo aby sa vibrovaním nepresunul k zdroju tepla.

Poznámka k používaniu batérie

- Batérie nerozoberajte ani neupravujte, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Odhodením batérie do ohňa môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu. Staré batérie by sa mali odovzdať predajcovi alebo zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Batérie neodhadzujte do domového odpadu.
- Batérie neskratujte s vodičmi, ihlami alebo inými kovovými predmetmi, ani ich neskladujte spolu s kovovými predmetmi, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Ak sa kvapalina z batérií dostane niekomu do oka, môže dôjsť k poškodeniu oka. Ak sa tak stane, oči si nepretierajte, ale vypláchnite ich veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak vytečená kvapalina z batérie zasiahne pokožku, môže dôjsť k jej popáleniu. Pokožku si umyte čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batériu si nikdy nekladajte do úst. Kvapalina v batérii môže byť toxická.
- Batériu prestaňte používať, ak pri používaní, nabíjaní alebo skladovaní zistíte, že je abnormálne horúca, mení farbu a tvar.
- Batérie uchovávajú v suchu.
- Batérie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti ohňa, ohrievača a na mieste s vysokou teplotou, pretože inak môže dôjsť k úniku, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu. Batériu skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste bez priameho slnečného svetla.
- Batériu nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín.
- Batéria sa môže nabiť a vybiť stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Životnosť batérie sa skracuje s každým nabíjaním.
- Pri výmene batérie použite iba batériu, ktorú schválil výrobca telefónu. Na škodu vyplývajúcu z používania neschválených batérií sa nebude vzťahovať záruka.

Bezpečnosť cestnej premávky

- Telefón nepoužívajte pri riadení motorového vozidla. Plne sa venujte riadeniu motorového vozidla a sledovaniu cesty. V prípade núdze motorové vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, vypnite motor a potom telefonujte. Dodržiavajte všetky miestne dopravné zákony a predpisy.
- Rádiofrekvenčné signály z bezdrôtového telefónu zvyčajne nemajú žiadny vplyv na elektronické systémy vo vozidle. Ak ale máte podozrenie, že výkon je ovplyvnený, obráťte sa na svojho predajcu vozidla. Telefón prestaňte používať v aute, až kým kvalifikovaný technik nezistí problém.
- Iba kvalifikovaný technik môžete natrvalo inštalovať telefón do vozidla.
- Ak je vozidlo vybavené airbagmi, telefón nekladte nad tieto airbagy ani do priestoru rozvinutia airbagu.
- Telefón vypnite na čerpacej stanici alebo na mieste so zákazom používania bezdrôtových zariadení.

Bezpečnosť v lietadle

- Dodržiavajte všetky pokyny letovej posádky a ak je to možné, telefón pred nástupom do lietadla vypnite. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k súdnemu sporu alebo zamietnutiu poskytovať páchatel'ovi služby mobilnej siete GSM.
- Ak by sa vyskytla situácia neporozumenia pokynom, obráťte sa na člena posádky.

2. Začínáme

2.1. Batérie

Batéria je súčasťou balenia. Batéria je mierne nabitá a po vybalení sa môže okamžite používať. Najlepšie funguje po troch úplných cykloch nabitia a vybitia. Telefón sa odporúča používať až do úplného vybitia batérie a potom ju nabíjať najmenej 12 hodín.

2.1.1. Vkládanie a vyberanie batérie

Ak chcete batériu vložiť, odstráňte z telefónu zadný kryt:

- A. Uvoľnite skrutku a zadný kryt odnímate smerom von zo spodnej časti telefónu a posuňte nadol.
- B. Kryt batérie odnímate smerom von zo spodnej časti telefónu.
- C. Batéria je v obale uložená do samostatného vrečka.
- D. Batériu vyberte z obalu a vložte ju do telefónu tak, aby kontakty v telefóne boli vyrovnané s kontaktmi batérie.
- E. Kryt batérie znova založte kliknutím na miesto.
- F. Kryt znova založte na miesto a utiahnite skrutku.

Vyberanie batérie:

- A. Uvoľnite skrutku a zadný kryt odnímate smerom von zo spodnej časti telefónu a posuňte nadol.
- B. Kryt batérie odnímate smerom von zo spodnej časti telefónu.
- C. Batériu vytiahnite od jej hornej strany z telesa telefónu.

2.1.2. Nabíjanie batérie

Kábel nabíjačky zapojte do zásuvky na boku telefónu. Nabíjačku zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

V režime nabíjania batérie bliká svetelný indikátor. Ak je zariadenie počas nabíjania vypnuté, na obrazovke začne svietiť indikátor nabíjania, čo znamená, že batéria sa nabíja. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa môže rozsvietiť až za niekoľko minút. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania signalizuje úplné nabitie batérie a prestane sa posúvať.

Ak je zariadenie vypnuté, na obrazovke sa zobrazí obrázok, ktorý signalizuje, že batéria je úplne nabitá.

Telefón a nabíjačka budú počas nabíjania teplé na dotyk. Toto je normálne.

Nabíjačku po dokončení nabíjania odpojte od elektrickej zásuvky a telefónu.

Varovanie:

Poznámka: Telefón nabíjajte na vetranom mieste s teplotou od 0 to +50 °C. Používajte iba dodanú nabíjačku. Používaním neschválených nabíjačiek môže dôjsť ku škode a porušeniu záruky.

2.1.3. Používanie batérie

Čakaciu dobu a čas volania, ktoré špecifikoval výrobca telefónu, možno dosiahnuť v ideálnom prevádzkovom prostredí. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od stavu siete, prevádzkového prostredia a spôsobu obsluhovania.

Batériu zlikvidujte (ako napríklad recyklovanie) v súlade s miestnymi predpismi. Batériu neodhadzujte do domového odpadu.

2.1.4. Indikátor stavu nabitia batérie

Keď je telefón zapnutý, v pravom hornom rohu obrazovky je zobrazený indikátor stavu nabitia batérie.

2.2. Pripojenie k sieti

2.2.1. Karta SIM

Pred prevádzkovaním telefónu vložte do neho kartu SIM (Subscriber Identity Module). Kartú SIM dodáva operátor siete.

Na karte SIM sú zaznamenané všetky informácie týkajúce sa sieťového pripojenia, ako napríklad kontaktné informácie, telefónne čísla a SMS, ktoré používateľ ukladá na kartu SIM. Používateľ môže kartu SIM vybrať z telefónu a vložiť ju do iného telefónu GSM.

Nedotýkajte sa kontaktov na karte SIM, a keď nie je vložená do zariadenia, bezpečne ju uložte, aby sa nepoškodila. Používateľ nebude môcť používať telefón, ak je karta SIM poškodená.

2.2.2. Vkládanie a vyberanie karty SIM

Poznámka: Všetky pokyny a usmernenia týkajúce sa pamäťových kariet a kariet SIM sú uvedené na displeji zariadenia a na klávesnici, keď je položená lícom dolu na stole alebo na dlani ruky. Dávajte pozor, aby ste zariadenie neoznačili alebo nepoškodili.

Nová karta SIM sa zvyčajne dodáva pripojená k špeciálnej karte. Kovové kontakty na karte SIM sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním, preto ju pred vkladáním do telefónu opatrne vyberte. Ak používate existujúcu kartu SIM, zaobchádzajte s ňou opatrne.

Telefón vypnite, odstráňte zadný kryt, vyberte batériu a odpojte ďalší externý zdroj napájania.

Jemným posunutím kovovej príchytky smerom k spodnej časti zariadenia uvoľníte zaistovací mechanizmus karty SIM a vysuňte ju z kontaktov. Kartú SIM vložte do zásuvky na kartu SIM. Skosený roh karty SIM vyrovnajte so zásuvkou. Na kartu SIM založte príchytку, jemne posuňte smerom k hornej časti zariadenia a zaistovací mechanizmus zacvaknite v mieste, potom vložte batériu a znova založte zadný kryt.

Ak chcete vybrať kartu SIM, vypnite telefón, vyberte batériu a potom kartu SIM vyberte tak, že z nej odsuniete zaistovací mechanizmus smerom k spodnej časti telefónu.

2.2.3. Vkladanie a vyberanie pamäťovej karty

Zariadenie vypnite; vyberte batériu; odpojte nabíjačku. Pamäťovú kartu vložte do zásuvky pre pamäťovú kartu podľa nákresu v priehradke pre batériu zariadenia.

Zaistovací mechanizmus pamäťovej karty uvoľnite jemným posunutím kovovej príchytky smerom k ľavej strane zariadenia a vysuňte ju z kontaktov. Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na pamäťovú kartu, založte zaistovací mechanizmus a zaistíte ju v mieste jemným posunutím doprava.

Kartu vyberte opačným postupom.

2.2.4. Odistenie karty SIM

Kód PIN

Kód PIN (Osobné identifikačné číslo) chráni kartu SIM proti neoprávnenému použitiu. Kód PIN je zvyčajne dodaný spolu s kartou SIM. Ak je táto zabezpečovacia funkcia zapnutá, používateľ musí pri každom zapnutí zariadenia zadať kód PIN. Používateľ môže túto funkciu tiež vypnúť.

Ak chcete odomknúť kartu SIM, telefón zapnite stlačením a podržaním tlačidla napájania. Zadajte kód PIN. Po zadaní nesprávneho kódu PIN trikrát po sebe je kód zablokovaný a používateľ musí použiť kód PUK na jeho odblokovanie.

Kód PUK

Tento kód je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN. Ak tento kód nie je dodaný spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služby. Po zadaní nesprávneho kódu PUK desaťkrát po sebe kartu SIM už nie je možné ďalej používať. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby a kúpte si novú kartu SIM. Kód PUK nemôžete upraviť. Ak dôjde k jeho strate, obráťte sa na poskytovateľa služby.

2.2.5. Pripojenie k sieti

Telefón po odomknutí karty SIM automaticky vyhľadá zaregistrovanú sieť alebo inú dostupnú miestnu sieť. Po pripojení sa v hornej časti displeja zobrazí názov operátora siete.

Zariadenie je teraz v pohotovostnom režime a pripravené na uskutočňovanie a prijímanie hovorov.

3. Funkcia Uskutočniť telefonický hovor

Používateľ je po vykonaní nastavenia, ktoré je opísané v predchádzajúcej časti, pripravený uskutočňovať a prijímať hovory pomocou informácií v tejto časti.

Poznámka:

- Ak používate náhlavnú súpravu, jemne ju zapojte a odpojte, aby sa nepoškodil konektor pre náhlavnú súpravu.

3.1. Zapnutie/vypnutie

Zariadenie zapnite alebo vypnite stlačením a podržaním klávesu End (Ukončiť). Zariadenie po zapnutí automaticky otestuje, či je karta SIM zapojená.

Ak nie je vložená karta SIM, zariadenie vyzve používateľa, aby „vložil kartu SIM“. Potom sa na displeji zobrazia podľa poradia nasledujúce hlásenia: Zadať heslo – ak je nastavené heslo telefónu. Zadať kód

PIN – ak je nastavené heslo karty SIM.

Vyhľadať – telefón začne vyhľadávať, až kým nenájde vhodnú sieť a nepripojí sa k nej

3.2. Vytočiť

Telefón po zobrazení operátora siete na displeji vstúpil do pohotovostného režimu a používateľ môže uskutočňovať alebo prijímať hovory. Ak sú vložené dve karty SIM, na displeji budú zobrazené názvy obidvoch operátorov siete.

3.2.1. Priame vytáčanie

Ak chcete po odomknutí telefónu vstúpiť na obrazovku vytáčania, stlačte kláves s prvým číslom, ktoré sa má vytočiť, a zobrazí sa toto číslo.

Možnosť pridať kontakty je k dispozícii vtedy, keď je zadané nové číslo, ktoré momentálne nie je uložené v zozname kontaktov, a ak ho chcete prijať a uložiť buď do telefónu, alebo na jednu z kariet SIM, stlačte navigačné tlačidlo Center (Centrovať).

Vnútroštátne hovory

Na klávesnici vyťukajte telefónne číslo a potom hovor uskutočnite stlačením zeleného klávesu rýchleho vytáčania Send (Odoslať).

Na displeji bude zobrazené meno a telefónne číslo osoby, ktorej bude uskutočnený hovor. Po skončení hovoru je na displeji okrem telefónneho čísla alebo mena volanej osoby alebo organizácie zobrazená časomiera.

Medzinárodné hovory

Zadajte znak „+“ dvojitém rýchlym stlačením klávesu * alebo dlhým stlačením klávesu 0, za ktorým zadajte kód požadovanej krajiny a telefónne číslo. Ak chcete napríklad telefonovať do Francúzska, dvakrát ťuknite na kláves *, kým sa nezobrazí znak „+“, potom zadajte číslo „33“ (kód Francúzska) a nakoniec telefónne číslo.

3.2.2. Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu

Kontakty z telefónneho zoznamu zadajte z hlavnej ponuky. Tieto sú uložené v abecednom poradí a na rýchle vyhľadávanie mien použite index.

3.3. Prijem hovoru

Telefón oznámi prichádzajúci hovor vibrovaním, zvonením alebo vibrovaním a zvonením. Ak sieť podporuje túto službu, na displeji je zobrazené meno a telefónne číslo. Používateľ môže tento hovor prijať alebo odmietnuť.

Ak používateľ telefonuje a prichádza ďalší hovor, zariadenie to oznámi krátkym tónom, (používateľ musí požiadať o túto službu operátora siete). Používateľ môže tento druhý hovor prijať alebo odmietnuť. Ak sa používateľ rozhodne prijať druhý hovor, aktuálny hovor bude podržaný.

3.4. Počas telefonovania

Počas telefonovania je možné používať nasledujúce funkcie:

Poznámka: Tieto funkcie sa môžu líšiť podľa karty SIM a poskytovateľa siete.

Vypnúť zvuk: Keď je mikrofón vypnutý, osoba, ktorej sa uskutočňuje hovor, nebude počuť hlas volajúceho.

Podržať: Keď je aktuálny hovor podržaný, používateľ a osoba, ktorej sa hovor uskutočňuje, sa nebudú navzájom počuť. Keď je hovor podržaný, používateľ ho môže v ponuke Možnosti znova prijať alebo ukončiť.

Ukončenie hovoru: Ukončiť aktuálny hovor.

Hlasitosť: Nastaviť hlasitosť reproduktora alebo náhlavnej súpravy.

Telefónny zoznam: Vstúpte do telefónneho zoznamu a vykonajte súvisiace operácie. Táto funkcia je vhodná na vyhľadávanie telefónnych čísel počas telefonovania.

Správy: Vstúpte na obrazovku so správami a vykonajte súvisiace funkcie.

Používateľ môže vstúpiť na obrazovku s vytáčaním čísla alebo telefónnym zoznamom a pri prebiehajúcom aktuálnom hovore môže uskutočniť nový hovor.

Poznámka:

- Keď sa v režime dvoch kariet používa jedna karta, druhá karta je v stave bez služby.

4. Hlavná ponuka

Telefón odomknite na pohotovostnej obrazovke a potom stlačením ľavého funkčného klávesu vstúpte do hlavnej ponuky. Používateľ môže potom vstupovať do rôznych funkcií a operácií.

Telefónny zoznam kontaktov: Ak chcete získať prístup ku kontaktom a možnostiam Nový kontakt, Import/Export, Iné, stlačte ľavý funkčný kláves.

Správa: Písanie správ, Doručená pošta, Pošta na odoslanie, Koncepty, Odoslané, Šablóny, Rozhlasová správa, Server hlasovej pošty, E-mail.

Denníky hovorov: Zmeškané hovory, Volané čísla, Prijaté hovory, Zamietnuté hovory, Odstrániť všetky, Merače hovorov, Počítadlo GPRS.

Nastavenia: Nastavenia hovorov, Telefón, Nastavenia, Displej, Zabezpečenie, Profily a Pripojenia.

Fotoaparát: Fotoaparát, DV, Obraz, Video, Záznamník, Rádio FM

Doplnky: Budík, Kalkulačka, Časovač, Svetové hodiny, Prevod jednotiek, STK (pohotovostné rozhranie)

Hry: Sokoban, Snake, Tetris.

Organizér: Kalendár, Poznámka, E-kniha, Java

Moje súbory: Priečinok Budík, Priečinok E-kniha, Priečinok Moja hudba, Priečinok Iné, Priečinok Fotografie, Priečinok Video, Priečinok vCard.

Profily: Štandardný, Tichý, Schôdza, Vonku, Slúchadlá, Bluetooth.

Internet: Vybrať prehliadač; Dorado, Opera Mini, Nastaviť ako predvolené.

Klávesové skratky: Kontakty

5. Kontakty telefónny zoznam

Táto kapitola opisuje funkcie telefónneho zoznamu.

Každý údaj na karte SIM alebo v telefónnom zozname zariadení obsahuje telefónne číslo a určený

názov alebo odkaz.

Kontakt, ktorý je uložený v telefóne, môže obsahovať mená, číslo mobilného telefónu, čísla domov a do práce, iné, skupinu, obrázok, vyzváňací tón, názov spoločnosti, názov oddelenia, adresu, e-mailovú adresu, webovú stránku a zázpisník.

5.1. Zoznam kontaktov

Zoznam kontaktov je usporiadaný v abecednom poradí. Používateľ má nasledujúce možnosti: Nový, Napísať správu, Hovor, Odstrániť, Odstrániť viac, Import/Export, Odoslať, vCard, Iné, Vyhľadať.

Nový: Vytvorte nový kontakt.

Napísať správu: Odošlite SMS alebo MMS na telefónne číslo.

Hovor: Vytočte aktuálne číslo

Zmazať: Odstráňte vybraný záznam

Hromadne vymazať: Vyberte a odstráňte viac kontaktov

Importovať/Exportovať Skopírujte vybranú položku na kartu SIM alebo do telefónu. Importovať alebo exportovať kontakt do telefónu alebo na pamäťovú kartu

Poslať vCard: vCard pošlite prostredníctvom SMS, MMS, e-mailu, Bluetooth.

Iné: Rýchla voľba, Vlastné číslo, Číslo služby a Stav pamäte

6. Správa

V tejto kapitole sa uvádzajú služby správ, ktoré poskytuje sieť GSM. Poskytovateľ siete nemusí podporovať niektoré služby.

6.1. Napísať správu

6.1.1. SMS

Na obrazovke Ponuka otvorte obrazovku s editorom SMS, vyberte správu, potom možnosť „Napísať správu“ a zvolte položku Nová SMS. Ak chcete pridať kontakt, stlačte navigačné tlačidlo Center (Centrovať) (žltý kláves) a potom vyberte kontakt pomocou navigačných kláves „dolu“ a „hore“. Ak chcete potvrdiť, stlačte tlačidlo Center (Centrovať), vo vybranom okienku sa zobrazí zaškrtnutý znak a potom stlačte klávesy Možnosti a OK.

Používateľ môže vstúpiť do obsahu správy stlačením pomocou klávesnice. Po napísaní textu správy sú tri nasledujúce možnosti:

Poslať: Poslať správu.

Vložiť šablónu: Zavolaj mi prosím !, Kde si teraz ?, Ďakujem !, Počkaj chvíľu !, Dnes som zaneprázdnený !

Pridať kontaktné údaje: Pridať informácie o kontakte do správy

Pridať phiz: Pridať phiz do správy

Uložiť ako koncept: Uložiť do priečinka Koncepty.

6.1.2. MMS

Funkcia MMS umožňuje odosielať do iného telefónu text a multimediálne správy, ako napríklad obrázky, zvuk a video. Používateľ má po vytvorení správy nasledujúce možnosti:

Poslať: Poslať správu.

Pridať nového príjemcu: Pridať nový kontakt

Pridať: TEXT, Pridať phiz, Vložiť šablónu, Ďalšia snímka, Predchádzajúca snímka, Obrázok, Odfotiť, Zvuk, Záznam, Video, Krátke video a Príloha

Uložiť ako koncept: Uložiť do priečinka Koncepty

Nastaviť čas snímky: Nastavenie času snímky od 1 do 600 sekúnd

Rozloženie textu: Umiestniť Text nad, Text dolu

6.2. Doručená pošta

V priečinku Doručená pošta sú uložené prijaté správy SMS a MMS.

Keď používateľ vybral správu, k dispozícii sú nasledujúce možnosti: Odpovedať, Odstrániť, Odstrániť všetko, Uskutočniť hovor, Zamknúť, Presunúť do telefónu/na kartu SIM, Skopírovať do telefónu/na kartu SIM, Označiť, Zoradiť, Prijemcu pridať do, Odstrániť opakované čísla, Pridať na čiernu listinu. Funkcia Označiť umožňuje vyberať správy na ďalšie spracovanie, napríklad pohodlne odstrániť všetky označené správy.

6.3. Odoslané správy

V tomto priečinku sú uložené odchádzajúce správy Medzi možnosti patria: Znova poslať, Nová správa, Odstrániť, Odstrániť všetko, Premiestniť do priečinka Koncepty, Zobraziť podrobnosti.

6.4. Koncepty

V tomto priečinku sú uložené koncepty správ a správy, ktoré sa majú dokončiť. Medzi možnosti patria: Otvoriť, Nová správa, Odstrániť, Skopírovať do telefónu/na kartu SIM, Označiť a Zobraziť podrobnosti. Používateľ môže po vybratí možnosti Prečítať správu vstúpiť do editora správ.

6.5. Priečinok Odoslaná pošta

V tomto priečinku sú uložené odoslané správy. Medzi možnosti používateľa patria: Otvoriť, Nová správa, Odstrániť, Odstrániť všetko, Poslať ďalej, Presunúť do telefónu/na kartu SIM, Skopírovať do telefónu/na kartu SIM, Označiť a Zoradiť.

Používateľ má po vybratí možnosti Prečítať správu nasledujúce možnosti: Poslať ďalej, Odstrániť, Zavolať príjemcovi, Presunúť a Zobraziť podrobnosti.

6.6. Šablóny

Existuje malý výber z bežne používaných fráz. Pri písaní správy možno tieto frázy upravovať alebo pridávať jednotlivito uprednostňované vety.

6.7. Vysielat' správu

Používateľ si môže vybrať z možností Vypnúť alebo Zapnúť vysielanie správy, Vybrať nastavenia jazyka a kanála

6.8. Server s hlasovou poštou

Používateľ môže upraviť Číslo linky, Číslo faxu a Počet údajov

6.9. E-mail

Používateľ má možnosť vybrať si Gmail, Hotmail alebo prispôsobené konto – ak ich chce používateľ nastaviť, pred začatím tohto procesu musí mať k dispozícii podrobnosti o type konta a požadované heslá.

7. Protokoly volania

Funkcia História hovorov zaznamenáva všetky najnovšie hovory vrátane zmeškaných hovorov, volaných čísel a prevzatých hovorov. Medzi možnosti patria:

Zmeškané hovory: Umožňuje zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore a používateľ môže hovor vrátiť, napísať správu SMS alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť informácie, odstrániť všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu.

Volané hovory: Umožňuje zobraziť vytáčané hovory a používateľ môže hovor vrátiť, napísať správu SMS alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť informácie, odstrániť všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu.

Prijaté hovory: Umožňuje zobraziť prijaté hovory a používateľ môže hovor vrátiť, napísať správu SMS alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť informácie, odstrániť všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu.

Odmietnuté hovory: Umožňuje zobraziť odmietnuté hovory a používateľ môže hovor vrátiť, napísať správu SMS alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť informácie, odstrániť všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu.

Odstrániť všetko: Odstrániť všetky záznamy, všetky záznamy na karte SIM

Merače hovorov: Posledný hovor, Prijaté hovory, Vytáčané hovory, Vynulovať (požadované je heslo telefónu)

Počítadlo GPRS: štatisticky naposledy odoslané, prijaté, odoslané všetky, prenos všetkých prijatých hovorov GPRS

8. Nastavenie

8.1. Nastavenia hovoru

Dvojitá karta SIM Pohotovostný režim, Odpovedať pomocou pôvodnej karty SIM, nastaviť názov karty SIM

Presmerovanie hovorov: Používateľ môže nastaviť kartu SIM na presmerovanie hovorov
Čakajúci hovor Používateľ môže aktivovať funkciu čakania na hovor, zrušiť a skontrolovať stav.

Blokovanie hovorov: Používateľ môže nastaviť blokovanie hovoru, všetkých odchádzajúcich hovorov, všetkých prichádzajúcich hovorov, prichádzajúce hovory počas roamingu, hovory s priamym medzinárodným vytáčaním, vytáčania pri medzinárodnom hovore, zrušiť blokovanie všetkých hovorov a priradiť alebo zmeniť heslo.

Skryť ID: Používateľ môže nastaviť id. číslo volajúceho, zobraziť vlastné id. číslo alebo povoliť, aby sieť určila id. číslo volajúceho.

Ďalšie: Pripomenutie doby hovoru v minútach (vypnuté, 50 sekúnd, 55 sekúnd, 60 sekúnd alebo prispôbiť), automatické opakovanie vytáčania, vibrovanie pri pripojení, automaticky zaznamenať hlasový hovor.

8.2. Nastavenie telefónu

Dátum a čas: Používateľ môže nastaviť čas, dátum, formát času a dátumu.

Nastavenia jazyka: Používateľ môže vybrať jazyk displeja, jazyk písania.

Nastavenia skratiek: Používateľ má veľa možností na nastavenie ako softvérové klávesové skratky

Automatické zapnutie/vypnutie: Používateľ môže nastaviť čas zapnutia a vypnutia napájania a automatické zapnutie/vypnutie.

Správa napájania: Zobrazuje aktuálny stav nabitia batérie v percentách.

Výber prehliadača: Používateľ si môže vybrať z možností VŽDY požiadať, Dorado, Opera Mini

Obnovenie pôvodných nastavení: Telefón obnovíte pomocou tejto možnosti na pôvodné nastavenia alebo predvolené nastavenia. Používateľ bude musieť pre túto operáciu zadať kód telefónu (predvolený kód je 1234). Všetky osobné údaje musia byť uložené mimo zariadenia, pretože pri obnovení telefónu na jeho pôvodné nastavenia dôjde k vymazaniu údajov.

8.3. Zobraziť

Efekt animácie: Používateľ môže nastaviť zapnutie a vypnutie displeja. Medzi možnosti patria efekty rozhrania (predvolené), efekt hlavnej ponuky (štandardná), efekt zoznamu, zapnutie displeja (predvolené), vypnutie displeja (predvolené).

Nastavenia tapety: Používateľ môžete zvoliť nastavenie statickej tapety, viac obrázkov, film na pracovnej ploche

Nastavenie pri nečinnosti displeja: Používateľ môže nastaviť čas a dátum, výber 1. a 2. karty SIM, dnešný rozvrh, časovač, zvukový prehrávač, rádio FM, STK do pohotovostného rozhrania

Nastavenia šetriča obrazovky: Používateľ má možnosť vybrať si z obrazov, ako napríklad Morský svet, Hviezda, Had, Hra života, Prispôbený obraz

Kontrast: Používateľ môže nastaviť jas podsvietenia obrazovky, celkom sedem úrovní

Doba podsvietenia klávesnice: Používateľ môže nastaviť dobu podsvietenia klávesnice. Medzi možnosti patria 20 sekúnd, 10 sekúnd, 5 sekúnd, nočný režim alebo vypnuté

Automatické zamknutie klávesnice: Používateľ môže zariadenie zamknúť ručne alebo na zamknutie displeja telefónu a klávesnice môže vybrať možnosť automatického zamknutia po určitej dobe nečinnosti v pohotovostnom režime. Medzi možnosti patria vypnúť, 15 sekúnd, 30 sekúnd, 1 minúta alebo 5 minút.

8.4. Zabezpečenie

Používateľ tu môže nastaviť zamknutie telefónu, zamknutie karty SIM a automatické zamknutie klávesnice.

PIN: Používateľ môže vytvoriť a upraviť kód PIN pre 1. kartu SIM

Upraviť PIN2: Používateľ môže vytvoriť a upraviť heslá pre PIN2. Používateľ musí mať predvolené čísla PIN od operátora siete.

Telefón je zamknutý: Používateľ môže vytvoriť a upraviť heslo pre telefón. Predvolené heslo je 1234

Úprava hesla mobilného telefónu: Používateľ môže vytvoriť a upraviť štvor až osemmiestne heslo telefónu. Predvolené heslo je 1234

Ochrana osobných údajov otvorení: Ochrana osobných údajov je zapnutá alebo vypnutá. Predvolené heslo je 1234

Uzamknúť obrazovku pomocou klávesu End : Otvoriť alebo zatvoriť obrazovku uzamknutia pomocou klávesu End

Pevné vytáčanie: Nastavenie karty SIM na pevné vytáčanie:

Čierna listina: Používateľ môže v mobilnom telefóne zobraziť a nastaviť čiernu listinu pomocou možnosti zablokovania hlasových hovorov a odosielania správ SMS.

8.5. Profily

K dispozícii je šesť profilov: Štandardný režim, tichý režim, režim Stretnutie, režim Vonku, režim Slúchadlá a režim Bluetooth. Používateľ si môže vybrať niektorý z týchto profilov alebo upraviť vlastný profil nastavením parametrov v možnosti Profily. Obnoviť na predvolené nastavenia v možnosti Obnoviť.

8.6. Pripojenia

Bluetooth: Medzi dostupné možnosti patria Bluetooth, viditeľnosť cez Bluetooth, spárované zariadenie, možnosti prenosu, zdieľané nastavenia zložky, názov zariadenia, ukladací priestor cez Bluetooth, pomoc cez Bluetooth.

Sieťové konto: Vyberte konto karty SIM na internete

Služba GPRS: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť, alebo Vypnúť

Dátový roaming : Otvoriť alebo zatvoriť dátový roaming

Nastavenia dátového pripojenia: Používateľ si môže v prípade potreby vybrať možnosť buď Pripojiť, alebo Vždy pripojiť alebo režim úspory energie

Výber siete: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Automaticky vybrať, alebo Manuálne vybrať

9. Multimédia

Fotoaparát, DV, Obraz, Zvuk, Video, Zapisovač, Rádio FM.

9.1. Fotoaparát

Pred používaním fotoaparátu musíte vložiť pamäťovú kartu. Fotografie budú uložené vo formáte JPG na pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu, ak je zvolená táto možnosť.

Poznámka:

- Fotografovanie pri stlmenom osvetlení môže mať za následok zlú kvalitu obrázkov.

Po aktivovaní fotoaparátu sa na obrazovke z fotoaparátu s ukážkou zobrazia ikony stavu. Obraz odfotíte stlačením navigačného tlačidla Center (Centrovať).

9.1.1. Medzi nastavenia fotoaparátu patria nasledujúce položky:

Zobrazovač obrázkov: Používateľ môže zobrazovať obrázky, ktoré uložil

Medzi možnosti zobrazovača obrázkov patria: Používateľ môže nastaviť ako tapetu, zapnúť alebo vypnúť displej, nastaviť ako ikonu kontaktu, odstrániť, zdieľať, označiť, premenovať, prehrať snímku a podrobnosti.

Nastavenia:

Kvalita: Používateľ môže nastaviť na nízka, normálna a rozšírená

Stanovovanie pásiem: Používateľ si môže vybrať buď 50 Hz, alebo 60 Hz

Zvuk uzávierky: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť, alebo Vypnúť

Automaticky uložiť: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť, alebo Vypnúť

Uprednostňovaný ukladací priestor: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Telefón, alebo Pamäťová karta

Parametre displeja: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť alebo Vypnúť

Pomocník:

Informácie Pomocníka týkajúce sa fotoaparátu.

Stlačením kláves Hore a Dolu môžete podľa potreby nastaviť ohniskovú vzdialenosť.

9.2. DV

Pred používaním fotoaparátu musíte vložiť pamäťovú kartu. Videá budú uložené vo formáte AVI na pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu.

Poznámka:

– Nahrávanie videí pri stlmenom osvetlení môže mať za následok zlé kvalitu obrázkov.

Po aktivovaní fotoaparátu sa na obrazovke z fotoaparátu s ukážkou zobrazia ikony stavu. Obráz odfoťte stlačením navigačného tlačidla Center (Centrovat').

9.2.1. Medzi nastavenia fotoaparátu patria nasledujúce položky:

Zobraziť adresár videosúborov: Používateľ si môže vybrať možnosť Zobraziť uložené videosúbory.

Možnosti v rámci adresára videosúborov: Nový priečinok, Nastaviť ako, Odoslať, Odstrániť, Premenovať, Skopírovať výsledky vyhľadávania, Zoradiť a Označiť.

Nastavenia :

Stanovovanie pásiem: Používateľ si môže vybrať buď 50 Hz, alebo 60 Hz

Zvuk: Používateľ môže zvuk buď zapnúť, alebo vypnúť

Formát videa: Používateľ si môže vybrať buď formát Avi, alebo 3gp.

Uprednostňovaný ukladací priestor: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Telefón alebo Pamäťová karta.

Parametre displeja: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť alebo Vypnúť.

Pomocník:

Informácie Pomocníka týkajúce sa fotoaparátu

Stlačením kláves Hore a Dolu môžete podľa potreby nastaviť ohniskovú vzdialenosť.

9.3. Obrázok

Používateľ môže zobraziť obrázky uložené vo fotoaparáte výberom možností fotoaparátu a potom môže pomocou nastavení ďalej vylepšiť obsah.

Nastavenia, Nastavenia snímky: Efekt „Efekt poradia“: Efekt poradia, Predĺžiť rámček, Predĺžiť mriežku, Predĺžiť doľava, Predĺžiť doprava, Predĺžiť nahor, Predĺžiť nadol a Žiadne.

Doba oneskorenia: Používateľ si môže vybrať buď možnosť 2 sekundy, alebo 3 sekundy, 6 sekúnd, 10 sekúnd, 16 sekúnd a 20 sekúnd.

9.4. Audio

Po vstupe do prehrávača hudby a stlačení navigačného tlačidla Left (Doľava) sa zobrazí zoznam skladieb. Používateľ môže v priečinku Moja hudba vyhľadávať všetky uložené hudobné súbory. Medzi ďalšie možnosti patria: Zoznam skladieb, Pridať, Nastaviť ako vyzvâňací tón, Náhodný výber, Opakovať, Nastavenia, Otvoriť prehľad.

Potom, čo používateľ vybral hudbu, môže zo zoznamu skladieb vstúpiť na obrazovku Hudobný prehrávač a vyhľadať album, názov piesne, umelca, dobu prehrávania a číslo položky.

Používateľ môže stlačením tlačidla **Centrovat'** pozastaviť a prehrávať, stlačením tlačidla **Doľava** môže prejsť na predchádzajúcu skladbu, stlačením tlačidla **Doprava** prejsť na ďalšiu skladbu, stlačením tlačidla **Hore** zvýšiť hlasitosť a stlačením tlačidla **Dolu** znížiť hlasitosť.

Výberom príslušnej položky v ponuke je možné vykonať nasledujúce operácie: Prehrať/Pozastaviť, Zastaviť, Opakovať, Náhodný výber, Ekvalizér, Zosilnenie basových tónov, Prehrávanie na pozadí, Text piesne, Informácie o piesni a Zobrazíť podrobnosti.

9.5. Video

Po vstupe do videoprehrávača sa zobrazí zoznam videosúborov. Používateľ môže výberom videosúboru vykonať nasledujúce operácie:

Používateľ ovládania môže stlačením tlačidla **Centrovat** pozastaviť a prehrávať, stlačením tlačidla **Dol'ava** môže prejsť na predchádzajúcu skladbu, stlačením tlačidla **Doprava** prejsť na ďalšiu skladbu, stlačením tlačidla **Hore** zvýšiť hlasitosť a stlačením tlačidla **Dolu** znížiť hlasitosť.

V ponuke Možností je k dispozícii niekoľko funkcií: Otvoriť, Prehrať na celú obrazovku (2), Nastaviť jas (5), Zobrazíť, Opakovať, Náhodne vybrať, Nastaviť ako, Nastavenia, Podrobnosti.

9.6. Rekordér

Používateľ má niekoľko možností na zaznamenanie zvuku: Spustiť nahrávanie, Zoznam súborov nahrávok, Ukladací priestor a Formát súboru.

Spustenie nahrávania: Nahrať, Pozastaviť a Zastaviť. Ak vyberiete možnosť Zastaviť, záznam sa automaticky uloží.

Používateľ má po uložení niekoľko možností, ako napríklad Spustiť nahrávanie, Skúška, Znova nahrať, Odstrániť, Odoslať, Zoznam súborov nahrávok, Ukladací priestor (pamäť v telefóne alebo pamäťová karta), Formát súboru (AMR, MP3 alebo WAV).

Zoznam súborov nahrávok: Obsahuje zoznam nahraných zvukových súborov. Používateľ má niekoľko možností, ako napríklad Nový priečinok, Nastaviť ako vyzváňací tón, Odoslať, Odstrániť, Podrobnosti, Premenovať, Skopírovať výsledky vyhľadávania, Zoradiť a Označiť.

Úložné miesto: Používateľ má možnosť ukladať buď do pamäte telefónu, alebo na pamäťovú kartu.

Formát súboru: Používateľ má možnosť vybrať kvalitu nahrávania: AMR (nízka kvalita), MP3 (vysoká kvalita) alebo (najlepšia kvalita).

9.7. FM rádio

Používateľ môže prijímať a počúvať rádio FM pomocou slúchadiel dodaných spolu s telefónom, ktoré musí zapojiť do zvukového konektora v spodnej časti zariadenia.

Nasledujúce funkcie sú tiež k dispozícii v ponuke možností:

Automatické vyhľadávanie a uloženie: Aktivuje automatické vyhľadávanie a uloženie kanála

Zoznam kanálov: Používateľ má k dispozícii 40 kanálov, ktoré môže načítať pomocou funkcie Automatické vyhľadávanie a uložiť voľbu funkcie.

Uložiť: Uložiť do zoznamu kanálov

Manuálne vyhľadávanie: Manuálne vyhľadať požadovaný kanál.

Zapnúť reproduktor: Rádio FM je možné počúvať pomocou slúchadiel, avšak výberom možnosti „Zapnúť reproduktor“ je možné zvuk počúvať mimo zariadenia a slúchadiel. Ak vyberiete možnosť „Zapnúť reproduktor“, dôjde ku zmene názvu tejto možnosti na „Vypnúť reproduktor“ a rádio FM bude možné znova počúvať iba cez slúchadlá.

Prehrávanie na pozadí: Obrazovku zmení na štandardnú obrazovku pozadia, ktorá umožňuje, aby

rádio FM hralo, zatiaľ čo používateľ používa zariadenie na iné činnosti.

Záznamník: Umožňuje nahráť aktuálne vybraný kanál.

Nastavenie doby nahrávania: V rádiu FM umožňuje nastaviť dobu prehrávania vybraného kanála.

Zoznam súborov nahrávok: V tomto umiestnení sú uložené nahrané súbory.

Pomocník: Informácie Pomocníka týkajúce sa funkcií rádia FM.

10. Ďalšie použitie

10.1. Budík

Používateľ môže nastaviť až 3 rôzne doby budenia.

Medzi nastavenia budíka patria nasledujúce položky: Názov, Čas, Stav, Početnosť opakovania a Vyzváňací tón. Medzi nastavenia početnosti opakovania patria nasledujúce možnosti: Raz, Denne, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa. Funkcia budenia je zapnutá aj vtedy, keď je telefón vypnutý.

Keď sa budenie vypne, zobrazí sa dialógové okienko Budík. Budenie sa môže zastaviť alebo je možné vybrať odklad budenia na 5 minút.

10.2. Kalkulačka

Základná kalkulačka je vybavená vysvietenými navigačnými klávesmi na displeji, pomocou ktorých je možné zadávať matematické symboly na výpočty požadovaných vzorcov, a žltý kláves umožňuje zobrazit' výsledok vypočítanej rovnice.

10.3. Časovač

Umožňuje nastaviť odpočítavanie udalosti alebo činnosti, napríklad pri varení. Časovač je možné nastaviť na hodiny, minúty alebo sekundy. Od 1 sekundy až do 23:59:59.

10.4. Svetové hodiny

Pridať alebo odstrániť časové pásmo mesta. Nastaviť letný čas

10.5. Prevod jednotiek

Konverzia jednotiek hmotnosti, dĺžky a kg - libra, kg - unca

11. Hry

11.1. Sokoban

Herné možnosti pre mobilný telefón: Nová hra, Pokračovať, Vybrať úroveň, Pomocník

11.2. Had

Herné možnosti pre mobilný telefón: Nová hra, Vysoké skóre, Úroveň, Pomocník

11.3. Tetris

Herné možnosti pre mobilný telefón: Nová hra, Pokračovať, Vysoké skóre, Vybrať úroveň, Pomocník

12. Organizér

12.1. Kalendár

Používateľ môže vyberať dátumy, programové aktivity (predmete), pripomenutia a dátum a čas výberu upozornenia (vyzváňací tón). Medzi možnosti kalendára patria: Pridať novú udalosť, Zobrazíť udalosti, Všetky udalosti, Vymazať dnešné úlohy v kalendári, Vymazať všetko, Prejsť na dátum, Týždenne a Denne.

12.2. Pamäť

Umožňuje vytvárať osobné poznámky alebo oznamy.

12.3. eBook

Funkcia eBook uvádza zoznam e-knží vo formáte TXT, ktoré sú uložené na pamäťovej karte. V spodnej časti obrazovky je zobrazená veľkosť a počet riadkov vybranej e-knihy. Ak chcete v zozname posúvať hore alebo dolu, stlačte tlačidlo Up (Hore) alebo Down (Dolu) alebo stlačením tlačidla Center (Centrovat') otvoríte vybranú knihu.

13. Moje súbory

Aplikácia File Manager uvádza všetky súbory, ktoré sú uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte, a umožňuje k nim rýchly prístup.

Možnosti telefónu: Budík, Záznam hovoru, eBook, Zoskupenie súborov, Iné, Fotografie, Videá a vCard.
Pamäťová karta: Zobrazí formát a obsah, ktorý používateľ vybral z pamäťovej karty.

14. Profily

Umožňuje vyberať z prvých šiestich profilov, ktoré možno pridať na používanie možností funkčných kláves. Medzi týchto šesť profilov patria: Štandardný, Tichý, Schôdza, Vonku, Slúchadlá a Bluetooth.

Pridať možnosti:

Premenovať: Umožňuje zmeniť názov uložených profilov.

Nastavenia zvonenia: Umožňuje vyberať rôzne tóny zvonenia pre karty SIM 1 a SIM 2 (tón zvonenia pri prichádzajúcom hovore pre kartu SIM 1, tón zvonenia pri prichádzajúcej správe pre kartu SIM1, tón zvonenia pri prichádzajúcom hovore pre kartu SIM2, tón zvonenia pri prichádzajúcej správe pre kartu SIM 2).

Nastavenie hlasitosti: Umožňuje vyberať vyzváňací tón a úroveň hlasitosti pre niekoľko možností.

Typ zvonenia: Umožňuje vybrať typ zvonenia a úroveň hlasitosti pre niekoľko možností.

Ďalšie upozornenia: Umožňuje vybrať aktivovanie niekoľkých ďalších tónov upozornení, ako napríklad tón stlačenia klávesu, upozornenie na slabú batériu, vyzváňací tón zapnutia a tón vytáčania čísla.

15. Internet

Umožňuje prehľadávať internetové lokality. Uistite sa, že v zariadení sú zapnuté možnosti siete ako GPRS alebo EDGE.

Umožňuje vybrať možnosti Dorado alebo Opera Mini a vybrať ich tiež ako predvolené.

Možnosti:

Záložky: Zobrazíť, pridať a odstrániť záložky

História: Prehľadávať históriu webu:

Stránky offline: Uložená webová stránka

Domovská stránka: Editor, pozri domovskú stránku prehliadača

Nastavenia: Nastavenia možností prehliadača

16. Režim USB

Keď je telefón pripojený cez USB, používateľ môže telefón používať ako ukladacie zariadenie, modem a webovú kameru. Okrem funkcie Modem môže používať aj funkciu Plug-and-Play (Zapoj a hraj).

Ak chcete používať funkciu Modem, zariadenie pripojte k počítaču a vyberte možnosť Použiť telefón ako modem. Inštaláciu vykonajte pomocou sprievodcu v operačnom systéme počítača. Pomocou nástroja Správca zariadení v počítači vyhládajte postup inštalácie modemu a skontrolujte, či je ovládač správne nainštalovaný.

Poznámka:

- Pri používaní vyššie uvedených funkcií bude táto aplikácia v telefóne vypnutá.
- Keď je telefón pripojený cez USB, ale nevykonajú sa žiadne ďalšie nastavenia, telefón sa prepne do režimu nabíjania.

16.1. Starostlivosť a údržba

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš telefón. Ak pri používaní telefónu narazíte na akékoľvek problémy, obráťte sa na svojho predajcu alebo na oprávneného poskytovateľa služieb.

Tento telefón je pozorne navrhnutý a vyrobený výrobok. Používajte ho opatrne. Nasledujúce inštrukcie vám pomôžu dodržiavať záručné podmienky a užívať si tento výrobok po mnohé roky:

- Telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Telefón udržiavajte v suchu. Kvapalina v zariadení môže narušiť elektronické obvody.
- Telefón nepoužívajte ani neskladujte na prašnom mieste, aby nedošlo k poškodeniu odnímateľných dielov.
- Telefón neuchovávajte na horúcich miestach, pretože teplota môže skrátiť životnosť elektronických zariadení, zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty a poškodiť batérie.
- Telefón neotvárajte ani nerozoberajte. Všetky servisné činnosti musia vykonávať oprávnené osoby.
- Telefón nehádzte, prudko ním nenarádzajte ani netraste, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej dosky plošných spojov.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, riadidlá alebo silné čistiace prostriedky.
- Telefón nenatierajte farbou, pretože farba môže brániť pri vyberaní odnímateľných dielov a vplývať na prevádzku.

- Používajte iba dodanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo príslušenstvo môžu poškodiť telefón. Pri používaní telefónu nedržte vonkajšiu anténu. Držanie vonkajšej antény vplýva na kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať pri vyššej úrovni výkonu, ako je potrebné. Používanie neschválených antén môže mať okrem toho za následok nesúlad s miestnymi zákonnými požiadavkami vo vašej krajine.

Vyššie uvedené pokyny sa týkajú telefónu, batérie, nabíjačky a ďalšieho príslušenstva. Ak niektoré z týchto zariadení nefunguje správne, odneste ho do oprávneného servisného strediska.