

Bestway®

52389,52390

52391,52393

www.bestwaycorp.com

WATER SLIDE INSTRUCTIONS

Note: Please Read Instructions Carefully Before Using This Product

WARNING

- Only for domestic use. Only for outdoor use.
- The product shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Place the product on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Recommend back towards the sun when playing.
- Keep assembly and installation instructions for further reference.
- Adult assembly required.
- Misuse or abuse of this slide may cause serious, even fatal, injury.
- Use only on level lawns. Do not use on pavement or other hard surfaces.
- Make sure the lawn is free of rocks, sticks, bumps, etc.
- Slide facing forward on your stomach only. Do not stand, kneel, or crouch.
- Use only under competent supervision.
- Wet your body before playing on the slide.
- To avoid accidents, check the slide carefully before playing.

Item No.	Ages
52389, 52390 52391, 52393	3+ years old

ASSEMBLY

1. Find a solid, level lawn and clear the area of debris.
2. Remove the slide and accessories from the package.
3. Spread out the slide and insert the stakes through the holes into the lawn.
NOTE: When driven into the ground, the head of the stake should be flat with the lawn.
4. Fill the water into product and close the drain valve. Air pump is not included.
NOTE: Item No.52391 should be fill the water chamber before inflation.
5. Connect the garden hose by screwing it on.
6. Simply turn on the water and your slide is ready to use.

Cleaning and Maintenance

1. After use, use a damp cloth to gently clean all surfaces.
Note: Never use solvents or other chemicals that may damage the product.
2. Store in a cool, dry place and out of children's reach.
3. Check the product for damage at the beginning of each season and at regular intervals when in use.

Repair

- If a chamber is damaged use the provided repair patch.
1. Clean and dry the damaged area.
 2. Apply the provided repair patch and smooth out any air bubbles.

INSTRUCTIONS POUR LE TAPIS DE GLISSE À EAU

Remarque: Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit

ATTENTION

- Réservé à un usage familial. À n'utiliser qu'à l'extérieur.
- Le produit ne doit pas être installé sur une surface en béton, en bitume ou toute autre surface dure.
- Placez le produit sur une surface à niveau à au moins 2 m de toute structure ou de tout obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches pendantes, des fils à linge ou des câbles électriques.
- Il est recommandé de tourner le dos au soleil quand on joue.
- Conservez les instructions de montage et d'installation pour pouvoir les consulter plus tard en cas de besoin.
- Le montage doit être effectué par un adulte.
- L'usage inapproprié ou la modification de ce tapis de glisse peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne l'utilisez que sur des pelouses planes. Ne l'utilisez pas sur un dallage ou d'autres surfaces dures.
- Vérifiez que la pelouse soit libre de cailloux, bâtons, bosses, etc.
- Ne glissez que sur le ventre et vers l'avant. Ne vous tenez pas debout, à genoux ou accroupi.
- Utilisez que sous une surveillance appropriée.
- Mouillez votre corps avant de jouer sur le tapis de glisse.
- Pour éviter les accidents, contrôlez attentivement le tapis de glisse avant de jouer avec.

Article N°	Âge
52389, 52390 52391, 52393	A partir de 3 ans

MONTAGE

1. Trouvez une pelouse résistante et plane, puis libérez la zone de tout débris.
2. Sortez le tapis de glisse et les accessoires de leur emballage.
3. Étalez le tapis de glisse et insérez les poteaux à travers les trous dans la pelouse.
REMARQUE: Une fois enfoncée dans le sol, la tête du piquet devra se trouver à plat sur la pelouse.
4. Remplissez le produit d'eau et fermez la valve de vidange. La pompe à air n'est pas fournie avec.
REMARQUE : avant de gonfler l'article n° 52391, la chambre à eau doit être remplie d'eau.
5. Raccordez le tuyau d'arrosage en le vissant dessus.
6. Ouvrez simplement le robinet d'eau et votre tapis de glisse est prêt à l'emploi.

Nettoyage et entretien

1. Après l'avoir utilisé, servez-vous d'un chiffon humide pour nettoyer délicatement toutes les surfaces.
Remarque: N'utilisez jamais de solvants ni d'autres produits chimiques qui pourraient abîmer le produit.
2. Rangez-le au sec et au frais, hors de portée des enfants.
3. Vérifiez si le produit est abîmé au début de chaque saison et régulièrement quand vous l'utilisez.

Réparation

- Si un boudin est endommagé, utilisez la rustine fournie avec.
1. Nettoyez et séchez la zone endommagée.
 2. Appliquez la rustine fournie avec et éliminez toutes les bulles d'air.

WASSERRUTSCH- HENANLEITUNG

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

ACHTUNG

- Nur für den Hausgebrauch. Nur für den Gebrauch im Freien.
- Das Produkt nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Untergründen aufstellen.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche in mindestens 2 Metern Entfernung von jeglichen Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wascheleinen oder Stromleitungen auf.
- Beim Spielen möglichst den Rücken zur Sonne halten.
- Die Montage- und Installationsanleitung zum Nachschlagen aufbewahren.
- Montage nur durch Erwachsene.
- Der missbräuchliche oder unsachgemäße Gebrauch dieser Rutsche kann zu schweren, auch tödlichen, Verletzungen führen.
- Nur auf ebenem Rasen verwenden. Nicht auf Asphalt oder anderen harten Flächen verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Rasen frei von Steinen, Stöcken, Unebenheiten, usw. ist.
- Nur auf dem Bauch und nach vorn gewandt rutschen. Nicht stehen, knien oder hocken.
- Nur unter ständiger und kompetenter Aufsicht benutzen.
- Vor dem Spielen auf der Rutsche den Körper anfeuchten.
- Um Unfälle zu vermeiden, die Rutsche vor dem Spielen gründlich überprüfen.

Artikel-Nr.	Alter
52389, 52390 52391, 52393	Kinder ab 3 Jahre

MONTAGE

1. Suchen Sie eine feste und ebene Rasenfläche und entfernen Sie Gegenstände und Verschmutzungen.
2. Nehmen Sie die Rutsche und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
3. Breiten Sie die Rutsche aus und setzen Sie die Pflocke durch die Öffnung in den Boden ein.
HINWEIS: Nach dem Einstecken muss der Kopf des Pflocks eine ebene Fläche mit dem Rasen bilden.
4. Befüllen Sie das Produkt mit Wasser und schließen Sie das Ablassventil. Eine Luftpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
HINWEIS: Bei Artikel Nr. 52391 ist die Wasserkammer vor dem Aufblasen mit Wasser zu befüllen.
5. Schließen Sie den Gartenschlauch durch Aufschrauben an.
6. Stellen Sie einfach das Wasser an und Ihre Rutsche ist einsatzbereit.

Reinigung und Wartung

1. Verwenden Sie nach dem Gebrauch ein feuchtes Tuch, um alle Oberflächen sorgfältig zu reinigen.
Hinweis: Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien, die das Produkt beschädigen könnten.
2. Lagern Sie alle Komponenten an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
3. Überprüfen Sie das Produkt zu Saisonbeginn und während der Benutzung in regelmäßigen Intervallen auf Beschädigungen.

Reparatur

- Sollte eine Luftkammer beschädigt sein, verwenden Sie den mitgelieferten Reparaturflücker.
1. Reinigen und trocknen Sie den beschädigten Bereich.
 2. Bringen Sie den mitgelieferten strapazierfähigen Reparaturflücker an und streichen Sie alle Luftblasen unter dem Flücker aus.

ISTRUZIONI DELLO SCIVOLO D'ACQUA

Nota: Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZA

- Solo per uso domestico. Solo per uso esterno.
- Il prodotto non deve essere installato su fondi di cemento, asfalto o altre superfici dure.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana almeno 2 m distante da qualsiasi struttura o ostacolo come una barriera, un garage, una casa, rami sporgenti, corde per il bucato o cavi elettrici.
- Si consiglia di dare le spalle al sole quando si gioca.
- Per consultazioni future, conservare le istruzioni per il montaggio e l'installazione.
- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- L'uso improprio o l'abuso di questo scivolo può causare lesioni gravi, anche fatali.
- Adoperare solo su un terreno piano. Non utilizzare su pavimentazione o altre superfici dure.
- Accertarsi che il terreno sia privo di pietre, rami, asperità, ecc.
- Scivolare solo sulla pancia, rivolti in avanti. Non stare in piedi, in ginocchio o accovacciati.
- Utilizzare solo sotto sorveglianza di una persona esperta.
- Bagnarsi il corpo prima di giocare sullo scivolo.
- Per evitare incidenti, verificare attentamente lo scivolo prima di giocarci.

N. articolo	Età
52389, 52390 52391, 52393	maggiori di 36 mesi

MONTAGGIO

1. Il montaggio deve essere effettuato su una superficie solida, in piano e priva di detriti.
2. Estrarre lo scivolo e gli accessori dalla confezione.
3. Stendere lo scivolo e inserire i paletti nel terreno attraverso i fori.
NOTA: Una volta inserito, il paletto dovrebbe avere la testa in piano con il terreno.
4. Riempì il prodotto di acqua e chiudi la valvola di scarico. Tubi gonfiabili di protezione non inclusi.
NOTA: La camera ad acqua dell'articolo n.52391 deve essere riempita prima del gonfiaggio.
5. Collegare la manichetta da giardino avvitandola.
6. Infine, aprire l'acqua, lo scivolo è pronto all'uso.

Pulizia e manutenzione

1. Dopo l'uso, pulire delicatamente tutte le superfici con un panno umido.
Nota: Non adoperare solventi o altre sostanze chimiche che possono danneggiare il prodotto.
2. Conservare in un luogo fresco, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
3. All'inizio della stagione estiva e ad intervalli periodici accertarsi che il prodotto non sia danneggiato.

Riparazione

Se una camera d'aria si danneggia, adoperare la toppa di riparazione fornita.

1. Pulire e asciugare l'area danneggiata.
2. Applicare la toppa di riparazione in dotazione e sgonfiare eventuali bolle d'aria.

INSTRUCTIES WATERGLIJBAAAN

Opmerking: Lees deze instructies zorgvuldig voor u het product gebruikt

WAARSCHUWING

- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Uitsluitend voor gebruik buitenshuis.
- Het product mag niet geïnstalleerd worden op beton, asfalt of een ander hard oppervlak.
- Plaats het product op een waterpas oppervlak of minstens 2m afstand van elke structuur of obstructie zoals een omheining, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.
- Aanbevolen om rug naar de zon gekeerd te hebben tijdens het spelen.
- Bewaar de montage- en installatie-instructies voor toekomstige referentie.
- Montage enkel door volwassenen.
- Verkeerd gebruik of misbruik van deze glijbaan kan ernstige, zelfs fatale letsels veroorzaken.
- Alleen gebruiken op vlakke grasvelden. Gebruik enkel vlakke grasvelden, niet gebruiken op voetpad of andere harde oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen stenen, stokken, bulten enz. op het grasveld zijn.
- Alleen naar voren gericht op uw buik schuiven. Niet staan, knielen of hurken.
- Gebruik alleen onder bekwaam toezicht.
- Maak uw lichaam nat voor u op de glijbaan speelt.
- Om ongelukken te voorkomen moet de glijbaan zorgvuldig vóór het spelen gecontroleerd worden.

Itemnr.	Leeftijden
52389, 52390 52391, 52393	3+ jaar oud

MONTAGE

1. Zoek een stevig, vlak grasveld en verwijder alle vuil erop.
2. Verwijder de glijbaan en accessoires uit de verpakking.
3. Spreid de glijbaan uit en plaats de palen door de openingen in het grasveld.
OPMERKING: Wanneer ingestoken in de grond moet de kop van de staak vlak zijn met het grasveld.
4. Vul het product met water en sluit het afvoerventiel. Luchtpomp is niet inbegrepen.
OPMERKING: Bij artikel nr. 52391 moet de waterkamer worden gevuld voor het oppompen.
5. Sluit de tuinslang aan door deze erop te schroeven.
6. Draai het water aan en uw glijbaan is klaar voor gebruik.

Reiniging en onderhoud

1. Gebruik na gebruik een vochtige doek om zachtjes alle oppervlakken te reinigen.
Opmerking: Nooit oplosmiddelen of andere chemicaliën gebruiken die het product kunnen beschadigen.
2. Berg op in een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
3. Controleer het product op schade bij het begin van elk seizoen en op regelmatige tussenpozen wanneer in gebruik.

Reparatie

Als een kamer beschadigd is, gebruik de bijgeleverde reparatiepatch.

1. Reinig en droog het beschadigde gebied.
2. Breng de bijgeleverde reparatiepatch aan en verwijder alle luchtbelletjes.

INSTRUCCIONES DEL TOBOGÁN DE AGUA

Nota: Lea las instrucciones atentamente antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA

- Solo para uso doméstico. Solo para uso en exteriores.
- El producto no debe instalarse encima de hormigón, asfalto u otras superficies duras.
- No instale el producto sobre hormigón, asfalto u otras superficies duras.
- Coloque el producto en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 2 metros de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, rampas colgantes, cuerdas de tender o cableado eléctrico.
- Se recomienda jugar de espaldas al sol.
- Se requiere montaje por un adulto.
- Un uso inadecuado o abusivo de este tobogán podría causar daños graves e incluso fatales.
- Utilizar solo sobre terrenos nivelados. No utilizar sobre pavimento u otras superficies duras.
- Asegúrese de que el terreno está limpio de rocas, palos, bultos, etc.
- Deslizarse mirando hacia adelante y solo sobre el pecho. No ponerse de pie, de rodillas o agachado.
- Usar solo bajo supervisión competente.
- Mójese el cuerpo antes de jugar con el tobogán.
- Para evitar accidentes, compruebe detenidamente el tobogán antes de jugar.

Nº de producto	Edad
52389, 52390 52391, 52393	+ 3 años

MONTAJE

1. Encuentre un terreno compacto y nivelado y limpie la zona de restos y escombros.
2. Retire el tobogán y sus accesorios de embalaje.
3. Extienda el tobogán, introduzca las estacas en los agujeros y clavélas en el terreno.
NOTA: Cuando esté clavada, la parte superior de la estaca debería estar nivelada con el terreno.
4. Llene con agua la pista deslizante y cierre la válvula de drenaje. La bomba de aire no está incluida.
NOTA: El artículo n.º 52391 debe llenar la cámara de agua antes del inflado.
5. Conecte la manguera de jardín enroscándola.
6. Abra el agua y su tobogán ya estará listo para usar.

Limpeza y mantenimiento

1. Después del uso, utilice un paño humedecido para limpiar todas las superficies del producto.
Nota: Nunca use disolventes ni otros químicos que pudieran dañar el producto.
2. Guarde en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños.
3. Eche un vistazo al producto para detectar daños al principio de cada temporada y a intervalos regulares durante el uso.

Reparación

Si se ha dañado una cámara, use el parche de reparación suministrado.

1. Limpie y seque el área dañada.
2. Aplique el parche de reparación suministrado y elimine cualquier burbuja de aire.

VANDRUTSJEBANE VEJLEDNING

Bemærk: Læs denne vejledning omhyggeligt, før dette produkt tages i brug

ADVARSEL

- Kun til privat brug. Kun til udendørs brug
- Sæt ikke soppebassinnet op på beton, asfalt eller et andet hårdt underlag.
- Anbring produktet på en jævn og vandret lade i en afstand på mindst 2 meter fra bygninger eller forhindringer som hegn, garager, huse, overhængende grene, tørresnore eller elledninger.
- Anbefal at have ryggen mod solen under leg.
- Behold monterings- og installationsvejledningen til senere brug.
- Må kun samles af voksne.
- Forkert brug eller misbrug af denne rutsjebane kan forårsage alvorlige, eller livsfarlige skader.
- Brug kun på jævne, vandrette plæner. Må ikke bruges på fliser eller andre hårde underlag.
- Sørg for, at plænen er fri for sten, grene, forhøjninger, og lignende.
- Glid kun ned, mens du ser fremad, på maven. Du må ikke stå, knæle, eller sidde på hug.
- Må kun bruges under kompetent opsyn.
- Gør kroppen våd, før du leger på rutsjebanen.
- Undgå ulykker ved at kontrollere rutsjebanen omhyggeligt, før du leger.

Varenr.	Alder
52389, 52390 52391, 52393	Over 3 år

SAMLING

1. Find en fast, jævn og vandret plæne og ryd området for urenheder.
2. Tag forsigtigt rutsjebanen og tilbehøret ud af pakken.
3. Bred rutsjebanen ud og sæt pælen i plænen gennem hullerne.
BEMÆRK: Når de trykkes i jorden, skal hovedet på pælen flugte med jorden.
4. Fyld vand i produktet og luk aflæmningsventilen. Luftpumpe medfølger ikke.
BEMÆRK: Være nr.52391 skal have fyldt vandkammeret før oppumpning.
5. Tilslut haveslangen ved at skrue den på.
6. Luk op for vandet, og rutsjebanen er klar til brug.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Anvend en tør klud til forsigtigt at rengøre alle overflader efter brug.
Bemærk: Anvend aldrig opløsningsmidler eller andre kemikalier, der kan beskadige produktet.
2. Opbevares på et køligt, tørt område uden for børns rækkevidde.
3. Kontrollér produktet for beskadigelser i starten af sæsonen og med jævne intervaller, når det anvendes.

Reparation

Hvis der går hul på et kammer, anvendes den medfølgende reparationslap.

1. Rens og tør det beskadigede område.
2. Påsæt den medfølgende reparationslap og udglat eventuelle luftblærer.

INSTRUÇÕES ESCORREGA DE ÁGUA

Nota: Por favor leia as instruções cuidadosamente antes de usar este produto

ATENÇÃO

- Apenas para uso doméstico. Apenas para utilização em exterior.
- O produto não deve ser instalado sobre cimento, asfalto ou qualquer outra superfície dura.
- Coloque o produto sobre uma superfície nivelada a uma distância mínima de 2m de qualquer estrutura ou obstrução como uma vedação, garagem, casa, ramos, cordas da roupa ou fios eléctricos.
- Recomendamos que se coloque de costas para o sol durante a utilização.
- Guarde as instruções de montagem e instalação para referência futura.
- É necessária montagem por um adulto.
- A má utilização ou abuso deste escorrega pode causar ferimentos graves, até fatais.
- Utilize apenas em relevados nivelados. Não utilize em pavimentos ou outras superfícies duras.
- Certifique-se que o relevado está livre de pedras ou paus, desniveis, etc.
- Escorregue apenas voltado para a frente sobre o seu estômago. Não se ponha em pé, de joelhos ou agachado.
- Utilize apenas sob supervisão competente.
- Molhe o seu corpo antes de brincar no escorrega.
- Para evitar acidentes, verifique o escorrega cuidadosamente antes de brincar.

Nº do Artigo	Idades
52389, 52390 52391, 52393	3 anos de idade ou mais

MONTAGEM

1. Procure relevados sólidos e nivelados e limpe-os de detritos.
2. Remova o escorrega e acessórios da embalagem.
3. Estenda o escorrega e insira as estacas através dos orifícios no relevado.
NOTA: Quando inserida no solo, a cabeça da estaca deve ficar ao nível do relevado.
4. Encha a pista deslizante com água e feche a válvula de drenagem. A bomba de ar não está incluída.
NOTA: Artigo n. 52391 deve encher a câmara de água antes da inflação.
5. Ligue a mangueira de jardim aparafusando-a.
6. Basta ligar a água e o seu escorrega está pronto a usar.

Limpeza e Manutenção

1. Após a utilização, utilize um pano húmido para limpar cuidadosamente todas as superfícies.
Nota: Nunca utilize solventes ou outros químicos que possam danificar o produto.
2. Armazene num local fresco e seco e fora do alcance de crianças.
3. Verifique o produto quanto à existência de danos no início de cada época e a intervalos regulares quando em utilização.

Reparação

Se uma câmara estiver danificada, utilize o remendo de reparação fornecido.

1. Limpe e seque a área danificada.
2. Aplique o remendo de reparação fornecido e alise quaisquer bolhas de ar.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΣΦΑΛΤΟ Ή ΟΠΟΙΔΗΝΟΤΕ ΆΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 μ. ΑΠΟ ΟΠΟΙΔΗΝΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΕΜΠΟΔΙΟ ΟΠΩΣ 'ΕΝΑΣ ΦΡΑΧΤΗΣ', 'ΕΝΑ ΓΚΑΡΑΣ', 'ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ, ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΠΛΟΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ 'ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΕΤΕ.
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ.
- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
- ΑΝΑΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΚΑΖΟΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Ή ΆΛΛΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΞΥΛΑ, ΑΝΘΡΑΚΙΕΣ, ΚΑΠ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΥΜΥΤΑ ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ. ΜΗ ΣΤΕΚΕΣΤΕ, ΓΟΝΑΤΙΖΕΤΕ Ή ΚΑΘΙΣΤΕ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.
- ΒΡΕΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΠΑΙΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΟ.

ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟ	ΗΛΙΚΙΕΣ
52389, 52390 52391, 52393	3+ ΕΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΣΤΕΡΕΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΚΑΖΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ.
2. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
3. ΑΠΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΤΑΝ 'ΕΧΕΙ ΜΠΗΧΘΕΙ ΣΤΟ 'ΕΔΑΦΟΣ, Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΕ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ.
4. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. Η ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘ. 52391 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ, ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΕΡΟΥ.
5. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ ΒΙΒΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΔΩ.
6. ΑΠΛΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ 'ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 'ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Ή ΆΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
2. ΑΠΟΗΚΕΥΤΕ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
3. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΖΗΜΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΑΝ 'ΕΝΑΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.
2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΜΕ ΛΕΙΑΝΗ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΑΕΡΑ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВОДНОЙ ГОРКИ

Примечание: Внимательно изучите эти инструкции перед использованием данного изделия.

ВНИМАНИЕ

- Только для бытового применения. Только для использования на открытом воздухе.
- Не следует устанавливать изделие на бетонную, асфальтовую или иную твердую поверхность.
- Изделие нужно устанавливать на ровной поверхности на расстоянии не менее 2 метров от любых конструкций или препятствий, таких как забор, гараж, дом, нависающие ветки, бельевые веревки и электропровода.
- При играх рекомендуется поворачиваться спиной к солнцу.
- Сохраните инструкции по сборке и установке для дальнейшего использования в справочных целях.
- Производить сборку должны взрослые.
- Неправильное использование горки может привести к серьезным травмам и даже смерти.
- Устанавливайте горку только на ровных лужайках. Не устанавливайте ее на асфальте или других твердых поверхностях.
- Убедитесь в том, что на лужайке нет камней, палок, холмиков и т.д.
- Скатывайтесь с горки только на животе, лицом вперед. Не скатывайтесь с горки стоя, на колени или на коротках.
- Используйте только под компетентным присмотром.
- Увлажните тело перед тем, как скатываться с горки.
- Внимательно осмотрите горку перед ее использованием, это поможет избежать несчастных случаев.

№ изделия	Возраст
52389, 52390 52391, 52393	Возраст 3+ года

ΣБОΡΚΑ

1. Найдите твердую и ровную лужайку и очистите ее от мусора.
2. Извлеките горку и ее принадлежности из упаковки.
3. Расстелите горку и вставьте колышки через отверстия в лужайку.
ПРИМЕЧАНИЕ. После вставки головки колышков должны быть заподлицо с поверхностью лужайки.
4. Залейте воду в изделие и закройте сливной клапан. Воздушный насос не входит в комплект поставки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед надуванием изделия № 52391 нужно наполнить водой водяную камеру.
5. Привинтите садовый шланг.
6. Включите воду – и ваша горка готова к использованию.

Οчистка и обслуживание

1. После использования аккуратно очистите все поверхности влажной тканью.
Примечание. Запрещается использовать растворители или другие химикаты, которые могут повредить изделие.
2. Храните в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
3. Перед началом каждого сезона и затем регулярно во время эксплуатации осматривайте изделие на наличие повреждений.

Ремонт

В случае повреждения камеры используйте ремонтную заплату, входящую в комплект.

1. Очистите и высушите поврежденный участок.
2. Закройте поврежденный участок входящей в комплект ремонтной заплатой и разгладьте ее, не оставляя под ней пузырьков воздуха.

ERC

POKYNY PRO VODNÍ SKLUZAVKU

Poznámka: Před použitím tohoto produktu pozorně čtěte pokyny.

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro domácí použití. Pouze pro venkovní použití.
- Produkt nainstalujte na beton, asfalt ani jiný tvrdý povrch.
- Umístěte produkt na rovný povrch alespoň 2 m od veškerých konstrukcí či překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, převislé větve, prádelní šňůry či elektrická vedení.
- Při hraní je doporučeno být zády ke slunci.
- Montážní a instalační pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.
- Montáž musí provádět dospělá osoba.
- Nesprávné použití nebo zneužití této skluzavky může způsobit vážný nebo smrtelný úraz.
- Používejte pouze na rovném trávníku. Nepoužívejte na dlažbě nebo tvrdých površích.
- Na trávníku nesmí být kameny, klacky, hrboly atd.
- Klouzejte se pouze po břiše hlavou napřed. Při klouzání nestůjte, neklečte ani se neklouzejte v podřepu.
- Používejte pouze pod zodpovědným dohledem.
- Než si začnete na skluzavce hrát, namočte si tělo.
- Než si začnete na skluzavce hrát, důkladně ji zkontrolujte, abyste předešli úrazu.

Položka č.	Věk
52389, 52390 52391, 52393	3 roky nebo více

SESTAVENÍ

1. Najděte pevný rovný kus trávníku a odstraňte z něj cizí předměty.
2. Vymějte skluzavku a příslušenství z obalu.
3. Vytáhnete posuvník a zapíchněte kolíky skrz otvory do trávníku.
POZNÁMKA: Po zaražení musí hlava kolíků lícovat s trávníkem.
4. Naplňte produkt vodou a zavřete vypouštěcí ventil. Pumpa není součástí dodávky.
POZNÁMKA: U položky č. 52391 je třeba před nafouknutím naplnit vodní komoru.
5. Přišroubujte zahradní hadici.
6. Stačí pustit vodu a vaše skluzavka je připravená k použití.

Čištění a údržba

1. Po vypuštění vzduchu oťřete všechny povrchy vlhkým hadrem.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné chemikálie, které by mohly produkt poškodit.
2. Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.
3. Na začátku každé sezóny a poté v pravidelných intervalech kontrolujte produkt, zda není poškozen.

Opravy

Pokud je poškozena vzduchová komora, použijte dodanou záplatu pro opravu.

1. Poškozené místo očistěte a osušte.
2. Přiložte dodávanou záplatu a vyhladte všechny bubliny.

BRUKSANVISNING FOR VANNSKLIE

Merk: Les nøye gjennom disse instruksjonene før produktet tas i bruk.

ADVARSEL

- Bare for privat bruk. Kun for utendørs bruk.
- Produktet må ikke monteres over betong, asfalt eller andre harde underlag.
- Plasser produktet på en jevn overflate minst 2m fra strukturer eller forhindringer, som gjerde, garasje, hus, overhengende grener, klessnorer eller elektriske ledninger.
- Det anbefales å ha ryggen mot solen under lek.
- Oppbevar monterings- og installasjonsanvisningene for framtidig referanse.
- Monteringen må utføres av en voksen.
- Misbruk eller feil bruk av denne sklien kan forårsake alvorlig personskade eller til og med død.
- Må bare brukes på flate plener. Må ikke brukes på fortauet eller andre harde flater.
- Pass på at plenen er fri for steiner, kvister, huller etc.
- Gli bare på framover på magen. Ikke stå, stå på knær eller vær sammenkrøpet
- Brukes kun under kompetent tilsyn.
- Fukt kroppen før du leker på sklien.
- For å unngå ulykker må du kontrollere sklien grundig før bruk.

Del nr.	Alder
52389, 52390 52391, 52393	3+ år

MONTERING

1. Finn en solid, jevn plen som ikke inneholder ujevnheter eller avfall.
2. Ta sklien ut av pakken.
3. Spre produktet ut og sett inn pluggen gjennom hullene ned i plenen.
MERK: Når de drives ned i bakken skal hode på stangen være i plan med plenen.
4. Fyll vannet inn i produktet og lukk tappeventilen. Luftpumpe følger ikke med.
MERK: Varenr. 52391 må fylle opp vannkammeret før oppblåsing.
5. Koble til hageslangen ved å skru den på.
6. Bare slå på vannet og sklien er klar til bruk.

Rengjøring og vedlikehold

1. Bruk en tørr klut til å forsiktig rengjøre alle overflatene etter bruk.
Merk: Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier som kan skade produktet.
2. Oppbevares på et kjølig, tørt sted utenfor barns rekkevidde.
3. Sjekk produktet for skader i begynnelsen av hver sesong, og med jevne mellomrom under bruk.

Reparasjon

Hvis et kammer er skadet, må du bruke den medfølgende lappen.

1. Rengjør og tørk det skadde området.
2. Legg på reparasjonslappen som følger med og trykk ut eventuelle luftbobler.

INSTRUKTIONER FÖR VATTENGLIDBANA

OBS: Vänligen läs instruktionerna noga innan du använder denna produkt.

VARNING

- Endast för hemmabruk. Endast för utomhusbruk.
- Produkten får inte installeras över betong, asfalt eller någon annan hård yta.
- Placera produkten på en plan yta minst 2 meter från byggnation eller hinder såsom staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Vi rekommenderar att ha ryggen mot solen vid lek.
- Bevara instruktionerna för montering och installation för framtida behov.
- Måste monteras av en vuxen.
- Felaktig användning eller missbruk av vattenglidbanan kan orsaka allvarlig och dödlig skada.
- Använd enbart på plana gräsmattor. Använd ej på asfalt eller andra hårda underlag.
- Se till att det inte finns några stenar, stickor, hårda knölar m.m. på gräsmattan.
- Åk enbart på mage med ansiktet framåt. Stå ej upp, på knä eller böjd.
- Använd endast under konstant tillsyn.
- Blöt din kropp innan du leker på glidbanan.
- För att undvika olyckor, kontrollera glidbanan noga innan lek.

Artikelnr.	Ålder
52389, 52390 52391, 52393	3+ års ålder

MONTERING

1. Hitta en fast, plan gräsmatta och ta bort skräp från området.
2. Ta försiktigt upp vattenglidbanan och tillbehören från förpackningen.
3. Lägg ut glidbanan och för in pinnarna genom hålen och ner i gräsmattan.
OBS! Pinnens överdel ska vara jämn med gräsmattan, när den körts ner i jorden.
4. Fyll produkten med vatten och stäng därefter dräneringsventilen. Kompressor medföljer ej.
OBS! Artikelnr. 52391 - vattenkammaren ska fyllas innan upplåsning.
5. Anslut trädgårdsslangen genom att skruva på den.
6. Sätt på vattnet. Du kan nu börja använda din vattenglidbana.

Rengöring och underhåll

1. Efter användning, använd en fuktig trasa för att rengöra alla ytmaterialet försiktigt.
- OBS:** Använd aldrig lösningsmedel eller andra kemikalier som kan skada produkten.
2. Förvaras på en sval, torr plats och utom räckhåll för barn.
3. Kontrollera produkten för eventuella skador i början av varje säsong och med regelbundna intervaller då den används.

Reparation

Om ett luftutrymme är skadat ska den medföljande lagningslappen användas.

1. Rengör och torka det skadade området.
2. Applicera den medföljande lagningslappen och tryck ut alla luftbubblor.

VESILIUKUMÄN KÄYTTÖOHJEET

Huomaa: Lue ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä

VAROITUS

- Ainoastaan kotikäyttöön. Vain ulkokuu käyttöön.
- Tuotetta ei saa asentaa betonille, asfaltille tai millekään muulle kovalle pinnalle.
- Aseta tuote tasaiselle alustalle vähintään 2 metrin päähän esineistä, rakennelmista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, yläpuolella roikkuvista puiden oksista, pyykkinaaruista tai sähköjohtoista.
- On suositeltavaa leikkiä selkää aurinkoon päin.
- Säilytä kokoamis- ja asennusohjeet myöhemmä käyttöä varten.
- Vain aikuisten koottavaksi.
- Tämän liukumäen virheellisen käytön tai väärinkäytön seurauksena voi olla vakava ja jopa kuolemaan johtava loukkaantuminen.
- Käytä vain tasaisella nurmikolla. Älä käytä päällystetyillä pinnalla (esim. asfaltti) tai muilla kovilla pinnoilla.
- Varmista, että nurmikolla ei ole kiviä, oksia, epätasaisuuksia nurmikon pinnassa jne.
- Liu'u vain vatsalla kasvot eteenpäin. Älä liu'u seisoen, polvillaan tai kyykyssä.
- Käytä vain pätevä valvonnan alaisena.
- Kastele iho ennen liukumäen käyttämistä.
- Vältä onnettomuuksia tarkastamalla liukumäki huolellisesti ennen käyttöä.

Tuotenumro	Ikä
52389, 52390 52391, 52393	Yli 3-vuotiaille

KOKOAMINEN

1. Asenna nurmikolle kohtaan, jossa maanpinta on tasainen ja kiinteä eikä siinä ole roskia.
2. Poista liukumäki ja lisätarvikkeet pakkauksesta.
3. Levitä liukumäki ja työnä kepit reikien läpi nurmeen.
HUOMAA: Kun keppi on työnnetty maahan, sen pään tulisi olla vaakatasossa maan pinnan suhteen.
4. Täytä tuote vedellä ja sulje tyhjennysventtiili. Ilmapumppu ei sisälly pakkaukseen.
HUOMAA: Osan nro 52391 vesikammio tulee täyttää vedellä ennen täyttämistä.
5. Liitä puutarhaletku kiertämällä se paikalleen.
6. Käynnistä vedentulo ja liukumäki on valmis käytettäväksi..

Puhdistus ja huolto

1. Puhdista kaikki pinnat varovasti kostealla pyyhkeellä käytön jälkeen.
Huomaa: Älä koskaan käytä liuottimia tai muita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
2. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa pois lasten ulottuvilta.
3. Tarkista tuote vaurioiden varalta aina käyttökauden aluksi ja tasaisin väliajoin käyttökauden aikana.

Korjaus

Jos ilmakammio vaurioituu, käytä mukana toimitettua korjauspaikkaa.

1. Puhdista ja kuivaa vahingoittunut alue.
2. Paikkaa toimitukseen kuuluvalla paikalla ja tasoihi pois mahdolliset ilmakuplat.

POKYNY K VODNEJ KLZAČKE

Poznámka: Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tieto pokyny.

UPOZORNENIE

- Iba na domáce použitie. Iba na použitie vonku.
- Výrobok sa nesmie inštalovať na betóne, asfalte ani iných tvrdých povrchoch.
- Výrobok umiestnite na rovný povrch, aspoň 2 m od akejkoľvek konštrukcie či prekážky ako sú ploty, garáž, dom, visiace vetvi, šnúry na bielizeň či elektrické vedenie.
- Pri hraní odporúčame polohu so slnkom za chrbtom.
- Pokyny pre montáž a inštaláciu odložte pre budúce použitie.
- Montáž musí urobiť dospelý.
- Nesprávne použitie alebo zneužitie tejto kľačky môže spôsobiť vážne, dokonca smrteľné poranenie.
- Používajte iba na rovných trávnikoch. Nepoužívajte na dlažbe ani na iných tvrdých povrchoch.
- Skontrolujte, či na trávniku nie sú žiadne skaly, palice, hrbole atď.
- Kľážte sa iba smerom dopredu a na bruchu. Nestojte, nekľáče ani sa nekrčte.
- Používajte iba pod skúseným dozorom.
- Predtým, ako sa začnete hrať na kľačke, si namočte telo.
- Aby ste predišli nehodám, kľačku pred hrou dôkladne skontrolujte.

Č. položky	Vek
52389, 52390 52391, 52393	Určené pre vek 3 a viac rokov

MONTÁŽ

1. Nájdite pevný, rovný trávnik a odstráňte z neho nečistoty.
2. Kľačku a jej doplnky vyberte z balenia.
3. Kľačku rozložte a cez otvory zapichnete kolíky do trávniku.

POZNÁMKA: Po zapichnetí by mala byť hlavička kolíka zároveň s trávnikom.

4. Naplňte produkt vodou a zatvorte vypúšťací ventil. Vzduchové čerpadlo nie je súčasťou balenia.

POZNÁMKA: Pred nafúknutím by mala byť položka č. 52391 naplnená vodou do vodnej komory.

5. Naskrutkovaním pripojte záhradnú hadicu.
6. Jednoducho spustíte vodu a vaša kľačka je pripravená na použitie.

Čistenie a údržba

1. Po použití navlhčenou handričkou jemne otrite všetky povrchy.

Poznámka: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie, ktoré by mohli výrobok poškodiť.

2. Uložte na chladné, suché miesto, mimo dosah detí.
3. Na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch pri používaní kontrolujte, či výrobok nie je poškodený.

Oprava

V prípade poškodenia použite dodávaný záplatu.

1. Poškodenú oblasť vyčistite a osušte.
2. Aplikujte záplatu na opravu v balení a vyhladte všetky vzduchové bubliny.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚLIZGAWKI

Uwaga: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU PRZECZYTAJ UWAŻNIE TE INSTRUKCJE.

OSTRZEŻENIE

- Wyłącznie do użytku domowego. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Produktu nie należy ustawiać na betonie, asfalcie ani innych twardych powierzchniach.
- Umieść produkt na płaskiej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od wszelkich konstrukcji lub przeszkód, takich jak ogrodzenia, garaże, budynki, zwisające gałęzie, sznury na pranie czy kable elektryczne.
- Zaleca się zabawę w pozycji tyłem do słońca.
- Zachowaj instrukcję montażu i ustawiania, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- Montaż tylko przez osoby dorosłe.
- Nieprawidłowe użycie produktu może powodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.
- Rozkładać wyłącznie na równym trawniku. Nie należy rozkładać produktu na chodniku czy innych twardych powierzchniach.
- Upewnij się, że trawnik jest oczyszczony z kamieni, patyków, nierówności itp.
- Ślizgaj się wyłącznie brzemieniem w dół. Nie należy ślizgać się na stojąco, na kolanach czy na kuczkach.
- Należy używać tylko pod odpowiednim nadzorem.
- Przed użyciem ślizgawki zmocz ciało.
- W celu uniknięcia obrażeń, sprawdź dokładnie ślizgawkę przed zabawą.

Nr produktu	Wiek
52389, 52390 52391, 52393	od. roku życia

MONTAŻ

1. Przygotuj utwardzony, równy obszar i oczyść go z zanieczyszczeń.
2. Wyjmij ślizgawkę i akcesoria z opakowania.
3. Rozłóż ślizgawkę i przełóż kolki przez otwory, wciskając je w trawnik.

UWAGA: Po wciśnięciu kolka w ziemię jego główka powinna się znajdować na poziomie trawnika.

4. Wlej wodę do produktu i zamknij zawór spustowy. Brak zderzaka Air bump w zestawie

UWAGA: W produkcie nr. 52391 powinna być napełniona komora wodna przed napompowaniem.

5. Wkręć wąż ogrodowy.
6. Odkręć dopływ wody, a ślizgawka będzie gotowa do użycia.

Czyszczenie i konserwacja

1. Po użyciu delikatnie przetrzyj wszystkie powierzchnie wilgotną ściereczką.

Uwaga: Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych, które mogą spowodować uszkodzenie produktu.

2. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
3. Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach w trakcie użytkowania.

Naprawa

Jeśli komora powietrzna jest uszkodzona, użyj dołączonej łaty naprawczej.

1. Oczyść i wysusz miejsce uszkodzenia.
2. Naklej dołączoną łatę naprawczą i wygładź ją w celu usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrznych.

VÍZI CSÚSZDA ÚTMUTATÓ

Megjegyzés: A termék használata előtt gondosan olvassa el az útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak otthoni használatra. Csak szabadtéri használatra.
- A terméket ne állítsa fel betonon, aszfalton vagy más kemény felületen.
- Terítse ki a terméket egy, a szerkezetektől és akadályoktól (pl. kerítés, garázs, ház, lógó ágak, szárítókotelek vagy elektromos vezetékek) legalább 2 m-re lévő vízszintes felületen.
- Tanácsos úgy elhelyezni, hogy játszaskor a termék hátulja nézzen a nap felé.
- Órizzze meg az összeszerelési és telepítési útmutatót, hogy később is belenézhesen.
- Csak felnőtt szerelheti össze.
- A csúszda nem rendeltetésszerű vagy túlhasználatra súlyos, sőt, akár halálos sérülést is okozhat.
- Csak vízszintes gyeppelületen használható. Ne használja kővezett vagy más kemény felületeken.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyeppelület, tuskéktól, buckáktól stb. mentes legyen.
- Előrefelé nézve, csak a hasán csússzon. Ne álljon, ne térdeljen, és ne guggoljon.
- Csak felelős felnőtt személy felügyelete mellett használja.
- A csúszda használata előtt vedd el a testét.
- A balesetek elkerülése érdekében a játék előtt alaposan nézze át a csúszdát.

Cikkszám	Kor
52389, 52390 52391, 52393	3+ éveseknek

ÖSSZESZERELÉS

1. Kereszen szilárd, vízszintes gyeppelületet, és takarítsa meg a törmeléktől.
2. Vegye ki a csúszdát és annak tartozékait a csomagolásból.
3. Terítse ki a csúszdát, és a lyukakon keresztül verje be a csöveket a gyeppel.

MEGJEGYZÉS: A talajba beverés után a csövek fejének síkban kell lennie a gyeppel.

4. Töltse fel a terméket vízzel, majd zárja a leeresztőszelepet. A levegőszivattyú nem képezi a csomag részét.

MEGJEGYZÉS: A 52391 cikkszámú terméknél a felfújás előtt töltse fel a vízkamrát.

5. Felcsavarással csatlakoztassa a kerti slagot.
6. Egyszerűen csak nyissa ki a vízcsapot, és a csúszda már készen is áll a használatra.

Tisztítás és karbantartás

1. A használat után nedves ronggyal finoman törölje le az összes felületet.

Megjegyzés: Soha ne használjon olyan oldószereket vagy más vegyszereket, amelyek tönkretehetik a terméket.

2. Tárolja száraz, hűvös helyen, gyermekektől távol.
3. Minden szezon előtt, illetve a használat során rendszeres időközönként ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta sérülés.

Javítás

Ha egy kamra megsérült, használja a mellékelt javítótápaszt.

1. Tisztítsa és szárítsa meg a sérült területet.
2. Ragassza fel a mellékelt javítótápaszt, és simítsa ki az esetleges légbuborékokat.

ÜDENSZ SLIDKALNIŲA LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Piezīme: Lūdzu, pirms šīs preces lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas

BRĪDINĀJUMS

- Izmantoj tikai mājās. Tikai izmantošanai ārā.
- Preci nedrīkst uzstādīt uz betona, asfalta vai uz kādas citas cietas virsmas.
- Novietojiet preci uz līdzenas virsmas vismaz 2 m attālumā no kādas ēkas vai šķēršļiem, kā žogs, garāža, māja, pāri karājošies zari, veļas auklas vai elektriskie vadi.
- Ieteicams ar muguru pret sauli, spēlēšanās laikā.
- Saglabājiet salikšanas un uzstādīšanas instrukcijas turpmākai izmantošanai.
- Uzstādīšana jāveic pieaugušajam.
- Nepareiza lietošana vai jaunprātīga slidkalniņa izmantošana var radīt nopietnus, pat nāvējošus savainojumus.
- Izmantojiet tika uz līdzeniem zālājiem. Neizmantojiet uz ietvēm vai citām cietām virsmām.
- Pārīcinieties, ka zālājā nav akmeņu, zaru, bedru utt.
- Slidinieties tikai uz vēdera, ar galvu pa priekšu. Nestāviet, nestāviet uz ceļiem un netupiet.
- Izmantojiet tikai kompetentā uzraudzībā.
- Saslapiniet savu ķermeni pirms spēlējaties uz slidkalniņa.
- Lai izvairītos no negadījumiem, pirms spēlēšanās pārbaudiet slidkalniņu.

Priekšmets Nr.	Vecumi
52389, 52390 52391, 52393	3+ gadi

UZSTĀDĪŠANA

1. Atrodiet cieta, līdzena zālāju un atīrītiet to no atkritumiem.
2. Uzmanīgi izpīniet slidkalniņu un piederumus no iepakojuma.

3. Izklājiet slidkalniņu un ievietojiet stabus caur caurumiem zālājā.

PIEZĪME: Kad ievietots zemē, mītiņa galviņai jābūt vienā līmenī ar zālāju.

4. Iepildiet ūdeni izstrādājumā un aizveriet izvades vārstu. Gaisa sūkns nav iekļauts komplektā.

PIEZĪME: Preci Nr. 52391 pirms piepūšanas jāuzpilda ūdens kamera.

5. Pievienojiet dārza šļūteni, uzskrūvējiet to.
6. Vienkārši ieslēdziet ūdeni un jūsu slidkalniņš ir gatavs lietošanai.

Tīrīšana un apkope

1. Pēc lietošanas, izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu visas virsmas.

Piezīme: Nekad neizmantojiet šķīdinātājus vai citas ķīmikālijas, kas var sabojāt produktu.

2. Glabājiet sausa, bērniem nepieejamā vietā.
3. Katras sezonas sākumā un regulāri lietošanas laikā, pārbaudiet vai produktam nav bojājumu.

Labošana

Ja ir bojāts kāds no nodalījumiem, izmantojiet pievienoto ielāpu.

1. Notīriet un nožāvējiet bojāto vietu.
2. Uzlieciet komplektā iekļauto labošanas ielāpu un izlīdziniet gaisa burbuljus.

VANDENS ČIUOŽYKLOS INSTRUKCIJA

Pastaba. Prieš naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite instrukciją.

ĮSPĖJIMAS

- Tik buitiniam naudojimui. Naudoti tik lauke.
- Gaminys neturi būti dedamas ant betono, asfalto arba bet kokio kieto paviršiaus.
- Padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus mažiausiai 2 m atstumu nuo bet kokios struktūros arba kliūties, pvz.: tvoros, garažo, namo, medžių šakų, drabužių kabylų arba elektros laidų.
- Rekomenduojama žaidžiant nusukti nuo saulės.
- Kad galėtumėte surinkti ir vėliau, palikite instrukcijas.
- Gaminį turi surinkti suaugusysis.
- Neteisingai arba aplaidžiai naudojant šią čiuožyklą gali būti rimti, netgi mirtini sužalojimai.
- Naudokite tik ant lygių pievūčių. Nenaudokite ant grindinio ar kitų kietų paviršių.
- Įsitikinkite, kad vejoje nėra akmenų, pagalių, duobių ir kt.
- Slyskite tik ant pilvo, žiūrėdami į priekį. Nestovėkite, neklūpėkite ir netupėkite.
- Naudoti tik prižiūrint kompetentingam asmeniui.
- Prieš žaisdami ant čiuožyklos sudėrinkite savo kūną.
- Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų, prieš žaisdami atidžiai patikrinkite čiuožyklą.

Gaminio Nr.:	Amžius
52389, 52390 52391, 52393	Nuo 3 metų

SURINKIMAS

1. Suraskite tvirtą, lygią veją ir nuvalykite nuo jos nešvarumus.
2. Iš pakuočės atsargiai išimkite čiuožyklą ir jos priedus.
3. Išsleiskite čiuožyklą ir įsmeikite kuolelius per angas į pievelę.
PASTABA: Įstačius kuolus į žemę, kuolų galvutės turi būti lygios su veja.
4. Pripildykite gaminį vandens ir uždarykite išleidimo vožtuvą. Oro pompa nepridėta.
PASTABA: Prieš pripučiant, produkto Nr. 52391 vandens kamara reikia pripildyti vandens.
5. Prijunkite sodo žarną į užsukdami.
6. Tiesiog paleiskite vandenį ir jūsų čiuožykla paruošta naudoti.

Valymas ir priežiūra

1. Pasinaudoję sausu audklelu švariai nuvalykite visą gaminio paviršių.
Pastaba: Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitų chemikalų, kurie gali pažeisti gaminį.
2. Laikykite vėsioje sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Kiekvieno sezono pradžioje ir reguliariais intervalais naudojant patikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas.

Remontas

Jei kamera pažeidžiama, naudokite pateiktąjį defekto užtaisymo priemonę.

1. Nuvalykite ir nusauskite pažeistą vietą.
2. Uždekte defekto užtaisymo lopą ir išlyginkite susidariusias oro pūsles.

NAVODILA ZA VODNO DRŠALNICO

Opomba: Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite navodila.

OPOZORILO

- Samo za domačo uporabo. Samo za zunanjo uporabo.
- Izdelka ne namestite na beton, asfalt ali katerokoli drugo trdo podlago.
- Izdelek postavite na ravno podlago najmanj 2 metra od vsakršnega objekta oz. ovire, kot so ograja, garaža, hiša, pod vejami, vrvmi za perilo ali električnimi kablai.
- Priporočamo, da so otroci med igrs obrnjeni s hrptom proti soncu.
- Navodila za sestavljanje in montažo shranite za kasnejšo uporabo.
- Za sestavo mora poskrbeti odrasla oseba.
- Nepravilna uporaba ali zloraba te drsalnice ima lahko za posledico hude poškodbe ali celo smrt.
- Drsalnico uporabljajte le na ravni trati. Ne uporabljajte je na tlakovanih ali drugih trdih površinah.
- S trate odstranite kamenje, palice in druge izbokline.
- Drsjate se le po trehuhu obrnjeni z glavo naprej. Ne stojte pokončno ali na kolenih in ne čepite.
- Uporaba drsalnice je dovoljena le pod nadzorom odrasle osebe.
- Pred uporabo drsalnice si zmočite telo.
- V izogib nesrečam, temeljito preverite drsalnico pred uporabo.

Št. predmeta	Starost
52389, 52390 52391, 52393	Za 3+ let

SESTAVA

1. Poiščite mesto na trati z ravno in trdno podlago brez odlomkov.
2. Vzemite drsalnico in njeno opremo iz embalaže.
3. Raztegnite drsalnico in zabijte količke skozi luknje v trato.
OPOMBA: Količek vstavite v zemljo do te mere, da je njegova glava poravnana s trato.
4. Nalijte vodo v izdelek in zaprite odtočni ventil. Zračna tlačilka ni priložena.
- OPOMBA:** Za izdelek št. 52391 je treba pred napihovanjem napolniti vodno komoro.
5. Privijte vrtno cev.
6. Odprite vodovodno pipo in drsalnica je pripravljena za uporabo.

Čiščenje in vzdrževanje

1. Po uporabi nežno očistite vse površine z vlažno krpo.
Opomba: Za čiščenje ne uporabljajte nobenih topil ali drugih kemičnih sredstev, ki bi lahko poškodovali izdelek.
2. Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu zunaj dosega otrok.
3. Pred vsako novočino postavitvijo preverite izdelek za morebitne poškodbe, kot tudi redno med samo uporabo.

Popravilo

Če je kakšen prekat poškodovan, uporabite priložen pribor za popravilo.

1. Očistite in osušite poškodovan predel.
2. Nanesite priloženo krpico za popravilo in zgladite morebitne zračne mehurčke.

SU KAYDIRAĞI TALİMATLARI

Not: Lütfen Bu Ürünü Kullanmadan Önce Talimatları Dikkatlice Okuyun.

UYARI

- Sadece evde kullanım içindir. Sadece dış mekanda kullanım içindir.
- Ürün beton, asfalt veya herhangi diğer sert yüzeylerin üzerine kurulmaz.
- Ürünü çit, garaj, ev, ağaç dalları, çamaşır ipi veya elektrik kabloları gibi herhangi bir yapı veya engelden en az 2m uzaklıkta olmak kaydıyla, düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Oynarken güneşi arkanız almanız önerilir.
- Bilgi için montaj ve kurulum talimatlarını saklayınız.
- Yetişkinlerin montaj etmesi gerekmektedir.
- Bu kaydırığın yanlış veya kötüye kullanılması ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
- Yalnızca düz çim zeminleri kullanın. Kaldırım ya da diğer sert yüzeyler üzerinde kullanmayın.
- Çimenlerin üzerinde taş, çubuk, çıkıntı, vs. olmadığından emin olun.
- Yalnızca karnizinizin üzerinde ileri doğru kayın. Ayakta, dizlerin üzerinde veya çömelerek kaymayın.
- Yalnızca yetkin birinin denetimini altında kullanın.
- Kaydırak üzerinde kaymadan önce vücudunuzu ısıtın.
- Kazaları önlemek için, kaydırığı oyundan önce dikkatlice kontrol edin.

Parça No.	Yaş
52389, 52390 52391, 52393	3+ yaş

MONTAJ

- Katı, düz bir çimenlik bularak üzerindeki döküntüleri temizleyin.
- Kaydırığı ve aksesuarlarını paketten çıkarın.
- Kaydırığı yayın ve .kazıkları delikler içersinden çimenlik alana geçirin.
NOT: Kazıkların zemine yerleştirdikten sonra çim ile aynı hizada olması gerekmektedir.
- Ürünü suyla doldurun, boşaltma valfini kapatın. Hava pompası dahil değildir.
NOT: Ürün No.52391 şişirmeden önce su bölümü doldurulmalıdır.
- Vida yardımıyla bahçe hortumunu bağlayın.
- Suyu açtığınızda kayağınız kullanıma hazırdır.

Temizlik ve Bakım

- Kullanım sonrasında, tüm yüzeyleri hafifçe temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Not: Asla ürüne zarar verebilecek solvent veya başka kimyasallar kullanmayın.
- Serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Her sezon başında ve kullanım sırasında belirli aralıklarla, üründe hasar olup olmadığını kontrol edin.

Onarım

- Hava bölmelerinden birinin hasar görmesi halinde ürünü birlikte gelen tamir yamasını kullanın.
- Hasarlı bölgeyi temizleyip kurulaayın.
 - Birlikte verilen onarım yamasını uygulayın ve hava kabarcıklarını düzleştirin.

INSTRUCȚIUNI GLISANTĂ CU APĂ

Notă: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

AVERTISMENT

- Numai pentru uz casnic. Numai pentru uz extern.
- Produsul nu trebuie instalat peste suprafețe de beton, asfalt sau orice altă suprafață dură.
- Puneți produsul pe o suprafață nivelată la cel puțin 2 m de orice structură sau obstrucție, cum ar fi un gard, garaj, casă, crengi care atarnă, sârme de rufe sau cabluri electrice.
- Se recomandă cu spatele la soare în timpul jocului.
- Păstrați instrucțiunile de asamblare și instalare pentru consultări viitoare.
- Este necesară asamblarea de către adulți.
- Utilizarea greșită sau abuzul acestei glisante poate provoca vătămarea gravă, chiar fatală.
- A se utiliza numai pe gazon nivelat. Nu utilizați pe asfalt sau alte suprafețe dure.
- Asigurați-vă că gazonul nu prezintă pietre, bețe, umflături etc.
- Glisați cu fața înainte numai pe abdomen. Nu stați în picioare, genunchi sau fund.
- A se utiliza numai sub supraveghere competentă.
- Udați-vă corpul înainte de a vă juca pe glisanță.
- Pentru a evita accidente, verificați cu atenție glisanța înainte de a vă juca.

Articol nr.	Vârste
52389, 52390 52391, 52393	3+ ani

ASAMBLARE

- Găsiți o pajiște solidă, nivelată și curățată zona de reziduu.
- Scoateți toboganul și accesoriile din ambalaj.
- Întindeți toboganul și introduceți pilonii prin orificii în gazon.
NOTĂ: Când este împins în pământ, capul pilonului trebuie să fie plat pe gazon.
- Puneți în apă în produs și închideți supapa de drenare. Pompa de aer nu este inclusă.
NOTĂ: Articolul nr. 52391 trebuie să aibă camera de apă umplut înainte de umflare.
- Conectați furtunul de grădina prin înșurubare.
- Pur și simplu dați drumul la apă și toboganul dvs. este gata de utilizat.

Curățare și întreținere

- După utilizare, folosiți o lavetă umedă pentru a curăța ușor toate suprafețele.
Notă: Nu utilizați niciodată solvenți sau alte substanțe chimice care pot deteriora produsul.
- Depozitați la loc răcoros, uscat și departe de copii.
- Verificați produsul pentru semne de daună la începutul fiecărui sezon și la intervale regulate în timpul utilizării.

Reparații

Dacă este deteriorată o cameră, utilizați peticul de reparații furnizat.

- Curățați și uscați zona deteriorată.
- Aplicați peticul de reparații furnizat și scoateți bulele de aer.

ИНСТРУКЦИИ НА ВОДНА ПЪРЗАЛКА

Забележка: Моля, прочетете Внимателно
Инструкциите преди да използвате този продукт

ВНИМАНИЕ

- За употреба само в домашни условия. Само за употреба на открито.
- Продуктът не трябва да се инсталира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
- Поставете продукта на равна повърхност, на поне 2 метра от всяка структура или препятствие, като например ограда, гараж, къща, надвиснали клони, простори или електрически кабели.
- Препоръчително е да обърнете гръб към слънцето по време на игра.
- Запазете инструкциите за съгласяване и монтаж за бъдеща справка.
- Монтажът трябва да се извърши от възрастно лице.
- Неправилната употреба или злоупотреба с тази пързалка може да предизвика сериозно, дори фатално нараняване.
- Използвайте само на нивелирани ливади. Не използвайте върху настилка или други твърди повърхности.
- Уверете се, че тревата няма налични камъни, пръчки, издутини и др.
- Пързаяйте се само обърнати напред по корем. Не стойте прави, коленичили или свити.
- Да се използва само под компетентен надзор.
- Намокрете тялото си преди да играете върху пързалката.
- За да избегнете инциденти, проверете внимателно пързалката преди игра.

Артикул N°	Възраст
52389, 52390 52391, 52393	Над 3-годишна възраст

МОНТИРАНЕ

1. Намерете стабилна, нивелирана ливада и почистете зоната от отломки.
2. Извадете от опаковката пързалката и аксесоарите.
3. Разгънете пързалката и поставете колчетата през отворите в ливадата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато колчето е забито в ливадата, главата на колчето трябва да бъде изравнена с ливадата.

4. Напълнете вода в продукта и затворете източващия клапан. Въздушната помпа не е включена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Артикул № 52391 трябва да бъде напълнена камерата за вода преди напояване.

5. Съвържете градински маркуч като го завинтите към него.
6. Просто пуснете водата и вашата пързалка е готова за употреба.

Почистване и Съхранение

1. След употреба, използвайте влажна кърпа, за леко почистване на всички повърхности.
- Забележка:** Никога не използвайте разтворители или други химикали, които могат да повредят продукта.
2. Съхранявайте на хладно, сухо място и трудно достъпно за деца.
3. Проверете продукта за повреди, в началото на всеки сезон и на редовни интервали при експлоатация.

Поправка

Ако камерата е повредена, използвайте предоставената кръпка за ремонт.

1. Почистете и подсушете повредената зона.
2. Поставете доставения стикер за ремонт и изгладете всички въздушни мехурчета.

UPUTE ZA TOBOGAN

Napomena: Pažljivo pročitajte upute prije početka uporabe ovog proizvoda.

UPOZORENJE

- Samo za uporabu u domu. Samo za vanjsku uporabu.
- Proizvod se ne smije postaviti na površinu od betona, asfalta ili bilo kakvu drugu grubu podlogu.
- Postavite proizvod na ravnu površinu na udaljenosti od barem 2 m od građevine ili prepreke kao što su ograda, garaža, kuća, preduge i preniske grane, sušila ili električne žice.
- Tijekom igranja preporučuje se da djeca budu okrenuta leđima prema suncu.
- Sačuvajte priručnik za uporabu i postavljanje za buduću uporabu.
- Proizvod moraju sastaviti odrasle osobe.
- Pogrešna ili neispravna uporaba mogu prouzrokovati ozbiljne i smrtonosne ozljede.
- Upotrebljavajte tobogan samo na ravnim tratinama. Ne koristite ga na popločanim ili drugim tvrdim površinama.
- Provjerite ima li na tratinu kamenčića, grančica, neravnina, itd.
- Klizite se prema naprijed isključivo na stomaku. Nemojte stajati, klečati niti čučnuti.
- Koristite samo pod nadzorom.
- Navlažite tijelo prije korištenja tobogana.
- Kako biste izbjegli nastanak nesreća, provjerite tobogan prije početka uporabe.

Br. artikla	Godište
52389, 52390 52391, 52393	Za 3+ godine

SASTAVLJANJE

1. Pronađite čvrstu i ravnu tratinu i očistite je od krutih ostataka.
2. Izvadite tobogan i dodatke iz pakiranja.
3. Rasprostrite tobogan i zabijte kroz rupe klinove u tratinu.
NAPOМЕНА: Kada zabijete klinove, vrh klina treba biti u ravlini s tratinom.
4. Ulijte vodu u proizvod i zatvorite odvodni ventil. Zračna pumpa nije uključena.
NAPOМЕНА: Za proizvod br. 52391 treba napuniti vodenu komoru prije napuhavanja.
5. Spojite i pričvrstite vrtno crijevo.
6. Jednostavno otvorite slavinu i tobogan je spreman za uporabu.

Čišćenje i održavanje

1. Nakon uporabe uzмите namočenu krpu i lagano obrišite površinu proizvoda.
Napomena: Nikada ne upotrebljavajte otapala ili druga kemijska sredstva koja bi mogla oštetiti proizvod.
2. Pohranite ga na hladnom, suhom mjestu koje je izvan dodira djece.
3. Na početku svakog razdoblja uporabe i redovito tijekom upotrebe provjerite imali na proizvodu oštećenja.

Popravljanje

Upotrijebite priloženu zakrpu kako biste popravili oštećenu komoricu.

1. Očistite i osušite oštećenu površinu.
2. Postavite priloženu zakrpu i lagano istisnite preostale mjehuriće zraka.

VEELIURAJA KASUTUSJUHE

Märkus. Enne veeliuraja kasutuselevõttu lugege juhised hoolikalt läbi.

HOIATUS

- Ainult koduseks kasutamiseks. Ainult väljas kasutamiseks.
- Toodet ei tohi paigaldada betoonile, asfaldile või muudele kõvadele pindadele.
- Paigutage see horisontaalsele pinnale, mis on vähemalt 2m kaugusel igasugustest ehitistest ja takistustest, nt piire, garaaži, maja, madalale ulatuvad oksad, pesunõidid ja elektrijuhtmed.
- Mängimise ajal on soovitatav keerata tagaosa päikese suunas.
- Hoidke kokkupaneku ja paigaldamise juhised edasiseks kasutamiseks alles.
- Nõutav on kokkupanek täiskasvanu poolt.
- Veeliuraja väärkasutamine või -kohtlemine võib põhjustada raske või isegi surmaga lõppeva kehavigastuse.
- Paigutage ainult tasasele murrupinnale. Ärge paigutage sillutisele või muule kõvale pinnale.
- Veenduge, et murul pole kivisid, vaasid ega kõrgemaid kohti.
- Liietage sellel ainult ettepoole ja kõhuli olles. Ärge sellel seiske, põlvitage ega kortsustage seda.
- Kasutamiseks ainult piisava järelevalve korral.
- Enne liurajal mängimist tehke end märjaks.
- Õnnetuste ennetamiseks kontrollige liurada enne kasutamata hakkamist üle.

Toote nr	Vanused
52389, 52390 52391, 52393	üle 3 aasta vana

KOKKUPANEK

1. Otsige tugev, sile ja prahivaba muruplats.
2. Võtke liurada ja tarvikud pakendist välja.
3. Laotage liurajada laiali ja pange läbi avade muru sisse.
MÄRKUS. Sisselöödu olekus ei tohi vaia pea muru pinnast välja ulatuda.
4. Täitke toode veega ja sulgege drenimisklapp. Õhupump ei ole kompleksis.
MÄRKUS. Toodet nr 52391 tuleb kasutada veekambri täitmiseks enne täispuhumist.
5. Keerake aiavooliku liitmikud kinni.
6. Lülitage veevarustus sisse, seejärel on liurada kasutamiseks valmis.

Puhastamine ja hooldamine

1. Pärast tühjakslakmist pühkige kõik pinnad lapiga puhtaks.
Märkus. Ärge kasutage lahusteid ja muid kemikaale, mis võivad basseini materjale vigastada.
2. Hoidke basseini jahedas ja kuivas ning lastele kättesaamatus kohas.
3. Kontrollige basseini vigastuste suhtes üle iga hooaja alguses ja korrapärase ajavahemike järel kasutamise perioodil.

Remontimine

Kui kamber on vigastatud, kasutage remondilappi.

1. Puhastage ja kuivatage vigastatud koht.
2. Pange komplektis olev lapp vigastatud kohale ja suruge õhumullid selle alt välja.

VODENI KLIZAČ - UPUTSTVA

Napomena: Molimo pročitate pažljivo ova uputstva pre upotrebe proizvoda.

UPOZORENJE

- Samo za kućnu upotrebu. Samo za vanjsku upotrebu.
- Proizvod se ne sme postavljati na betonsku, asfaltnu ili bilo koju drugu tvrdi površinu.
- Postavite proizvod na ravnu površinu najmanje 2m od bilo kakve konstrukcije ili prepreke kao što su ograda, garaža, kuća, grane, žice za veš ili električni kablovi.
- Preporučujemo okretanje leđa suncu prilikom igranja.
- Sačuvajte uputstva za sklapanje i postavljanje jer vam mogu zatrebati u budućnosti.
- Neophodna odrasla osoba za montažu.
- Pogrešna upotreba ili zloupotreba ovog klizača može prouzrokovati ozbiljne, ili čak fatalne, povrede.
- Koristiti samo na ravnim travnjacima. Ne koristiti na asfaltu ili drugim tvrdim površinama.
- Pobrinite se da je travnjak bez kamenja, grančica, izbočina i sl.
- Ključite se samo na stomak usmereni licem napred. Ne stojite, ne klečite i ne čučite.
- Koristiti samo pod stručnim nadzorom.
- Pokvasite telo pre igranja na klizaču.
- Da izbegnete nesreće, pažljivo pregledajte klizač pre igre.

Proizvod br.	Dobi
52389, 52390 52391, 52393	3+ godina

SASTAVLJANJE

1. Pronađite čvrsti, ravni travnjak i očistite površinu od ostataka.
2. Izvadite pažljivo tobogan i dodatke iz pakovanja.
3. Raširite tobogan i ubodite kočice krozotvore u travnjak.
NAPOMENA: Kada je ubodena u zemlju, glavakočica treba da bude u ravnoj liniji sa travnjakom.
4. Ulijte vodu u proizvod i zatvorite odvodni ventil. Vazdušna pumpa nije uključena.
NAPOMENA: Za proizvod br. 52391 treba napuniti vodenu komoru pre naduvavanja.
5. Spojite baštensko crevo tako što ćete ga navrnuti.
6. Jednostavno pustite vodu i vaš tobogan je spreman za upotrebu.

Čišćenje i održavanje

1. Nakon upotrebe, koristite vlačnu krpu za nežno čišćenje svih površina.
Napomena: Nikad ne koristite razređivače ili druge hemikalije koje mogu oštetiti proizvod.
2. Čuvajte na hladnom, suhom mestu van domašaja dece.
3. Proverite da li proizvod ima oštećenja na početku svake sezone i redovnim intervalima tokom korišćenja.

Popravka

Ako je komora oštećena, upotrebite priloženu zakrpu za popravke.

1. Očistite i osušite oštećeni deo.
2. Nanesite priloženu zakrpu za popravke i izgladite vazdušne balončiće.

تعليمات شريحة المياه

ملحوظة: يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام هذا السريبر الهوائي.

تحذير

- للاستخدام المنزلي فقط. للاستخدام الخارجي فقط.
- لا تضع المنتج فوق أي سطح خرساني أو أسفلي أو أي سطح صلب آخر.
- ضع المنتج على سطح لا يقل مستواه عن 2 متر من أي منشأة أو حاجز مثل السور أو الجراج أو المنزل أو الأغصان المعلقة أو جبال الضيل أو الأسلاك الكهربائية.
- ينصح بإدارة ظهرك للشمس أثناء اللعب.
- احتفظ بتعليمات التجميع والتركيب للرجوع إليها مستقبلاً.
- عملية التجميع لابد أن تتم من قبل الكبار.
- سوء استخدام أو إساءة استخدام هذه الشريحة قد يسبب إصابة خطيرة، وربما مميتة.
- استخدم على الأرضيات الصلبة فقط. لا تستخدمها على الرصيف أو الأسطح الصلبة الأخرى.
- تأكد من أن الأرضية خالية من الصخور والعصى والتوئات، وما إلى ذلك.
- قم بتوجيه الشريحة للأمام على بطنك فقط. لا تقف، أو تتجنى، أو تجثم.
- يُستخدم فقط تحت إشراف مختص.
- رطب جسمك قبل اللعب على الشريحة.
- لتجنب الحوادث، تحقق من الشريحة بعناية قبل اللعب.

الاعمار	رقم الصنف
أكبر من عمر 3 سنوات	52389, 52390 52391, 52393

التجميع

1. اتر على أرضية صلبة، ونظفها من الحطام.
2. أخرج الملحقات من العبوة.
3. ثبت الشريحة وقم بإدخال الأوتاد في الفتحات الموجودة في الحديقة.
4. املا المنتج بالماء، وأغلق صمام التصريف. لم يتم تضمين مضخة الهواء.
5. ملاحظة: يجب أن تملأ القطعة رقم 52391 غرفة الماء قبل الفتح.
6. قم بتوصيل خرطوم الحديقة عن طريق ضغطه والشد عليه.
6. ببساطة قم بتشغيل المياه حينما تكون الشريحة جاهزة للاستخدام.


التنظيف والصيانة

1. بعد الاستخدام، استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف جميع الأسطح.
- ملحوظة: لا تستخدم مطلقاً مبيات أو أي كيميائيات أخرى قد تضر بالمنتج.
2. يُخزن في مكان جاف ويعيد عن متناول الأطفال.
3. افحص المنتج للكشف عن أي تلفيات قبل بداية كل موسم، وعلى فترات منتظمة أثناء الاستخدام.


التصليح

1. إذا تعرضت الغرفة للتلف، فيجب استخدام الرقعة لإصلاحها.
2. نظف منطقة الضرر وجففها.
2. استخدم رقعة التصليح وقم بتنعيمها وإخراج أي فقاعات هواء منها.


52389




52390



52393



52391





©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com