

Návod

Pokud jsou baterie slabé, může dojít ke ztrátě funkcí nebo výkonu. Je třeba vyměnit staré baterie za nové. Provozní doba Vašeho produktu se může lišit v závislosti na stylu jízdy a používání. Rádiové rušení může způsobit, že Váš produkt nebude fungovat správně. Rádiové rušení mohou způsobit jiné RC produkty využívající stejnou frekvenci, elektrické dráty, vysoké budovy nebo rádiové vysílače. Snažte se od nich držet dál. Nasměrujte anténu vysílače směrem nahoru, nikoli dolů směrem k lodi. Pokud se Váš produkt dostane příliš daleko, nebude fungovat správně. Nepoužívejte tento produkt v blátě nebo písku. Používejte produkt na bezpečném místě mimo dosah lidí, zvířat atd. Nedotýkejte se produktu, ani se nepokoušejte zvednout produkt, když je v pohybu. Počkejte, až se úplně zastaví. Když je produkt zapnutý, držte vlasy, prsty, obličej a volný oděv mimo jeho dosah. Buďte odpovědným uživatelem. Chraňte produkt a jeho příslušenství před pádem a nárazy.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let, obsahuje malé části, nebezpečí spolknutí nebo udušení! Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby! Před použitím si přečtěte návod, dodržujte ho a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Obsah, barvy a tvary se mohou lišit od zobrazení na obale. Uschovejte informace pro budoucí použití. Obal není součástí hračky. Odstraňte jej z dosahu dítěte.

Loď vyžaduje 1x3,7V dobíjecí baterii (je součástí balení), dálkové ovládání vyžaduje 2x1,5V AA baterie, nejsou součástí balení. Neotvírejte ani neupravujte produkt, ani dálkové ovládání, nezaměňujte žádné součásti uvnitř. Produkt nesmí být připojen k bateriím s výkonem vyšším, než je doporučeno. Jakékoliv operace týkající se elektrického systému mohou provádět pouze dospělé osoby. Nedovolte dětem hrát si s komponentami. Hračka se může používat pouze ve vodě a pouze pokud je zcela sestavena v souladu s pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou baterie vloženy v produktu, slouží pouze pro vyzkoušení produktu. Po jeho zakoupení je vyměňte za nové. Při montáži baterií vždy zkontrolujte, zda odpovídají kladným / záporným značkám vyznačeným v bateriových přihrádkách. Do dálkového ovládání vložte 2xAA 1,5V baterie. Před výměnou baterií odstraňte ochranný kryt na dálkovém ovládání odšroubováním šroubů hvězdicovým šroubovákem. Po výměně baterií vložte ochranný kryt zpět a opatrně jej upevněte utažením šroubů. Vždy kontrolujte baterie. V případě vytečení baterií před montáží nových baterií vyčistěte přihrádku a kontakty. Ujistěte se, že jste baterie vložili správně a postupujte podle pokynů výrobce. Nikdy nemíchejte staré baterie s novými, nekombinujte baterie typu uhlík-zinek, alkalické nebo nikl-kadmiové baterie. Nekombinujte různé značky baterií. Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Dobíjecí baterie před dobíjením nejprve vyjměte z výrobku. Dobíjecí baterie mohou nabíjet pouze dospělé osoby. Nezkraťte kontakty baterií. Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie zlikvidujte bezpečně. Baterie uvnitř tohoto produktu mohou při kontaktu s ohněm explodovat. Při výměně baterií za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

V případě úniku elektrolytu si chraňte oči a ruce. Baterii vložte do plastového sáčku nebo nádoby, dokud ji nebudete moci bezpečně zlikvidovat. Pokud se vám náhodou dostane elektrolyt do pokožky, důkladně ji omyjte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Použité baterie zlikvidujte v souladu

s místními předpisy a nevyhazujte je spolu s domovním odpadem. Hračky zlikvidujte odděleně od domovního odpadu v souladu s platnými místními předpisy.

Mondo S.p.A. nebude odpovědný za poškození zdraví nebo majetku v případě, že produkt podléhá změnám a / nebo nesprávné manipulaci.

RADY: Produkt vyčistěte vlhkým hadříkem, neponořujte ho do vody. Chraňte před deštěm, sněhem a vlhkostí. Držte daleko od ohně.

Tímto Mondo S.p.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení 63593 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.mondomotors.org.

1. obsah: loď, dálkové ovládání, USB kabel a návod.

2. Jednotlivé části lodi: indikátor nabíjení, nabíjecí zásuvka, pravá vrtule, levá vrtule, kontaktní bod na lodi.

Části dálkového ovládání: Kolečko na otáčení doleva a doprava, páčka na jízdu dozadu a dopředu, spínač zapnutí / vypnutí.

3. Instalace baterií: Dálkové ovládání vyžaduje 2xAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení). Pro vložení baterií je nutné odšroubovat kryt bateriové skříňky zespodu na dálkovém ovládání, dbejte na správnou polaritu, po vložení přišroubujte kryt zpět (viz obrázek). (Šroubovák není součástí balení).

4. Nabíjení

Zapojte jeden konec USB kabelu do PC (viz obrázek) a druhý konec do lodi. Zapne se světelný indikátor a svítí až do plného nabití. Doba nabíjení je cca 2 - 3 hodiny a po plném nabití produkt jezdí cca 18 - 20 minut. Upozornění: používejte pouze USB kabel, který je součástí balení.

5. Spárování loď

Nejdříve umístěte loď do vody. Loď se zapne a indikátor světla bude blikat. Nedávejte ruce do blízkosti vrtule. Ujistěte se, že v blízkosti vrtule není žádná bariéra. Potom přepněte přepínač na dálkovém ovládání do pozice ON. Indikátor světla se vypne a párování je hotové. Upozornění: Loď je možné zapnout, pouze pokud je kontaktní bod dna lodi zcela ponořen ve vodě.

6. Hra

Dosah dálkového ovládání je cca 25-30 metrů. V případě, že je baterie plně nabitá, produkt funguje 18 - 20 minut. (Jakmile začne rychle blikat kontrolka napájení, může loď pokračovat v provozu po dobu 2 minut před přerušením napájení.)

1, Pohyb dopředu: Zatáhněte páčku (viz obrázek) směrem dozadu a motorový člun se pohne dopředu.

2, Pohyb dozadu: Zatlačte páčku (viz obrázek) směrem dopředu a motorový člun se pohne dozadu.

3, Pokud se chcete pohnout dopředu a zatočit doleva, zatáhněte páčku na ovladači směrem dozadu a současně otáčejte kolečkem v protisměru hodinových ručiček. Loď se pohne dopředu a zahne doleva.

Loď stejně odbočí doleva pouze otočením kolečka v protisměru hodinových ručiček.

4, Pokud se chcete pohnout dopředu a zatočit doprava, zatáhněte páčku na ovladači směrem dozadu a současně otáčejte kolečkem ve směru hodinových ručiček. Loď se pohne dopředu a zahne doprava.

Loď stejně odbočí doleva pouze otočením kolečka ve směru hodinových ručiček.

7. Výměna vrtule

Uchopte mezi prsty poškozenou vrtuli, vytáhněte ji a nahraďte novou tak, jak je to znázorněno na obrázku.

Upozornění:

1, Identifikujte správně levou a pravou vrtuli.

2, Jsou označeny R - pravá, L - levá.

8. Jízda

Rovný jízdní výkon je možné zlepšit nastavením vrtule na zádi motorového člunu. Pokud se motorový člun vychyluje doleva, otočte vrtuli doprava. Pokud se vychyluje doprava, otočte vrtuli doleva.

Directional guide - ukazatel směru

Problémy:

Vrtule se netočí:

příčiny:

- Spínač zapnutí / vypnutí na dálkovém ovládní není zapnutý.
- Baterie v dálkovém ovládní nebo v lodi je vybitá.
- Kontaktní bod na lodi nereaguje.

řešení:

- Zapněte spínač do pozice ON.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládní nebo nabijte baterii v lodi.
- Ponořte kontaktní bod lodi do vody.

Vrtule dělá zvláštní zvuky při rotaci:

Příčiny - Mazivo na části rotující lopatky není dostatečné.

Řešení - Naneste přiměřené množství maziva.

Náhlé vypnutí během ovládní:

příčiny:

- Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
- Na kontaktním místě na dně lodě jsou bublinky.

řešení:

- Vyměňte baterie v dálkovém ovládní.
- Otřete loď nebo počkejte sekundu, dokud bublinky samy zmizí.

Loď svítí i po vyjmutí z vody:

Příčiny - Voda je stále na kontaktním bodě lodě.

Řešení - Otřete loď do sucha.

USB Kabel

Pokud chcete nabíjet loď, umístěte jeden konec USB kabelu do PC, druhý konec do lodě. Upozornění: Po nabití vždy kabel z PC vyberte.

Vezměte kryt bateriové skříňky a vraťte ho zpět.

USB kabel není hračka. S USB kabelem může manipulovat pouze dospělá osoba. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej! Nabíjecí kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda není poškozen kryt zástrčky kabelu a další části. V případě jakéhokoli poškození kabelu nesmí být kabel používán, dokud nebude opraven kvalifikovanou osobou nebo dokud nebude vyměněn. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Tento produkt nabíjejte pouze s USB kabelem, který je součástí balení.

Před čištěním odpojte USB kabel. Čištěte vlhkým hadříkem. USB nabíjecí kabel pro Li-Ion 1200 mAh 3,7V baterii.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, které ji obsahují, vyjadřuje, že tento produkt a baterie musí být likvidovány odděleně od běžného domácího odpadu, nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Použité baterie nebo akumulátory likvidujte v souladu s místními předpisy a nevyhazujte je do domovního odpadu. Můžete je bezplatně odevzdávat na více místech označených jako "místa zpětného odběru". Jsou to hlavně prodejny elektrospotřebičů, supermarkety, hypermarkety a sběrné dvory. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.envidom.sk.

Vyrobeno v Číně.

Vyrobeno v Číně. Distributor: Alltoys spol. s r.o., Hráského 2231/25, Chodov, Praha 4, 148 00, Česká republika; www.alltoys.cz

Výrobce: Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Divisionsupermarkety, hypermarkety a sběrné dvory. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.envidom.sk.

SK

Návod

Pokiaľ sú batérie slabé, môže dôjsť ku strate funkcií alebo výkonu. Je potrebné vymeniť staré batérie za nové. Prevádzková doba Vášho produktu sa môže líšiť v závislosti na štýle jazdy a používania. Rádiové rušenie môže spôsobiť, že Váš produkt nebude fungovať správne. Rádiové rušenie môžu spôsobiť iné RC produkty využívajúce rovnakú frekvenciu, elektrické drôty, vysoké budovy alebo rádiové vysielacie. Snažte sa od nich držať ďalej. Nasmerujte anténu vysielateľa smerom hore, nie dole smerom k lodi. Pokiaľ sa Váš produkt dostane príliš ďaleko, nebude fungovať správne. Nepoužívajte tento produkt v blate alebo piesku. Používajte produkt na bezpečnom mieste mimo dosahu ľudí, zvierat, atď. Nedotýkajte sa produktu, ani sa nepokúšajte zdvihnúť produkt, keď je v pohybe. Počkajte, až sa úplne zastaví. Keď je produkt zapnutý, držte vlasy, prsty, tvár a voľný odev mimo jeho dosah. Buďte zodpovedným používateľom. Chráňte produkt a jeho príslušenstvo pred pádom a nárazmi.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov, obsahuje malé časti, nebezpečenstvo prehltnutia alebo udusení! Používajte len pod priamym dohľadom dospelých osôb! Pred použitím si prečítajte návod, dodržujte ho a uschovajte ho pre budúcu potrebu. Obsah, farby a tvary sa môžu líšiť od zobrazenia na obale. Uschovajte informácie pre budúce použitie. Obal nie je súčasťou hračky. Odstráňte ho z dosahu dieťaťa.

Loď vyžaduje 1x3,7V nabíjateľnú batériu (je súčasťou balenia), diaľkové ovládanie vyžaduje 2x1,5V AA batérie, nie sú súčasťou balenia. Neotvárajte ani neupravujte produkt, ani diaľkové ovládanie, nezamieňajte žiadne súčasti vo vnútri. Produkt nesmie byť pripojený k batériám s výkonom vyšším, ako je doporučené. Akékoľvek operácie týkajúce sa elektrického systému môžu vykonávať len dospelé osoby. Nedovoľte deťom hrať sa s komponentami. Hračka sa môže používať len vo vode a iba ak je úplne zostavená v súlade s pokynmi. UPOZORNENIE: Pokiaľ sú batérie vložené v produkte, slúžia len pre vyskúšanie produktu. Po jeho zakúpení ich vymeňte za nové. Pri montáži batérií vždy skontrolujte, či zodpovedajú kladným / záporným značkám vyznačeným v batériových priehradkách. Do diaľkového ovládania vložte 2xAA 1,5V batérie. Pred výmenou batérií odstráňte ochranný kryt na diaľkovom ovládaní odskrutkovaním skrutiek hviezdicovým skrutkovačom. Po výmene batérií vložte ochranný kryt späť a opatrne ho upevnite utiahnutím skrutiek. Vždy kontrolujte batérie. V prípade vytečenia batérií pred montážou nových batérií vyčistite priehradku a kontakty. Uistite sa, že ste batérie vložili správne a postupujte podľa pokynov výrobcu. Nikdy nemiešajte staré batérie s novými, nekombinujte batérie typu uhlík-zinok, alkalické alebo nikel-kadmiové batérie. Nekombinujte rôzne značky batérií. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Dobíjacie batérie pred dobíjaním najskôr vyberte z výrobku. Dobíjacie batérie môžu nabíjať len dospelé osoby. Neskratujte kontakty batérií. Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho batérie. Batérie zlikvidujte bezpečne. Batérie vo vnútri tohoto produktu môžu pri kontakte s ohňom explodovať. Pri výmene batérií za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

V prípade úniku elektrolytu si chráňte oči a ruky. Batériu vložte do plastového vrečka alebo nádoby, až kým ju nebudete môcť bezpečne zlikvidovať. Ak sa vám náhodou dostane elektrolyt do pokožky, dôkladne ju umyte pod tečúcou vodou a vyhľadajte lekára. Použité batérie zlikvidujte v súlade

s miestnymi predpismi a nevyhadzujte ich spolu s domovým odpadom. Hračky zlikvidujte oddelene od domového odpadu v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Mondo S.p.A. nebude zodpovedný za poškodenie zdravia alebo majetku v prípade, že produkt podlieha zmenám a/alebo nesprávnej manipulácii.

RADY: Produkt vyčistite vlhkou handričkou, neponárajte ho do vody. Chráňte pred dažďom, snehom a vlhkosťou. Držte ďaleko od ohňa. Týmto Mondo S.p.A. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia 63593 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.mondomotors.org.

1. Obsah: loď, diaľkové ovládanie, USB kábel a návod.

2. Jednotlivé časti lode: indikátor nabíjania, nabíjacia zásuvka, pravá vrtuľa, ľavá vrtuľa, kontaktný bod na lodi.

Časti diaľkového ovládania: Koliesko na otáčanie doľava a doprava, páčka na jazdu dozadu a dopredu, spínač zapnutia/vypnutia.

3. Inštalácia batérií: Diaľkové ovládanie vyžaduje 2xAA 1,5V batérie (nie sú súčasťou balenia). Pre vloženie batérií je nutné odskrutkovať kryt batérievej skrinky zospodu na diaľkovom ovládaní, dbajte na správnu polaritu, po vložení priskrutkujte kryt späť (viď obrázok). (skrutkovač nie je súčasťou balenia).

4. Nabíjanie

Zapojte jeden koniec USB kábla do PC (viď obrázok) a druhý koniec do lode. Zapne sa svetelný indikátor a svieti až do plného nabitia. Čas nabíjania je cca 2 – 3 hodiny a po plnom nabití produkt jazdí cca 18 – 20 minút. Upozornenie: používajte iba USB kábel, ktorý je súčasťou balenia.

5. Spárovanie lode s diaľkovým ovládaním

Najskôr umiestnite loď do vody. Loď sa zapne a indikátor svetla bude blikať. Nedávajte ruky do blízkosti vrtule. Uistite sa, že v blízkosti vrtule nie je žiadna bariéra. Potom prepnete prepínač na diaľkovom ovládaní do pozície ON. Indikátor svetla sa vypne a párovanie je hotové. Upozornenie: Loď je možné zapnúť, len ak je kontaktný bod dna lode úplne ponorený vo vode.

6. Hra

Dosah diaľkového ovládania je cca 25-30 metrov. V prípade, že je batéria plne nabitá, produkt funguje 18 – 20 minút. (Akonáhle začne rýchlo blikať kontrolka napájania, môže loď pokračovať v prevádzke po dobu 2 minút pred prerušením napájania.)

1, Pohyb dopredu: Zatiahnite páčku (viď obrázok) smerom dozadu a motorový čln sa pohne dopredu.

2, Pohyb dozadu: Zatiačte páčku (viď obrázok) smerom dopredu a motorový čln sa pohne dozadu.

3, Ak sa chcete pohnúť dopredu a zatočiť doľava, zatiahnite páčku na ovládači smerom dozadu a súčasne otáčajte kolieskom v protismere hodinových ručičiek. Loď sa pohne dopredu a zahne doľava.

Loď rovnako odbočí doľava iba otočením kolieska v protismere hodinových ručičiek.

4, Ak sa chcete pohnúť dopredu a zatočiť doprava, zatiahnite páčku na ovládači smerom dozadu a súčasne otáčajte kolieskom v smere hodinových ručičiek. Loď sa pohne dopredu a zahne doprava.

Loď rovnako odbočí doľava iba otočením kolieska v smere hodinových ručičiek.

7. Výmena vrtule

Uchopte medzi prsty poškodenú vrtuľu, vytiahnite ju a nahraďte novou tak, ako je to znázornené na obrázku.

Upozornenie:

1, Identifikujte správne ľavú a pravú vrtuľu.

2, Sú označené R – pravá, L – ľavá.

8. Jazda

Rovný jazdný výkon je možné zlepšiť nastavením vrtule na zadnej časti motorového člnu. Pokiaľ sa motorový čln vychyluje doľava, otočte vrtuľu doprava. Pokiaľ sa vychyluje doprava, otočte vrtuľu doľava.

Directional guide – ukazovateľ smeru

Problémy:

Vrtuľa sa netočí:

Príčiny:

- Spínač zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládaní nie je zapnutý.
- Batérie v diaľkovom ovládaní alebo v lodi je vybitá.
- Kontaktný bod na lodi nereaguje.

Riešenie:

- Zapnite spínač do pozície ON.
- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní alebo nabite batériu v lodi.
- Ponorte kontaktný bod lode do vody.

Vrtuľa robí zvláštne zvuky pri rotácii:

Príčiny - Mazivo na časti rotujúcej lopatky nie je dostatočné.

Riešenie - Naneste primerané množstvo maziva.

Náhle vypnutie počas ovládania:

Príčiny:

- Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
- Na kontaktnom bode na dne lode sú bublinky.

Riešenie:

- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Utrite loď alebo počkajte sekundu, kým bublinky samé zmiznú.

Loď svieti i po vybratí z vody:

Príčiny – Voda je stále na kontaktnom bode lode.

Riešenie – Utrite loď do sucha.

USB Kábel

Ak chcete nabíjať loď, umiestnite jeden koniec USB kábla do PC, druhý koniec do lode. Upozornenie: Po nabití vždy kábel z PC vyberte.

Vezmite kryt batérievej skrinky a vráťte ho späť.

USB kábel nie je hračka. S USB káblom môže manipulovať len dospelá osoba. Pokiaľ je kábel poškodený, nepoužívajte ho! Nabíjací kábel by mal byť pravidelne kontrolovaný, či nie je poškodený kryt zástrčky kábla a ďalšie časti. V prípade akéhokoľvek poškodenia kábla nesmie byť kábel používaný, dokiaľ nebude opravený kvalifikovanou osobou alebo dokiaľ nebude vymenený. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Tento produkt nabíjajte len s USB káblom, ktorý je súčasťou balenia.

Pred čistením odpojte USB kábel. Čistite vlhkou handričkou. USB nabíjací kábel pre Li-Ion 1200 mAh 3,7V batériu.

Symbol preškrtnutej popolnice na batériách, ich obaloch alebo na elektrozariadeniach, ktoré ju obsahujú, vyjadruje, že tento produkt a batérie musia byť likvidované oddelene od bežného domáceho odpadu, nepatria do odpadkového koša, popolnice ani kontajneru s komunálnym odpadom. Použité batérie alebo akumulátory likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte ich do domového odpadu. Môžete ich bezplatne odovzdávať na viacerých miestach označených ako „miesta spätného odberu“. Sú to hlavne predajne elektrospotrebičov, supermarket, hypermarkety a zberné dvory. Zoznam verejne prístupných miest spätného odberu nájdete na www.envidom.sk.

Vyrobené v Číne.

Distribútor: Alltoys s.r.o., Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza, SR; www.alltoys.sk.

Výrobca: Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division