

AT 2509 Kenyérpirító

Használati utasítás



Kedves Ügyfél, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a termék használata előtt, és őrizze meg a későbbi használatra.

A terméket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a használatára vonatkozó biztonsági utasításokat.

Csatlakozás a hálózathoz

A terméket csak védett, a biztonsági előírásoknak megfelelően bekötött konnektorba csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a névtáblán feltüntetett feszültséggel. A termék megfelel a CE-jelöléshez kötelező irányelveknek.

A termék részei

1. Nyílások ráccsal a pirításhoz
2. Karok
3. Kiolvasztás funkció jelzőfényel
4. Melegítés funkció jelzőfényel
5. Pirító kikapcsoló gomb működésjelző fényel
6. Csatlakozókábel dugóval
7. Forgó szabályozó a sütés fokozatának beállításához
8. Feltekert kábel (a kenyérpirító alatt)
9. Morzsatálca
10. Termékcímke (a kenyérpirító alján)
11. Kenyérpirító külső borítása
12. Tartozék irányító gomb
13. Pékáru tartozék

Biztonsági irányelvek

- A kenyér megéghet! Ezért soha ne használja a kenyérpirítót függönyök vagy más gyúlékony anyagok közelében.
- A biztonsági előírások betartása és a veszélyek elkerülése érdekében a termék javítását, beleértve a csatlakozót is, ügyfélszolgálatunknak kell elvégeznie. Ezért, ha a termék javításra szorul, kérjük, vegye fel velük a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben (lásd alább az útmutatóban).
- Ez a termék nem arra szolgál, hogy külső időkapcsolóval vagy távvezérlő rendszerrel működtessék.
- Minden tisztítás előtt ki kell húzni a dugót a hálózathoz, és hagyni kell a kenyérpirítót kihűlni.
- Az áramütés elkerülése érdekében a terméket nem szabad folyadékba meríteni, illetve semmilyen módon nem szabad folyadékkal érintkezni.
- Vegye ki a morzsatálcat a kenyérpirító oldalának kicsúsztatásával. Miután kiürítette a morzsatálcat, csúsztassa vissza.
- A terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és azt kellőképpen megértették.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek. Ez csak akkor lehetséges, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A 8 év alatti gyermekeket a terméktől és annak csatlakozóitól biztonságos távolságban kell tartani.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot gyermekek számára elérhető közelségben. Fuldoklás veszélye áll fenn!
- Helyezze a terméket hűvös felületre.

A külső burkolat sérülésének elkerülése érdekében ne helyezze vagy használja a terméket forró felületekre (pl. főzőlapok stb.) vagy gázégők közelében.

- **Figyelem!** A kenyérpíritó külső felülete működés közben nagyon forró. Fennáll az égési sérülés veszélye!
 - Használat előtt ellenőrizze az egész terméket, beleértve a tartozékokat is, hogy nincsenek-e olyan hibák, amelyek befolyásolhatják a használat biztonságát. Ha például a termék a földre esett, vagy ha a kábelt meghúzva leválasztották a hálózatról, kívülről nem feltétlenül látható sérülés. Hiba esetén ne üzemeltesse a terméket.
 - A csatlakozókábel nem érhet a termék forró részeihez.
 - Ne hagyja a kábelt lazán lógni.
 - Soha ne használja a terméket felügyelet nélkül.
 - Soha ne takarja le a píritó nyílásokat a termék működése közben.
 - Soha ne dugja az ujjait vagy tárgyakat (pl. villa, kés stb.) a sütőnyílásokba, a fűtőelemek feszültség alatt állnak.
 - A dugót húzza ki:
 - minden használat után,
 - a termék meghibásodásakor,
 - minden tisztítás előtt.
 - A dugót ne a kábelrel, hanem közvetlenül a dugót megfogva húzza ki a konnektorból.
 - Ha a terméket nem megfelelően üzemeltetik, vagy nem rendeltetésszerűen használják, az esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget a gyártó nem vállal.
- A kenyérpíritót háztartásokban vagy hasonló helyeken való használatra szánták, mint például:
- üzletek, irodák és hasonló munkakörnyezetekben,
 - mezőgazdasági üzemekben,
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek igénybe vevői által,
 - panziókban és bed-and-breakfast típusú szálláshelyeken.

A kenyérpíritó kezelése

- **Figyelem: a kar csak akkor kattant, ha a kenyérpíritó be van dugva a hálózatba!**
- Ne helyezzen be túl vékony vagy túl vastag kenyérszeleteket, mert azok belesüllyedhetnek. A szeletek vastagsága nem lehet több 14 mm-nél.
- **Ha a termék meghibásodik és tisztítani kell, először húzza ki a dugót a konnektorból!**
- Tompa, fából készült szerszámokkal távolítsa el a beragadt kenyérszeleteket. Ne érintse meg a fűtőelemet.
- **Első használat előtt**
 - Tisztítsa meg a kenyérpíritót (lásd "Tisztítás és karbantartás").
 - Legalább ötször kapcsolja be a kenyérpíritót úgy, hogy a kenyérszeleteket nem helyezte be, és a forgatógombot állítsa a maximumra.
 - Hagyja a kenyérpíritót kihűlni a kikapcsolás és újra bekapcsolás között.
 - Az első használat során enyhe szag keletkezhet (némi füst jelenik meg). Ezért nyitott ablakok vagy akár erkélyajtók segítségével gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.

Automatikus kikapcsolás A termék automatikus kikapcsolási funkcióval van felszerelve. Kikapcsol, ha egy kenyérszelet a pírítás során elakad a rostélyban, és nem lehet kidobni. Ebben az esetben húzza ki a dugót az aljzatból, és távolítsa el a szeletet az "Általános figyelmeztetések" fejezetben leírtak szerint.

Pírítási fokozat beállítása A kívánt pírítási fokozat kiválasztásához használja a forgatógombot.

Világosabb: Fordítsa a szabályozót balra.

Sötétebb: Fordítsa a szabályozót jobbra.

Pírított kenyérhez a 3. vagy 4. pírítási fokozatot javasoljuk.

A kenyérpíritó működtetése

- Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
- Miután kiválasztotta a kívánt pírítási fokozatot, helyezze a kenyérszeleteket a ráccsal ellátott lyukakba, és nyomja le a kart. A működési jelzőfény kigyullad.
- A kiválasztott pírítási fokozat elérésekor a kenyérpíritó automatikusan kikapcsol, és a kenyérszeletek kiugranak. A működési jelzőfény kialszik.
- Ha több kenyérszeletet szeretne pírítani, mint amennyi egyszerre befér a kenyérpíritóba, várjon körülbelül 60-90 másodpercet minden egyes sütés után, mielőtt újabb szeletet helyezne be. Ez biztosítja, hogy azok egyenletesen piruljanak meg.
- Működés közben ne takarja el a nyílásokat a ráccsal!

Kioldasztás funkció Ha fagyaszott kenyeret szeretne pírítani, a kioldasztás funkció  segítségével meghosszabbíthatja a beállított pírítási időt. A klasszikus pírítási folyamat elindítása után csak válassza ki a kioldasztás funkciót. A megfelelő jelzőfény kigyullad.

Újramelegítés funkció Az újramelegítés funkció  kiválasztásával újra felmelegítheti a már egyszer megpíritott kenyeret. Ne melegítse újra a vajjal stb. megkent kenyeret!

A klasszikus pírítási folyamat elindítása után csak válassza az újramelegítés funkciót. A megfelelő jelzőfény kigyullad.

Pírítás megszakítása A pírítás megszakításához nyomja meg a pírításkidobó gombot . A kenyérpíritó kikapcsol, és a kenyérszeleteket kidobja.

Felmelegítés funkció

- Nyomja le teljesen a tartozék vezérlő gombját. A pékáru tartozék kicsúszik.
- Helyezze a pékárut a készülékre, válassza ki a közepes fokozatot a forgatógombon, és csúsztassa lefelé a kart, hogy bekapcsoljon a kenyérpíritó.
- Amikor a kenyérpíritó kikapcsol, fordítsa meg a pékárut a másik oldalára, és kapcsolja vissza a kenyérpíritót.
- Helyezze be a tartozékot a vezérlő felfelé csúsztatásával. A tartozék ezután ismét vízszintesen fekszik a kenyérpíritón.

Soha ne helyezze a pékárut közvetlenül a rács nyílásaira!

Tisztítás és karbantartás

Általánosságban: Húzza ki a készüléket a hálózatról, és hagyja kihűlni minden tisztítás előtt.

- Elektromos biztonsági okokból a terméket nem szabad folyadékba meríteni, illetve azzal semmilyen módon nem szabad érintkeznie.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket.
- Törölje át a termék külsejét száraz vagy enyhén nedves ruhával.

Morzsatálca A pírítás során a morzsatálcában morzsa gyűlik össze. A morzsatálca eltávolításához csúsztassa azt ki oldalról. Csúsztassa vissza a tálcát, mielőtt újra használná a kenyérpíritót.

Feltekert kábel A kenyérpíritó alatt egy feltekert kábel található. A kenyérpíritó használata előtt tekerje ki a kábelt, és csak a kenyérpíritó lehűlése és tisztítása után tekerje vissza.

Pótalkatrészek és tartozékok Amennyiben a termékhez pótalkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, akkor azokat kényelmesen megrendelheti online a <http://www.severin.de/honlapunkon>, a „Service/Ersatzteil-Shop“ felső fül alatt.



Likvidálás Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezek a termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, amelyek újra felhasználhatók. A termék megfelelő ártalmatlanítása védi a környezetet és az egészségünket is. Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz.

Garancia A SEVERIN gyártó a vásárlás időpontjától számított 2 évig vállal garanciát a termékeire. Ezen időszak alatt ingyenesen kijavítunk minden olyan hibát, amely bizonyítottan anyag- vagy kivitelezési hibából adódik, és jelentősen korlátozza a termék működőképességét. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre: a termék használati utasításai szerinti használati feltételek be nem tartása, a termék nem megfelelő kezelése vagy normál elhasználódásával kapcsolatos károk, illetve a könnyen törhető alkatrészek, például üveg, műanyag vagy izzók sérülése/törése. A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem a SEVERIN hivatalos szervizközpontok javítják. Ha a termék javításra szorul, kérjük, küldje el a terméket tartozékok nélkül, jól becsomagolva, a hiba leírásával és a vásárlást igazoló bizonylattal együtt közvetlenül a SEVERIN szervizbe. A törvényes jótállás szerinti igényeket a jelen jótállási feltételek nem érintik.