

Toustovač LONO

Důležité bezpečnostní pokyny

- Zařízení se nesmí používat s připojeným externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Toto zařízení mohou používat osoby starší osmi let a rovněž osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností a/nebo bez znalostí, jestliže výrobek používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pakliže nejsou starší osmi let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
- **Pozor:** Plátky chleba se v toustovačích mohou vznítit. Proto zařízení nikdy nepoužívejte pod hořlavými objekty (např. záclonami, nástěnnými skříňkami) a vždy ho používejte pod dohledem.
- **Varování:** Nebezpečí popálení! Teplota povrchů může dosáhnout vysokých hodnot.
- Jestliže je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí být vyměněn v centrálním zákaznickém servisním středisku výrobce nebo osobou s podobnou kvalifikací. Neodborné opravy mohou pro uživatele představovat vážné ohrožení.
- Neponořujte toustovač do vody.
- Při čištění nevkládejte do otvorů proousty prsty ani předměty, jako jsou vidličky, nože apod.
- Padající drobkysou během opékání shromažďovány v zásuvce na drobkys. Pro vysypání ji nejprve krátce stiskněte proti směru vytahování. Poté ji bude možné z přístroje vysunout.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - chalupy;
 - hotely, motely a další prostory pro bydlení;
 - ubytovny typu „bed and breakfast“.
- Spotřebič není určen k výhradnímu komerčnímu použití.

Před zahájením používání

Přečtěte si pečlivě návod k použití. Obsahuje důležité informace o používání, bezpečnosti a údržbě spotřebiče. Uložte jej na bezpečném místě a případně předejte dalšímu uživateli.

Spotřebič může být používán pouze pro účely dané pokyny v tomto návodu.

Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické informace

Napětí: 220– 240 V~ 50/60 Hz

Spotřeba: 900 W

Třída ochrany: I

Další pokyny týkající se bezpečnosti

- Přívodní kabel je nutno vytáhnout ze zásuvky:
 - jestliže se během provozu objeví závada,
 - před čištěním a ošetřením,
 - po použití.
- Aby se zabránilo náhodnému mechanickému zapnutí toustovače, musí být přívodní kabel před uložením přístroje odpojen.
- Zařízení připojujete pouze ke správně instalovaným zásuvkám s uzemňovacím kolíkem. Kabel a zástrčka musí být suché.
- Nikdy nepoužívejte toustovač bez dohledu.
- Přívodní kabel nesmí být přivřen ani veden přes ostré hrany. Nenechte jej viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotami.
- Nepokládejte přístroj na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky a podobně, a nepracujte s ním poblíž otevřeného ohně.

- Nepoužívejte toustovač bez vloženého tácku na drobky.
- Napájecí kabel se nesmí vytahovat ze zásuvky za šňůru nebo vlhkýma rukama.
- Vypněte spotřebič a/nebo jej okamžitě odpojte od napájení v těchto případech:
 - je-li spotřebič nebo přívodní kabel poškozen,
 - existuje-li podezření na poškození spotřebiče následkem pádu apod. V takových případech zašlete spotřebič k opravě.
- Při vkládání toustů se ujistěte, že se plátky chleba nevzpřímí. Pokud se tak přesto stane, nejdříve odpojte napájecí kabel a potom odstraňte překážku.
- Nevkládejte do otvorů pro tousty prsty ani předměty, jako jsou vidličky, nože apod.
- Toustovač používejte pouze v poloze nastojato v dostatečné vzdálenosti od ostatních předmětů.
- Během opékání nezakrývejte otvor pro tousty. Nepokládejte na plášť spotřebiče chleba ani housky, mohlo by dojít k přehřátí přístroje.
- Neneseme odpovědnost za poškození způsobená nepředpokládaným užitím, nesprávným používáním nebo neodbornou opravou. V takových případech je obdobně vyloučen i nárok na záruku.

Použití

Tento topinkovač je vhodný pro standardní krajíce chleba, XXL chleba (do velikosti 11x11 cm) a podobné pekařské výrobky s maximální tloušťkou 3 cm.

Nepoužívejte výrobky s náplní a polevou, jako je například máslo a marmeláda.

Začínáme

Zástrčku přívodního kabelu zapojte do uzemněné elektrické zásuvky. Nepoužívanou část přívodního kabelu je možné navinout na spodní stranu základny.

Před prvním použitím spusťte alespoň jeden opékačský cyklus při maximálním výkonu naprázdno (bez chleba), abyste odstranili povrchovou ochranu topných prvků. Zápach, který se během tohoto procesu uvolňuje, je neškodný. Přesto prosím zajistěte řádné větrání. Před zapnutím nechte spotřebič vždy částečně zchladnout.

Do otvoru vložte plátek toustu (nesmí mít větší tloušťku než 3 cm). Menší krajíce vkládejte do toustovače svisle, abyste je po opečení mohli snadněji vyjmout.

Pro začátek nastavte ovládací knoflík pro stupeň opékání na střední úroveň.

Zapněte toustovač posunutím přízvedávací páčky dolů.

Přístroj se zapne a tlačítko pro zvednutí se po dobu opékání automaticky posune asi o 2 cm nahoru do přidržovací polohy. Po uplynutí doby opékání se tlačítko pro zvednutí vrátí do výchozí polohy, zařízení se automaticky vypne a hotový toast se zvedne z otvoru pro toust.

Informace k úrovni opékání

Pokud je toast příliš světlý, pro další opékačský cyklus zvolte vyšší stupeň opékání. Je-li toast příliš tmavý, zvolte nižší stupeň. Toust můžete opékat dle vlastních preferencí, od mírně opečeného (nastavení min.) až po tmavě opečený (nastavení max.). Výsledky opékání se mohou lišit v závislosti na typu chleba, velikosti, obsahu vlhkosti a tloušťky řezu. Při opékání suššího pečiva či menších krajíčků proto volte nižší nastavení intenzity.

Při silném opéčení se vytváří akrylamid, proto se příliš silné intenzitě opékání raději vyhněte.



Přerušení procesu opékání

Chcete-li proces opékání ukončit dříve, stiskněte podsvícené tlačítko.



Ohřev/opakované opékání

Pokud stisknete tlačítko ohřevu ihned po zapnutí spotřebiče, toast, který již vychladl můžete znovu přihřát a opéci a příliš světlý toust jemně opéci.



Rozmrazování

Pokud stisknete toto tlačítko bezprostředně po zapnutí spotřebiče, cyklus opékání se automaticky prodlouží tak, aby byl i zmrzlý toust opečen na požadovanou úroveň.

Vyjmutí toustu

S integrovaným automatickým zvedacím mechanismem lze bezpečně vyjmout i malé kousky chleba.



Nástavec na rohlíky

Toustovač je vybaven přídatným nástavcem na rohlíky, který lze nasadit v případě potřeby.

Na nástavci můžete opékat rohlík z obou stran.

Příliš suché rohlíky je dobré před opékáním lehce navlhčit – lépe se pak opečou.



Tácek na drobký

Drobky, které se během opékání uvolní, se zachycují na tácku. Tácek na drobký můžete ze zařízení vytáhnout.

Čištění a údržba

Před čištěním vypojte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. K odstranění drobků přilepených na mřížce a topných částech použijte hrubší kartáček. Při čištění spotřebič nenaklánejte, jinak se drobký z tácku dostanou do vnitřní části toustovače. Tácek na drobký poté vytáhněte, očistěte a zasuňte zpět.

Toustovač nikdy nekládejte do vody. Vnější stranu pouze otřete vlhkým hadříkem s trochou přípravku na nádobí. Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.

Tento výrobek nesmí být na konci životnosti likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být umístěn do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace a další využití starých zařízení je důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních správních úřadů.

Dokument podléhá změnám.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na

www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.

Groupe SEB ČR

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8 www.wmf.cz