

Hriankovač LONO

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Zariadenie sa nesmie používať s pripojeným externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
- Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako osem rokov a tiež osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez skúseností a / alebo bez znalostí, ak výrobok používajú pod dohľadom alebo dostali pokyny k bezpečnému používaniu zariadenia a uvedomujú si možné riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako osem rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte zariadenie a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako osem rokov.
- **Pozor:** Plátky chleba sa v hriankovači môžu vznietnuť. Preto zariadenie nikdy nepoužívajte pod horľavými objekty (napr. záclonami, nástennými skrinkami) a vždy ho používajte pod dohľadom.
- **Varovanie:** Nebezpečenstvo popálenia! Teplota povrchov môže dosiahnuť vysoké hodnoty.
- Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí byť vymenený v centrálnom zákazníckom servisnom stredisku výrobcu alebo osobou s podobnou kvalifikáciou. Neodborné opravy môžu pre používateľa predstavovať vážne ohrozenie.
- Neponárajte hriankovač do vody.
- Pri čistení nevkladajte do otvorov pre hrianky prsty, ani predmety, ako sú vidličky, nože a pod.
- Padajúce omrvinky sú počas opekania zhromažďované v zásuvke na omrvinky. Pre vysýpanie ju najprv krátko stlačte proti smeru vyťahovania. Potom ju bude možné z prístroja vysunúť.
- Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnostiach a okrem iného tiež v priestoroch, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - chalupy;
 - hotely, motely a ďalšie priestory pre bývanie;
 - ubytovne typu "bed and breakfast".
- Spotrebič nie je určený na výlučné komerčnému použitiu.

Pred začatím používania

Prečítajte si pozorne návod na použitie. Obsahuje dôležité informácie o používaní, bezpečnosti a údržbe spotrebiča. Uložte ho na bezpečnom mieste a prípadne odovzdajte ďalšiemu užívateľovi. Spotrebič môže byť používaný len na účely podľa pokynov v tomto návode. Počas používania dodržiujte bezpečnostné pokyny.

Technické informácie

Napätie: 220 -240 V ~ 50-60 Hz

Spotreba: 900 W

Trieda ochrany: I

Ďalšie pokyny týkajúce sa bezpečnosti

- Prívodný kábel je nutné vytiahnuť zo zásuvky:
 - ak sa počas prevádzky objaví porucha,
 - pred čistením a ošetrovaním,
 - po použití.
- Aby sa zabránilo náhodnému mechanickému zapnutiu hriankovača, musí byť prívodný kábel pred uložením prístroja odpojený.
- Zariadenie pripájajte iba k správne inštalovaným zásuvkám s uzemňovacím kolíkom. Kábel a zástrčka musia byť suché.
- Nikdy nepoužívajte hriankovač bez dohľadu.
- Prívodný kábel nesmie byť privretý ani vedený cez ostré hrany. Nenechajte ho visieť dolu a chráňte ho pred teplom a masťou.
- Nekladte prístroj na horúce povrchy, ako sú horúce platničky a podobne, a nepracujte s ním v blízkosti otvoreného ohňa.

- Nepoužívajte hriankovač bez vloženej tácky na omrvinky.
- Napájací kábel sa nesmie vyťahovať zo zásuvky za šnúru alebo vlhkými rukami.
- Vypnite spotrebič a / alebo ho okamžite odpojte od napájania v týchto prípadoch:
 - ak je spotrebič alebo prírodný kábel poškodený,
 - ak existuje podozrenie na poškodenie spotrebiča následkom pádu pod.

V takýchto prípadoch zašlite spotrebič na opravu.

- Pri vkladaní toustov sa uistite, že sa plátky chleba nevzpriečia. Ak sa tak napriek tomu stane, najskôr odpojte napájací kábel a potom odstráňte prekážku.
- Nevkladajte do otvorov pre hrianky prsty ani predmety, ako sú vidličky, nože apod.
- Hriankovač používajte iba v polohe nastojato v dostatočnej vzdialenosti od ostatných predmetov.
- Počas opekania nezakrývajte otvor pre hrianky. Nekladte na plášť spotrebiča chleba ani žemle, mohlo by dôjsť k prehriatiu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za poškodenie spôsobené nepredpokladaným užitím, nesprávnym používaním alebo neodbornou opravou. V takýchto prípadoch je obdobne vylúčený aj nárok na záruku.

Použitie

Tento hriankovač je vhodný pre štandardné krajce chleba, XXL chleba (do veľkosti 11x11 cm) a podobné pekárske výrobky s maximálnou hrúbkou 3 cm.

Nepoužívajte výrobky s náplňou a polevou, ako je napríklad maslo a marmeláda.

Začíname

Zástrčku prírodného kábla zasunúť do uzemnenej elektrickej zásuvky. Nepoužívanú časť prírodného kábla je možné navinúť na spodnú stranu základne.

Pred prvým použitím spustíte aspoň jeden opekací cyklus pri maximálnom výkone naprázdno (bez chleba), aby ste odstránili povrchovú ochranu vykurovacích prvkov. Zápach, ktorý sa počas tohto procesu uvoľňuje, je neškodný. Napriek tomu prosím zaistite riadne vetranie. Pred zapnutím nechajte spotrebič vždy čiastočne vychladnúť.

Do otvoru vložte plátok toastu (nesmie mať väčšiu hrúbku ako 3 cm). Menšie krajce vkladajte do hriankovača zvisle, aby ste ich po opečení mohli ľahšie vybrať.

Pre začiatok nastavte ovládací gombík pre stupeň opekania na strednú úroveň.

Zapnite hriankovač posunutím príslušného páčky nadol.

Prístroj sa zapne a tlačidlo pre zdvihnutie sa po dobu opekania automaticky posunie asi o 2 cm hore do pridržiavacej polohy. Po uplynutí doby opekania sa tlačidlo pre zdvihnutie vráti do východiskovej polohy, zariadenie sa automaticky vypne a hotová hrianka sa zdvihne z otvoru pre hrianky.

Informácie k úrovni opekania

Ak je hrianka príliš svetlá, pre ďalší opekací cyklus zvolte vyšší stupeň opekania. Ak je hrianka príliš tmavá, zvolte nižší stupeň. Hrianku môžete opekať podľa vlastných preferencií, od mierne opečenej (nastavenie min.) až po tmavo opečenej (nastavenie max.). Výsledky opekania sa môžu líšiť v závislosti od typu chleba, veľkosti, obsahu vlhkosti a hrúbky rezu. Pri opekaní suchšieho pečiva či menších krajcov preto voľte nižšie nastavenie intenzity.

Pri silnom opečení sa vytvára akrylamid, preto sa príliš silnej intenzite opekania radšej vyhnite.



Prerušenie procesu opekania

Ak chcete proces opekania ukončiť skôr, stlačte podsvietené tlačidlo.



Ohrev/opakované opekania

Ak stlačíte tlačidlo ohrevu ihneď po zapnutí spotrebiča, hrianku, ktorá už vychladla môžete znovu prihriať a opiecť a príliš svetlú hrianku jemne opiecť.



Rozmrazovanie

Ak stlačíte toto tlačidlo bezprostredne po zapnutí spotrebiča, cyklus opekania sa automaticky predĺži tak, aby bol aj zmrznutý toast opečený na požadovanú úroveň opečenia.

Vybratie hrianky

S integrovaným automatickým zdvíhacím mechanizmom možno bezpečne vybrať aj malé kúsky chleba.



Nástavec na rožky

Hriankovač je vybavený prídavným nástavcom na rožky, ktorý možno nasadiť v prípade potreby.

Na nastavci môžete opekať rožok z oboch strán.

Príliš suché rožky je dobré pred opekaním zľahka navlhčiť - lepšie sa potom opečú.



Tácka na omrvinky

Omrinky, ktoré sa počas opekania uvoľnia, sa zachytávajú na tácke.

Tácku na omrvinky môžete zo zariadenia vytiahnuť.

Čistenie a údržba

Pred čistením vypojte zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť. Na odstránenie omrvínok prilepených na mriežke a vykurovacích častiach použite hrubšiu kefku. Pri čistení spotrebič nenakláňajte, inak sa omrvinky z tácky dostanú do vnútornej časti hriankovača. Tácku na omrvinky potom vytiahnite, očistite a zasuňte späť. Hriankovač nikdy nevkladajte do vody. Vonkajšiu stranu len utrite vlhkou handričkou s trochou prípravku na riad. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35 / EC, 2014/30 / EC a 2009/125 / EC.

Tento výrobok nesmie byť na konci životnosti likvidovaný ako bežný domáci odpad, ale musí byť umiestnený do zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovné použitie, recyklácia a ďalšie využitie starých zariadení je dôležitým príspevkom k ochrane nášho životného prostredia. O vhodnom zbernom mieste sa, prosím, informujte u miestnych správnych úradov.

Dokument podlieha zmenám.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na www.wmf.cz/kontakt alebo na čísle 731 010 111.

Groupe SEB ČR

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

www.wmf.cz