

1. Otevřete ovladač LCD.
2. Nastavte ohřívač na teplotní pracovní režim: (t...)
3. poté otočte tlačítkem doleva, dokud se na přepínači nezobrazí „5tu“.
4. Poté stiskněte a podržte tlačítko „off“ na dálkovém ovládání, dokud se na obrazovce nezobrazí 433.

Tímto způsobem jsou ovladače spárovány.